Sonderheft Nr. 89
Preis 14 DM
105 öS, 14 sfr.

SONDER LETTERS

Sonderheft Nr. 89
Preis 14 DM
105 öS, 14 sfr.

**DOS-Organisation** 

**ROM-Routinen** 

**Jede Menge Software!** 



Sie haben einen



wir haben die Software und die Hardware... wir haben die Bücher und die Zeitschriften...

# cobnoc

DEN APPLE IL III, III, IIIE DETWARE BUCHER ZEITSCHRIFTEN

# ich besitze einen Apple. Bitte schicken sie mir Ihren kosternosen Kataloo. Fordern Sie unseren Gratiskatalog on

NSERE ADRESSE

pandasoft

HLANDSTA. 195 B-1000 BERLIN EL, 1030) 310 42

Adresse

# Vorwort

Wenn im Titel dieses Sonderhefts abkürzend vom "Apple" die Rede ist, dann ist damit eigentlich der Apple-II gemeint – nicht nur einer der ältesten, sondern gleichzeitig auch einer der langlebigsten und am häufigsten von Nachbauern kopierten Computer. Sicher gibt es inzwischen Geräte, die mit moderneren Bauelementen in höher integrierter Technik aufgebaut sind als der Ur-Apple, so zum Beispiel die kompatiblen Geräte II-e und II-c desselben Herstellers oder die Computer von Blaupunkt, Basis und den zahlreichen meist taiwanesischen Kopisten. Doch setzte Apple damit einen Standard, wie man ihn höchstens noch mit dem IBM-PC vergleichen kann.

Warum ist der Apple-II so langlebig? Vermutlich liegt das an seinem flexiblen Konzept, sprich, an den "Slots", in die man Steckkarten für individuelle Anwendungen und Aufgaben einsetzen kann; darunter auch andere Prozessoren als den 6502, zum Beispiel die CPU Z80 für das Betriebssystem CP/M oder den 16-Bit-Prozessor 68000. Daher ist es für den Apple-Besitzer möglich, mit der fortschreitenden technischen Entwicklung Schritt zu halten, ohne sich dafür regelmäßig einen neuen Computer kaufen zu müssen. (Leider hat Apple beim II-c das Slot-Konzept fallengelassen.)

hat seit ihrem Bestehen regelmäßig Beiträge über den Apple-II veröffentlicht. Viele der früheren Hefte sind allerdings längst nicht mehr lieferbar, obwohl die dort abgedruckten Programme und Hardware-Vorschläge nichts von ihrer Aktualität verloren haben. So reifte der Entschluß, den zahlreichen Apple-Benutzern endlich ein Kompendium von älteren und neueren Beiträgen zu ihrem Computer zu bieten, das nicht nur viele Informationen enthält, die Apple in seinen Handbüchern gewissenhaft verschweigt, sondern auch manche Problemlösung zeigt, die mit keinen oder nur geringen Anpassungen für den individuellen Anwender direkt einsetzbar ist.

Zu manchen Beiträgen gab es spätere Nachträge, Ergänzungen und Leserbriefe. Auch sie sind in diesem Sonderheft abgedruckt, da sie oftmals wertvolle Zusatzinformationen enthalten und z. B. auf nötige Software-Änderungen bei abweichenden Gerätekonfigurationen eingehen.

So. Jetzt dürften Sie wohl erst mal für eine Weile beschäftigt sein...

Him Redaltion

# Inhalt

Vorwort 1
Grundlagen
Apple-DOS: Arbeitsweise und Aufbau 3 Vom Umgang mit
Apple-Maschinenprogrammen
ROM-Routinen des
Applesoft-Basic-Interpreters
Ein Blick in Apple-DOS 3.3 58
Zin z
Hardware
Tastaturpuffer für den Apple-II 27
Logikanalysator als Apple-Zusatzeinheit 61
Apple lernt Kleinschrift
Mehr Leistung für Apple-II 76
Apple-II: Diskettenkapazität preiswert erhöht 77
Universal-Schnittstelle für Apple-II 78
0.6
Software
Apple macht Textdatei aus Speicherbereich 10
Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite 11, 43
Apple-TED – ein komfortabler Texteditor 13
Datenaustausch
Felder schnell abgespeichert
1,10111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programmtext-Editor
Relocator für den Apple-II
Spooler beschleunigt Druckausgabe
Apple liest CBM-Dateien
Tipple fiest diffit buttered

ALC: NO STATE OF THE PARTY OF T	
Apple-II auf Literatursuche	35
Apple-II lernt sprechen	38
Apple-II liest und druckt Strichcode	41
Shapemaker spart mühsame Kleinarbeit	51
Strichcode drucken und lesen	53
Apple-II liest Strichcode	55
Apple-II steuert Fernschreiber	59
Apple-II sucht Bytes	60
Autostart und Programmschutz	
für Apple-II-plus	62
DOS-Umschaltung beim Apple	64
MX-80 druckt Apple-Grafik	67
Präzises Paginieren per "PUT"	70
V.24-Ein-/Ausgabe für den Apple	74
Kommunikation mit dem Apple-II	86
Bytefolgen schnell gefunden	89
Apple-Disk-Editor	91
**	
Tips und Tricks	
-	00
Apple-Kniffe	69
Groß- und Kleinschreibung ohne Shift-Taste	19
Catalog-Stopp	25
Nervenschonender Cursor für den Apple	32
Apfel-Menü	32
ASCII-Zeichenfolgen sichtbar gemacht	37
Centronics – ganz einfach	40
Grafik mit dem MX-80	50
Step und Trace für Apple-II+ und Apple-IIe	63
Apple-Eigenheiten	66
Listbare Autostart-Programme	66
Nachträge	95
Produktanzeigen Umschlags., 12,	40

Impressum: 1984, Franzis-Verlag GmbH, Karlstraße 37–41, D-8000 München 2. 3., verbesserte Auflage.

Bearbeitet von der Redaktion der Zeitschrift File. Für den Text verantwortlich: Dipl.-Ing. (FH) Herwig Feichtinger.

© Sämtliche Rechte – besonders das Übersetzungsrecht – an Text und Bildern vorbehalten. Fotomechanische Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verlages. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, sind verboten. ISSN 0722-0022. Druck: Franzis-Druck GmbH, München. Printed in Germany, Imprimé en Allemagne. ZV-Art.-Nr. 89041 · F/ZV/1284/1086/5'

Dr. Ralf Wiegandt

# Apple-DOS: Arbeitsweise und Aufbau

Die überwiegende Mehrheit der Apple-II-Besitzer verwendet Disketten zur Abspeicherung von Daten und Programmen und ist daher mit dem Disketten-Betriebssystem DOS (Disk Operating System) vertraut. Eine detaillierte Kenntnis der Vorgänge bei der Diskettenverwaltung kann sich als sehr hilfreich bei der Erstellung von Maschinenprogrammen unter Benutzung von DOS-Systemroutinen, bei der "Reparatur" von unlesbar gewordenen Disketten und bei der individuellen Anpassung des DOS an eigene Wünsche erweisen.


### Geschichte des Disketten-Betriebssystems

Die Apple Computer Inc. stellte im Jahre 1978 mit der Einführung des Disk-II-Laufwerks das "Disk Operating System" (Version 3.1) zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt noch unausgereift, enthielt das Betriebssystem eine ganze Anzahl von Fehlern und war nur spärlich dokumentiert. Im Zuge der Entwicklung des Apple-II-Plus und des Autostart-ROM wurde daher bereits im folgenden Jahr eine neue Version vorgestellt. Obwohl sich DOS 3.2 in sehr vielen Einzelheiten von seinem Vorgänger unterschied, blieb die grundlegende Struktur weitgehend erhalten. Inzwischen war jedoch bereits ein 178 Seiten starkes Handbuch verfügbar, welches den Gebrauch der DOS-Kommandos ausführlich beschrieb und auch einige Einblicke in die interne Arbeitsweise vermittelte. DOS 3.1 und DOS 3.2 verwendeten das gleiche Aufzeichnungsformat mit einer maximalen Speicherkapazität von 113,75 KByte pro Diskette. Durch eine geschicktere Methode der Abspeicherung konnte die Kapazität einer Diskette mit der Einführung der DOS-Version 3.3 im August 1980 um fast 25 % auf 140 KByte erhöht werden. Damit entspricht die Strukturierung des Disketteninhaltes unter der bisher letzten DOS-Version auch dem Format der anderen für Apple verfügbaren Sprachen und Betriebssysteme (Pascal, Fortran, CP/M). Selbstverständlich stellte Apple mit dem neuen

System auch die entsprechende Software zur Verfügung, die es erlaubt, Disketten des alten Formats weiterhin zu lesen bzw. in das neue Format zu verwandeln.

### Datenspeicherung auf Diskette

Zur Strukturierung des Disketteninhaltes wird eine Diskette während der Initialisierung in Spuren und Sektoren eingeteilt. Spuren sind konzentrische Ringe auf der Oberfläche der Diskette, die durch ihren Abstand vom Mittelpunkt gekennzeichnet sind. Ähnlich wie der Arm eines Plattenspielers kann der Schreib-/Lesekopf des Diskettenlaufwerks über einer bestimmten Spur positioniert werden. Prinzipiell kann eine



einfache 5-Zoll-Diskette maximal in etwa 70 Spuren unterteilt werden. Apple-DOS faßt aus technischen Gründen jeweils zwei mögliche Spuren zusammen und formatiert eine Diskette in 35 konzentrischen Ringen, die die Nummern 0 bis 34 tragen. Dabei bezeichnet 0 die äußerste Spur und 34 die innerste (bei Disketten, die einen besonderen Kopierschutz tragen, wird gelegentlich auch eine 36. Spur verwendet). Bild 1 zeigt die Lage der (für das Auge unsichtbaren) Spuren auf einer Diskette. lede Spur ist in einzelne Sektoren aufgeteilt. Ein Sektor ist die kleinste Einheit, die mit einem Mal gelesen, geschrieben oder verändert werden kann, er enthält genau 256 nutzbare Datenbytes. Apple unterscheidet zwei verschiedene Formate: Unter DOS 3.1 und 3.2 wird eine Spur in 13 Sektoren (numeriert von 0 bis 12), unter dem neuen DOS 3.3 in 16 Sektoren (0 bis 15) unterteilt. Eine DOS-Besonderheit ist die Tatsache, daß das auf den Disketten enthaltene "Indexloch" nicht verwendet wird, um den er-

sten Sektor einer Spur zu finden. Statt dessen wird ein Verfahren angewandt,

welches es der Software erlaubt, ohne

Sektor aufzufinden. Dieses Verfahren

Hilfe der Hardware jede Spur und jeden

(Soft Sectoring) ist zwar platz- und zeit-

aufwendiger bei der Abspeicherung, er-

laubt jedoch einen hohen Grad an Flexi-

### **Soft-Sektorierung**

bilität.

Zur Verwaltung der Diskettenaufzeichnung ist es notwendig, neben den Daten des Benutzers (256 Byte/Sektor) eine ganze Anzahl von Informations- und Steuerdaten auf der Diskette abzuspeichern. Hierzu wird eine Spur in einzelne Felder aufgeteilt, die eine unterschiedliche Anzahl von Bytes enthalten können. Es wird unterschieden zwischen den "Adreßfeldern" mit Informationen über Spur- und Sektornummer und den "Datenfeldern", die im wesentlichen die Benutzerdaten in einer besonderen, verschlüsselten Form enthalten. Zwei aufeinanderfolgende Felder sind jeweils durch eine Lücke getrennt, die aus einer Anzahl besonderer "Synchronisationsbytes" besteht. Die Anordnung der Adreß- und Datenfelder auf einer Spur ist in Bild 2 dargestellt.

Den Synchronisationsbytes in den Lükken zwischen den Datenfeldern kommt eine ganz besondere Bedeutung bei der Methode des "Soft-Sectoring" zu. Anders als gewöhnliche Datenbytes bestehen sie nicht aus acht, sondern aus zehn einzelnen Bits, von denen die ersten

acht den Wert 1 und die letzten beiden. den Wert 0 haben. Durch diese besondere Struktur sind sie in der Lage, die Hardware mit den Datenbytes auf der Diskette zu synchronisieren. Physikalisch ist eine Spur ja nichts anderes als ein kontinuierlicher Strom von einzelnen Bits, und es gibt in der Tat zunächst keine Möglichkeit, festzustellen, wo ein Byte beginnt oder endet. Wenn das Laufwerk den Befehl erhält, Daten zu lesen. wird es irgendwo innerhalb der ca. 50000 Bits auf einer Spur damit beginnen. Es würden jedoch nur dann die korrekten Daten übermittelt, wenn der Startpunkt zufällig mit dem Beginn eines Datenbytes identisch ist (die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber gering). Diese Schwierigkeit wurde bei Apple auf folgende einfache Art gelöst: Zunächst wird die Hardware so ausgelegt, daß sie als erstes Bit eines Bytes stets die 1 erwartet. Werden zunächst Nullbits angetroffen, so werden sie so lange überlesen, bis eine 1 auftaucht (diese Konvention beschränkt natürlich die Anzahl der möglichen Datenbytes auf 128!). Damit werden die erwähnten Synchronisationsbytes ungeachtet ihrer beiden zusätzlichen Nullen als Hexadezimalwert FF gelesen. Durch eine Folge mehrerer solcher Werte lassen sich die Lücken zwischen Adreß- und Datenfeldern eindeutig erkennen.

Die zwei zusätzlichen Bits bewirken, daß der Lesekopf (unabhängig von seinem "Aufsetzpunkt") nach höchstens fünf Synchronisationsbytes immer genau am Anfang eines neuen Bytes steht, so daß alle folgenden Daten korrekt interpretiert werden.

Daß dieses Verfahren tatsächlich in der beschriebenen Weise funktioniert, macht die Betrachtung der folgenden Bitsequenz deutlich, die fünf Synchronisationsbytes darstellt:

a) Start beim ersten Bit FF FF FF FF FF
b) Start beim zweiten Bit FE FF FF FF FF
c) Start beim dritten Bit FC FF FF FF FF
d) Start beim vierten Bit F9 FE FF FF FF
e) Start beim fünften Bit F3 FC FF FF FF

f) Start beim sechsten Bit E7 F9 FE FF FF g) Start beim siebenten Bit CF F3 FC FF FF h) Start beim achten Bit 9F E7 F9 FE FF

Das neunte und zehnte Bit werden überlesen, da sie nicht die Bedingung (Anfangsbit = 1) erfüllen, womit der Zyklus beendet ist. Man erkennt, daß unabhängig vom Startpunkt spätestens nach fünf Synchronisationsbytes eine korrekte Synchronisation erreicht ist. Die Größe der Lücken zwischen den einzelnen Feldern ist von Spur zu Spur verschieden und auch abhängig vom verwendeten Laufwerk. DOS erzeugt zunächst große Lücken, welche dann so lange verkleinert werden, bis eine ganze Spur geschrieben werden kann, ohne sich selbst zu überlappen. Dabei ist jedoch wichtig, daß mindestens fünf Synchronisationsbytes in jeder Lücke übrigbleiben.

#### Das Adreßfeld

Der Aufbau eines Adreßfeldes ist in Bild 3 dargestellt. Es enthält Informationen über das nachfolgende Datenfeld, (eingerahmt von einem Vorspann Header), bestehend aus den Bytes D5, AA, 96, und einem Nachspann (Trailer) mit den Bytes DE, AA, E5. Die Verschlüsselung der Datenbytes geschieht so, daß die Bytes D5 und AA außer im Header eines Feldes nirgendwo vorkommen können – sie sind reserviert. Am Auftreten dieser Bytefolge erkennt DOS also eindeutig den Beginn eines Adreß- oder Datenfeldes.

Die eigentlichen Daten des Adreßfeldes werden abgeschlossen durch eine Prüfsumme, die aus den vorangegangenen Daten gebildet wird und zur Überprüfung der Richtigkeit der gelesenen Daten herangezogen wird.

#### Das Datenfeld

Das Datenfeld besteht, wie das Adreßfeld, aus einem Header, den Daten, einer Prüfsumme und einem Trailer (Bild 4). Der Header unterscheidet sich nur durch das letzte Byte (AD) von dem des Adreßfeldes.

Wie bereits erwähnt, ist die Apple-Hardware so ausgelegt, daß nicht alle 256 möglichen Bytes von der Diskette gelesen werden können. Dies bedeutet, daß die Benutzerbytes codiert werden müssen, wozu DOS 3.3 zwei verschiedene Verfahren verwendet. Das erste wird im Adreßfeld benutzt und besteht darin, ein Datenbyte in zwei Diskettenbytes zu zerlegen, von denen eines die ungeraden und das andere die geraden Bits enthält. Ein Datenbyte

DB = ABCDEFGH wird also zerlegt in die beiden Bytes:


B1 = 1A1C1E1G

B2 = 1B1D1F1H.

Man könnte somit eine eindeutige Umrechnungstabelle angeben, die folgendermaßen aussähe:

$00 \longrightarrow AA AA$	 $FC \longrightarrow FE FE$
$01 \longrightarrow AA AB$	 $FD \longrightarrow FE FF$
02 -→ AB AA	 $FE \longrightarrow FF FE$
$03 \longrightarrow AB AB$	 FF -> FF FF

Der Nachteil dieser Art der Verschlüsselung besteht darin, daß man zur Abspeicherung von 256 Datenbytes 512 Diskettenbytes benötigt, so daß eine Spur höchstens zehn Datensektoren aufnehmen könnte. Das ergäbe eine Speicherkapazität von etwa 88 KByte/Diskette, also etwa 60 % des unter DOS 3.3 tasächlich verfügbaren Speicherplatzes. Zur Verschlüsselung der Bytes im eigentlichen Datenfeld wird deshalb eine andere Methode angewandt, die als "6-zu-2-Codierung" bezeichnet wird (ältere DOS-Versionen benutzten ein anderes Verfahren). Der Methode liegen drei For-



derungen an die Hardware zugrunde:
1. Das erste Bit eines gültigen Datenbytes
muß den Wert 1 haben. 2. Das Byte darf
maximal ein Paar von Nullbits enthalten. 3. Es müssen stets mindestens zwei
benachbarte Bits auf 1 gesetzt sein (ausgenommen das höchstwertige Bit).
Nimmt man die reservierten Bytes AA
und D5 heraus, so werden diese Bedingungen genau von 64 Bytes zwischen 96
und FF erfüllt.

### Verschlüsselung


Der Codierungsvorgang geht nun folgendermaßen vor sich: Zunächst werden die 256 Bytes eines Sektors nach einem komplizierten Muster in 6-Bit-Bytes (mit führenden Nullen) verwandelt und in zwei getrennten Puffern ("Primär- und Sekundärdatenpuffer") abgelegt. Bei diesem auch als "Prenibbilizing" bezeichneten Verfahren entstehen aus den 256 Benutzerbytes genau 342 Diskettenbytes. Diese werden anschließend der Reihe nach paarweise durch EOR (Exklusiv-ODER) verknüpft und gemäß Tabelle 1 für den "6-zu-2-Code" in die endgültig abgespeicherten Bytes umgewandelt.

Dieses Verschlüsselungsverfahren scheint auf den ersten Blick unnötig kompliziert. Es ist jedoch so gewählt, daß einerseits ein eindeutiges "Soft-Sectoring" möglich wird und andererseits alle Schreib- und Leserzugriffe in kürzester Zeit durchgeführt werden können. Dies ist der Fall, weil während des Lesens lediglich EOR-Verknüpfungen zwischen den Bytepaaren durchgeführt werden müssen, um die korrekten Daten zu erhalten. Nebenbei fällt dabei nach dem letzten verarbeiteten Byte auch die Prüfsumme ab, die zur Überprüfung des korrekten Lesevorganges verwendet wird.

Zur Verringerung der Zugriffszeit wendet DOS noch einen weiteren Trick an: Das "Sector-Interleaving". Normalerweise entsteht zwischen dem Lesen oder Schreiben zweier aufeinanderfolgender Sektoren eine kleine Zeitverzögerung, während der sich die Diskette bereits ein Stück weitergedreht hat. Es ist daher sinnvoll, die logische Reihenfolge der Sektoren auf der Diskette zu verändern, um Wartezeiten zu verringern. Während die physikalischen Sektoren der Reihe nach von 0 bis F durchnumeriert werden, werden die logischen Sektoren in der Reihenfolge 0,D,B,9,7,5,3,1,E, C,A,8,6,4,2,F abgelegt. DOS behandelt also z. B. den physikalischen Sektor 2 bei allen Lese- und Schreibvorgängen als logischen Sektor B, den physikalischen Sektor D als logischen Sektor 4 usw.

Tabelle 1: Die 256 Bytes für einen Sektor werden zuerst in 342 Bytes mit je zwei führenden Nullen aufgespaltet, die nach dem dargestellten Schema umgesetzt und abgespeichert werden

00 = 96	10 = B4	20 = D6	30 = ED	
01 = 97	11 = B5	21 = D7	31 = EE	
02 = 9A	12 = B6	22 = D9	32 = EF	
03 = 9B	13 = B7	23 = DA	33 = F2	
04 = 9D	14 = B9	24 = DB	34 = F3	
05 = 9E	15 = BA	25 = DC	35 = F4	
06 = 9F	16 = BB	26 = DD	36 = F5	
07 = A6	17 = BC	27 = DE	37 = F6	
08 = A7	18 = BD	28 = DF	38 = F7	
09 = AB	19 = BE	29 = E5	39 = F9	
0A = AC	1A = BF	2A = E6	3A = FA	
0B = AD	1B = CB	2B = E7	3B = FB	
0C = AE	1C = CD	2C = E9	3C = FC	
0D = AF	1D = CE	2D = EA	3D = FD	
0E = B2	1E = CF	2E = EB	3E = FE	
0F = B3	1F = D3	2F = EC	3F = FF	



Das "Sector-Interleaving" wird auch auf Pascal-. Fortran- und CP/M-Disketten verwendet; allerdings ist dort die Reihenfolge der logischen Sektornummern eine andere als unter DOS 3.3.

#### **Dateien-Format**

Eine DOS-3.3-Diskette enthält drei verschiedene Arten von Information. Zunächst einmal ist das vollständige Betriebssystem im Maschinencode abgespeichert, so daß im Prinzip jede beliebi ge Diskette beim Einschalten des Apple als "Boot-Diskette" zum Laden des Betriebssystems verwendet werden kann. Das DOS-Image verbraucht 37 Sektoren und ist auf den Spuren 0, 1 und 2 abgelegt (Die Sektoren 5 bis 15 der Spur 2 werden zwar nicht benötigt, sind aber trotzdem reserviert und können in der Regel nicht vom Benutzer verwendet werden).

Die zweite Gruppe von Informationen befindet sich auf der Spur Nr. 17 und besteht aus einem Inhaltsverzeichnis und einer Belegungstabelle der Diskettensektoren. Diese Tabelle, die als "Volume Table of Contents" (VTOC) bezeichnet wird, enthält für jeden Diskettensektor die Information, ob dieser bereits belegt oder noch frei ist. Vor jeder Schreibaktion zieht DOS das VTOC heran, um den nächsten freien Sektor zu finden. Der genaue Aufbau des VTOC ist im DOS-Handbuch ausführlich beschrieben und soll hier nicht noch einmal ausgeführt werden (Bild 5).

Die eigentlichen, vom Benutzer verwendeten Daten sind auf der Diskette in Form von Dateien abgespeichert. Hierzu verbleiben von den 35 Spuren nach Abzug der Spuren 0,1, 2 und 17 noch 31 Spuren, entsprechend einem verfügbaren Speicherplatz von 124 KByte. DOS unterscheidet acht verschiedene Dateitypen, von denen jedoch augenblicklich nur fünf verwendet werden. Diese fünf Typen werden folgendermaßen gekennzeichnet:

Typ T: Textdatei (Text oder Daten im ASCII-Format)

Typ B: Binärdatei (Daten oder Maschinenprogramme im Binärformat)

Typ A: Applesoft-Datei (Applesoft-Programme)

Typ I: Integer-Datei (Integer-Basic-Programme)

Typ R: Relozierbare (verschiebbare) Datei (Maschinenprogramme; bisher nur vom 'DOS-Toolkit' verwendet).

Jede Datei besteht aus einem oder mehreren Datensektoren, einem Eintrag im Disketteninhaltsverzeichnis und einer sogenannten "Spur-/Sektor-Liste" oder "Track/Sektor List" (TSL). Diese Liste ist notwendig, da unter DOS 3.3 die Dateisektoren nicht zusammenhängend hintereinander abgespeichert werden (wie etwa in UCSD-Pascal), sondern – je nach verfügbarem Speicherplatz – überall auf der Diskette verstreut sein können.

### Die Sektor-Belegungs-Liste

Selbstverständlich werden auf einer neuen, ungebrauchten Diskette Dateisektoren zunächst hintereinander abgelegt; durch wiederholtes Löschen und Neuabspeichern von Dateien entstehen jedoch an verschiedenen Stellen unterschiedlich große Lücken, so daß nach längerem Gebrauch eine zusammenhängende Abspeicherung nicht mehr möglich ist. Damit DOS dennoch die Dateisektoren in der richtigen Reihenfolge auffinden kann, wird zu jeder Datei eine Liste angelegt, aus der die Position der Sektoren auf der Diskette hervorgeht. Der genaue Aufbau dieser TSL ist ebenfalls im DOS-Handbuch erläutert.

Das Disketteninhaltsverzeichnis, das die Sektoren 1 bis 15 auf Spur 17 belegt, enthält zu jeder abgespeicherten Datei einen Eintrag, welcher aus dem Dateinamen, dem Dateityp, der Dateilänge und einem Hinweis auf die Position der Spur-/Sektor-Liste besteht. Das Verzeichnis kann pro Sektor sieben Einträge, insgesamt also maximal 105 Datei-Einträge aufnehmen. Es ist demnach nicht möglich, mehr als 105 Dateien auf einer DOS-Diskette abzuspeichern. Aufgrund dieser Diskettenorganisation besteht ein Dateizugriff aus mehreren Stufen. Zunächst wird im Inhaltsverzeichnis nach dem entsprechenden Eintrag gesucht und dort die Position der TSL bestimmt. Dann wird diese Liste eingelesen und aus ihr die Position der Datensektoren ermittelt. Erst im dritten Schritt kann dann auf diese Sektoren zugegriffen werden. Zusätzlich muß laufend das VTOC aktualisiert werden. Das Verfahren hat den Vorteil einer optimalen Platzausnutzung auf der Diskette, ist aber auf der anderen Seite auch recht zeitaufwendig.

### Das Betriebssystem

Wenn der Apple eingeschaltet wird, ist der RAM-Speicher zunächst leer. Der Autostart-Monitor im ROM sorgt jedoch dafür, daß das auf der eingelegten Diskette abgespeicherte DOS-Image automatisch in den Speicher geladen wird.

Dieser Vorgang wird allgemein als "Booting" bezeichnet und läuft in mehreren Stufen ab.

Als erstes wird ein kurzes Maschinenprogramm, welches sich auf dem ROM der Controller-Karte (ab Speicheradresse \$C600) befindet, aufgerufen. Dieses zieht den Schreib-/Lesekopf zurück zur Spur 0 und liest Sektor 0 in den RAM-Speicher ab Adresse \$800. Dieser Sektor enthält wiederum ein kurzes Maschinenprogramm, welches in der nun folgenden Stufe aufgerufen wird. Dabei werden die nächsten neun Sektoren auf Spur 0 (Sektoren 1 bis 9) eingelesen, welche ihrerseits für die nächste Stufe des Prozesses verwendet werden. Die Adresse, an die diese neun Spuren geladen werden, hängt davon ab, ob es sich bei der Diskette um einen "Master" oder einen "Slave" handelt. Wird DOS von einer "Slave"-Diskette eingelesen, so wird es stets in demselben Speicherbereich abgelegt, in dem es sich beim Initialisieren der Diskette befand. Das bedeutet, daß eine auf einem 48-K-Apple initialisierte "Slave"-Diskette auch nur auf einem 48-K-Apple "gebootet" werden kann. Dies ist anders bei einer "Master"-Diskette.

Diese enthält in den Sektoren 10 und 11 der Spur 0 einen "Relocator", der in der Lage ist, das geladene DOS-Image so zu verschieben, daß es stets den oberen RAM-Bereich ausfüllt. Eine "Master"-Diskette kann also auf jedem beliebigen Apple "gebootet" werden.

Im dritten Schritt werden nun mit Hilfe der inzwischen schon eingelesenen 10 Sektoren alle weiteren DOS-Sektoren von der Diskette geholt und im RAM-Speicher abgelegt. Abschließend wird gegebenenfalls noch eine Verschiebung des DOS-Image zur oberen Grenze des RAM mit Hilfe des "Relocators" durchgeführt.

Tabelle 2: DOS-Bereiche bei unterschiedlichem Speicherausbau


Speichergröße	32 K	36 K	40 K	48 K
HIMEM	5600	6600	7600	9600
DOS-Programme				9D00
File-Manager	6AFD	7AFD	8AFD	AAFD
RWTS	77B5	87B5	97B5	B7B5
RAM-Ende	7FFF	8FFF	9FFF	BFFF

Damit ist die Prozedur des "Booting" beendet, und DOS belegt die 8960 obersten Bytes des RAM-Speichers (8, 75 KByte).

### DOS-Adressen

Der für DOS resevierte Bereich des RAM-Speichers läßt sich in vier Abschnitte einteilen (Bild 6). Die obersten 2.5 KByte bestehen aus dem RWTS-Programm (Read/Write Track/Sektor), welches das Schreiben und Lesen einzelner Diskettensektoren steuert. Die darunter befindlichen 2.8 KByte enthalten den "File-Manager", der aus einer Anzahl von Unterprogrammen zum Bearbeiten von Dateien besteht. Die eigentlichen DOS-Routinen befinden sich in einem 3.5 KByte großen Block unterhalb des File-Managers. Schließlich reserviert DOS einen Bereich von 1,75 KByte als Dateipuffer für drei Dateien (dies ist die Voreinstellung; der Benutzer kann diesen Speicherbereich vergrößern oder verkleinern, indem er weitere Puffer hinzufügt bzw. die Zahl der Puffer verringert).

Die Untergrenze des DOS-Bereiches wird durch den Wert für "HIMEM" (High Memory) festgelegt. Diese Zahl ist als Adresse in der "Zero-Page" des Apple abgelegt und definiert die höchste für den Benutzer verfügbare RAM-Adresse. Der Wert von HIMEM und damit die



Adressen der verschiedenen DOS-Speicherbereiche sind von der Speichergrö-Be des Rechners abhängig. Die möglichen Werte (hexadezimal) zeigt Tabelle 2. Häufig erscheint es wünschenswert, DOS-Routinen von eigenen Maschinenprogrammen aus aufzurufen. Da die Lage von DOS im Speicher jedoch von der Ausbaustufe des Rechners abhängt, müßte man dazu stets eine Tabelle der Einsprungadressen, bezogen auf die jeweilige Speichergröße, heranziehen. Glücklicherweise ist dies jedoch nicht notwendig, da DOS in Speicherseite 3 eine Gruppe von "Vektoren" bereitstellt, die den Aufruf von DOS-Routinen über feste Adressen erlaubt. Diese Vektortabelle wird bereits beim "Booten" des Betriebssystems aufgebaut und enthält Sprungbefehle auf die aktuellen Adressen der wichtigsten DOS-Routinen. Tabelle 3 gibt eine Beschreibung der DOS-Vektoren.

Für die Verwendung der DOS-Routinen in eigenen Maschinenprogrammen gibt Tabelle 4 einige wichtige Adressen an. Sie beziehen sich auf eine Ausbaustufe von 48 KByte (zur Verwendung mit einem 32-KByte-Apple ist von den Adressen hexadezimal 4000 zu subtrahieren).

### Direkte Disk-Zugriffe

Die von DOS zur Verfügung gestellten Kommandos erlauben eine komfortable Behandlung von Disketten-Dateien.

Trotz seiner vielfältigen Möglichkeiten deckt das Kommandosystem nicht alle Benutzerwünsche ab. Die Eingriffe des Benutzers sind auf die Dateiebene beschränkt; ein direkter Zugriff auf einzelne Sektoren ist nicht vorgesehen. In diesem und den folgenden Abschnitten soll nun beispielhaft aufgezeigt werden, wie man unter Verwendung einfacher Programme die DOS-Routinen nutzen kann, um einzelne Diskettensektoren zu lesen oder zu verändern.

Allen vorgestellten Beispielen liegt die RWTS-Routine zugrunde, mit deren Hilfe auf den Inhalt beliebiger Sektoren in benutzerlesbarer Form (also uncodiert) zugegriffen werden kann. RWTS benötigt zwei Parameterlisten, die vom Benutzer definiert werden müssen. Es handelt sich um den "Input/Output Control' Block (IOB)" und die "Device Characteristics Table (DCT)". Beide Listen sind im RAM-Speicher angelegt und können somit vor dem Aufruf von RWTS verändert werden. Der IOB besteht aus 17

73, 74

: HIMEM

Tabelle 3: DOS-Sprungvektoren in Speicherseite 3

Adresse	Inhalt
3D0	Sprung zur DOS-Warmstart-Routine (DOS-Initialisierung ohne Löschen des Basic-Programms im Speicher)
3D3	Sprung zur DOS-Kaltstart-Routine (DOS-Initialisierung wie nach dem "Booten")
3D6	Sprung zum File-Manager
3D9	Sprung zur RWTS-Routine
3DC	Unterprogramm zum Aufbau der Eingabeparameter für den File-Manager
3E3	Unterprogramm zum Aufbau der Eingabeparameter für RWTS
зЕА	Sprung zur DOS-Routine, in der die DOS-Anschlüsse zur Ein- und Ausgabe wiederhergestellt werden
3EF	Sprung zur Software-Interrupt-Routine
3F2	Adresse der Reset-Routine
3F4	"Power-up-Byte" (Unterscheidung, ob Reset einen Kalt- oder Warmstart durchführt)

Tabelle 4: Wichtige DOS-Adressen für 48-KByte-Systeme (bei 32 KByte ist jeweils hex 4000 abzuziehen)

nex 40	ou abzuzienen)
9D00	: Adresse des Dateinamen-Feldes im ersten DOS-Puffer
9D0C	: Adresse des DOS-Anfangs (= \$9D00)
9D84	: Kaltstart-Routine
9DBF	: Warmstart-Routine
9E51	: Kopie der Vektortabelle in Speicherseite 3
9EBA 9FC5	: Sprung zur aktuellen Eingaberoutine
9FC5 A1D6	: Sprung zur aktuellen Ausgaberoutine : Dezimal-Umwandlungsroutine
A203	: Hexadezimal-Umwandlungsroutine
A229	: Kommando PR#
A22E	: Kommando IN#
A233	: Kommando MON
A23D	: Kommando NOMON
A251	: Kommando MAXFILES
A316	: Kommando CLOSE (alle offenen Dateien)
A4D1	Kommando RUN (DOS)
A4FC	: Kommando RUN (Applesoft)
A56E	Kommando CATALOG
A57A A59E	: Kommando FP : Kommando INT
A39£ A884	; DOS-Kommandotabelle
A971	: DOS-Fehlertabelle
AA4F	: DOS-Variablenliste
AA75	: Puffer für Dateinamen
AAB1	; DOS-Konstanten- und Variablenliste
AAC1	File Manager-Variable und Routinen
B600	: Boot-Routine
B7E8	: RWTS-Parameterliste (IOB)
B7FB	DCT (Device Characteristics Table) für RWTS
B800	: "Prenibble"-Routine
B8C2	: "Postnibble"-Routine
BA29	: Übersetzungstabellen für "Pre- und Postnibbilizing"
BB00 BC00	: Primär-Datenpuffer : Sekundär-Datenpuffer
BEAF	: Kommando INIT
BFB8	: "Sector Interleaving"-Tabelle
2120	1,,000.01 11.01.104 14.01.0
Die folg	enden Adressen in der "Zero-Page" werden (neben anderen) von DOS verwendet:
26, 27	: Lesepuffer-Adresse
2B	: Steckplatz * 16 für "Boot"-Laufwerk
2C–2F	: Werte aus Sektor-Header
33	DOS-"Prompt"-Symbol
3E, 3F	RWTS-Pufferadresse
48, 49	RWTS-IOB-Adresse

Bytes und enthält die Parameter für den Lese- oder Schreibvorgang. Die DCT umfaßt vier Bytes mit zusätzlichen Hardware-Informationen des Disk-II-Laufwerks. Für die Benutzung mit Apple-Standardlaufwerken braucht diese Liste vom Benutzer nicht verändert zu werden.

Die Startadresse des IOB ist abhängig von der Speichergröße des Rechners (\$B7E8 bei 48 KByte, \$77E8 bei 32 KByte) und muß daher durch einen Unterprogrammaufruf über die Vektortabelle in der Speicherseite 3 (JSR \$3E3) bestimmt werden.

Vor dem RWTS-Aufruf müssen die folgenden Bytes (relativ zur IOB-Startadresse) vom Benutzer definiert werden:

Byte Nr.	Inhalt
IOB+01	Nr. des Steckplatzes*16
	(\$60 für Slot 6)
IOB+02	Nr. des Laufwerkes
	(\$01 oder \$02)
IOB+03	Erwartete Volume-Nummer
	(\$00 für alle)
IOB+04	Spur (\$00\$22)
IOB+05	Sektor (\$00\$0F)
IOB+08	Adresse (niederwertig) des
	Datenpuffers
IOB+09	Adresse (höherwertig) des
	Datenpuffers

IOB+0C	Kommandocode:
	\$00 = Lesekopf nur posi-
	tionieren
	01 = Sektor in Puffer ein
	lesen
	\$02 = Sektor mit Pufferin
_	halt beschreiben
	\$04 = Diskette formatie-
	ren (!)
IOB+0E	wie IOB+03
IOB+0F	wie IOB+01.

In den Bytes IOB+08 und IOB+09 muß die Adresse eines 256 Bytes großen Puffers angegeben werden. Dies ist ein vom Benutzer zu bestimmender Speicherbereich, der die Daten des bearbeiteten Diskettensektors aufnimmt. Es ist möglich, einen der reservierten DOS-Puffer oberhalb von HIMEM zu benutzen; in dem angegebenen Beispielprogramm wird jedoch der Bereich von \$1000 bis \$10FF als Puffer verwendet.

### Lesen und Schreiben eines Sektors

Das kurze Assemblerprogramm "USERWTS" (Bild 7) dient zum Lesen oder Schreiben eines Diskettensektors unter Verwendung von RWTS. Zunächst wird mit dem Befehl JSR \$3E3 eine DOS-Routine benutzt, welche die Anfangsadresse des IOB in den Registern Y und A zurückmeldet. Diese wird in der "Zero-Page" zwischengespeichert und dient als Basisadresse für die Belegung der IOB-Parameter.

Das Programm erwartet Eingabewerte in den folgenden Speicherstellen:

\$19: Nr. des Laufwerks

\$1A: Spur \$1B: Sektor

\$1C: Kommandocode (\$01=Lesen, \$02=Schreiben).

Nach Beendigung des Programms "USERWTS" enthält Adresse \$1D einen Return-Code, der angibt, ob bei dem vorausgegangenen Lese- oder Schreibvorgang ein Fehler aufgetreten ist (\$00 bedeutet: kein Fehler).

Ein Beispiel für die Verwendung des Programms vom Monitor aus (das Programm beginne bei Adresse \$300): Einlesen des ersten Sektors des Inhaltsverzeichnisses (Spur \$11, Sektor \$0F) vom Laufwerk Nr. 1 in den Puffer. Zunächst wird mit CALL-151 der Monitor aufgerufen, und mit

19: 01 11 0F 01

werden die Eingabewerte eingetragen.

```
(IOB).Y
   ****************
                                                                38
                                                                             STA
 2
                                                                39
                                                                              INY
 3
             'USERWTS'
                                                                40
                                                                             LDA
                                                                                  #00
                                                                41
                                                                             STA
                                                                                  (IOB).Y
                                                                                                  VOLUME
      EIN BEISPIELPROGRAMM
                                                                42
      ZUR BENUTZUNG DER DOS-
                                                                43
                                                                             LDA
                                                                                  TRACK
     ROUTINE RWTS ZUM LESEN
                                                                44
                                                                             STA
                                                                                  (IOB), Y
                                                                45
 8
     UND SCHREIBEN VON EIN-
                                                                             TNY
        ZELNEN DISKETTEN-
                                                                                  SECTOR
                                                                46
                                                                             LDA
10
             SEKTOREN
                                                                47
                                                                             STA
                                                                                  (10B),Y
                                                                48
                                                                             LDY
                                                                                  #08
12
   *****************
                                                                49
                                                                                  #>BUFFER
                                                                                                  NIEDERWERTIGES BYTE
                                                                              LDA
13
                                                                50
                                                                              STA
                                                                                  (IOB), Y
   ÿ
             ORG
14
                  $300
                                                                51
                                                                              INY
15 IOB
                                  POINTER FUER IOB-ADRESSE
                                                                                                 : HOEHERWERTIGES BYTE
                                                                             LDA #<BUFFER
             EQU
                  $06
                                                                52
16
                                                                53
                                                                             STA
                                                                                  (IOB), Y
   DRIVE
                                  LAUFWERK
                                                                54
                                                                             LDY
                                                                                  #$0C
   TRACK
             EQU
                  $1A
                                  SPUR
                                                                55
                                                                             LDA COMMAND
                                  SEKTOR
19
   SECTOR
             FOU
                  $1B
                                                                56
                                                                              STA
                                                                                  (IOB),Y
                                  RWTS-KOMMANDOCODE
20
   COMMAND
             EQU
                  $1C
                                                                57
                                                                             LDY
                                                                                  #$0E
   RTNCODE
                                  RETURN-CODE
21
                                                                58
             EQU
                  $1D
                                                                             LDA #00
22
                  $48
   PREG
                                                                59
                                                                                  (IOB),Y
             EQU
                                                                             STA
                                                                60
                                                                              INY
   BUFFER
                  $1000
                                  256-BYTE-PUFFER
             EQU
                                                                61
                                                                             LDA #$60
25
                                                                62
                                                                             STA (IOB), Y
26
27
                                                                63
   HSERWIS
             JSR $3E3
                                  SUCHE IOB
                                                                        IOB-ADRESSE LADEN:
                                                                64
28
                 IOB
                                                                45
             STY
29
                                 IOB-ADRESSE SICHERN
             STA IOB+1
                                                                             LDY IOB
                                                                66
30
                                                                67
                                                                             LDA
                                                                                  IOB+1
      IOB-PARAMETERLISTE BELEGEN:
                                                                68
                                                                             JSR
                                                                                  $3D9
                                                                                               : RWTS AUFRUFEN
32
                                                                69
                                                                             LDA
                                                                                  #00
33
34
             LDV #01
                                                                70
                                                                             STA
                                                                                  PREG
                                                                71
             LDA
                 #$60
                                                                             LDY
                                                                                  #$OD
35
                                : SLOT # 16
             STA
                 (IOB),Y
                                                                72
                                                                             LDA
                                                                                  (IOB)
36
                                                                                               ; RETURNCODE SICHERN
                                                                73
             INY
                                                                             STA
                                                                                  RTNCODE
             LDA DRIVE
```

Bild 7. Mit diesem Programm kann ein Sektor gelesen oder beschrieben werden

Vorausgesetzt, daß das Maschinenprogramm geladen ist, kann dann der gewünschte Sektor durch

300G

eingelesen werden. Mit dem Befehl 1000.10FF wird der Inhalt des Sektors auf dem Bildschirm dargestellt. Ein eventueller Lesefehler kann durch Abfrage der Adresse \$1D erkannt werden.

#### Zählen freier Diskettensektoren

Es ist häufig notwendig, die Zahl der auf einer Diskette noch nicht belegten Sektoren zu bestimmen. Zu diesem Zweck verwendet man die "Volume Table of Contents" (VTOC) auf Spur \$11, Sektor 00, die mit Hilfe des Programms "USERWTS" in den RAM-Speicher eingelesen werden kann. Die Bytes \$38 bis \$C3 der VTOC enthalten die gewünschte Information: Jedes gesetzte Bit in diesem Bereich entspricht einem freien Sektor. Das Assemblerprogramm in Bild 8 verwendet "USERWTS" als Unterpro-

gramm. Es benötigt als Eingabe die Nummer des Laufwerks in Speicherzelle \$19 und liefert als Ausgabe in den Adressen \$1E und \$1F die Anzahl der freien Sektoren (höherwertiges Byte in \$1F).

### Vergrößerung des Speicherplatzes

Wie bereits bei der Beschreibung der Diskettenorganisation erwähnt, sind die drei Spuren 0 bis 2 für das DOS-Image reserviert, obwohl DOS die Spur 2 nur zu einem Teil tatsächlich ausnutzt. Die ungenutzten Sektoren 5 bis 15 können mit dem Programm von Bild 9 für den Benutzer verfügbar gemacht werden, ohne das auf der Diskette gespeicherte DOS-Image dabei zu beeinträchtigen.

Man gewinnt somit 11 zusätzliche Sektoren (2,75 KByte pro Diskette) für die Abspeicherung von Dateien.

Das Programm verwendet ebenfalls "USERWTS" als Unterprogramm zum Lesen und Schreiben der VTOC auf Spur \$11. Es ist zu beachten, daß das Programm auf jede Diskette nur einmal angewendet werden darf, um einen Verlust gespeicherter Daten zu vermeiden. Bei Auftreten eines Lese- oder Schreibfehlers wird das Programm mit zwei akustischen Signalen abgebrochen (als Eingabe wird wiederum die Nummer des Laufwerks in Zelle \$19 erwartet).

#### Literatur

- [1] Budge, J. H.: Inside Initialization. Apple Orchard Vol. 1, No. 2, S. 49 (1980).
- [2] Crosby, M. L.: Singin' the Disk I/O Blues. Apple Orchard Vol. 2, No. 4, S. 63 (1981).
- [3] Joepgen, H.-G.: Mehr Komfort bei Apple-Disks. mc 1981, Heft 1, S. 64.
- [4] Joepgen, H.-G.: DOS-Umschaltung beim Apple. mc 1982, Heft 6, S. 69...71.
- [5] Morris, G.: Apple II Soft Sectoring. Apple Orchard Vol. 2, No. 3, S. 26 (1981).
- [6] Worth, D., Lechner, P.: Beneath Apple DOS. Quality Software, Reseda 1982.

```
1
2
    *******************
 3
               'FREE'
 5
      ZAEHLEN FREIER DISKETTEN-
 6
               SEKTOREN
 8
   *1
        **************
10
   ;
              ORG $300
12
   FREE
              EQU $1E
13
14
15
16
17
              LDA #$11
              STA TRACK
              LDA
                  #00
18
              STA
                  SECTOR
19
20
21
22
23
24
25
26
27
60
28 BIT
29
30
31
32
33
33
34
35
              LDA #01
              STA
                  COMMAND
              JSR USERWTS
              CLD
              LDA
                  #00
                  FREE
              STA
                  FREE+1
              STA
                                     SUMME AUF NULL SETZEN
              LDX #$38
                                     OFFSET
              LDY
                  #$08
                                     BIT-ZAEHLER
              CLC
              ROL
                  BUFFER, X
                                     BIT PRUEFEN
              BCC
                  NEXT
                                     BIT IST NICHT GESETZT
              CLC
              LDA
                  FREE
              ADC
                  #$01
              STA FREE
              LDA
                  FREE+1
              ADC
                                    UEBERTRAG
                  #$00
              STA FREE+1
   NEXT
              DEY
              BNE BIT
                                     8 BITS VERARBEITET ?
40
              INX
                                     NAECHSTES BYTE
              CPY
                  #404
                                     ENDE ?
42
              BNE
                  GO
```

```
Bild 8. Dieses Programm bestimmt die Anzahl der noch freien
Sektoren einer Diskette; es verwendet die in Bild 7 abgedruckte
Routine
```

```
***************
 2
3
              'MOREMEM'
 5
   *
     VERGROESSERUNG DES DISK-
 6
7
          SPEICHERPLATZES
 8
   *****************
   ş
10
   ş
             ORG $300
12 BELL
             EQU #FF3A
                                 ; MONITOR-ROUTINE
13
   ŧ
14
15
            LDA #$11
16
             STA TRACK
17
            LDA #$00
18
             STA SECTOR
19
            LDA
                 #$01
20
            STA COMMAND
21
             JSR HSERWIS
22
            BCS ERROR
                                  DOS-FEHLER ?
23
            LDX
                 #$40
                                   BYTE-OFFSET
            LDA
25
            STA BUFFER, X
                                   ALLE BITS AUF 1 !
26
            INX
27
            LDA BUFFER, X
28
            ORA
                 #$F0
                                 # BITS 5-7 AUF 1 !
29
            STA BUFFER, X
30
                                 : SCHREIBEN !
            LDA
                 #$02
31
            JSR USERWTS
32
            BCS ERROR
33
            RTS
34
   ÉRROR
35
            LDA RINCODE
                                  RETURN-CODE PRUEFEN
36
            BEQ END
37
                                   IM FEHLERFALL:
            JSR BELL
38
             JSR
                 BELL
                                   AKUSTISCHES SIGNAL
   END
```

Bild 9. Die Sektoren 5 bis 15 von Spur 2 sind unter DOS 3.3 normalerweise ungenutzt; mit diesem Programm kann man den Bereich ausnutzen (es wird wieder auf die Routine von Bild 7 zurückgegriffen)

Herwig Feichtinger

# Apple macht Textdatei aus Speicherbereich

Nicht nur in Zusammenhang mit einem Kommunikationsprogramm kann es nützlich sein, aus einem im Speicher stehenden Text eine ASCII-Textdatei zu machen. Das folgende Programm zeigt außerdem einen Kniff, Maschinenroutinen in Basic einzubinden.

Beim Apple-II gibt es zwei Möglichkeiten, Texte auf Diskette abzuspeichern – entweder als Textdatei oder, z. B. beim Kommunikationsprogramm in Heft 1, wie ein Maschinenprogramm als Speicherauszug. Letzteres hat den Vorteil, relativ schnell zu gehen, und den Nachteil, daß ein Weiterverarbeiten einer solchen Datei von einem Basic-Programm aus problematisch ist.

Maschinenprogramm in REM-Zeile

Die hier vorgestellte Lösung zur Umwandlung eines im Speicher ab Adresse hex 1000 stehenden Textes in eine DOS-Textdatei besteht aus einem Basic-Rahmenprogramm und einer kurzen Maschinenroutine, die innerhalb einer REM-Basic-Zeile steht und somit nicht getrennt von Disk geladen werden muß. Die Eingabe erfolgt so: Zunächst tippt man das Applesoft-Programm aus Bild 1 ein, wobei in Zeile 1 hinter REM nur etwa 50 Doppelpunkte (oder beliebige andere Zeichen) stehen. Dieser Platz ist dem Maschinenprogramm in Bild 2 vorbehalten. Man gibt es ein, indem man mit CALL-151 zum Monitor geht und dann ab Adresse 0806 die einzelnen Bytes eingibt (0806: A9 FF 8D...). Nach Return, CTRL-C und nochmals Return ist man wieder in Basic. Wenn man nun in Basic LIST eingibt, sollte man sich über den merkwürdigen Inhalt der REM-Zeile nicht wundern. Denn Basic interpretiert die Maschinenprogramm-Bytes nun zum Teil als reservierte Basic-Worte, wie das auch in Bild 1 zu sehen ist. Direkt diese Worte in Basic statt das Maschinenprogramm vom Monitor aus einzugeben funktioniert übrigens nicht, weil nicht alle Bytes überhaupt auf dem Bildschirm erscheinen! Mit SAVE MEMTXT kann man nun Maschinen- und Basic-Programm auf einmal auf Diskette abspeichern. Zeile 15 sollte übrigens entfallen, wenn Bit 7 beim Text im Speicher nicht gesetzt ist.

Vor dem Start des Programms muß der Text bereits ab Adresse hex 1000 im Speicher stehen (man kann ihn, falls er auf Disk steht, dorthin mit BLOAD NA-ME,A\$1000 bringen). Nach RUN wird man nach dem gewünschten Namen der zu erzeugenden Textdatei gefragt. Der Rest funktioniert automatisch, und zwar dank des Maschinenprogramms vergleichsweise schnell.

### Das Komma-Problem

Die Maschinenroutine ersetzt in der abgedruckten Version alle Kommas und Doppelpunkte durch Strichpunkte, um zu vermeiden, daß man beim späteren Einlesen der Textdatei mit dem Basic-Befehl INPUT die Fehlermeldung EX-TRA IGNORED erhält. Wenn man aber z. B. mit dem Kommunikationsprogramm aus Heft 1 ein Basic-Programm empfangen hat (Download), so darf diese Umcodierung nicht stattfinden. Im Maschinenprogramm muß man dann die Bytes an den Adressen 0821 und 0825 durch hex BB ersetzen. Eine damit erzeugte Textdatei, die ein Basic-Programm enthält, kann man anschließend leicht mit EXEC NAME in ein "richtiges" Basic-Programm umwandeln (vorher NEW nicht vergessen!).

```
1REMSPEED=hPLOTSPEED=PLOTOUT OF DATA=
OUT OF DATAIFhh= END-RUNOVERFL
OW-PRINT=SPEED=CONT RETURN WITHOUT GOSUBhL
::::::
10HOME:PRINT"Umwandlung des Speicherinhalts ab $1000
11PRINT"in eine ASCII-Textdatei":VTAB5
12HIMEM:4095:D$=CHR$(4)
15IFPEEK(4096)<128THENPRINT"Kein Text!":END
20INPUT"Dateiname: ";N$
30PRINTD$;"OPEN";N$:PRINTD$;"DELETE";N$
40PRINTD$;"OPEN";N$:PRINTD$;"WRITE";N$
50CALL2054:REM $806
60PRINT:PRINT"END":PRINTD$;"CLOSE";N$
70PRINT"Fertig!":END
```

Bild 1. Basic-Programm. Statt der merkwürdigen Dinge hinter REM in Zeile 1 sind allerdings zunächst etwa 50 Doppelpunkte einzugeben – hier steht später das Maschinenprogramm

0806- 0808- 080B- 080D- 0810- 0815- 0818- 081B- 081B- 0820- 0822- 0824- 0826- 0828- 082A- 082D-	A9 8D 8D EE DO EE AD DO 609 C9 FO C9 DO A9 20 4C	FF 19 OF 1A 19 O3 1A FF O1 80 AC 04 BA 02 BB ED 10	08 08 08 08 FF	LDA STA LDA STA INC EDA BNE RTS ORA CMP BEQ CMP BNE LDA JSR	£\$FF \$0819 £\$0F \$081A \$0818 \$0818 \$081A \$FFFF \$081E £\$80 £\$AC \$0828 £\$BA \$082A £\$BB \$50810	Bild 2. Maschinenprogramm als Disassembler-Listing

Wolfgang Ebner

# Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Verschiedene Druckerschnittstellen für den Apple-II (bzw. den weitgehend kompatiblen Basis-108) enthalten bereits Routinen zur Ausgabe einer Grafikseite. Auf dem Papier erscheinen die Zeichnungen meist ziemlich klein. Mit dem beschriebenen Maschinenprogramm können Sie Ihre Punktgrafiken so zu Papier bringen, daß ein Bildschirminhalt genau einer DIN-A4-Seite entspricht. An Hardware benötigt der Computer den Epson-Drucker MX-82 und eine Parallelschnittstelle.

Nachdem sich gezeigt hatte, daß ein Basic-Programm mit der erwartet geringen Geschwindigkeit arbeitet, wurde ein Assemblerprogramm (Bild 1) geschrieben, das in seinen prinzipiellen Möglichkeiten dem Grafik-Interface von Epson entspricht. Daran schloß sich ein weiterer Schritt an: Der MX-82 kann bei einfacher Druckdichte horizontal 576 Punkte

drucken, das entspricht exakt dem dreifachen Wert der Apple-Grafik in vertikaler Richtung. Durch Drehen des Bildes um 90 Grad läßt sich somit jeder Punkt der Apple-Grafik als 3\*3-Matrix auf dem Drucker darstellen: Dies entspricht einer Vergrößerung auf die neunfache Fläche. Darüber hinaus bietet das Programm die Optionen "Invertieren", "Druck der Bildschirmseite zwei" und "doppelte Druckdichte" (ohne das Bild auf die Hälfte zu stauchen, wie das beim Epson-Interface der Fall ist).

Um das Programm möglichst kurz zu halten, werden die Optionen nicht mit Hilfe eines Mode-Registers übergeben, sondern ein kurzes Basic-Programm ruft den Assembler-Teil auf und modifiziert das Programm entsprechend den Optionen. Danach kann der Ausdruck mit dem "&"-Befehl des Applesoft-Interpreters gestartet werden bzw. mit "CALL 768". Das Programm belegt die dritte Speicherseite vor den DOS-Vektoren (\$300...\$3CD) und kann somit weder von Basic überschrieben werden, noch kommt es mit DOS oder Basic in Konflikt.

Um das Programm benutzen zu können, ist also folgendes erforderlich: ein Apple-II bzw. ein dazu kompatibler Computer; ein beliebiges Parallel-Interface (es werden nur die Hardware-Adressen "Strobe" (\$C1C1) und "Output" (\$C090) vorausgesetzt); ein Epson-MX-82 (ein Epson-MX-100 tut es auch; der MX-80 hat leider nur 480 Druckpunkte, so daß auch nur 160 der 192 Grafikpunkte ausgedruckt werden können; durch Modifizieren des Programms kann z. B. der Bereich von Grafikzeile 16 bis 176 ausgedruckt werden, was oftmals ausreicht); der Applesoft-Interpreter (für die

	-			******				03 42		JSR	DECXL	
	2	***	HGR D		*****	0336:	A5 01	43	NOCA	LDA	COUNT	
	3				*****	0338:	C9 02	44		CMP	#2	; 2, DURCHGANG BEENDET ?
	4	*** 14	LEBNER	2/83	*****	033A:	DO E8	45		BNE	L00P2	NOCH NICHT
	5	*****	*****	******	*****	0330:	A2 03		0	LDX	#3	; ZAEHLER SETZEN; DD PATCH HI
	6	HPAG	EQU	\$E6	;HGR-PAGE (\$20/\$40)	033E:	A5 00			LDA	BYTE	,
	7	HBASL	EQU	\$26	;HGR-SPEICHERADRESSE	0340:		48		NOP	2112	; INVERSE PATCH HIER
	8	HBASH	EQU	HBASL+1	;^ HIGH BYTE	0341:		49		NOP		) INVERSE I HIGH HILL
	9	HMASK	EQU	\$30	FARBBITMASKE FUER HGR		20 86		OUT	JSR	POUT1	; ZEICHEN AUSGEBEN
	10	XL	EQU	\$E0	:X-KOORDINATE LOW	0345:		51		DEX		ZAEHLER KORRIGIEREN
	11	XH	EQU	XL+1	;X-KOORDINATE HIGH		DO FA			BNE	OUT	;3*OUT ?
	12	YL	EQU	\$E2	JY-KOORDINATE		E6 E2			INC	YL	,0,001 :
	13	BYTE	EQU	\$0	; DRUCKBYTE		A5 E2			LDA	YL	
	14	COUNT	EQU		ZAEHLER		C9 C0	55		CMP	#192	REIHE FERTIG ?
	15				******		DO C2			BNE	#172 LOOP1	NEIN
	16		ORG	\$300			C6 E0	57	R	DEC	XL	NEUE REIHE
	17	*****			·****		20 BB		K	JSR	DECXL	NEGE REINE
0300: 20 6F 03	18	START	JSR	INIT	GRAPHIC/DRUCKER INITIALISIEREN	0355:		59	NOC	LDA	##FF	
303: A9 01	19		LDA	#1	,		C5 E1	60	NOC	CMP	XH	#LETZTE REIHE ?
0305: 85 E1	20		STA	XH			DO BO	61		BNE	LOOP	; NEIN: DO IT AGAIN
0307: A9 15	21		LDA	#21			A9 FD			LDA	#\$FD	METHS DO IL MONTH
0309: 85 E0	22		STA	XL	IX-KOORDINATE INITIALISIEREN		C5 E0	63		CMP	Xr #≄∟n	ALETTIC DETUC O
030B: A9 00	23	LOOP	LDA	#0			DO AA	64		BNE	LOOP	;LETZTE REIHE ?
030D: 85 E2	24		STA	YL			20 C3		ENDE	JSR	CRLF	; NEIN: DO IT AGAIN
030F: 20 BF 03	25		JSR	PINIT	; DRUCKERGRAPHIK EINSCHALTEN		A9 1B	66	ENDE			;CR/LF AUSGEBEN
0312: A9 00	26	L00P1	LDA	#0			20 86			LDA	#27	
0314: 85 01	27		STA	COUNT	; ZAEHLER = 0		A9 32			JSR	POUT1	
0314: 85 00	28		STA	BYTE	DRUCKBYTE = 0			68		LDA	#\$32	
0318: E6 E0	29		INC	XL	, = 1.00 1.12		20 86				POUT1	NORMALER ZEILENVORSCHUB
031A: E6 E0	30		INC	XL	;X-KOORDINATE KORRIGIEREN	036E:	60	70		RTS		; PROGRAMMENDE
031C: A9 01	31		LDA	#1	A MODINE MORNIER			71				*****
031E: C5 E0	32		CMP	XL	:XL=1 ?	07/5		72				*****
0320: DO 02	33		BNE	LOOP2	*NEIN	036F:		73	INIT	LDA		SEITE 2 PATCH HIER
322: E6 E1	34		INC	XH	UEBERLAUF		85 E6	74		STA	HPAG	;ERSTE HGR-SEITE
324: 06 00	35	LODP2	ASL	BYTE	DRUCKBYTE NACH LINKS SCHIEBEN		A9 1B	75		LDA	#27	
0324: 06 00	36	40014	ASL	BYTE	PROGRAMIE MACH CIMES SCHIEBEN		20 86			JSR	POUT1	
328: 04 00	37		ASL	BYTE		0378:		77		LDA	#65	
032A: 20 A4 03			JSR	HSCRN	PUNKT ABFRAGEN		20 86			JSR	POUT1	<b>\</b>
032D: 05 00	39		ORA	BYTE	) ONN HOFTHOEIN	037D:		79		LDA	#6	
032F: 85 00	40		STA	BYTE	;DRUCKBYTE AKTUALISIEREN			03 80		JSR	POUT1	;6/72" ZEILENVORSCHUB
0331: E6 01	41			COUNT	DRUGADTIE HATUALISIEREN	0382:	20 C3	03 81		JSR	CRLF	CR/LF AUSGEBEN

### **DISTAR-Laufwerk für Apple II** Neu! oder ähnliche

- \* Apple II-kompatibel
- \* halbspurfähig
- \* 40 Spuren, 163 KB
- \* Spur-0-Erkennung
- \* Direktantrieb
- \* Stahlband-Positionierung
- \* Kabel für Disk-II-Controller
- \* kann DOS 3.3, PASCAL, CP/M



Händler-Anfragen erwünscht!

Distributor: Dipl.-Ing. R. Springmann

Stöckener Straße 199, 3000 Hannover 21

Telefon 05 11/79 11 11, Telex 921 466 comps d

Bildpunktabfrage werden Routinen des Interpreters benutzt).

Der benutzte Assembler interpretiert Zahlen ohne Präfix als Dezimalzahlen, mit "\$" als hexadezimal, mit "%" binär.

Das Hauptprogramm (Zeile 18...70) besteht aus einer dreifach geschachtelten Schleife, in der jeder Bildpunkt abgefragt und das Druckbyte aufgebaut wird.

Die Unterprogramme wurden teilweise nur der Übersichtlichkeit halber ausgelagert (INIT, PINIT, und HSCRN werden nur einmal vom Hauptprogramm aus

aufgerufen). Die Kommentare zeigen die Stellen, an denen das Basic-Programm die Optionen einschreibt (zu diesem Zweck dienen auch die NOPs in Zeile 48 und 49). Abgespeichert wird das Assemblerprogramm mit "BSAVE HGR DUMP.

BIN,A\$300,L\$CE". Es läßt sich nun mit "BRUN" starten, bzw. mit "CALL 768", wenn es schon geladen ist.

Um die angesprochenen Optionen einfach zugänglich zu machen, ist es jedoch besser, das in Bild 2 abgedruckte Basic-Programm zum Starten zu benutzen. Es wird eingetippt und mit "SAVE HGR DUMP" gespeichert. Nach dem Programmstart lädt es zuerst den Maschinenspracheteil, dann zeigt es ein kleines Menü an: Zum Auswählen einer Option sind die entsprechende Zahl und Return einzugeben. Die Programmzeilen 350...370 nehmen dann den entsprechenden "Patch" vor. Zum Verlassen des Programms ist eine "9" einzugeben.

```
REM HGR DUMP für Epson MX82; W.Ebner 2/83
110
         PRINT CHR$ (4) "BLOAD HGR DUMP. BIN"
        TEXT : HOME
PRINT TAB(
                     TAB( 10) "H G R - D U M P"
130
        PRINT TAB( 10) "===
PRINT : PRINT
PRINT "Optionen : "
140
150
160
170
180
        PRINT : PRINT
PRINT "1 - Doppelte Druckdichte
190
         PRINT
200
210
        PRINT "2 - Invertieren"
PRINT
         PRINT "3 - Bildschirmseite 2"
         PRINT : PRINT
PRINT "9 - Programmende
240
        PRINT
250
260
         VTAB 23
         PRINT SPC( 30);
280 FRIM STOCK 307;
270 HTMB 1
280 INPUT "Eingabe: "; Z$
290 Z = VAL (Z$)
300 IF Z < 4 AND Z > 0 THEN 350
310 IF Z > < 9 THEN 250
320 HOME: PRINT "HGR DUMP geladen.
         Programmstart mit '&'
         POKE 1014,0: POKE 1015,3
330
        POKE 1014,0: PURE 1015,3

PRINT: END

IF Z = 1 THEN POKE 829,6:

POKE 917,76: POKE 922,128: POKE 927,4

IF Z = 2 THEN POKE 832,73: POKE 833,63

IF Z = 3 THEN POKE 880,64
350
         GOTO 250
```

Bild 2. Dieses Basic-Programm lädt die Grafikroutine von der Diskette (HGR DUMP, BIN) und nimmt die Auswahl der Optionen entgegen

In Zeile 330 wird der &-Vektor eingerichtet, und von da an kann der Ausdruck mit "&" im Direktmodus oder von einem Programm aus gestartet werden.

#### Literatur

[1] Hofer, Rudolf: Vom Umgang mit Apple-Maschinenprogrammen. mc 1983, Heft 3, Seite 81.

```
RTS
0385: 60
                                                             ENDE INIT
0386: 2C C1 C1
0389: 30 FB
                           POUT 1
                                                             TEST PRINTER STROBE
                    85
                                       BMI
                                             POUT1
                                                             NOT READY
                                       STA
                                                             SOUTPUT TO PRINTER
SENDE POUT1
038B: 8D 90 CO 86
                                              $C090
038E: 60
                    BB
038F: A9 1B
0391: 20 86 03
0394: A9 4B
                                       LDA
                                             #27
POUT1
                                                             SENDET ESC
                    90
                                       JSR
                                                             ; DOUBLE DENSITY PATCH HIER
; SENDET "K"
                    91
                                       I DA
                                              #$4B
0396: 20 86 03 92
0399: A9 40 93
                                              POUT1
                                                             DOUBLE DENSITY PATCH HIER
                                       LDA
                                              #64
0399: A9 40 93
039B: 20 86 03 94
039E: A9 02 95
                                       JSR
                                              POUT1
                                                            ;DOUBLE DENSITY PATCH HIER
;SENDET "576 CHAR."
;ENDE PINIT
*******
                                             POUT1
03A0: 20 B6 03
                    96
                                       JSR
03A3: 60
                     98
03A4: A6 E0
                           HSCRN
                                       LDX
03A6: A4 E1
03A8: A5 E2
                                             XH
YL
                                                             X UND Y KOORDINATE LADEN
                     101
                                       LDA
03AA: 20 11 F4
03AD: A5 30
03AF: 29 7F
                    102
103
                                       JSR
                                              $F411
                                                             :POSITIONIERT HIRESCURSOR
:PUNKTMASKE LADEN
                                             HMASK
                     104
                                       AND
                                              #$7F
                                                             MSB LOESCHEN
03B1: 31 26
03B3: F0 02
                     105
                                              (HBASL),Y
                                                             TESTET PUNKT
                                              HSCRN1
                     106
                                                             PUNKT AUS
03B5: A9 07
                    107
                                       LDA
                                              #%111
                                                             PUNKT EIN
03B7: 60
                     108
                           HSCRN1
                                                             ENDE HSCRN
                                              *****
                     109
03B8: C6 E0
                     110
                           DECXL
                                       DEC
                                             XL
#$FF
XL
03BA: A9 FF
03BC: C5 E0
                                       LDA
                    111
                                                             JUEBERLAUF ?
03BE: D0 02
                    113
                                       ANE
                                             RTS
                                                             XH KORRIGIEREN
                           RTS
0302: 60
                    115
                                       RTS
                                             #$D
POUT1
#$A
0303: A9 OD
                           CRLF
                                       LDA
03C5: 20 86 03
03C8: A9 0A
                    118
                                       JSR
                                                             CR AUSGEBEN
03CA: 20 86 03 120
                                              POUT1
                                                             LF AUSGEBEN
                                       JSR
                                                             ENDE CRLF
                     121
```

Dipl.-Phys. H. M. Ihme

# Apple-Ted: Ein komfortabler Texteditor

Wenn Sie mit Ihrem Apple-II Briefe oder andere Texte bearbeiten wollen, dann ist Apple-Ted das richtige Programm für Sie. Es stellt einen zeigerorientierten Editor dar, der sehr komfortable Möglichkeiten bietet. Apple-Ted läuft auf 48-KByte-Maschinen unter dem Betriebssystem DOS 3.3.

Als der Autor dieses Beitrags im Funkschau-Sonderheft Nr. 31 [2] einen 6502-Texteditor für den KIM beschrieb, behauptete er damals kühn, eine Anpassung an andere Systeme sei leicht möglich, da nur zwei Befehle geändert werden müßten. Nach einer etwas eingehenderen Beschäftigung mit verschiedenen Computern kann man diese Behauptung nicht mehr aufrecht erhalten. Es zeigt sich nämlich, daß fast jede Firma ihr eigenes Tastensüppchen kocht, dessen

Kochrezepte sie manchmal so geheim zu halten sucht, daß ein Nachwürzen unmöglich wird. Deshalb wird hier der damals veröffentlichte Texteditor als Apple-Ted noch einmal vorgestellt – voll angepaßt an den Apple-II, von einigen Restfehlern befreit und um einige (manchmal vermißte) Befehle erweitert (Bild 1). Da alles damals Geschriebene auch heute noch Gültigkeit hat, sollen nur die Veränderungen und Erweiterungen besprochen werden; eine Bedienungsanleitung findet man im Kasten. Das Maschinenprogramm belegt im Apple den Bereich \$800...\$12FF. Die Adressen für die verschiedenen Buffer stehen in den Speicherzellen von \$806...\$811 und können leicht geändert werden. Im hier veröffentlichten Programm sind die Speicherbereiche:

Eingangsspeicher \$9000...\$95FF Hauptspeicher \$2000...\$8FFF Hilfsspeicher \$1300...\$1AFF

Der laufende Zeiger wird als blinkendes Dach dargestellt, alle eingegebenen Steuerzeichen als inverse Buchstaben.

```
0800- 4C 2F OB 4C 54 OB 90 00
                                     0938- 60 38 A5 86 ED 09
                                                              08 69
                                                                         0A70- F8 A0 10 8A A2 02
                                                                                                   95
0808- 95 FF
            20 00 8F
                                     0940- 02 A5 87 ED 08 08 B0 06
                                                                         0A78- CA 10 FB 06
                            00
                                                                                            91 26
                                                                                                   90
                                     0948- E6
                                                              60
      1A FF
            46
                03
                   AO B1 B9
                            88
                                              86 DO 02 E6 87
                                                                         0A80 - 0B
                                                                                   A2
                                                                                      02
                                                                                            92
                                                                                                   00
                                                                 39
                                     0950- AD 07
0818- B2 A0 C2 D9 A0 C8 AE
                            CD
                                                 08 E5 86 AD 06
                                                                 08
                                                                         0A88-- 92 CA 10 F7
                                                                                            88 FO
                                              87 BO OB A5 86 DO
0820- AE C9 C8 CD C5 00 A5
                                                                                                   95
                                     0958- E5
                                                                 02
                                                                         0A90- A2
                                                                                   02 85 92
                                                                                            75
                                                                                                92
                                                                         0A98- CA
0828- 85 80 A5
               9A 85 81 60
                            E.6
                                     0940-
                                           Ca
                                              87
                                                 C6 86 60
                                                           38 A5
                                                                 98
                                                                                   10 F7
                                                                                         4C
                                                                                            7B OA DS 84
0830- 84 DO 02 E6 85 60
                         A5
                            86
                                     0948- E5 82 A5 89 E5 83 B0
                                                                                      92
                                                                         0000- 98 B9
                                                                 0.6
                                                                                         OO
                                                                                            DO 04
                                                                                                   44
                                                                                                      Q(0)
0838- 85
         8E
            A5 87
                   85 SF
                         60
                                     0970- E6 88 D0 02 E6 89
                                                                         0AA8- 90 05 20 DA FD E4
                                                              60
                                                                 38
                                                                                                   98
                                                                                                      CS
0840--
         85 86 A5 8F
                      85
                         87
                                     0978- AD
                                              OB 08 E5 88 AD
                                                              OΑ
                                                                         OABO- CO
                                                                                   03
                                                                                      90 ED 60
                                                                                               18
                                                                                                   A5
                                                                                                      91
      20
         Α7
            09
                20
                   FF
                      09
                         BO
                            OE
                                                                                   92 85
0848-
                                     0980~
                                           E5
                                              89
                                                 BO 08 A5
                                                           88
                                                                         OAB8~
                                                                               75
                                                                                         91
                                                                                            A5,90
                                                                                                      00
                                                                                                   69
                                                                                         AO
0850-
      24 90 10 OB 20 E5 09
                            BO
                                     0988- C4 89 C4 88 60
                                                                         0AC0- 85
                                                                                   90
                                                           20
                                                              65
                                                                                      60
                                                                                            03 8A
                                                                                                   85
                                                                                                      90
                   90 F6
                                     0990- EO
                                                                                   91 85 96
0858~ 05
         20
            '77
               09
                         60
                            20
                                              07
                                                 A1 88 C9
                                                           BD
                                                              DO
                                                                 12.00
                                                                         OAC8- 85
                                                                                                   OA
                                                                                                      A5
0860- F1 09 B0 FA 20 65
                         09
                             90
                                     0998- 18 <mark>60 20 77 09 B0 0</mark>7
                                                                         -OADO
                                                                               91
                                                                                   85 97
                                                                                         A5 90 85
                                                                                                   96
0869- F6
         60 AO OB B9 A1
                         12
                            20
                                     09A0- 88 C9
                                                 8D DO F5
                                                           18
                                                              60
                                                                 A5
                                                                         OAD8- 91
                                                                                   26 90
                                                                                         06
                                                                                            91
                                                                                                26
                                                                                                   90
0870- ED FD 88
                10 F7
                            FF
                                     09A8- 80 85 88 A5 81 85
                                                                         OAEO- A5
                      20
                         SA
                                                                                   91 65 97 85 91
                                                              89
                                                                 40
                                                                                                   Δ5
                                                                         OAE8- 65
0879- 4C
         AA OB 20 C8 O9 A5 84
                                                                                   96 85 90 06 91
                                     09B0~ A5 88 85 80 A5 89
                                                              85
                                                                 81
                                                                                                   26
                                                                                                      90
0880~
      85
            A5 85
                   85
                      98
                         AO
                                                                         OAFO- E8 88 DO D8 20 B5
                                     0988-- AO A2 O1 B5 88 B4 80
                                                                                                   OΔ
                                                                                                      42
0888- 84
         98
            38
               A5 82 E5
                                     09C0- 80 94 88 CA 10
                                                           F5
                                                                         0AF8- 00
                                                                                   A5 98 DO 01 60
                                                              E8
                                                                 60
                                                                                                   38
                                                                                                      84
            83
               E5 81
0890-
      88
         A5
                      85
                         89
                                     0908- A5 80 85 8A A5 81
                                                                         0800- E5
                                                                                   91 85
                                                                                         91 BA E5
                                                                                                   90
                                                                                                      85
                                                                         OBOB-
0898- A5 88
            65 84 85 86 48 A5
                                     09D0~
                                           60 A5 8A 85
                                                                               90
                                                                                   40 AD OB 08 85
                                                                                                   82
                                                                                                      AD
08A0- 89
         65
            85 85 87
                      48
                         38 00
                                                                         0B10- 0A
                                                                                   08 85
                                           81
                                              50
                                                 A5
                                                     80 45
                                                           88
                                                              DO
                                                                                         83 A2
                                                                                                ŎŌ
                                                                                                   40
                                                                                                      86
08A8- 00 08 E5 86 AD 0C 08 E5
08B0- 87 90 B7 E6 98 E6 88 E6
                                     09E0- A5 81 45 89 60
                                                                         0B18- FA
                                                                                   AD OB 08.85 80
                                                           20
                                                              FF
                                                              E6
                                     09E8- B0 06
                                                 E6
                                                     91 DO 02
                                                                 90
                                                                         OB20- 08 85 81
                                                                                         60 AD
                                                                                                07
                                                                                                   08
                                                                         0B28- 86 AD 06
0888~ 89
         38 A5 84 E5 80 A5 85
                                                                                                   60
                                     09F0~
                                           60 20 FF
                                                     09 BO FA
                                                              A5
                                                                                         08 85 87
                                                                                                      20
08CO- E5
         81 A2 00
                   90 02
                         A2
                            0/2
                                                                         0830- 58 FC A2
                                     09F8- DO 02 C6 90 C6
                                                           91
                                                              50 A5
                                                                                         19 AD
                                                                                               25
                                                                                                   ÖB
                                                                                                      no
08C9- A1 80
            81
               84
                   90
                      14
                                                                         OB38- 02 A2 OA 20 4A F9
                         06
                            82
                                     0800- 90 05 91 F0 02 18 60
                                                                 339
                                                                                                   40
                                                                         OB40- B9
                                                                                            33
      98
         45 82 DO
                   02 06
                            0.6
                                     0A08- 60 86 FA 20 A7
                                                           09
                                                              20
                                                                                   AD
                                                                                      1.2
                                                                                         20
                                                                                               11
08D8- 86
         98
            45
               86
                   DO
                      02
                         C6
                                     0A10- 09
                                              90 07
                                                     20
                                                        9A 09
                                                              BO
                                                                         OB48-
                                                                                   20
                                                                                      SE FD
                                                                                            20
                                                                 ED
08E0- B0 06
            20
                   09
                      20
                                     0A18-
                                                     90
                                                        30
                                                                         0B50- EE
                                                                                            20 OA
                                           90 ED 24
                                                              20
                                                                                   10 DO 12
                                                                                                   OB
                                                                                                      A1
08E8- C6
         88 DO 02 C6 89 DO D2
                                     0A20- 09
                                                     20 BD
                                                           09
                                                                         OB58~ 82
                                                                                         EO
                                                                                            09
                                                                                               E6
                                                                                                   92
                                                                                                      DΟ
                                              BO
                                                 06
                                                              40
                                                                                   09
                                                                                      E.E.
08E0- 20 D1 09 A5
                   98
                      10 05 68
                                     0A28- 0A 60 20 9A 09 B0 D6
                                                                         OB60- 02
                                                                                   E6 83 4C 57
                                                                                               OB DS
08F8- 68
         38 80 07 48 85 83 48
                                     0A30- E5 09
                                                 90 F6
                                                        60
                                                           A1
                                                              86
                                                                 38
                                                                         OB48- 84
                                                                                   FD A9 40 8D 5E
                                                                                                   \Delta \Delta
                                                                                                      A2
0900- 85 82
            18 A2
                   00 60 20 4F
                                     0A38- E9 B0 90 05 C9 0A 90
                                                                 02
                                                                         OB70- 21
                                                                                   B5 80 9D 04 03
                                                                                                   CA
                                                                                                      10
0908- 09 BO OE A1 86 48
                         20
                            39
                                                                         0878- F8 E8 A9 07 A0 C3
                                                                                                      25
                                     OA40- 18 60 48 B5 93
                                                           95
                                                              9.9
                                                                 E8
                                                                                                   20
0910- 09
         68 C9
               A3
                   DO 02
                         18
                                                                                                   FD
                            60
                                     0848- E0 04 90 E7 68 85
                                                              92.55
                                                                                   30 04 A9 F0 A0
                                                                                                      BD
                                                                         0880 - 08
                                                                 A2
      38 60 A2 03 A9 00
                         95
                                     0A50- 00 20
                                                 39 09
                                                                 5F
                                                                         0888-- 00
                                                                                   03 8C 01 03 AD F2
                                                                                                      03
                                                        38 60
                                                              20
                   95 98
         10 FB
               E8
                             38
                                     0A58- 0A 20 8E FD 4C C1 0E
                                                                 B9
                                                                         0890- 8D 02 03 AD F3
                                                                                                   80
0928- A5 B0 E5 82 A5 81
                                                                         OB98- 03 A9 AA 8D F2
                                     0A60- 01 00 85
                                                     90 B9
0930~ BO 06 E6 80 DO 02
                         E6
                                     0A68- 91 05
                                                                                               FB
```

Bild 1. Hexlisting des Editors. Ein kommentiertes Assemblerlisting und eine Diskette mit Objekt- und Quellcode können vom Franzis-Software-Service bezogen werden. Der Quellcode liegt im Format des Assemblers "Lisa" vor

```
OBA8- 85 FB A6 FD 9A AD 00 03
                                       OE40- B6 B0 21 C9 B0 90 1D F0
                                                 18 29
OBBO-
      95 3A AD 01 03
                       85
                           33.7
                              20
                                       OF48- 09
                                                        30F
                                                            69
                                                               90.85
                                                                      37
                                                     38
                    20
                        17
                           OF
                              49
                                       0F50- 8A
OBBR- FA
          0.3
             42
                 00
                                                 3.4
                                                        66
                                                            EM
                                                               20
                                                                   ΔE
                                                                      09
             EQ
                    EC
                        20
                           39
                                       0E58-
OBCO-
      9B
          85
                 86
                               11
                                              20
                                                 4F
                                                     09
                                                         20
                                                            4F
                                                               09
                                                                   20
                                                                      FA
          RE
                        20
                           24
                               OB
OBCS-
      A9
             20
                 333
                    11
                                       0E60-
                                              03
                                                 4C
                                                     CA
                                                        0E
                                                            40
                                                               67
                                                                   OF
                                                                      09
      20
          24
             1.1
                 09
                    CO
                        DO
                           OB
                                       0E48-
                                              89
OBDO--
                                                 DO
                                                     0E
                                                        20
                                                            4F
                                                               09
                                                                   90
                                                                      06
                           E: Q
                                                         20
      39
          09
             20
                 28
                    11
                        85
                              4C
                                       0E70-
                                              20
                                                 50
                                                     09
                                                            50
                                                               09
                                                                   40
                                                                      7:
             84
          OB
                 E: C)
                    co
                        98
                           DO
                              09
                                                 09
                                                        DÖ
                                                                4C
OBEO~
      DO
                                       0E78-
                                              OF
                                                     CO
                                                            03
                                                                   C1
                                       0E80-
OBE8- C9
          98 DO
                 05 86
                       EA
                           AC BE
                                              0.9
                                                 D3 DO
                                                            20
                                                               39
                                                        11
                                                                   09
                                                                      A1
                       0.9
                           92 00
OBEO-
      OB
          CO
             98 00
                    3A
                                       0F88-
                                              86
                                                 29
                                                     DF
                                                        09
                                                            C1
                                                               DO
                                                                   D5
                                                                      20
OBER-
      32
          BA FA
                 AS EE
                        483
                           20
                              3.6
                                       0E90- F6
                                                 1.1
                                                     4C 54
                                                            OB
                                                               0.9
                                                                   84 DO
                        08
0000~
      08
             4F
                 09
                    EO
                           A1 86
                                       0F98-
                                              OA
          20
                                                 20 40
                                                        12
                                                            40
                                                               5.4
                                                                  OB
                                                                      0.9
0008- 69
          80 DO E5
                    FO
                        03
                           20
                              SE
                                       OEAO-
                                              98
                                                 DO
                                                     15
                                                        20
                                                            39
                                                               09
                                                                   A1
                                                                      SIA
0010- FD
             86 C5 8E A5
                           87 E5
                                       0EA8- C9
                                                 9B DO
                                                            A5
          A5
                                                        18
                                                               80
                                                                   05 80
0018-
      SE
          BO
             OA
                 A1
                    86
                        20
                           33
                               11
                                       OEBO- 1FO
                                                 15
                                                     A5 80
                                                            DO
                                                               02
                                                                   C6
                                                                      80
                 90
                                       OEB8- C6
      20
          39
             09
                    EC
                        68
                           85 FE
                                                 80
                                                     20
                                                        24
                                                            OB
                                                               A5
                                                                   98
                                                                      85
                                       OECO-
             OB
                 CO
                    98
                        DO
                               (0.9)
                                              86
                                                 20
                                                     39
                                                        09
                                                            4C
                                                               ΒF
0C28~
      4C
          DO
                           2A
                                                                   OC.
                                                                      40
OC30-88 DO
             26
                 20 4F
                        09
                           80 87
                                       OFC8- BF
                                                 OB
                                                     20 08
                                                            09
                                                               20 06
                                                                      09
-8230
      A1.
          86
             09
                 89 DO
                        OF
                           BΕ
                              A.S
                                       office-
                                              RO
                                                 11
                                                     20
                                                        17
                                                            OB
                                                               A1
                                                                  80 09
                                       OED8- FF
                                                     33
0040-
      FF
          E5 PB
                 EE
                       85
                           FF
                               20
                                                 FO
                                                        20
                                                            33
                                                               11
                                                                   20
                                                                      27
                                       0EE0- 09
                                                 90 F2
                                                        20
                                                            FF
                                                               09
                                                                   90
                                                                      419
                           E.E.
          11 40
                    OB
                               CA
0048-82
                 DO
                       CA
                                       OFF8-
                                              86
                                                 FA
                                                     20 A7
                                                            09
                                                               20
                                                                   94
                                                                      05
             FΑ
                           4C
                               DO
0050- EE
                 20
                    33
          CA
                        11
                    9B
                                       OEFO-
                                                 03
                                                     20
                                                               20 DA
0058~
                 09
                        FO
                           08
                               20
                                              BO
                                                        65
                                                            09
                                                                      05
      OB 81 96
                                                 05
                                                     Α9
                                                            20
0060-
       39
              ΈO
                 16
                    4C
                        DO
                           OB
                               20
                                       OEF8-
                                              DO
                                                        5E
                                                               ED
                                                                   FD
                                                                      Α1
                       05
-8830
      45
          09
             90
                 03
                    4C
                           OB A1
                                       OFOO- 88 C9
                                                     FF
                                                        FO
                                                            09
                                                               48
                                                                   20
                                                                      33
OC70- 86
          C9
             96
                 FO
                    10
                        20
                           55.00
                               09
                                       OFOR-
                                              11
                                                 68
                                                     C9 80 DO
                                                               F-4
                                                                   20
                                                                      D1
                 98 81
                               39
                                       OF 10~
0078~
      90 ES
             49
                        86
                           20
                                              09
                                                 20
                                                     (RE
                                                        ED AD
                                                               00
                                                                   0.3
                                                                      RE
                                       OF 18-
                                              36
                                                 AD OI
                                                        03 85
                                                               37
0080-- 09
          A9
             98
                           8E
                               FD
                                                                   20 EA
                 81
                    86
                        20
                        24
                                       0F20-
                                              03
                                                     FC
                                                            09
0088- 86
          80
             84
                 8D
                    20
                           OB
                               20
                                                 24
                                                        10
                                                               20
                                                                   339
                                                                      OS
                                       0F28--
                                                  39
          09
                    09
                        AD
                           DO
                               05
                                              20
                                                     09
                                                         20
                                                            39
                                                               09
                                                                      EC
0090-
             A1
                                                                   83
       1A
                 86
                    09
                                       0F30+
                                              4C
                                                         24
                                                            90
0098-
       EA
          98
              20
                 39
                        20
                           35
                               OA
                                                 C1
                                                     ŌΕ
                                                                10
                                                                   1 E
                                                                      20
-0A00
             20
                 03
                                       OF38-
                                              09
                                                        DA 09
                                                               FO
       BO FB
                    OA
                        A1
                           86
                               29
                                                 OA
                                                     20
                                                                   CF A1
          09
OCA8--
       DF
             DВ
                 DO
                    16
                        A5
                           98
                               FO
                                       0E40--
                                              88
                                                 C9
                                                     Er Er
                                                        FO
                                                            09
                                                               20
                                                                   3.3
                                                                      11
             FE
                                       OF48-
ODBO-
       03 20
                 OA A5
                        90
                           85
                               80
                                              20
                                                 63
                                                     09
                                                        20 DA
                                                               09 DO FE
                                       0E50- FO
OCBS- A5
          G) {
             85
                 80
                    05
                        84
                           85
                               OF
                                                 BC:
                                                     20
                                                        09
                                                            OA
                                                               20
                                                                   89
                                                                      0.9
occo- 4c
                                       OF58-
                                              40
                 09
                                                 30F
                                                     OF:
                                                                   20
          AC.
             OF
                    CA
                        DO
                           04
                               20
                                                         20
                                                            78
                                                               08
                                                                      NE.
      17
                        C9
                                       0F60-
                                              08
                                                 40
                                                            20
                                                               3F
0008~
             4C
                    OE
                           DA
                               DO
                                                     26
                                                        08
                                                                   08
          OB
                 C1
                                                                      A0
                                       0F68--
                                              OF-
                                                 B9
                                                     CB
                                                            20
                                                               ED
-oggo
       OB A5
             82
                 85
                    80
                        A5
                           83
                               85
                                                        12
                                                                  E1)
                                                                      88
                                                        75
                                                            08
ocna-
      81
          4C
             C1
                 QΕ
                     CD
                        22
                            08
                               DO
                                       0F70~
                                              10
                                                 F7
                                                     40
                                                               38
                                                                   A5
                                                                      80
          A2
              21
                 BD
                     04
                        03
                            95
                               80
                                       0F78-
                                              E9
                                                 01
                                                     85
                                                        84
                                                            A5
                                                               81
                                                                   E9
                                                                      00
ocea-
          10
             F8
                 ΑD
                    02
                        03
                           an
                               F2
                                       OFBO-
                                              85
                                                 85
                                                     20
                                                        39
                                                            09
       CA
                                                               A1
                                                                   86
                                                                      (0.9)
                                       OF88-
                                                            EG
OCFO-
       03
          AD
             03
                 03
                    BD
                        EX
                           03
                               20
                                              82
                                                 no
                                                     36
                                                        A5
                                                               09
                                                                   9B
                                                                      DO
OCE8- 6F
          FR
             4C BE
                     9D
                        6.5
                           13.4
                               no
                                       OF 90-
                                              30
                                                 20
                                                     36
                                                        OB.
                                                            20
                                                               CO
                                                                   1.0
                                                                      20
                                       0F98-
                 OF
                    CD
                                              2E
                                                 08
                                                            0.9
CO -- 0000
          4C CA
                        113
                           OB
                               DO
                                                     A1
                                                        AC
                                                               FF FO
                                                                      0.5
                                       OFAQ-
                                                        90 F2
                                              20
-8000
       07
          45
              91
                 85
                    FR
                        4C
                           C.1
                               OE
                                                 04
                                                     1.0
                                                               20
                                                                   7B
                                                                      OB
                                       OFA8-
                                              20
                                                 CO
                                                     10 A1
                                                               09
opio- cp
          23
             08
                 DO
                    06
                        20
                           48
                               08
                                                            AQ
                                                                   FF
                                                                      F'O
OD18-
       40
             Q.D
                 C9
                    €4
                        oď
                           03
                               4C
                                       OFBO-
                                              OA
                                                 81
                                                     80
                                                        20
                                                            D4
                                                               10
                                                                   20
                                                                      27
          60
OD20-
                                       OFB8-
                                              09
                                                 90
                                                        20
       9C
          10
             CD
                 21
                     08
                        OC
                            03
                               40
                                                     FO
                                                            3F
                                                               08
                                                                   4C
                                                                      EB
                                       oeco-
                                              OF
                                                 20
                                                     4F
                                                        09
                                                            20
0028-
       75
          OF
              C9
                 CC
                     DO
                        38
                            20
                               39
                                                                36
                                                                   08
                                                                      20
                                       OFC8-
       09
                           CE
                                              2E
                                                 08
                                                     20
                                                        39
                                                            09
                                                               BO
                                                                   95
          A1
             86
                 29
                    DF
                        09
                               DO
                                                                      A1
                    40
                                       oppo-
                 12
                        54
                           OB
                               20
                                              88
                                                 05
                                                     EΘ
                                                        DO F2
                                                               20
                                                                   7B
                                                                      08
op38--
       0.5
          20
             15
                                       OFD8-
                                                                      86
OD40-
       4F
          09
             A1
                 90
                    09
                        8D
                           no
                               155
                                              20
                                                 3E
                                                     08 20
                                                            75.62
                                                               09
                                                                   A1
OD48-
                                       OFEO-
                                              CS
                                                 FO
                                                     E0 07 81 80
       38
          AD
             OF
                 08
                    ES
                        80
                           AD
                               OF
                                                                  20
                                                                      27
                                       OFE8-
                                              09
                                                 90
                                                     FO
                           80 DO
                                                        20
                                                               08
OD50~ 08 E5
             81.
                 EO
                    08
                        A5
                                                            24
                                                                   40
                                                                      RE
                                       OFFO-
                                              OC.
                                                 20
                                                     39
                                                        09
                                                                   09
                                                                      AO
                        20
                                                            20
                           88
                               10
                                                               CS
0058~ 02
          CA St
                 0.6
                    80
                           09
                                       OFF8-
                                              00
                                                 84
                                                     98
                                                        В1
                                                            86
                                                                   9B
-08do
                    01
                        0E
                               CB
                                                               C9
                                                                      FO
             09
                 40
       20 BO
OD48- DO 03 4C
                 70
                        C9
                           06
                               DO
                                       1000-- 1A
                                                 C1
                                                     80 F0
                                                            OA
                                                               20 Di
                                                                      09
                    10
                                       1008- 20
                                                 27
                                                     09
                                                               90
0070-
      06
          20
             F 1
                 OF
                     40
                        8F
                            OC.
                               CD
                                                        BO
                                                            1E
                                                                   E5
                                                                      49
                        39
                            10
       13
          08 DO
                 03 4C
                               09
                                       1010--
                                              0.1
                                                 95
                                                     98 C8
                                                            20
                                                               27
                                                                   09
                                                                      BO
              32
                 20
                    C8
                        09
                            20
                               17
                                       1018-
                                              12
                                                 90
                                                     EO
                                                        A5
                                                            98
                                                               FO
                                                                   OC.
-08go
      D6
          DO
                                                                      19
                                       1020~
                                              98
OD88- OB 8A 85 9E
                    85
                        QE:
                           84 85
                                                 65 86 85 86
                                                               88
                                                                  65
                                                                      817
                        0.9
                                       1028-85 87
0090-84
          85 85 A1
                    80
                           SD
                               DŌ
                                                     60 A0
                                                            OF
                                                               EG
                                                                   EUC
                                                                      12
                                       1030-
                                              20 ED FD 88
OD98~ OA
                           09
                               90
          20
             26
                 08
                    20
                        27
                                                           10 F7
                                                                   40
                                                                      AA
             04 09
                           F5
                                       1038-
                                              OB
                                                 A9
                                                     98 85
                                                            F9
                                                               20
                    80
                        DO
                               20
ODAO- E2
          BO.
                                                                   F1
                                                                      OF
                                                                   98
ODA8-
                 27
                     09
                        90
                           DF
                               20
                                       1040-
                                              84
                                                 98
                                                     38 A5
                                                            80
       6D
          12
              20
                                                               E5
                                                                      85
                 C1
                        C9
                                       1048-
opbo-
       D1
          09
              4C
                     OΕ
                               DO
                                              84
                                                 A5
                                                     81 E9
                                                            00
                                                               85
                                                                   85
                                                                      20
                                       1050-
                                              36
                                                 08
-8ago
       06
          20
              B(1
                 11
                     4C
                        C1
                            OΕ
                               CD
                                                     20
                                                        58
                                                            OF
                                                               20
                                                                   39
                                                                      05
                                       1059-
-obdo
       24
          08 DO 15 A9
                        A4
                            20
                               33
                                              A1
                                                 86
                                                     C9
                                                        9B DO
                                                               03
                                                                   40
                                                                      C8
                                       1040 - OB
opcs-
       11
          A5
             83
                 20
                    DΑ
                        FD
                           455
                               82
                                                 20
                                                     4F
                                                        09
                                                            40
                                                               75
                                                                   OF
                                                                      20
oppo-
                                       1068~ A4
       20 DA FD 20 8E FD
                           4C
                               C1
                                                 10
                                                     20
                                                        17
                                                            OB
                                                               4C C1
                                                                      0E
                                       1070-
                               90
                                              20
                                                 06 09 90
ODDS- OE
          CD
             10
                 08 DO
                        48
                            A5
                                                            E2
                                                               20
                                                                  B.S
                                                                      10
                                       1078-
ODEO- 85
          9E
              45
                 91
                    85
                        9E
                            20
                               39
                                              20
                                                 CD
                                                     10 20
                                                            36
                                                               99
                                                                  A55
                                                                      88
ODE8- 09
                 29
                        C9
                            03
                               DO
                                       1080- 85
                                                 84
                                                     A5 89
                                                            85
          A1 86
                    DF
                                                               85
                                                                   20
                                                                      5B
ODFO-
                            OF
                               0.9
                                       1088-
                                              OF
                                                 40
                                                     C1
                                                               95
                 11
                     40
                        Ci
                                                        0E
                                                            20
                                                                   10
       06
          20
              05
                                                                      20
ODF8- D4
                                       1090- 48
                                                    40
                                                                      99
          DO
              09
                 20
                    05
                            20
                               AC
                                                 08
                                                        78
                                                            10
                                                               84
                                                                  85
                        11
                            DO
                                       1098-
                                              24
                                                 90
                                                     30
                                                        07
0E00-
       10
          40
              75
                 1.0
                     09
                        CB
                               0.6
                                                            20
                                                               FF
                                                                   09
                                                                      BO
0E08-
              10
                 4C C1
                        OE
                            09
                                       10A0-
                                              02
                                                 E6 99
                                                        60
       20
          EE
                               0.2
                                                            20
                                                               OA
                                                                   OB
                                                                      A9
                                                               9E
                                                                      90
0E10--
       DO
          F9
              20
                 CO
                    10
                        A1
                            A0
                               09
                                       1048 - FF
                                                 81 82
                                                        60
                                                            A5
                                                                   85
0E18- FF
          DO
              03
                 4C C1
                        OE.
                            20
                               33
                                       1080-
                                             A5
                                                 9F 85
                                                        91
                                                            60
                                                               20
                                                                   95
                                                                      1.0
0E20-
                    90
                            09
                                       10B8-
                                              20
                                                 09 OA
       1.1
          20
             04
                 1.0
                        EF
                               DO
                                                        90
                                                           [= 7
                                                               40
                                                                  65
                                                                      09
                                       10C0- 86 FA AD OF
          3D 20
                 39 09 A1
                               29
0E28- DO
                            86
                                                            08 85
                                                                  AO AD
                            39
                               09
                                       1008-
                                             OE 08 85 A1
                                                                      90
          C9
                 DO 2F
                        20
                                                                   gq
0E30- DE
             D2
                                                            60
                                                               46
                                       10D0- FR 4C B9 09 38 A5 A0 ED
0F38- 20 09 09 B0 27 A1 86 C9
```

```
10D8- 11 08 A5 A1 ED 10 08 B0
10F0-
      07
         E6 A0 D0 02 E6 A1
                              40
          F1
                           20
10E8-
      20
                 40 44
             10
                        OB
                              0.3
10E0~
         A9
                 81
                    ΑO
                           20
      1.0
             FF
                        60
                              CO
10F8-
                09
                        FO
                           E6
      10
          A1
             A0
                               20
1100-
      D4
          10
             40
                 F9
                    10
                           C8
1108-
                 20
      20
          F6
             10
                    B5
                           20
                               CD
1110-
          20
             DA
                 09
                    EO
                           Α1
      10
                        OF
                               88
                           65
1119-81
          ΑÖ
             20 D4
                    10
                        20
                               09
1120-
      EO
          02
             90 FD
                    20
                       F 1
                           10
                              40
1128 - D1
          09
             20
                 OC
                    ED
                       48
                           20
                              77.77
                       09
1130-
                85
                    90
                           SD
                              DO
      11
          48
             60
1138-
          20 SE
                 FD
                    42
      OA
                        00
                           86
                              FF
1140-
      86
          FA
             60
                 69
                    88
                       FO
                           38
                               C9
1148-
      89
          FO
             37
                 24
                    FC
                        30
                           22
                               09
1150-
      99
             04
          DO
                 A9
                    24
                       DO
                           18
                               BO
                    10
1158-
      18
          20
             25
                 08
                        07
                           4.83
                               Δ9
                       18
                           69
1160-
      DE
          20 6F
                 11
                    68
                               40
1149-
      20
          25
             08
                 30
                    02
                        29
                           XE
                               95
      90
          E6 FA
1170-
                 24 EC
                        30
                           0.3
                              20
                 90
1178- A5
          11 AS
                    20
                              A2
                       ED ED
1180-
      00
                 A5 FB
             38
          60
                       FO
                           1.8
                              05
1188 - FA
             FB
          E5
                 95 FA
                       EO
                           F8
                               38
1190-
      69
          00
             E5
                 FA
                    85
                        FA
                           AA
1198-
      A5
          11
             CA
                 DO FA
                        A6
                           FA
                               20
11A0-
      40
          F9
             40
                 40
                    11
                        E6
                           FF
                               45
11A8- FE
          CD 12
                 os no na
                           40
                               30
1180~ FF
          38 AS 82 FD
                       OF
                           08
                               85
11B9- 84
          A5 83 ED
                    OA
                        08 85
                               85
1100- A9
          A4
             20
                 33
                    1.1
                        20
                           26
                               08
             FO
1108-
      A5
          85
                 03
                        DA
                           ET)
                               45
                    20
1100-
      84
          20 DA FD
                    40
                        8E
                           ED
                               A1
11D8-
      88
          FO
             OA
                 20
                    ED
                        FD
                           20
11E0-
      09
          A2
             00 F0
                    F2
                        60
                           20
                               39
11E9- 09
                 09
                        FO
          A1
             86
                    98
                               20
                           F6
11F0- ED FD A2
                 00 FO
                        EO
                           49
                              DE
11F8- 85
          88 A9
                 12.85
                       89
                           20
                               D7
1200-
      1.1
          20 EA
                 1.1
                    49
                        E2
                           85
                               88
1208- A9
          12
             85
                 89
                    20
                       D7
                           11
                               20
1210- 56
          12
             A9
                 AC
                    20
                        ED FD
                               9
1219- CC
          20
             ED
                FD
                    40
                               49
                        R1
                           11
1220-
      Eb
          85
             88
                 A9
                    12
                        85
1228-
      D7
          11
             20
                 E6
                        A9
                           E2
                               85
                        20
1230-
      88
          A9
             12
                 85
                    89
                           D7
                               11
                 20 DA
1238- AD
          OΑ
             08
                       ED
                           (AT)
                               OB
1240-
      08
          20 DA ED
                    20
                        BE
                           ED
                               40
             20 ED FD
1'248-
      75
          11
                        20
                           E6
                               1.1
      20 BE FD 4C
1250-
                    75
                           49
                        11
                               E2
1258- 85
                       89
         98 A9
                    85
                           20
                 1.2
                               E.6
1260-
          AD
             OΑ
                 08
                    20
                        DA
                           F D
                               AD
      11
1268-
      OB
          08
             40
                 DA
                    F()
                        E.6
                            9E
                               ΑO
1270~
      9E
          20
             SF
                 OΑ
                    A0 08
                           B9
                               ED
1278-
      12
          20
             7C
                 1.1
                    88
                        10
                           F.7
                               A5
1280-- 85 DO OB A5
                    84
                       0.9
                           64
                               240
                        F 9
1288- 05
          A2
             02
                 20
                    4.0
                           00
                               94
1290-
      20 5F
                 AO 06
                        89
             OA
                           F6
                               12
1298~
          70
                    10 F7
      20
             11 88
                           40
                               8E
                        45
12AO- FD
          2A
             28
                 2A
                    20
                           52
                               45
12A8 - 43
          20
             2A
                 2A
                    28
                        AA
                           AA
                               AO
          05
1280~
      04
             D4
                 AD
                    CS
                        CC
                           DO
12B8-
          A0
                    21
      C 1.
             AA
                 AA
                        4E
                            45
                               44
1200-
      4E
          55
             46
                 45
                    47
                        20
                           54
                               48
1208-
      43
          49
             4E
                 21
                     45
                        42
                           41
                               47
1200-
      4F 49
             45
                 20
                    45
                        49
                           433
                               50.3
1208~ 40
         41 44 94 62
                        DES
                           f^{*}(1)
                               T).4
12EO- C5 OO AC
                    A4
                        00
                 C1
                           84
                               C2
12E8- CC CF
             C1 C4
                               05
                    00
                        AO
                           BA
12FO- D4 C9
             C5 D3 A0
                       AE
                           CE
                               C5
12F8- CC C9 C5 DA AO DA AO
```

```
10 S = 0

20 FOR I = 0 TO 2815

30 X = PEEK (20000 + I)

40 S = S + X

60 NEXT I

70 IF S = 321673 THEN PRINT "PRUEFSUMME DK"
```

Bild 2. Dieses Programm ermittelt eine Prüfsumme über alle Bytes von Apple-Ted. Der Editor muß vor dem Starten der Prüfroutine ab Adresse 20 000 im Speicher stehen (BLOAD TED, A20 000)

### So wird Apple-Ted bedient

Die Anzahl n wird immer dezimal angegeben (-10000 < n < 10000). Läßt man sie weg, so entspricht das n = 0. Ein Text folgt unmittelbar auf ein Kommando, bei der Eingabe mit I z. B.: I Dies ist ein Test \$\$.

Folgende Kommandos wirken nur bei der Eingabe:

Trenner zwischen Befehlen und Texten Escape

> (Escape wird invers als \$ dargestellt) Abarbeiten des Eingabespeichers nach \$\$

(Pfeil rückwärs) Letztes Zeichen löschen

Backspace

und wieder ausgeben

CTRL-R Letzte Zeile im Eingangsspeicher ausgeben

CTRL-X Gesamte Eingabe löschen Delimiter umdefinieren  $@_X$ 

Die folgenden Kommandos können beliebig gemischt aneinandergehängt werden und werden erst nach Abschluß mit \$\$ ausgeführt (außer CRTL-D-Kommando LO und SA):

n Zeilen vom Zeiger an im Hilfspeicher an schon nBC

Vorhandenes anhängen

nBT wie nBC, aber Zeilen im Hauptspeicher löschen

Hilfsspeicher löschen BK

BR Hilfsspeicherinhalt ausgeben

Zeichenkette ändern C n Zeichen löschen nD

Textende im Hauptspeicher (hexadezimal) ausgeben E

Zeichenkette suchen F Rückkehr ins Basic Η

Tabulieren (beinhaltet I am Anfang eines Textes) CTRL-I

Text einfügen

Inhalt des Hilfsspeichers einfügen I CTRL-B Zeiger an den Anfang des Textes n Zeilen löschen (n=#: alles löschen) nK

vom Zeiger bis zum Anfang der Zeile löschen 0K Text von Floppy laden (nur Einzelkommando) LO

Zeiger um n Zeilen versetzen nL 0LZeiger an den Anfang der Zeile nM Zeiger um n Zeichen versetzen

Länge des Textes (hexadezimal) ausgeben N

nPR#k n Zeilen auf Slot k geben (0≦k<6)

Gesamten Text auf Floppy retten (wie LO) SA

Т Zeigerstellung ausgeben

nT n Zeilen ausgeben (n=#: alles ausgeben) V Zahl der Zeilen pro Seite ausgeben Die folgenden Befehle n-mal ausführen nX

Anzahl der Zwischenräume pro TAB definieren nY

 $\mathbf{Z}$ Zeiger an das Ende des Textes CTRL-D Zur Benutzung vor DOS-Kommandos

Zeilen werden mit Return abgeschlossen. Return wird als Zeichen wie jedes andere behandelt.

Fehlermeldungen: "NICHT GEFUNDEN" bei F und C; "\*\*\* CORE \*\*\*", wenn kein Speicherplatz mehr frei ist; "FALSCHE EINGABE" bei falscher Behandlung von PR und a. Der Zeiger steht danach am Textanfang. Bei Überlaufen des Eingabespeichers Abbruch des Eingabemodes und Abarbeiten des Eingabespeichers.

### Änderungen und Erweiterungen gegenüber der Urversion

Damit man mit einer 40-Zeichen-Anzeige auf dem Bildschirm auch die volle Zeilenlänge eines Druckers bearbeiten kann, ertönt nach der Eingabe von 70 Zeichen ein Piepston. Die relevante Anzahl der Zeichen für diese Klingel steht in Speicherplatz \$812 und kann nach eigenem Geschmack geändert werden. N gibt nicht mehr die Anzahl der Zeichen im Hauptspeicher, sondern die (hexadezimale) Länge des Textes aus, was für die später angesprochenen DOS-Kommandos wichtig ist.

V zeigt nicht mehr die Gesamtzahl der Zeilen des Textes, sondern die Anzahl der Zeilen pro Seite. Als Seite ist definiert, was zwischen dem Anfang des Hauptspeichers und einem Formfeed (CTRL-L), zwei Formfeeds oder einem Formfeed und dem Ende des Hauptspeichers steht. Damit ist ein bequemes Paginieren gewährleistet.

S(earch) wurde in F(ind) umdefiniert, weil das S für DOS-Befehle benutzt werden sollte.

CTRL-I dient zum Tabulieren und ersetzt außerdem am Anfang eines Textes das I(nsert). Man kann also, wenn man mit linkem Heftrand schreiben will, einen Schreibvorgang mit CTRl-I einleiten. Der Tabulator ist grundsätzlich für den gesamten Text gleich und ist nach dem Start auf das Rastermaß acht eingestellt.

Mit nY kann der Tabulator zwischen 0 und 255 verändert werden. Da er nur bei der Ausgabe wirkt und bei der Eingabe als \$89 im Text weggespeichert wird, geht das auch noch bei fertigen Texten. Mit 0Y hat man überhaupt keine Tabulierung mehr. Lassen Sie sich dadurch nicht täuschen! Die Tabulatoranweisung ist nach wie vor im Text vorhanden. Bei den Befehlen M und D wird der TAB wie ein Zeichen behandelt. Die Klingel behandelt den TAB wie die gesetzte Anzahl von Zwischenräumen.

nPR#k dient zur Ausgabe auf einen Slot, entspricht also nT, nur daß die Ausgabe nach \$Ck00 umdirigiert wird, wo dann natürlich ein entsprechendes Treiberprogramm stehen muß, damit sich das System nicht aufhängt. nPR#0 wirkt immer auf den Bildschirm, nur daß die Steuerzeichen jetzt verborgen sind. #PR#k gibt den gesamten Text auf Slot k. nPR#k-Befehle für k < 0 oder k > 5sind verboten und werden nicht akzeptiert

Sollte sich das System wider Erwarten einmal nicht wieder mit dem "Prompt" melden (der von! auf? umdefiniert wur-

de, um Konflikte mit Assemblern zu vermeiden), dann drücken Sie die Reset-Taste. Keine Angst, es geht kein Text verloren, nur der laufende Zeiger steht jetzt wieder am Anfang des Textes. Allerdings: Bei langen Schleifen im Insert-Mode kann man sich eine Menge "Müll" einfangen, wenn man es nicht abwarten konnte und die Reset-Taste drückte, wenn Ted gerade Platz freigeschoben hat und dann zum Abbruch gezwungen wurde.

Sehr ärgerlich war bei dem alten Editor, daß man Escape, CTRL-X und CTRL-R nicht in den Text einfügen konnte, da das Eingabekommandos sind. Viele Drucker werden durch Escape-Sequenzen gesteuert. Deshalb gibt es jezt einen Befehl, um den Delimiter, also das Escape, umzudefinieren. Weil das sehr gefährlich sein kann und man damit beliebig viel ungewollten Unfug anrichten kann, sollte man ihn nur sehr vorsichtig und überlegt benutzen. Er gilt deshalb auch nur für das I(nsert)-Kommando und wird nach Abarbeiten des Eingangsspeichers sofort wieder abgeschaltet. Für dieses Umdefinieren wurde der Master-Space (@) verwendet, der leger, aber treffend im Deutschen auch "Klammeraffe" genannt wird. Das unmittelbar auf den Klammeraffen folgende Zeichen wird als neuer Delimiter für den I(nsert)-Befehl definiert und steht als Textzeichen dann nicht mehr zur Verfügung. Hier ein Beispiel, um den Epson-MX-80 auf Fettdruck umzuschalten:

### @.I\$EText.\$\$

\$E steht jetzt mit im Text und schaltet den MX-80 auf Fettdruck um; der Punkt schließt den Text ab, \$\$ den Eingabemodus. Man darf nur ein Escape an einer Stelle einfügen, da für den Eingangsspeicher das Escape immer noch Trennzeichen ist. Für das I ist jetzt aber der Punkt das Trennzeichen; es könnte auch jedes andere Zeichen sein. Nach @ "Char.' sind CTRL-X, CTRL-R und Backspace in ihrer Funktion stillgelegt, so daß sie ebenfalls Bestandteil des Textes werden können. Es gibt dann keine Korrekturmöglichkeit mehr bei der Eingabe! Zum Glück bleibt immer noch die Reset-Taste, wenn man sich verhaspelt. Wie bei allen komplizierten Sachverhalten gilt auch hier: Probieren geht über Lesen!

Zwei Befehle wurden hinzugefügt, um die mit Apple-Ted erzeugten Texte via DOS zu speichern und zu laden: SA 'Filename' (,Device) speichert zuvor erstellten Text unter dem Namen 'Filename' als Binärfile auf der Floppy, wobei dem Benutzer gleichzeitig Anfang und Länge des Textes mitgeteilt werden.

Beispiel: SA BRIEF, D2\$\$
gibt die Meldung BSAVE BRIEF, D2,
A\$2000,L\$xxxx auf den Bildschirm und
speichert den erstellten Text auf dem
Laufwerk 2 unter dem Namen BRIEF.
LO 'Filename' (,Device) lädt den Text
wieder von der Floppy in den Hauptspeicher.

Beispiel: LO BRIEF, D2\$\$, gibt die Meldung BLOAD BRIEF, D2,A\$2000 auf den Bildschirm und lädt den Text BRIEF. Alte Texte werden gelöscht.

Beachten Sie bitte, daß beide Befehle nicht mit CR abgeschlossen werden, sondern wie alle Befehle des TED mit Escape! Beide Befehle können zwar in einen Befehlsstring eingebunden werden, aber alle Befehle nach SA und LO werden nicht mehr ausgeführt, da TED zu Verwaltungszwecken nach diesen Befehlen einen Warmstart machen muß, um die Zeiger neu zu setzen. Der laufende Textzeiger steht danach immer am Anfang des Textes.

Schließlich kann man durch Vorsetzen eines CTRL-D alle DOS-Befehle benutzen, die es gibt. Auch diese Befehle dürfen nicht mit CR, sondern müssen mit \$\$ (zweimal Escape) abgeschlossen werden.

Beispiel: CTRL-D CATALOG, D1\$\$ wirkt in bekannter Weise.

Dadurch hat man die Möglichkeit, Texte beliebig zusammenzubinden. Hier zwei Beispiele:

1. Anhängen von TEXT2 an TEXT1: LO TEXT1\$\$ mit Echo BLOAD TEXT1, A\$2000 Jetzt mit E\$\$ das Ende des Textes im Hauptspeicher bestimmen, z. B. mit Echo \$34FA und hierhin den Start von TEXT2 legen mit CTRL-D BLOAD TEXT 2, A\$34FA\$\$ TEXT2 ist damit an TEXT1 angehängt.

2. Einfügen von TEXT2 an beliebiger Stelle von TEXT1: TEXT1 wie oben laden

Mit BK\$CTRL-D BLOAD TEXT2,A\$1300\$\$

Hilfsspeicher löschen und TEXT2 dorthin laden (TEXT2 darf nicht länger als \$1AFF-\$1300=\$7FF Zeichen lang sein entsprechend der zur Verfügung stehenden Länge des Hilfsspeichers). Mit BR\$\$ kann man sich vom Vorhandensein von TEXT2 im Hilfsspeicher überzeugen und mit ICTRL-B\$\$ kann man jetzt TEXT2 vor dem laufenden Zeiger in TEXT1 einfügen, was ja durch entsprechendes Positionieren des laufenden Zeigers an beliebiger Stelle geht. Weitere Anwendungen mögen dem Spielbetrieb des geneigten Lesers überlassen bleiben.

Bei einer falschen Eingabe nach CTRL-D erhält man eine DOS-Basic-Fehlermeldung und befindet sich anschließend im Basic. Ein Reset bewirkt den Rücksprung zum Texteditor.

# Auch mit 80-Zeichen-Karte funktionsfähig

Das Programm läuft ohne Änderung auf dem Basis 108 im 40-Zeichen-Modus, wenn man mit FP40 "hochzapt". Bei einem Start mit FP80, also im 80-Zeichen-Modus, sollte vorher im Programm der Speicherplatz \$825 von 0 auf \$40 geändert werden.

In beschränkter Weise läuft Apple-Ted auch mit einer 80-Zeichen-Karte auf dem Apple (z. B. Videx). Steckt diese Karte in Slot 3, reicht es, im Programm \$825 von 0 auf \$80 und \$B30, \$B31 von \$58, \$FC auf \$ED, \$FD zu ändern. Anderenfalls muß noch \$B7D von \$C3 auf Cx (x = Slotnommer) geändert werden. Die 80-Zeichen-Karte muß eingeschaltet werden, bevor man mit BRUN TED in den Editor geht, und nach dem Start von Apple-Ted muß einmal Reset gedrückt werden. Da das Programm sich sonst aufhängt, wird Ihnen gar nichts anderes übrigbleiben! Sonderfunktionen der 80-Zeichen-Karte stehen allerdings nicht mehr zur Verfügung, zum Beispiel die Kleinschreibungskrücke mit CRTL-A (es gibt inzwischen viel elegantere Methoden, den Apple auf Kleinschreibung umzurüsten).

Bild 2 zeigt ein kleines Prüfsummenprogramm für die in Bild 1 wiedergegebene Version. Bevor es gestartet wird, ist Apple-Ted ab Adresse A 20 000 (dez.) zu laden (BLOAD TED, A 20 000).

#### Literatur

- [1] Edwards, Lew: The First Book of KIM, MOVIT.
- [2] Ihme, H. M.: 6502-Texteditor. Funkschau-Sonderheft Nr. 31, Seite 49...52.
- [3] Apple II Reference Manual.
- [4] Beneath Apple DOS.

Herwig Feichtinger

# Datenaustausch

### Zwei Computer im Gespräch

Wer zwei unterschiedliche Computer nebeneinander stehen hat, ärgert sich oft darüber, daß weder Kassetten- noch Diskettenformat kompatibel sind. Ein Überspielen von Programmen und Daten ist daher nur per Kabel möglich. Doch auch dafür braucht man schon ein wenig Software. Hier wird ein Apple-II-Programmpaket vorgestellt, das eine Übertragung im 6502-Hex-Format erlaubt. Als Gegenstation dient beispielhaft ein AIM-65.

Das 6502-Hex-Format ist ein Format zur Datenübermittlung, das beliebige Speicherbereiche in ASCII-Hexadezimal-Ziffern verschlüsselt und mit Prüfsummen gegen Fehler absichert. Zahlreiche Computer haben dafür geeignete Routinen bereits in ihrem Monitorprogramm implementiert, z. B. KIM-1, AIM-65 oder System-65. Das Format ist folgenderma-Ben aufgebaut: Jede Zeile beginnt mit einem Strichpunkt und endet mit einem Return-Zeichen, Nach dem Strichpunkt folgen zwei Hex-Ziffern, die die Anzahl der Datenbytes der Zeile angeben. Dann kommt die vierstellige Hexadezimal-Anfangsadresse (MSB, LSB), gefolgt von der spezifizierten Anzahl von Datenbytes. Am Ende der Zeile steht eine vierstellige hexadezimale Prüfsumme über alle vorangegangenen Bytes (außer dem Strichpunkt; MSB, LSB). Die maximale Datenbyte-Anzahl einer Zeile beträgt dezimal 24 (hex 18). Ist die Zahl der Datenbytes in einer Zeile mit Null spezifiziert, so handelt es sich um die letzte Zeile der Übertragung; statt der Adresse wird dann vierstellig die Zahl der vorangegangenen Zeilen und wieder die Prüfsumme gesendet, wobei letztere natür-

Bild 1. Verbindung eines AIM-65 mit dem Apple-II. Die Übertragung erfolgt asynchron im TTL-Pegel; auf der AIM-Platine sind C7 und R8 auszulöten lich mit der Zeilenzahl identisch ist, weil ja keine weiteren Bytes in der Schlußzeile stehen.

### Drei Drähte genügen

Der Einfachheit halber erfolgt die Übertragung zwischen Apple-II und AIM-65 asynchron mit 300 Baud im TTL-Pegel. Auf Seiten des Apple-II kann dann nämlich der Game-Connector als Schnittstelle mißbraucht werden, und der AIM-65 ist mit wenigen Änderungen an der TTY-Schnittstelle ebenfalls hierfür geeignet (Bild 1). Insgesamt sind also nur drei Drähte zwischen beiden Computern erforderlich.

Bild 2 zeigt das Assemblerlisting des Programms, das den Apple-II veranlaßt, Daten im 6502-Hex-Format zu senden oder zu empfangen. Will man Daten vom AIM-65 empfangen, so braucht man nur im Apple-Monitor 8200G einzugeben und auf Seiten des AIM ein Mini-Programm zu starten (Bild 3). Nach Druck auf die AIM-Taste D (Dump) und Beantworten der Fragen FROM und TO mit Anfangs- und Endadresse gibt man OUT = U ein. Ist der vollständige Adres-

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2DC82 16 22183 17 18	6 AN3 7 PB 8 XTEMP 9 XTEM1 0 PNT 1 SUM 2 LEN 3 CNT 4 ; 66	EQU EQU EPZ EPZ EPZ EPZ EPZ ORG JMP	\$CA \$CB \$CD \$CF \$D1 \$8200	8242 8244 8245 8246 8246 8246 8248 8248	995EC0 A4C9 68 60 86CA 2C61C0	50 51 52 53 54 55 56	RET; ;ZEICH ZEIN EMP	LDY PLA RTS ENEII	XTEM1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CDC82 16 C2183 17	6 AN3 7 PB 8 XTEMP 9 XTEM1 0 PNT 1 SUM 2 LEN 3 CNT 4 ; 66	EQU EQU EPZ EPZ EPZ EPZ EPZ ORG JMP	\$C05E \$C061 \$C9 \$CA \$CB \$CD \$CF \$D1	823F 8242 8244 8245 8246 8246 8246 8248 8248	995EC0 A4C9 68 60 86CA 2C61C0	49 50 51 52 53 54 55 56	; ;ZEICH ZEIN	STA LDY PLA RTS ENEIN	XTEMP  VGABE  XTEM1
77 8 9 10 11 12 13 14 15 CDC82 16 C2183 17	7 PB 8 XTEMP 9 XTEM1 1 SUM 1 SUM 2 LEN 3 CNT 4 ; 5	EQU EPZ EPZ EPZ EPZ EPZ ORG JMP	\$C061 \$C9 \$CA \$CB \$CD \$CF \$D1 \$8200	8242 8244 8245 8246 8246 8246 8248 8248	A4C9 68 60 86CA 2C61C0	50 51 52 53 54 55 56	; ;ZEICH ZEIN	LDY PLA RTS ENEII STX	XTEMP  VGABE  XTEM1
8 9 10 11 12 13 14 15 2DC82 16 22183 17	8 XTEMP 9 XTEM1 0 PNT 1 SUM 2 LEN 3 CNT 4 ; 5	EPZ EPZ EPZ EPZ EPZ ORG JMP	\$C9 \$CA \$CB \$CD \$CF \$D1 \$8200	8244 8245 8246 8246 8246 8248 8248	68 60 86CA 2C61C0	51 52 53 54 55 56	; ;ZEICH ZEIN	PLA RTS ENEII STX	NGABE XTEM1
9 10 11 12 13 14 15 CDC82 16 C2183 17	9 XTEM1 0 PNT 1 SUM 2 LEN 3 CNT 4 ; 5	EPZ EPZ EPZ EPZ EPZ ORG JMP	\$CA \$CB \$CD \$CF \$D1 \$8200	8245 8246 8246 8246 8248 8248	86CA 2C61C0	52 53 54 55 56	; ;ZEICH ZEIN	RTS ENEII STX	XTEM1
10 11 12 13 14 15 CDC82 16 C2183 17	O PNT 1 SUM 2 LEN 3 CNT 4 ; 5	EPZ EPZ EPZ EPZ ORG JMP	\$CB \$CD \$CF \$D1 \$8200	8246 8246 8246 8248 8248	86CA 2C61C0	53 54 55 56	; ;ZEICH ZEIN	ENEII STX	XTEM1
11 12 13 14 15 CDC82 16 22183 17	1 SUM 2 LEN 3 CNT 4 ; 5	EPZ EPZ EPZ ORG JMP	\$CD \$CF \$D1 \$8200	8246 8246 8248 824B	2C61C0	54 55 56	; ZEICH	STX	XTEM1
12 13 14 15 CDC82 16 C2183 17	2 LEN 3 CNT 4 ; 5 6	EPZ EPZ ORG JMP	\$CF \$D1 \$8200	8246 8248 824B	2C61C0	55 56	ZEIN	STX	XTEM1
13 14 15 CDC82 16 C2183 17 18	3 CNT 4 ; 5 6	EPZ ORG JMP	\$D1 \$8200	8248 824B	2C61C0	56			
14 15 CDC82 16 C2183 17 18	4 <b>;</b> 5 6 7	ORG JMP	\$8200	824B			EMP	RIT	
15 CDC82 16 C2183 17	5 6 7	JMP			2000				
DC82 16 22183 17 18	6 7	JMP		0010		57			EMP
2183 17 18	7				A208	58		LDX	
18			READ		A911	59			#\$11
		JMP	WRITE		203682				WAIT+2
10					2C61C0			BIT	PB
			GABE		30EF	62			EMP
						63		LDA	#0
						64	NBIT	PHA	
									WAIT
	-							LDA	PB
								ASL	
								PLA	
			AN3					ROR	
				8265	CA			DEX	
								BNE	NBIT
			WAIT					PHA	
								JSR	WAIT
		JSR	OUT2			74		PLA	
									XTEM1
		DEX						ORA	#\$80
					60			RTS	
							;		
					20CE82		NADD	JSR	ADD+3
							;		
			XTEM1			83	; BYTE	AUSGI	EBEN
						84	NUMA	PHA	
						85		LSR	
								LSR	
			\$FCA8			87		LSR	
		PHA				88		LSR	
				827A	208082	89		JSR	NOUT
01 47	7	AND	#1	827D	68	90		PLA	
	20 22 20 3482 20 55EC0 21 3482 33982 33982 33982 33982 33982 33982 33982 3483 34842	20 ZAUS 21 CA 22 08 23 3482 24 BEGA 00 25 5EC0 26 27 28 WIEDH 3482 29 30 3982 31 32 33 F4 34 3482 35 01 36 3982 37 A0 38 3682 39 CA 40 41 FOFD 42 22 43 WAIT FOFD 42 22 43 WAIT A8FC 44 45 OUT2	20 ZAUS PHA 21 PHA 21 PHA 22 STX 08 23 LDX 3482 24 BEGA JSR 00 25 LDA 27 PLA 28 WIEDH PHA 3482 29 JSR 30 PLA 3982 31 JSR 33 DEX 44 34 BNE 3482 35 JSR 01 36 LDA 3482 35 JSR 01 36 LDA 3482 35 JSR 01 36 LDA 3482 37 JSR 01 36 LDA 3682 39 JSR 01 36 LDA 3682 40 LDA 40 LDA 40 LDA 41 PLA 41 PLA 42 LDA 44 LDA 45 OUT2 PHA 45 OUT2 PHA 45 OUT2 PHA	20 ZAUS PHA 21 PHA 21 PHA 21 PHA 22 STX XTEM1 08 23 LDX #8 3482 24 BEGA JSR WAIT 00 25 LDA #0 5ECO 26 STA AN3 27 PLA 28 WIEDH PHA 30 PLA 30 PLA 31 JSR OUT2 32 LSR 33 DEX 54 34 BNE WIEDH 3482 35 JSR WAIT 30 PLA 31 JSR OUT2 32 LSR 33 DEX 54 34 BNE WIEDH 3482 35 JSR WAIT 3982 37 JSR OUT2 40 38 LDA #1 3982 37 JSR OUT2 A0 38 LDA #\$A0 3682 39 JSR WAIT+2 A0	20 ZAUS PHA 8259 21 PHA 825B 22 STX XTEM1 825C 08 23 LDX #8 825F 3482 24 BEGA JSR WAIT 8262 00 25 LDA #0 8263 5EC0 26 STA AN3 8264 27 PLA 8266 3482 29 JSR WAIT 8268 30 PLA 8269 3982 31 JSR OUT2 826C 32 LSR 826D 33 DEX 826F 33 DEX 826F 43 4 BNE WIEDH 8271 3482 35 JSR WAIT 8272 3982 37 JSR WAIT 8272 3982 37 JSR WAIT 8272 40 38 LDA #1 8272 3982 37 JSR OUT2 8272 A0 38 LDA #50 0000000000000000000000000000000000	20 ZAUS PHA 21 8259 A900 21 PHA 825B 48 22 STX XTEM1 825C 203482 3482 24 BEGA JSR WAIT 8262 0A 27 PLA 8266 D0F3 3482 29 JSR WAIT 8266 D0F3 3482 31 JSR OUT2 8266 68 33 DEX 826C 68 33 DEX 826C 68 3484 BNE WIEDH 8271 60 3482 35 JSR WAIT 8272 340 38 LDA #1 8272 340 38 LDA #\$A0 8272 20CE82 3682 39 JSR WAIT+2 8275 40 LDX XTEM1 8275 41 PLA 8275 48 41 PLA 8275 48 45 OUT2 PHA 8279 4A 45 OUT2 PHA 8279 4A	20 ZAUS PHA 21 PHA 221 PHA 325B 48 64 64 64 65 66 66 66 87 A AN3 8264 6A 69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68	20 ZAUS PHA 21 PHA 221 PHA 222 STX XTEM1 8259 A900 63 8258 48 64 NBIT 8250 203482 65 8257 AD61C0 66 8255 AD61C0 A6C0 A70 8266 D0F3 71 8266 D0F3 71 8266 D0F3 71 8266 D0F3 71 8266 A6C0 A70 8266 D0F3 71 8266 A6C0 A70 8266 A6C0 A75	20 ZAUS PHA 21 PHA 22 STX XTEM1 8259 A900 63 LDA 21 PHA 8258 48 64 NBIT PHA 8258 23 LDX #8 825F AD61C0 66 LDA 33482 24 BEGA JSR WAIT 8262 0A 67 ASL 3482 24 BEGA JSR WAIT 8262 0A 67 ASL 5ECO 26 STA AN3 8264 6A 69 ROR 27 PLA 8265 CA 70 DEX 3482 29 JSR WAIT 8268 48 72 PHA 30 PLA 8268 48 72 PHA 30 PLA 8268 48 72 PHA 31 JSR OUT2 8260 A6CA 75 LDX 33 DEX 8266 A6CA 75 LDX 33 DEX 8267 0980 76 ORA 3482 35 JSR WAIT 8272 78 ;  21 36 LDA #1 8272 78 ;  22 43 WAIT LDA #\$22 20CE82 81 NADD JSR 3682 39 JSR WAIT+2 8275 82 ;  24 40 LDA #\$1 8272 79 ;SUMME AUF/ 8268 39 JSR WAIT+2 8275 48 84 NUMA PHA 50FD 42 JMP \$FDFO 8276 4A 85 LSR 45 OUT2 PHA 8279 4A 88 LSR 51

Bild 2. Assemblerlisting des Apple-Programms zum Datenaustausch im 6502-Hex-Format

0077	2005	0.1		AND #\$F CLC ADC #\$B0 CMP #\$BA BCC LT10 ADC #6 JMP ZAUS  EINLESEN ENN NICHT HEX JSR ZEIN JSR PACK BCS NOHEX ASL	020	5 010B	174		STA (DNT) V	
827E 4	290F	91	NOUT	CI'C	830	7 20BD82	175		JSR INCP	
8281	69B0	93	11001	ADC #\$B0	830.	A CA	176		DEX	
8283	C9BA	94		CMP #\$BA	830:	B DOF1	177		BNE READ1	
8285	9002	95		BCC LT10	830	D 208C82	178		JSR BYTIN	
8287	6906	96	T m 1 O	ADC #6	831	0 C2CE	180		ENE ERR	
8289 4	4C0682	97	P.T.T.O.	JMP ZAUS	831	2 D009 4 208082	181		JSR BYTIN	
828C		99	BYTE I	EINLESEN	831	7 C5CD	182		CMP SUM	
828C		100	; C=1 W	ENN NICHT HEX	831	9 D002	183		BNE ERR	
828C	204682	101	BYTIN	JSR ZEIN	831	B FOBF	184		BEQ READ	
828F 2	20A882	102		JSR PACK	831	D 202DFF	185	ERR	JSR ERROR	
8292 I	B012	103		BCS NOHEX	832	U 6U 1	187	RDY	KIS	
8294 (	OA Oa	104		ASL ACT.	832	1	188	HEXDA	TEI AUSGEBEN	
8296 (	O A	106		AST.	832	1 AD72AA	189	WRITE	LDA \$AA72	
8297	0 A	107		ASL	832	4 85CB	190		STA PNT	
8298	85C9	108		STA XTEMP	832	6 AD73AA	191		LDA \$AA73	
829A	204682	109		JSR ZEIN	832	9 85CC	192		STA PNT+1	
829D	20A882	110		JSR PACK	832	B ADOUAA	193		LDA ŞAAGU	
82AU 1	BUU4	111		ODA VEEND	833	0 AD61AA	195		TDA SAA61	
82A2 V	18	113		CLC	833	3 85D0	196		STA LEN+1	
82A5	60	114		RTS	833	5 A900	197		LDA #0	
82A6	38	115	NOHEX	SEC	833	7 85D1	198		STA CNT	
82A7	60	116		RTS	833	9 85D2	199	ram 4	STA CNT+1	
82A8 (	C9B0	117	PACK	CMP #\$B0	833	P SUUEDS R WARD	200 201	MKT	TSB 2311C	
82AA :	90FA	110		CMD #\$C7	834	0 A9BB	201		LDA ":	
82AC (	BOE6	120		BCS NOHEX	834	2 200682	203		JSR ZAUS	
82B0 (	C9BA	121		CMP #\$BA	834	5 E6D1	204		INC CNT	
82B2	9006	122		BCC PAK1	834	7 D002	205		BNE WRO	
82B4 (	C9C0	123		CMP #\$C0	834	9 E6D2	206		INC CNT+1	
82B6	90EE	124		BCC NOHEX	834	B 20C482	207	WRU	JSR CLSUM	
82B8	6908	125	D 2 V 1	ADC #8	834	E ADDO	200		BNE WR2	
82BC	290r 60	127	PAKI	RTS	835	2 A5CF	210		LDA LEN	
82BD	• •	128	;		835	4 F039	211		BEQ WRDY	
82BD		129	; POINT	ER INKREMENTIEREN	835	6 C918	212		CMP #24	
82BD 1	E6CB	130	INCP	INC PNT	835	8 9002	213		BCC WR3	
82BF	D002	131		BNE INCP1	835	A A918	214	WR2	LDA #24	
82C1 1	E6CC	132	TNOD1	INC PNT+1	835	C AA	215	WR3	TCD NADD	
8203	60	134	INCPL	RTS	836	0 207282	217		I.DA DNT+1	
82C4		135	:CHECK	SUMME LOESCHEN	836	2 207282	218		JSR NADD	
82C4 .	A900	136	CLSUM	LDA #0	836	5 A5CB	219		LDA PNT	
82C6	85CD	137		STA SUM	836	7 207282	220		JSR NADD	
82C8	85CE	138		STA SUM+1	836	A A000	221	WR4	LDY #0	
82CA	60	139		RTS	836	C BICB	222		LDA (PNT),Y	
82CB		141	PYTE	LESEN UND	837	11 20RD82	223		JSR INCP	
82CB		142	;SUMME	AUFADDIEREN	837	4 A5CF	225		LDA LEN	
82CB	208C82	143	ADD	JSR BYTIN	837	6 38	226		SEC	
82CE	08	144		PHP	837	7 E901	227		SBC #1	
82CF	48	145		PHA	837	9 85CF	228		STA LEN	
82D0 82D1	45CD	146 147		ADC SUM	837	B B002 D C6D0	229 230		BCS WR5 DEC LEN+1	
82D1	85CD	148		STA SUM	837	F CA	231	WR5	DEX	
82D5		149		BCC ADD1		0 D0E8	232		BNE WR4	
82D7	E6CE	150		INC SUM+1	838	2 A5CE	233		LDA SUM+1	
82D9		151	ADD1	PLA		34 207582			JSR NUMA	
82DA 82DB		152 153		PLP RTS		37 A5CD 39 207582	235 236		LDA SUM JSR NUMA	
82DB		154	;	KIB		30 207362 3C 4C3B83	237		JMP WR1	
82DC	·	155		TEN EINLESEN		F A900	238	WRDY	LDA #0	
	204682	156	READ	JSR ZEIN		207582	239		JSR NUMA	
82DF		157		CMP ";		4 A5D2	240		LDA CNT+1	
	DOF9	158		BNE READ		6 207582	241		JSR NUMA	
	20C482 20CB82	160		JSR CLSUM JSR ADD		99 A5D1 9B 207582	242 243		LDA CNT JSR NUMA	
82E9		161		BCS ERR		E A5D2	243		LDA CNT+1	
82EB		162		CMP #0		0 207582	245		JSR NUMA	
82ED	F031	163		BEQ RDY	837	3 A5D1	246		LDA CNT	
82EF		164		TAX		5 207582			JSR NUMA	
		165		JSR ADD		18 A203	248 249	prrr	LDX #3 LDA #0	
82F3 82F5		166 167		BCS ERR STA PNT+1		AA A900 AC 207582		FILL	JSR NUMA	
	20CB82			JSR ADD		AF CA	251		DEX	
82FA		169		BCS ERR		30 D0F8	252		BNE FILL	
82FC		170		STA PNT		32 A98D	253		LDA #\$8D	
	20CB82		READ1	JSR ADD		34 200682			JSR ZAUS	
8301 8303		172 173		BCS ERR LDY #0	831	37 60	255 256		RTS END	
0303		-,5					250			

senbereich übertragen, kann man noch einen weiteren senden, der auch an einer ganz anderen Stelle im Speicher stehen darf; andernfalls ist nach MORE? einfach N einzugeben.

Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, so bricht der Apple-II das Einlesen der Daten ab, gibt einen kurzen Ton aus und druckt "ERR" auf den Bildschirm. Ist die Übertragung ohne Fehler zu Ende, so erscheint wieder der normale Monitor-Prompt. Selbstverständlich erscheinen die Daten im Apple-II im gleichen Speicherbereich, aus dem sie im AIM-65 ausgelesen wurden.

### Vom Apple zum AIM

Zum Senden eines Speicherbereichs holt sich der Apple-II die Anfangsadresse aus den DOS-Zellen AA72 und AA73 sowie die Länge aus AA60 und AA61. Dorthin werden sie nach einem BLOAD-Befehl nämlich vom Disketten-Betriebssystem (48-KByte-Apple) automatisch geschrieben. Sinnvoll ist also folgende Vorgehensweise: Erst das Programm in Bild 2 laden, dann erst das zu sendende Maschinenprogramm. Die Zeiger sind dann nämlich von selbst richtig gesetzt, und der Start der Übertragung kann mit 8203G vom Monitor aus erfolgen. Vorher ist natürlich der AIM-65 entsprechend vorzubereiten: Bild 3 enthält bereits das Setzen des dafür nötigen User-Input-Vektors. Dann braucht man nur noch L (für Load) und IN=U einzugeben. Selbstverständlich beschwert sich auch das AIM-Monitorprogramm mit einer Fehlermeldung, wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wenn auch mangels Lautsprecher nicht akustisch.

# <\*>=108 </> 0108 DB EB F1 00 ;Vektoren <\*>=F0 </> 00F0 60 90 FD 68 </> 00F4 4C A8 EE ;TTY-Ausg. <\*>=A417 </> A417 0C C0 ;300 Baud

Bild 3. Vorbereiten des AIM-65 zur seriellen Ein- und Ausgabe

Baudra	ate	1200	300	
Apple		\$0F		
	\$8250	\$0A	\$15	
AIM	\$A417	\$02		
	\$A418	\$FD	\$C0	

Bild 4. Baudraten-Einstellung bei AIM-65 und Apple-II

### Universell verwendbar

Systemspezifisch sind in Bild 2 lediglich die Adressen zur Zeichen-Ein- und -Ausgabe sowie die Error-Routine im Apple-Monitorprogramm. Paßt man diese an, so läßt sich die Software für beliebige andere 6502-Computer verwenden. Ebenso gut ist es natürlich möglich, zwei Apples damit in Verbindung treten zu lassen.

Wem 300 Bd zu langsam sind, kann die Programmparameter für 1200 Bd ändern (Bild 4). Das Byte an der Apple-Adresse 822A bestimmt die Verzögerungszeit zwischen zwei gesendeten Zeichen; der in Bild 2 angegebene Wert hex A0 gestattet es, auch solche Geräte als Gegenstation zu verwenden, die die empfangenen Zeichen als Echo zurücksenden oder eine längere Zeit zur Verarbeitung einzelner Zeichen brauchen. Im allgemeinen kommt man aber mit einem Wert von hex 15 in Zelle 822A aus.

Das Programm ist als Objektcode und als Assembler-Source für den Lazer-Assembler "Lisa" vom Franzis-Software-Service auf der Apple-Sammeldiskette 6 erhältlich.

### Literatur

- [1] Hofer, R.: V.24-Ein- und Ausgabe beim Apple-II. mc 1983, Heft 3.
- [2] Feichtinger, H.: Babylon's Datenverwirrung. mc 1981, Heft 1.

### Groß- und Kleinschrift ohne Shift-Taste

Das im Bild dargestellte Applesoft-Programm hat sich in einer Zahnarztpraxis bei der Erfassung von Adressen bewährt.

Es sorgt dafür, daß der jeweils erste Buchstabe einer Eingabezeile groß geschrieben wird, ohne daß man die Shift-Taste betätigen muß. Außerdem erscheinen diejenigen Buchstaben in Großschrift, denen ein Leerzeichen, ein Punkt oder ein Bindestrich vorangeht.

Das Unterprogramm zur Umwandlung der Zeichen in Kleinbuchstaben besteht nur aus den Zeilen 101 bis 107. Wie es aufgerufen wird, geht aus dem Programmteil ab Zeile 1000 hervor.

Kommas, Doppelpunkte und Strichpunkte ersetzt das Unterprogramm durch ein Leerzeichen. Dadurch verhindert es, daß unbemerkt Teile einer Eingabe verlorengehen. Damit keine Verzögerung bei der Ausgabe auf dem Bildschirm eintritt, sollte die Routine möglichst am Programmanfang stehen. Da jedes neue Wort automatisch groß geschrieben wird, muß man, wenn ein Kleinbuchstabe gewünscht wird, diesen einen Buchstaben mit der Shift-Taste eingeben – z. B. das "d" bei "Unter den Linden". Kommen zwei Großbuchstaben hintereinander vor, dann muß man sie durch ein Leerzeichen trennen.

Dr. Wolfgang Zechner

```
10 GOTO 1000
101 IF I$ = "," OR I$ = ";" OR I$ = ":" THEN I$ = " "
103 IF N$ = "" DR RIGHT$ (N$,1) = " " DR RIGHT$ (N$,1)

= "." OR RIGHT$ (N$,1) = "-" THEN RETURN
105 I = ASC (I$): IF I < 65 DR I > 93 THEN RETURN
107 I = I + 32:I$ = CHR$ (I): RETURN
1000 PRINT "ANREDE, TITEL:
       GET I$: IF I$ = CHR$ (13) THEN PRINT : GOTO 1004
1001
       GOSUB 101: PRINT IS;
1003 N$ = N$ + I$: GOTQ 1001
1004 TI$ = N$:N$ = "
1005
       PRINT "VORNAME, NAME: ";
1006
       GET I$: IF I$ =
                             CHR$ (13) THEN PRINT : GOTO 1009
1007
       GOSUB 101: PRINT I$;
1008 N$ = N$ + I$: GOTD 1006
1009 NN$ = N$:N$ = ""
1010 PRINT "ADRESSE: ";
       GET I$: IF I$ = CHR$ (13) THEN PRINT : GOTO 1014 GOSUB 101: PRINT I$;
1011
1012
1013 N$ = N$ + I$: GOTO 1011
1014 AD$ = N$:N$ =
Die Eingabe von Adressen beschleunigt dieses kleine Pro-
gramm. Es wurde auf einem Apple-kompatiblen Computer mit
Groß-/Kleinschreibung erstellt
```

Ludwig Neidl

# Felder schnell abgespeichert

Neuer Apple-Befehl macht's möglich

Haben Sie schon einmal versucht, ein großes Datenfeld – etwa mit 40 x 40 Indizes – unter dem Disketten-Betriebssystem des Apple-II abzuspeichern oder zu lesen? Probieren Sie es aus! Lehnen Sie sich entspannt zurück und schlürfen Sie einen Drink, den ein Mensch mit empfindlichen Nerven bei einer solchen Aktion dringend braucht. Die Standard-DOS-Routinen brauchen dafür eine "halbe Ewigkeit". Der Grund liegt darin, daß sie die Daten als ASCII-Zeichen auf die Diskette schreiben und auch die internen DOS-Routinen ihre Zeit benötigen. Viel einfacher ist es, das Feld direkt binär abzuspeichern.

Das abgedruckte Programm (siehe Bild) speichert und liest Felder von Gleitkomma- und Ganzzahlen. Es wird in den Bereich \$2F5 bis \$3CB geschrieben und mit 2F5G initialisiert. Sollte jemand danach den gesamten Eingabepuffer (\$200 bis \$2FF) vollschreiben, so wird zwar der Initialisierungsteil zerstört, die Hauptroutine bleibt jedoch erhalten. Mit der Floppy kann man dieses Hilfsprogramm mit BRUN ARRAY COPY initialisieren, sofern es vorher ab Adresse \$2F5 unter dem Namen ARRAY-COPY abgespeichert wurde.

Die Routine kann über den &-Vektor von Applesoft aus aufgerufen werden und funktioniert auch im Direktmodus.

### Ein Zahlenfeld wird auf Diskette geschrieben

Aufruf durch: & STORE A bzw. allgemeiner:

(...:) & STORE A (, expr) (:...) & STORE A % (, expr) & STORE A\$ (, expr)

Nach dem Aufruf wird das Zahlenfeld auf die Diskette geschrieben, wobei der Wert (expr) zwischen 0 und 255 liegen muß. Wird kein Feldindex vereinbart, so nimmt die Routine für den Ausdruck (expr) den Wert 0 an. Das Feld steht nach dem Schreibprozeß mit seinem Feldnamen (A oder A %, aber auch A\$!) und dem Anhang: /(expr) auf der Diskette, also z. B. A/00 beim Aufruf: & STORE A.

Die Routine kann auch die Stringpointer eines Stringfeldes (& STORE A\$) abspeichern. Eine direkte Anwendungsmöglichkeit dieser Eigenschaft läßt sich zwar nicht erkennen, die Möglichkeit hierzu sollte jedoch dem Anwender nicht verschlossen bleiben.

### Und so liest man das Feld

Aufruf über:

(...:) & RECALL A (, expr) (:...)

(...:) & RECALL A% (, expr) (....)

(...:) & RECALL A\$ (, expr) (:...)

Hierbei wird das Feld mit dem Namen A (bzw. A% oder A\$) von der Diskette in den Bereich des Feldes im RAM eingelesen. Natürlich muß das Feld vorher vereinbart worden sein (DIM A (,,,)).

Das Feld im RAM muß nicht die gleiche Dimensionierung aufweisen, jedoch mindestens die gleiche Gesamtlänge wie das Feld auf der Diskette besitzen. In einem solchen Fall stimmt die Indizierung natürlich nicht mehr überein (siehe dazu das "Apple Reference Manual", S. 137). Ist das Feld, das eingelesen wird, größer als der vereinbarte Bereich im RAM, so muß man mit einem Absturz rechnen, da dann die "Header" anderer Felder, die im RAM auf das eingelesene Feld folgen, zerstört werden.

Die Vorteile dieser Methode seien anhand der Tabelle 1 und 2 dargestellt. Sie zeigen die Bearbeitungszeiten und die benötigten Speicherkapazitäten für große Datenfelder. Hierbei ist die konventionelle Methode mit (sequentiellen) Textfiles stark vom jeweiligen Argument abhängig (die direkte Methode mit & STORE ist vom Inhalt der Felder völlig unabhängig). Die jeweils zweite Zeile zeigt die benötigten Werte für Datenfelder, in denen nur Nullen stehen. Im Regelfall wird man jedoch pro Zahl 14...15 Gleitkomma bzw. 5...6 (Integer) ASCII-Zeichen benötigen, so daß die Angaben der dritten Zeile durchaus häufiger vorkommen können.


Der Vergleich der Methoden ergibt für & STORE eine 7- bis 8mal höhere Abspeichergeschwindigkeit sowie die Reduzierung des Speicherbedarfes auf bis zu 30 % des ursprünglichen Wertes.

Tabelle 1: Abspeichern des Gleitkommazahlen-Feldes A (40,40)

Methode	Argument	Zeit (s	s) Blöcke
& STORE	"beliebig" (5 Bytes)	12	34
Textfile	0 (2 Bytes)	38	15
Textfile	-0.333333E-02		
	(16 Bytes)	104	107

Tabelle 2: Abspeichern des Ganzzahlen-Feldes A% (40,40)

Methode	Argument	Zei	t(s) Blöcke
& STORE	"beliebig" (2 Bytes)	7	15
Textfile	0 (2 Bytes)	38	15
Textfile	-12345 (7 Bytes)	60	47



```
037B 8A
                 11.0
                                                           ; TEST AUF % (-) $
                                 TXA
037C 1004
                 111
                                BPL STRING
037E A9A5
0380 D002
                                LDA #"%"
BNE INTSTR
                 112
                 113
                 114 STRING LDA #"$"
115 INTSTR JSR COUT
0382 A9A4
0384 20EDFD
0387 A9AF
                 116
                       FLOAT
                                LDA
                                      #11/11
                                                           ; "/" DRUCKEN
0389 20EDFD
                 117
118
                                 JSR COUT
038C A542
                                LDA NUMBER
                 119
120
038E 20DAFD
                                 JSR PRBYTE
                                                           ; ARRAYINDEX DRUCKEN
                                LDA #BGNSTR
LDY /BGNSTR
JSR STROUT
0391 A9C4
0393 A003
                 121
                                                           ; (,A$) DRUCKEN
0395 203ADB
                 122
0398 A63C
                 123
                                 LDX A1L
039A A53D
039C 2041F9
                 124
                                LDA A1H
JSR PRNTAX
                                                           ; ANFANGSADRESSE IN HEX DRUCKEN
                                                           : L/S-FLAG HOLEN
: BEI "LOAD" SPRINGEN
039F 28
                 126
127
                                 PLP
03A0 B00E
                                BCS NOSAVE
                                LDA #LENSTR
LDY /LENSTR
JSR STROUT
03A2 A9C8
                 128
03A4 A003
03A6 203ADB
                 129
130
                                                           ; (,L$) DRUCKEN
03A9 A63E
                                 LDX A2L
OBAB ASBF
                 132
                                LDA A2H
03AD 2041F9
                 133
                                 JSR PRNTAX
                                                           ; LAENGE IN HEX DRUCKEN
                 134 NOSAVE JSR CROUT
135 RTS
03B0 208EFD
                                                           ; CRLF ALS ENDE DES DOS-BEFEHLS
03B3 60
                      LOADST HEX 84
03B4 84
                                                           ; CTRL-D
03B5 C2CCCF
                                ASC "BLOAD "
                137
03B8 C1C4A0
03BB 00
                 138 HEX 00
139 SAVEST HEX 84
140 ASC "BSAVE"
03BC 84
                                                           ; CTRL-D
03BD C2D3C1
03C0 D6C5A0
                      HEX 00
BGNSTR ASC ",A$"
HEX 00
0303 00
                 141
03C4 ACC1A4
03C7 00
                 142
143
                       LENSTR ASC ",L$"
HEX 00
03C8 ACCCA4
                 144
03CB 00
                 145
**** END OF ASSEMBLY
             ********
             * SYMBOL TABLE -- V 1.5 *
LABEL. LOC. LABEL. LOC. LABEL. LOC.
** ZERO PAGE VARIABLES:
         003C A1H 003D A2L 003E A2H 003F 0042 NUMBER 0042 TXTPTR 00B8 LOWTR 009B
                                                            003F A3L
                                                                             0040 A3H
A4L
** ABSOLUTE VARABLES/LABELS
                 CHRGOT OOB7
CHRGET OOB1
                                  GETBYT E6F8
START 0300
NOSCBU 0378
AMPRSN 03F5
CROUT FD8E
NOARG 032E
                 STROUT DB3A
                                                  GTARPT F7D9
                                                                     PRNTAX F941
                                                                                      COUT
                                                                                               FDED
                 PRBYTE FDDA
DOIT 035E
                                                                    NOERR 0311
INTSTR 0384
                                                                                      ALLEGT 0312
                                                   SAVE 030A
STRING 0382
NOSAVE 03B0
                 LOADST 03B4
                                  SAVEST 03BC
                                                  BGNSTR 03C4
                                                                     LENSTR 03C8
SYMBOL TABLE STARTING ADDRESS:6000
SYMBOL TABLE LENGTH:012A
BRUN SORT.CODE
SYMBOL TABLE SORTED ALPHABETICALLY
                             0030
                                     A2H
                                                      A2L 003E
BGNSTR 03C4
                                                                                 0041
                                                                                                  0040
            003D
                    All.
                                              003F
                                                                       A3H
                                                                                         ARI.
                   ALLRGT 0312
CROUT FD8E
LENSTR 03C8
                                     AMPRSN 03F5
                                                                       CHRGET OOB1
                                                                                         CHRGOT OOB7
   COUT FDED
INTSTR 0384
                                     DOIT 035E
LOADST 03B4
                                                      FLOAT
LOWTR
                                                                       GETBYT E6F8
NOARG 032E
                                                                                        GTARPT F7D9
NOERR 0311
                                                               0387
                                                               009B
   NOSAVE 03B0 NOSCBU 0378
SAVEST 03BC START 0300
                                    NUMBER 0042
STRING 0382
                                                      PRBYTE FDDA
                                                                        PRNTAX F941
                                                                                         SAVE
                                                                                                  030A
                                                      STROUT DB3A
                                                                       TXTPTR OOB8
SYMBOL TABLE SORTED BY ADDRESS
            003C
                    AlH
                             003D
                                                      A2H
                                                                003F
                                                                                 0040
                                                                                         АЗН
                                                                                                  0041
                                                                       CHRGOT 00B7
NOARG 032E
  NUMBER 0042
START 0300
NOSCBU 0378
SAVEST 03BC
                                                      CHRGET OOB1
                                                                                         TXTPTR 00B8
                                     LOWTR
                                              009B
0311
                    A4L
                             0042
                                                                       NOARG 032E
NOSAVE 03B0
STROUT DB3A
                    SAVE
                             030A
                                     NOERR
                                                       ALLRGT 0312
                                                                                         DOIT
                                                                                                  035E
                                                                                        LOADST 035E
                    STRING 0382
BGNSTR 03C4
                                     INTSTR 0384
LENSTR 03C8
                                                      FLOAT 0387
AMPRSN 03F5
                                                                                         GETBYT E6F8
                                                                                FDEDD
   GTARPT F7D9
                    PRNTAX F941
                                     CROUT
                                              FD8E
                                                      PRBYTE FDDA
                                                                        COUT
```

Wolfgang Schöpe

# Mehr Platz auf Apple-Disketten

Beim Apple-DOS 3.3 stehen normalerweise 35 Spuren auf der Diskette zur Verfügung, was einem Speicherplatz von 143 KByte entspricht. Davon verbleiben nach Abzug des Betriebssystems selbst knapp 127 KByte für den Benutzer. Durch Ändern weniger Adressen im DOS kann man jedoch 80 Sektoren (20 480 Byte) hinzugewinnen.

Wenige Änderungen im DOS genügen, um statt 35 nun 40 Spuren auf der Diskette auszunützen. Beim 48-KByte-DOS bestimmen die Adressen hex BEFE und AEB5 die Anzahl von Spuren und Sektoren. Die nötigen Anpassungen für 40 Spuren sind also:

 Adresse
 alt
 neu

 BEFE
 23
 28

 B3EF
 23
 28

 AEB5
 8C
 A0

Die Adresse B3EF, die im VTCO-Puffer liegt, gibt die neuen Spuren zur Belegung frei.

Am einfachsten ist es, nach diesen Änderungen mit INIT eine neue Diskette zu initialisieren. Auf ihr steht dann das geänderte DOS für 40 Spuren. Dabei sollte gleich das gewünschte Basic-HELLO-Programm im Speicher stehen; würde man nämlich vor INIT erst eines von

einer anderen Diskette laden, so wäre der VTCO-Puffer wieder auf 35 Spuren zurückgestellt.

Das Umstellen alter, schon beschriebener Disketten auf 40 Spuren ist nicht ganz so einfach. Es müssen nämlich die im DOS liegenden Adressen auf der Disk überschrieben werden, ohne den sonstigen Disketteninhalt zu ändern: BEFE in Spur 0 auf Sektor 8, Adresse FE; B3EF in Spur 2 auf Sektor 2, Adresse EF; AEB5 in Spur 1 auf Sektor D, Adresse B5; VTCO in Spur 11, Sektor 0, Adresse 34. In der Bit-Kartei des VTCO-Puffers müssen außerdem die neuen Spuren auch freigegeben werden, indem man die Adressen C4, C5, C8, C9, CC, CD, D0, D1, D4 und D5 auf hex FF setzt.

Um diesen Vorgang benutzerfreundlich durchzuführen, übernimmt das Maschinenprogramm in Bild 1 das Lesen und

```
*0300, 03BF
0300- 20 E3 03 84 06 85 07 A0
0308- 01 A9 60 91 06 C8 A5 19
0310- 91 06 C8 89 00 91 06 C8
0318- A5 1A 91 06 C8 A5 1B 91
0320- 06 A0 08 A9 00 91 06 C8
0330- 91 06 A0 0E A9 00 91 06
0338- C8 A9 60 91 06 A4 06 A5
0340- 07 20 D9 03 A9 00 85 48
0348- R0 0D B1 06 85 1D 60 20
0350- E3 03 84 06 85 07 A0 01
0358- A9 60 91 06 C8 A5 19 91
0360- 06 C8 A9 00 91 06 C8 A5
0368- 1A 91 06 A0 0C 91 06 A4
0370- 06 A5 07 20 D9 03 BD 89
0378- CO A5 1A 85 44 A9 00 85
0380- 41 A9 AA 85 3E A9 28 A5
0388- 45 A9 60 8D CB BE 8D F7
0390- BE A0 56 A9 00 20 BF BE
0398- 20 0D BF A9 08 B0 05 20
03A0- E0 BE 90 06 A0 0D B1 06
03A8- 85 1D A9 A9 8D CB BE A9
0380- B0 8D F7 BE BD 88 C0 A9
0388- 00 85 48 60 00 00 00 00
```

Bild 1. Das Maschinenprogramm. Es enthält die USRWTS-Routine aus mc 6/1983

Zurückschreiben von bzw. auf Diskette, und ein Basic-Programm (Bild 2). Dieses Basic-Programm lädt beim Start zunächst das Maschinenprogramm nach. Dann wird der Benutzer gebeten, die auf 40 Spuren umzustellende Diskette einzulegen. Die neuen fünf Spuren werden initialisiert und stehen dann als zusätzliche 20 KByte zur Verfügung. Die hier abgedruckten Programme sind Bestandteil der Apple-Sammeldiskette 4, die unser Software-Service liefert.

#### Literatur

[1] Wiegandt, Dr. Ralf: Apple-DOS – Arbeitsweise und Aufbau. mc 1983, Heft 6, Seite 53.

```
CALL 768
                                                                        360
3LIST
100
    REM
                                                                             POKE 4350,40: POKE 28,2
          ***UPDATE VON 35 AUF 40 TRACK *****
                                                                             CALL 768
          *** W. SCHOEPE / 03. 01. 1984 ****
                                                                        390
                                                                             POKE 26,2: POKE 27,2: POKE 28,1
    REM
    REM ***************
                                                                        400
                                                                             CALL 768
140 D$ =
         CHR$ (4)
                                                                        410
                                                                             POKE 4335, 40: POKE 28, 2
    PRINT D$"BLOAD TRK, OBJ1"
                                                                        420
                                                                             CALL 768
150
                                                                        430
                                                                             POKE 26,1: POKE 27,13: POKE 28,1
160
    HOME : VTAB 5: INVERSE
                                                                             CALL 768
                                                                        440
    PRINT "LEGEN SIE DIE ZU INITIALISIERENDE"
170
    PRINT "DISKETTE EIN
                                                                        450
                                                                             POKE 4277,160: POKE 28,2
189
190
     NORMAL
                                                                        460
                                                                             CRLL 768
    PRINT : PRINT : PRINT
                                                                             REM *** SECTOR BIT MAP UPDATEN ***
200
                                                                        470
     PRINT "DRUECKEN SIE EINE TASTE ": GET Z$
                                                                        480
                                                                             POKE 26,17: POKE 27,0: POKE 28,1
                                                                        490
220
     PRINT
                                                                             CALL 768
                                                                        500
                                                                             RESTORE
230
    REM *** 5 NEUE TRACKS ***
                                                                             FOR I = 0 TO 9
                                                                        510
    POKE 25.1: POKE 27.0: POKE 28.0
249
                                                                        520
                                                                             READ W
250
    POKE 29,0:T = 35
                                                                        530
                                                                             POKE W, 255
269
    POKE 26, T
                                                                        540
                                                                             NEXT
    PRINT "TRACK ">T
270
     CALL 847
                                                                        550
                                                                             POKE 4148,40
    IF PEEK (29) > 0 THEN GOTO 330
                                                                             P0KE 28, 2
                                                                        570
                                                                             CALL 768
                                                                             PRINT : PRINT : PRINT INVERSE : PRINT "
    IF T = 40 GOTO 340
                                                                        580
                                                                                                    UPDATE BEENDET
                                                                        590
320
     GOTO 260
    PRINT , PRINT : FLASH: PRINT "DISK WRITE PROTECTED": NORMAL : END
                                                                                   "ENTNEHMEN SIE DIE DISKETTE": NORMAL
330
                                                                        600
                                                                             PRINT
    REM *** AENDERN DES DOS AUF DER DISKETTE ***
                                                                        610
    POKE 25,1: POKE 26,0: POKE 27,8: POKE 28,1
                                                                             DATA 4292, 4293, 4296, 4297, 4300, 4301, 4304, 4305, 4308, 4309
Bild 2. Das Basic-Programm gestattet ein benutzerfreundliches Umstellen von 35-Spur-Disks auf 40 Spuren
```

Herwig Feichtinger

# Programmtext-Editor

Das folgende Apple-II-Assemblerprogramm dient dazu, Texte in Maschinensprache-Software auf einfache Weise ändern zu können, z. B. um englischsprachige Software ins Deutsche zu übersetzen.

Schon in mc 1/1984 war ein kurzes Apple-Programm abgedruckt, mit dem man sich gewisse Speicherbereiche als ASCII-Zeichenfolgen ansehen konnte. Will man solche Texte ändern, so wäre es ziemlich umständlich, das Zeichen für Zeichen mit Hilfe einer ASCII-Tabelle zu machen. Einfacher geht es mit dem hier abgedruckten Programmtext-Editor, der Speicherbereiche in ASCII anzeigt und auch das Überschreiben mit neuen Zeichenfolgen gestattet.

Das Bild zeigt das mit dem Lazer-Assembler "Lisa" erstellte Listing. Am schnellsten erfolgt die Eingabe, indem man mit CALL-151 zum Monitor geht und dann die hexadezimalen Bytes in Gruppen von je etwa drei bis vier Zeilen eingibt:

8400: A9 23 8D F9...A1 98 8420: 4C 69 FF 20 usw.

Mit BSAVE PTE,A\$8400,L\$D4 kann man das Programm auf Disk speichern, so daß man es später einfach mit BRUN PTE starten kann (das geht aber auch mit 8400 G, wenn es schon im Speicher steht).

Nach dem Start erscheint die Meldung "CTRL-Y aktiviert", und man kann eine beliebige Hex-Startadresse eingeben, z. B. 1A00, gefolgt von CTRL-Y und Return. Nun werden die 16 Bytes ab dieser Adresse in einer Zeile als ASCII-Zeichenfolge dargestellt. Nicht darstellbare CTRL-Zeichen erscheinen als Punkte auf dem Schirm, Kleinbuchstaben werden als solche ausgegeben (sinnvollerweise verwendet man einen entsprechenden Zeichengenerator, vgl. mc 6/1983). Die

Leertaste stellt die nächsten 16 Bytes dar.

Will man nun in der letzten Zeile etwas ändern bzw. ab der zuletzt angezeigten Adresse einen neuen Text eingeben, so muß man sich zuerst entscheiden, ob der neue Text mit Bit 7 = 0 oder 1 abgespeichert werden soll. Für Bit 7 = 0 gibt man Shift-7 ein ('), sonst Shift-2 (''). Der Cursor steht nun unter dem ersten Zeichen

der letzten Zeile. Mit der Apple-Taste "Pfeil rechts" kann man jetzt bis zu der ersten zu ändernden Position vorrücken und den Text eingeben. Korrekturen sind wie gewohnt mit den beiden Pfeiltasten möglich.

Der Eingabemodus wird beendet, sobald man das 16. Byte der Zeile erreicht hat oder vorzeitig Return drückt (Return selbst wird nicht abgespeichert). Zur Kontrolle zeigt das Programm anschließend die komplette Zeile nochmals an. Drückt man eine Taste außer der Leertaste, Shift-2 und Shift-7, so gelangt man zum Apple-Monitor zurück. Mit Shift-7 oder Shift-2 könnte man die Zeile nochmals überschreiben; mit der Leertaste rückt man 16 Bytes weiter.

Das Programm ist insbesondere geeignet, um englischsprachige Software ins Deutsche zu übersetzen und, sofern es die Tastatur und der Zeichengenerator zulassen, in Versalien geschriebene Texte in gemischte Groß- und Kleinschreibung umzusetzen. Für Maschinensprache-Programmierer ist sicher noch die Routine PRTSTR interessant, die sich auch für andere Zwecke gut anwenden läßt: Nach JSR PRTSTR folgt unmittelbar der auszugebende Text, abgeschlossen mit hex 98 als Endmarkierung.

```
EPZ $FE
                                                    ; TEXTZEIGER
                    PNT
0800
                             EPZ $FD
                                                    ;BIT-7-FLAG
                    FLG
0800
                 3
                    ADR
                             EPZ $3C
                                                    : VOM MON.
                                                    ; Y-REGISTER
0800
                 4
5
                    SAVY
                             EPZ $35
                                                    ;CTRL-Y
;TASTE LESEN
                             EQU $3F9
0800
                    YVEC
                 67
0800
                    KEY
                             EQU $FDoC
0800
                    OUT
                             EQU $FDED
                                                    VIDEOAUSG.
0800
                 8
                    MON
                             EQU $FF69
                                                    ; MONITORSTART
                                                    CR AUSGEBEN
0800
                             EQU $FD8E
0800
                    PRTAX
                             EQU $F941
                                                    ; HEX-ADR. AUSG.
8400
                11
                             ORG $8400
                     OBJ $800
;CTRL-Y-VEKTOR INSTALLIEREN
                                                    ; WEGEN ASSEMBLER
8400
                12
8400
                13
                            LDA £EDIT
STA YVEC
                                                    ;CTRL-Y-
8400 A923
                14
                     INIT
8402 8DF903
                                                    : VEKTOR
                15
8405 A984
                             LDA /EDIT
                16
8407 8DFA03
                17
                             STA YVEC+1
840A 20AF84
                             JSR PRTSTR
                18
84oD 8D
840E C3D4D2
                             ASC "CTRL-Y AKTIVIERT!"
                20
8411 CCADD9
8414 AoC1CB
8417 D4C9D6
841A C9C5D2
841D D4A1
841F 98
8420 4C69FF
                             JMP MON
                                                   ; ZUM MONITOR
8423
                23
                     ; HIERHER SPRINGT JETZT CTRL-Y!
8423 208EED
                24
                    EDIT
                             JSR CR
                             LDA ADR+1
8426 A53D
                                                    : ADRESSE
                25
                    EDo
8428 A63C
                26
                             LDX ADR
                                                    : ANZETGEN
842A 2041F9
                             JSR PRTAX
                27
842D A9Ao
                             LDA £$Ao
                                                    ; SPACE
842F
     20EDFD
                29
                             JSR
                                 OUT
8432 Aooo
                             LDY £o
```

Assembler-Listing des Apple-II-Programmtext-Editors. Ohne allzu große Änderungen ist er auch für andere 6502-Computer übernehmbar



8434 20A284 8437 C8	31 32	ED1	JSR INY	DISP		;SP.ANZEIGEN
8438 Co1o 843A DoF8	33 34		CPY BNE	£16 ED1		;16 BYTES ;PRO ZEILE
843C 208EFD 843F 200CFD	35 36		JSR JSR	CR KEY		;TASTE
8442 C9Ao 8444 DooD	37 38			£\$Ao ED2		;SPACE?
8446 A53C 8448 69oF	39 40		LDA	ADR £15		;JA ;+16 (C=1)
844A 853C	41		STA	ADR		,+10 (0-1)
844C 9002 844E E63D	42 43		INC	ED3 ADR+1		
8450 4C2684 8453 C9A2	44 45	ED3 ED2		EDo £\$A2		;"?
8455 Doo4 8457 A9FF	46 47			ED4 £\$FF		;BIT7=1
8459 Doo9 845B C9A7	48	ED4		ED5		; '?
845D Foo3	50	ED4	BEQ	ED4A		<b>,</b> :
845F 4C69FF 8462 A97F		ED4A	LDA	MON £\$7F		;BIT7=o
8464 85FD 8466 Aoo5	53 54	ED5		FLG £5		;FLAG ;5 SPACES
8468 A9Ao 846A 2oEDFD	55 56	SPC	LDA JSR	£\$Ao OUT		
846D 88 846E DoF8	57 58		DEY	SPC		
847o 2oCC84	59	ED6	JSR	GET		; TASTE
8473 C98D 8475 FoAC	60 61		BEQ	£\$8D EDIT		; RETURN?
8477 C988 8479 Fo12	62 63		CMP BEQ	£\$88 BS		; BACKSPACE?
847B C995 847D Fo19	64 65			£\$95 RGT		; CUR. RECHTS?
847F 20EDFD 8482 25FD	66 67			OUT FLG		;ANZEIGEN ;UND
8484 913C 8486 C8	68 69			(ADR),Y		; ABSPEICHERN
8487 Co1o	70		CPY	£16		; ZEILENENDE?
8489 Fo98 848B DoE3	71 72		BNE	EDIT ED6		;JA ;NEIN
848D Cooo 848F FoDF	73 74	BS		£o ED6		;ZEILENANF.? ;JA
8491 88 8492 20EDFD	75 76		DEY JSR	OUT		; NEIN
8495 4C7o84 8498 Co1o	77 78	RGT		ED6 £16		; ZEILENENDE?
849A Fo87 849C 20A284	79 80		BEQ	EDIT DISP		;JA ;Z.ANZEIGEN
849F C8	81		INY			, Z. ANZELGEN
84Ao DoCE 84A2	82 83		EN AU	ED6 JS SPEICHER .		GEN
84A2 B13C 84A4 o98o	85	DISP	ORA	(ADR),Y £\$80		;BIT7=1
84A6 C9Ao 84A8 Boo2	86 87			£\$Ao DISP1		
84AA A9AE 84AC 4CEDFD	88 89	DISP1	LDA JMP	OUT		;RTS
84AF 84AF	90	; TEXTA	JSGA1		ጥ E V ጥ	•
84AF 68	92	PRTSTR	PLA	•	ILAI	; ADR.DES
84Bo 85FE 84B2 68	93 94		PLA			;STRINGS ;HOLEN
84B3 85FF 84B5 E6FE		PRT1	INC	PNT+1 PNT		;ZEIGER
84B7 Doo2 84B9 E6FF	97 98			PRT2 PNT+1		; INKREM.
84BB A000 84BD B1FE	99 100	PRT2	LDY LDA	£o (PNT),Y		:STRING
84BF C998 84C1 Foo6	1o1 1o2		CMP	£\$98 PRT3		;BIS 'TYA' ;DRUCKEN
84C3 20EDFD 84C6 4CB584	103		JSR	OUT PRT1		,
84C9 6CFEoo	105		JMP	(PNT)		
84CC 84CC 8435	107	GET	STY	EN, Y RETTEN SAVY		
84CE 200CFD 84D1 A435	109		LDY	KEY SAVY		
84D3 60	110 111		RTS END			

### Catalog-Stopp

Wie oft schon hat ein Apple- oder ITT-2020-Besitzer sich ärgern müssen, wenn bei Benutzung von DOS 3.2 oder 3.3 nach Eingabe von CATALOG eine lange Liste von mehreren Bildschirmseiten folgt und der Name des gesuchten Files längst wieder im Jenseits verschwunden ist. Wie ärgerlich, wenn dann auf LOAD filename die bekannte Fehlermeldung FILE NOT FOUND erscheint, nur weil man bei der Eingabe vielleicht ein nicht zu erinnerndes Zeichen vergessen hat! Die Methode, bei Auftauchen des gesuchten Files den CATALOG über Reset anzuhalten und per 3D0G wieder nach DOS zu gelangen, versagt, weil offenbar einige Zeiger "verbogen" sind.

Ein kleines Programm schafft Abhilfe. Glücklicherweise paßt es leicht in den 33-Byte-DOS-Freiraum \$BCDF...\$BCFF, so daß es durch DOS-HIMEM automatisch geschützt bleibt und durch INIT dauerhaft auf einer neuen Diskette gespeichert bleibt:

AE39:	20	DF	RC	JSR		\$BCDF	
BCDF:	20	0C	FD	JSR		\$FD0C (RDKEY)	
BCE2:	C9	$D_3$		CMP	#	\$D3	
BCE4:	D0	06				\$BCEC	
BCE6:	A2	06		LDX	#	\$06	
BCE8:	68			PLA			
BCE9:	CA			DEX			
BCEA:	D <sub>0</sub>	FC		BNE		\$BCE8	
BCEC:	60			RTS			

Jeweils nach 20 (abänderbar in \$ADA4 und \$AE3D) ausgegebenen Zeilen wartet DOS auf einen Tastendruck, um den CA-TALOG weiter abzuarbeiten. Ein Sprung in die neue Unterroutine \$BCDF fragt nun aber zusätzlich, ob die S-Taste (= \$D3, S für Stop) gedrückt wurde. Wenn ja, so müssen nur noch die letzten drei Rücksprungadressen im Stack durch PLA vernichtet werden, und CA-TALOG wird gestoppt. Nun kann der Dateiname gelesen und zeichenrichtig eingegeben bzw. per ESC-Prozedur übernommen werden. Eine willkommene Hilfe für Bearbeiter von Disketten mit häufig verändertem Inhalt!

Wolfgang Jessel

### Literatur

[1] Worth, D. und Lechner, P.: Beneath Apple DOS. Quality Software, 6660 Reseda Blvd., Suite 105, Reseda, CA 91 335, USA.

Herwig Feichtinger

# Prüfsummen-Programm für den Apple-II

Beim Abtippen von Maschinenprogrammen aus Zeitschriften können Fehler üble Folgen haben. Deshalb ergänzt mc solche Hexdumps oft mit Prüfsummen. Ein Programm, das diese 16-Bit-Summen zeilenweise errechnet, bringen wir hier für den Apple-II.

Das Programm in *Bild* 1 wurde mit dem Lazer-Assembler "Lisa" assembliert. Es ist im Source- und Objektformat auch auf unserer Apple-Sammeldiskette 6 enthalten (Best.-Nr. AP 006 beim Franzis-Software-Service, 20 DM) und für den Apple-II mit min. 48 KByte RAM und DOS 3.3 ausgelegt.

Die Startadresse und Länge des auszugebenden Hexdumps holt sich das Programm aus den DOS-Speicherzellen AA72/AA73 und AA60/AA61. Dort ste-

```
0800- 20 9E 08
0808- C4 D5 CD
0810- D2 A3 B2
                                     DO 8D 8D 84
8D 8D 98 AD
                                                                       +=05A4
+=04F8
    0818- AA 85 3C AD 73 AA 0820- A5 3D A6 3C 20 41 0828- 00 85 3E 85 3F A9 0830- ED FD A2 08 A9 A0
                                                         85 3D
F9 A9
                                                                       +=03F7
+=03C7
                                                                       +=02FD
+=04EA
                                                         20 ED
     0838-
0840-
FD
B1
                       A0
3C
                              00 B1
18 65
                                            3C 20
3E 85
                                                         DA FD
3E 90
                                                                       +=0481
+=02FB
                                                                       +=0401
+=0395
                                                                       +=0407
+=03BE
                                                                       +=040D
+=01E5
                                                                       +=049B
+=05EF
                                                                       +=0396
+=037E
    0898- F9 A9 8D 4C ED FD 68 85 +=0552

08A0- 40 68 85 41 E6 40 D0 02 +=0366

08A8- E6 41 A0 00 B1 40 C9 98 +=0419

08B0- F0 06 20 ED FD 18 90 EC +=0494
    08B8- 6C 40 00 +=00AC
```

Bild 2. Hier hat sich das Programm aus Bild 1 selbst ausgedruckt

hen diese Daten automatisch, wenn man den auszudruckenden Speicherbereich im BLOAD lädt.

Die Bedienung erfolgt also normalerweise so:

0080	1		MP-AUSGABE MIT PRUI	EFSUMMEN	0854		46		CLC		; ERRECHNEN
0080	2	;H.FEI	CHTINGER/6.4.1984			6D72AA	47			START	
0800	3	OUT	EQU \$FDED	; ZEICHEN AUSGEBEN	0858		48		STA	TADR	
008	4	PRBYTE	EQU \$FDDA	;BYTE AUSGEBEN	085A	AD73AA	49		LDA	START+1	
0800	5	PRTAX	EQU \$F941	; A, X HEX AUSGEBEN	085D	6D61AA	50		ADC	ENDE+1	
0800	6	START	EQU \$AA72	; STARTADRESSE	0860		51			PNT+1	
0800	7	ENDE	EQU \$AA60	;FILE-LAENGE	0862	D006	52			NOC	; NOCH NICHT
0800	8	PNT	EPZ \$3C	; ADRZEIGER	0864	A540	53			TADR	,
0800	9	SUM	EPZ \$3E	; PRUEFSUMME	0866	C53C	54			PNT	
800	10	TADR	EPZ \$40	;TEXTZEIGER	0868		55			READY	
0080	11	111011	ORG \$800	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	086A		56	NOC	DEX		; NAECHSTES
800 209E08	12		JSR PRTSTR		086B		57	2100		BYTE	; BYTE
1803 8D8D	13		HEX 8D8D			208B08	58			PRSUM	; PRUEFSUMME
805 C8C5D8	14		ASC "HEXDUMP"	///		4C2008	59			LINE	;NAECHSTE ZEII
1808 C4D5CD	1.4		ADC IIIIADONI			208B08	60	READY		PRSUM	; LETZTE ZEILE
180B D0						209E08	61	KEADI		PRTSTR	
80C 8D8D84	15		HEX 8D8D84	;CTRL-D F.DOS	0879		62		HEX		DRUCKER AUS
80F D0D2A3	16		ASC "PR#2"	;DRUCKER-SLOT 2		DOD2A3	63			"PR#0"	; F.DOS
	Τ0		ASC PR#2	; DRUCKER-SLOT Z			6.3		ASC	"PR#U"	
0812 B2	4 77		*****		087D				******	0000	
813 8D8D98	17		HEX 8D8D98		087E		64			8D8D	
816 AD72AA	18		LDA START	;STARTADRESSE		C6C5D2	65		ASC	"FERTIG!"	
819 853C	19		STA PNT	; SETZEN		D4C9C7					
81B AD73AA	20		LDA START+1		0886						
81E 853D	21		STA PNT+1			8D8D98	66			8D8D98	
1820 A53D	22	LINE	LDA PNT+1		088A		67		RTS		;FERTIG
1822 A63C	23		LDX PNT			209E08	68	PRSUM		PRTSTR '	; PRUEFSUMME
824 2041F9	24		JSR PRTAX	; ADRESSE		A0ABBD	69			" += "	
827 A900	25		LDA #0	; PRUEFSUMME	0891		70		HEX		
829 853E	26.		STA SUM	; LOESCHEN	0892		71			SUM+1	
82B 853F	27		STA SUM+1		0894	A63E	72		LDX	SUM	
82D A9AD	28		LDA "-			2041F9	73			PRTAX	; AUSGEBEN
82F 20EDFD	29		JSR OUT		0899		74		LDA	#\$8D	; RETURN
832 A208	30		LDX #8	;8 BYTE/ZEILE	089B	4CEDFD	75		JMP	OUT	;RTS
834 A9A0	31	BYTE	LDA #\$A0	; SPACE	089E	68	76	PRTSTR	PLA		; ADR. DES
836 20EDFD	32		JSR OUT		089F	8540	77		STA	TADR	;STRINGS
839 A000	33		LDY #0		08A1	68	78		PLA		; HOLEN
83B B13C	34		LDA (PNT),Y	;BYTE	08A2	8541	79		STA	TADR+1	
83D 20DAFD	35		JSR PRBYTE	; DRUCKEN	08A4	E640	80	PRT1	INC	TADR	;ZEIGER
840 B13C	36		LDA (PNT),Y		08A6		81			PRT2	; INKREM.
842 18	37		CLC	; PRUEFSUMME	08A8		82			TADR+1	,
843 653E	38		ADC SUM	; ERRECHNEN	08AA		83	PRT2	LDY		
845 853E	39		STA SUM	,	08AC		84	11111		(TADR),Y	;STRING
847 9002	40		BCC NADR	; KEIN CARRY	08AE	C998	85			#\$98	;BIS 'TYA'
849 E63F	41		INC SUM+1	,	08B0		86			PRT3	; DRUCKEN
84B E63C	42	NADR	INC PNT	; ADRESSE		20EDFD	87			OUT	, DROCKER
84D D002	43	MADI	BNE LADR	; INKREMENTIEREN	08B5		88		CLC	001	
84F E63D	44		INC PNT+1	, INKEMENTIEREN		90EC	89			PRT1	
851 AD60AA		LADR	LDA ENDE	; ENDADRESSE		6C4000	90	nnm2			
OUT WOONY	45	THUR	TOW ENDE	, ENDADKESSE	0000	004000	91	PRT3	END	(TADR)	

- 1. Mit CALL-151 in den Monitor gehen.
- 2. Programm in Bild 1 z. B. von Diskette laden.
- 3. Auszugebendes Programm von Diskette laden.
- 4. Dump-Programm mit 800G starten.

Natürlich ist es ebenso gut möglich, Startadresse und Länge von Hand in die genannten Speicherzellen einzugeben. Es ist einzusehen, daß sich Druckprogramm und auszugebendes Programm nicht überschneiden dürfen. Sonst muß man das Druckprogramm ab einer anderen Adresse neu assemblieren.

Bild 2 zeigt das Ausgabeformat; hier hat sich das Dump-Programm selbst ausgedruckt. Selbstverständlich ist es auch möglich, 16 statt 8 Bytes pro Zeile zu drucken; dann muß man das Byte 08 an Adresse 0833 auf hex 10 ändern. Ebenso einfach ist die Änderung des Drucker-Slots (hier 2): Der Slot-Nummer wird ein B vorangestellt, das resultierende Hex-Byte (B1 für Slot 1) steht an der Adresse 0812. Will man dagegen die Ausgabe nur auf den Bildschirm leiten, so ist hex B0 bei 0812 einzugeben.




Bild 2. Ohne Änderungen an der Hauptplatine kommt man aus, wenn man die Verbindungen zum Baustein an der Position B10 mit einem IC-Steckverbinder so herstellt

# Tastaturpuffer für Apple-II


Ein Nachteil des Apple-II ist der fehlende Tastaturpuffer. Läuft die Floppy (mit DOS) oder ein langsames Programm, so wird die Tastatur nicht abgefragt, und einzelne Zeichen können verlorengehen. Die in *Bild 1* dargestellte Schaltung behebt diesen Mangel. Sie speichert bis zu 16 Zeichen. Völlig im Hintergrund arbeitend, erlaubt sie eine sehr viel flüssigere Dateneingabe vor allem bei DOS-Befehlen.

Hauptbestandteil der Schaltung ist der Baustein CD40105, ein FIFO-Stack mit einer Datenbreite von 4 Bit und einer Stacktiefe von 16. Er ist für die parallele asynchrone Datenübertragung gedacht und durch seinen Aufbau besonders gut für diese Anwendung geeignet. Angeschlossen wird die Schaltung an dem kurzen 16poligen Kabel, das Tastatur und Rechner miteinander verbindet. Bis auf die Datenleitungen bleiben alle Verbindungen erhalten. Der Anschluß wird am besten mit einem Flachbandkabel durchgeführt. Jeder über die Leitung "Strobe" (Pin 2) ankommende Impuls veranlaßt den Stack, die Daten von der Tastatur zu übernehmen und den Stackpointer um eins hochzuzählen.

Der "DOR"-Ausgang der ICs geht dann auf High-Pegel und zeigt damit an, daß der Stack nicht leer ist. Dieses Signal, um zwei Gatterlaufzeiten (CD 4093) verzögert, ersetzt das Strobe-Signal im Rechner. Es wird durch das höchste Bit am Datenbus dargestellt und durch eines der Flipflops von IC 74LS74, an der Stelle B10 der Hauptplatine, gesteuert. Dieser Anschluß (Pin 9 des ICs) ist nun nicht mehr erforderlich und muß aufgetrennt werden. Dazu ist der in Bild 2 dargestellte Aufbau empfehlenswert, damit keine Änderung an der Hauptplatine des Rechners erforderlich ist.

Vom Anschluß 13 kann gleich das zweite erforderliche Steuersignal, das "Clear Keyboard Strobe", abgegriffen werden. Dieses Signal wird in Programmen durch Ansprechen der Adressen \$C010 gesetzt, wenn ein Tastendruck abgearbeitet worden ist. In dieser Schaltung wird es dazu benutzt, den Stack wieder um eins herunterzuzählen.

In diesem Punkt liegt ein kleines Problem, denn nicht bei allen Programmen kommt für jedes Zeichen genau ein Impuls auf dieser Leitung. Während bei Basic, Pascal und nahezu allen mir bekannten Dienstprogrammen keine Schwierigkeiten auftreten, benutzten einige Spiele wie "Head On", "Panic" usw. die Leitung überhaupt nicht. Der "EDASM" hingegen benutzt sie bei der Befehlsabarbeitung häufig mehrmals.



Dirk Fischer

# Relocator für den Apple-II

Die meisten Programme in der Maschinensprache des Prozessors 6502 laufen nur in dem Speicherbereich, für den sie geschrieben sind. Sollen sie in einen anderen Bereich verschoben werden, muß man absolute Adressen umrechnen. Diese Arbeit kann der Computer selbst übernehmen – mit einem Relocator.

Der in Bild 1 abgedruckte Relocator

- verschiebt ein Programm,
- berechnet absolute Adressen für den neuen Speicherbereich,
- erstellt eine Liste mit den umgerechneten Adressen,
- erkennt ungültige Operationscodes (Fehlermeldung).

Ungültige Operationscodes treten z. B. in Datenbereichen (Tabellen mit ASCII-Zeichen usw.) auf. Derartige Abschnitte lassen sich überspringen, da hier ja keine Umrechnung erforderlich ist.

Bild 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel. Zunächst gibt man Anfangs- und Endadresse des gesamten zu verschiebenden Bereichs (einschließlich Daten) ein. Es folgen der Beginn des neuen Speicherbereichs und die Anfangs- bzw. Endadresse des Programmbereichs, in dem Adressen umzurechnen sind. Als Ergebnis erhält man die Liste der geänderten Bytes. In diesem Fall hat sich der Relocator selbst verschoben. Seine ursprüngliche Startadresse ist hex 800. Nach dem Verschieben kann er mit 1000 G vom Monitor aus gestartet werden.

Die Anpassung an andere Systeme ist wenig sinnvoll, da intensiver Gebrauch von Unterprogrammen des Apple-Monitors gemacht wird.

Bild 2. Beispiel eines Programmdurchlaufs: Hier hat sich das Programm selbst verschoben

Nicht alle Assemblerprogramme funktionieren noch nach dem Verschieben mit dem Relocator. In solchen Fällen muß man das Programm mit Hilfe eines Disassemblers analysieren. Insbesondere müssen Unterprogrammsprünge innerhalb des verschobenen Programms von Hand geändert werden, da sie nicht automatisch korrigiert werden. Darauf wurde deswegen verzichtet, weil Unterprogrammsprünge häufig auf feste Adressen gerichtet sind (z. B. im Monitor).

```
0800- 20 58 FC A9 05 85 20 A9
                                                          AA AD AA AO AO AO AO AO AO AO AO
0810- BD 88 09 20 ED FD E8 D0 F7
                                  A2 DO BD B8 09
                                                  20 ED
                                                          0900~
                                                                AA AA AA AA
                            70 09 85 F8 86 F9
                                                                                               AO AO AO AO
                                                                                                               40
                                                                                  AO AO AO AO
                                              Α9
                                                          09B0-- AO AO AO AO
                                                                            A0 A0
0820- FD E8 DO F7 A9 OE
                        20
                                                 OF
                                                     20
                                                                            AA AO CB AO C5
                                                                                            AO
                                                                                               DS AO AD AO
                                                                                                           D2 A0
                                  70 09
                                        85 FC 86 FD A2
                                                          09C0- AO AO AA 8D
0830- 70 09 85 FA 86 FB A9 10 20
0840- 03 B5 F8 95 3C CA 10 F9 A5 FC 85 42 A5
                                                          0900- C5 A0 CC A0 CF
                                                                               ΑO
                                                                                  CZ
                                                                                     AO
                                                                                         C1 AO D4 AO CF
                                              FD 85 43
                                                                                               AO AO
0850- A0 00 20 2C FE A5 FC 38 E5 F8 85 F6 A5 FD
                                                          09E0- AA 8D AA AO
                                                                            ΑO
                                                                               AO AO
                                                                                     AO
                                                                                         AO
                                                                                            ΑO
                                                                                                     AO AO
                                                                                                           AO
                                                                                                               AO
                     70 09
                            18 65 F6 85
                                        3A 8A 65
                                                          09F0- AO AO AO AO AO
                                                                               AO AO
                                                                                     AO AO AO
                                                                                               AO AO AO AO
                                                                                                           AA
0940- 85 F7 A9 11 20
                                        8A 65 F7
                                                          AA AA AA AA
                                                                            AA AA
                                                                                  AA
                                                                                     AA
                                                                                         AA
                                                                                            AA
                                                                                               AA AA AA AA
                                                                                                           AΑ
                                                                                                              \Delta\Delta
0870- 3B A9 12 20 70 09 18 65 F6
                                  85 FE
                        20 8E F8 C9 10 D0 1C A2 E8 BD
                                                          OA10- AA AA AA AA AA AA AA
                                                                                            \Delta \Delta
                                                                                               00 00 00
                                                                                                        80 80
                                                                                                               80
               3A 85 F2
0880- A2 00 A1
                                                                                            A0 C4 C9 D2
                                                          0A20- A0 A0 A0 A0 A0 A0 A8 C3
                                                                                                        CB
                                                                                                           ΑO
0890- 1D OA 20 ED FD
                        DO F7
                               38
                                  A5
                                     3A E5 F6 AA A5
                                                                                         A9
                                                                                                               C6
                     E8
                            09 00 A5 2F C9 02 D0 36
3A 85 F2 3B A5 F9 C5 F3
                                                                                               AO AO
                                                                                                     ΑO
                                                          0A30- C9 D3 C3 C8 C5 D2 8D 8D A0
                                                                                                        ΑO
                                                                                                           A0
09A0- E5 F7
            20 41 F9 4C
                        60 09
                                                                                            AO
                                                                                               B1 8D
                                                          0A40- AO AO AO BO B4 AE
                                                                                  BO B9
                                                                                         AE
                                                                                            88
08B0- 02 B1
            3A 85
                  F3 88
                        B1
                                                                D3 D4 C1 D2
                                                                               AO CF
                                                                                      D2
                                                                                         69
                                                                                            C7
                                                                                                     C1
08CO- 08 DO 22 A5 F2
08DO- 06 A5 FA C5 F2
                     C5 F8.90
                               1C A5 FB C5 F3
                                                  16 DO
                                                          0A50~
                                                                            D4
                                                          OAGO- AE AE AE AE BD
                                                                               C5 CE
                                                                                     C4
                                                                                         05
                        0E A5 F2
                                  18 65 F6
                                               3A
                                                                                            A0
                                                  C8 A5
                     90
08E0- F3 65 F7 91 3A 20 53 08F0- 8F D0 08 A5 3A C5 FE
                     20 53 F9
                               85
                                     84
                                        \Im B
                                                          0A70-
                                                                CE CI CC AE
                                                                            ΑE
                                                                               AE
                                                                                      AE
                                                                                         AE
                                                                                            80
                                                                                               D3 D4
                                                                                                     C1
                                                                                                        D2
                                  3A
                            90 87
                                  FO 85 20
                                                                CE C5 D5 AE AE
                                                                               AE AE AE
                                                                                         ΑE
                                                                                               AE AE AE AE
                                                                                            AE.
                                     FC A5 FD
                                                          0A90- D4 C1 D2 D4
                                                                            AO D5 CD
                                                                                     02
                                                                                         C5
                                                                                            03
                                                                                               C8 CE
                                                                                                     0.5
                                                                                                            C7
0900- BD DA 09 20 ED FD E8 DO F7
                                  A6
0910- A2 FB BD DF 09 20 ED FD E8 D0 F7
                                         18 A5 FA 65 F6
                                                          OAAO- AE AE AE 8D C5 CE C4 C5
                                                                                         AO
                                                                                            AO
                                                                                               DS
                                                                                                  CD D2
                                                                                                               0.8
                                                                                                        C7
                                                          OABO- CE D5 CE C7 AE AE AE AE 8D 8D DO D2 CF
                                                                                                               C1
0920- AA A5 FB 65
                  F7
                     20 41 F9 A2
                                  D9 BD 06
                                           OA
                                               20 ED ED
                                                          OACO- CD CD AO D6 C5 D2 D3 C3
                                                                                         CB CF
                                                                                               C2 C5 CE A0
0930- E8 D0 F7 A2 EE 20 A8 FC EB D0 FA A2 03 B5 FC 95
                                                          OADO- AO C2 C5 D2 C5 C9
                                                                                  C3
                                  F9 85 43 A0 00
                                                  20
                                                     36
                                                                                     C8
                                                                                         8D 8D AO C2
0940-
         CA 10 F9
                  A5 F8 85 42 A5
0950- FE A9 00 85 20 A9 28 85 21 20
                                                          OAEO- 8D C6 CF CC C7
                                                                               C5 CE
                                                                                     C4 C5 A0
                                     8E FD 4C 69 FF
                                                     00
                                                          OAFO- C8 C1 C2 C5 CE AO D3 C9 C3 C8 8D C7 C5
                            3A C5 FE 10 8F
                                           40
                                               62 08
                                                     00
0960- A5 3B C5 FF 0970- 85 25 20 8E
                  30 05 A5
                         14 85 24 20 6F
                                           20 07
                                                                                            47 55 45 40
            20 8E FD A9
                                        FD
                                                          OBOO- C4 C5 D2 D4 BA 8D 8D 55 4E
                                                                                                        54
                                                          OB10- 45 52 60 4F 50 43 4F 44 45 A0 C9 CE A0 60
0980- A7 FF A5 3E A6 3F 60 00 AA AA AA AA AA AA AA AA
```

Bild 1. Hilfestellung beim Verschieben von Maschinenprogrammen leistet dieser Relocator für den Apple-II

Bernhard Kapitza

Für Apple-II und MX-82F/T:

# **Spooler** beschleunigt Druckausgabe

In mc 6/82 stellten wir ein Spooler-Programm für den TRS-80 vor. Ein solches Programm ermöglicht eine schnellere Druckausgabe. da die auszugebenden Zeichen in einen Puffer geschrieben werden, von wo sie eine Interruptroutine quasi "zwischendurch" abholt. Hier ist nun die Übersetzung des damals veröffentlichten Spoolers für den Apple-II und den Drucker MX-80/FT.

Als Interruptquelle dient eine I/O-Karte mit dem VIA 6522. Dieser Baustein besitzt unter anderem einen programmierbaren 16-Bit-Timer, Das 16-Bit-Register kann mit einem beliebigen Wert vorbesetzt werden. Im "Free-running-mode" wird nun dieser Wert mit jedem Systemtakt um 1 verringert. Wenn der Wert 0 erreicht ist wird im Interrupt-Flag-Register (IFR) ein Bit auf 1 gesetzt. Bei entsprechender Programmierung des Interrupt-Enable-Registers (IER) wird ein Interrupt erzeugt, und der Prozessor beginnt mit der Verarbeitung des Interruptprogramms. Der Vorteil des "Free-running-modes" ist, daß bei Erreichen der 0 das 16-Bit-Register automatisch wieder mit dem ursprünglichen Wert geladen und wieder bis 0 dekrementiert wird. Diese Betriebsart wird über das ACR-Register gesetzt [2].

Für das Spoolprogramm kann auch jede andere Interruptquelle benutzt werden; es müssen jedoch unter Umständen einige Programmteile, hauptsächlich SPRINT, verändert werden.

Das Programm (Bild) wird vom Basic aus durch drei Kommandos gesteuert:

&POS: Print On Spooler

Die Ausgabe erfolgt nicht mehr über den Bildschirm, sondern die Zeichen werden in den Spoolpuffer geschrieben und durch das Interruptprogramm über den Drucker ausgegeben.

&NORMAL: &END:

Die Ausgabe der Zeichen erfolgt wieder über den Bildschirm, Der Unterschied zwischen den beiden letzten Kommandos ist, daß bei &NORMAL weiterhin die noch im Puffer stehenden Zeichen ausgedruckt werden; &END beendet den Druckvorgang.

### Hinweise zum Listing

Zum besseren Verständnis folgen Erläuterungen zu einigen benutzten Namen im Programm:

Anzahl der zu druckenden AUS:

Zeichen im Puffer

Anzahl noch freier Plätze FREI:

im Puffer

BUFFER: Startadresse des Puffers BUFFEND: Endadresse des Puffers LZEIG: Adresse des nächsten zu

lesenden Zeichens

SZEIG: Adresse der nächsten freien

DTEST: Speicherstelle, die anzeigt,

ob der Drucker bereit ist, neue Daten aufzunehmen. Die im Programm benutzte Adresse ist unter Umständen nur für das Original-Epson-Interface gültig; das Bedienungshandbuch gibt darüber Auskunft. Gleiches gilt

DRUCK: Alle hier abgespeicherten

Zeichen werden an den Drucker gesendet

BEGIN:

Das "&"-Kommando im Applesoft-Basic bewirkt einen unbedingten Sprung zur Stelle \$3F5. Normalerweise steht dort ein Sprung zur Stelle \$FF58. "BEGIN" speichert nun den Inhalt von \$3F6 (BIP) und CONTI-NUE um, so daß beim "&"-Kommando ein Sprung zu STRT durchgeführt wird. Durch Setzen der HIMEM-Pointer wird das Spoolprogramm vor Überschreiben geschützt [3].

STRT:

Diese Routine überprüft, ob eines der drei gültigen Kommandos POS, NORMAL, END vorliegt. Da diese Kommandos Basic-Befehle sind, werden sie auch als solche, nämlich als sogenannte Tokens, im Programm abgespeichert, d. h. pro Befehlswort ein Byte [3]. Lag keiner der drei Befehle vor, so wird in die alte "&"-Kommandoroutine verzweigt (deshalb auch die Umspeicherung).

SPRINT:

Speichert die Adresse der neuen Ausgaberoutine in DOSEXIT'ab, der alte Wert wird in CSWSP zwischengespeichert. DOSEXIT beinhaltet die Anfangsadresse einer zur Zeit gültigen Output-Routine (vergleichbar mit der CSWL-Speicherstelle des Apple-Monitors) [4, 5]. Der Interruptzeiger \$3FE wird auf die Anfangsadresse des Interruptprogramms SINTRP gesetzt.

SPEICH:

Programm, das die Daten in den Puffer schreibt.

SINTRPT:

Interruptprogramm. Es wird getestet, ob ein Timer-1-Interrupt vorliegt. Ansonsten erfolgt ein Sprung zur alten

Interruptroutine.

### Pufferbereich kann geändert werden

Die Eingabe des Programms nimmt man am besten mit einem Assembler vor. Dabei kann dann auch die Größe des Puffers nach eigenen Erfordernissen festgelegt werden. Zu beachten ist jedoch, daß bei einer Vergrößerung des Puffers eventuell das Betriebssystem überschrieben wird (bei 48 KByte Hauptspeicher und MAXFILES 3 beginnen die DOS-File-

;Message ausgeben	'treillatsni RELOOPS >>>'	inächstes Zeichen Token POS 'Print on SPOOLER'	NORMAL 'Ende Print in BUFFER'; END 'Ende SPOOLER u. INTERRUPT'; Wird u.U. verändert	;Interruptquelle 0 ;abschalten 1	; INT-Adresse rückspeichern	;Cutput umspeichern	;Ad <mark>r</mark> esse der Speicher-
LDA #11/16/11 STG #11/16/11 LDY #24 :: LDA TBL-1,Y GRG #\$80 JSR COUT DEY	.BY 'treillate	PHA JSR \$00B1 PLA CMP #217 HED SPRINT	#157 NPRINT #128 ENDE \$FF58	Kommando SEI ; LDA #201000000 STA IER ; LDA ACR AND #2101111111	LDA EXIT+1 STA IRO LDA EXIT+2 STA IRE+1 STA IRE+1	LDA CSWSP STA DOSEXIT LDA CSWSP+1 STA DOSEXIT+1 RTS	STA CSWSP LDA DOSEXIT+1 STA CSWSP+1
LOOP	TBL .BY 'trei	STRT	_	ende	S. S. WINTER	WPRINT	SPRINT
0400 0410 0420 0420 0430 0450 0450 0450	0490 0510 0520		0590 0600 0610 0620 0630	0650 0660 0670 0680 0680 0700 0720 0720 0730	0750 0760 0770 0780 0800 0810 0810		
8015- 87 80 8015- 87 74 8016- 87 74 8016- 89 27 80 8016- 99 80 8021- 20 ED FD 8025- 88 8025- 80 FS		8040- 48 8041- 20 81 00 8044- 68 8045- 50 72	5 5 5 5 5 4	8054- 78 8055- A9 40 8057- BD DE CO 805A- AD DB CO 805D- 29 BF 805F- 8D DB CO	8062- AD A2 87 8065- 8D FE 03 8068- AD A3 87 8068- 8D FF 03	804E- AD E5 80 8071- 80 53 AA 8074- AD E6 80 8077- 8D 54 AA 807A- 60	8078- AD 53 AA 807E- 8D E5 80 8081- AD 54 AA

puffer bei \$9600). Es ist dann gegebenenfalls die Anfangsadresse des Programms zu ändern.

Probleme kann es geben, wenn Interfacekarten benutzt werden, die eigene (E)PROMs im Bereich \$C800...CFFF haben (z. B. 80-Zeichen-Karte, serielles Interface usw.). Da dieser Bereich für jeden Slot zur Verfügung steht (d. h. mehrfach belegt ist), werden diese (E)PROMs nach Bedarf aktiviert/desaktiviert. Die Interruptroutine "weiß" bei Beendigung dann nicht mehr, welcher Speicherbaustein vor dem Interrupt gerade aktiv war [5].

#### Literatur

- [1] Breymann, U.: Druckausgabe nebenbei. mc 1982, Heft 6, Seite 64...68.
- [2] Rockwell-Datenblatt VIA 6522.
- [3] Basic Programming Reference Manual. Apple Computer Inc.
- [4] Beneath Apple DOS. Quality Software.
- [5] Apple II Reference Manual. Apple Computer Inc.

				84 -0408	40	INIC OFCO	HE !	
		,		8041-	8041- 20 B1 00	0550	JSR \$00B1	inachstes Zeichen
	0010	.BA \$8000		8044~ 68	89	0290	PLA	
	00200	80.		8045-	C9 D9	0270	CMP #217	; Token POS 'Print on
				8047	F0 32	0580	BEQ SPRINT	
	fit.	SPOOLER		8049-	C9 9D	0590	CMP #157	NORMAL 'Ende Print i
	00200			804B-		0090	BEQ NPRINT	
	£ 0900			804D-		0610	CMP #128	; END 'Ende SPOOLER u.
	0070 ; APPLE+ 48k DOS		3,3 1/0 Karte	804F-	FO 03	0620	BEQ ENDE	
	P45	B.Kapitza Sept 82	2	8051-	B051- 4C 58 FF	0630 CONTINUE	3MP \$FF58	;wird u.U. verändert
	0600					0650 :		•
	0100 LF	कर				0660 : &END ~ Kommando	Kommando	
	0110 CR	**						
	0120 HIMEM	**		8054-	78	0680 ENDE	SEI	; Interruptquelle
	0130 DOSEXIT	. DE \$AA53		8025-	A9 40	0690	LDA #201000000	
	0140 BJP	ΨŦ		8057-	8D DE CO	0020	STA IER	; abschalten
		Ψ.		805A-	AD DB CO	0710	LDA ACR	
	0160 COUT	DE \$FDED		-020B	29 BF	0720	AND #210111111	11
	0170			- #05F-	8D DB CO	0730	STA ACR	
	0180 DTEST	. DE \$C1C1	;Drucker in Slot i			0740		
	0190 DRUCK	.DE \$C090		8062	AD A2 87	0750	L.DA EXIT+1	: INT-Adresse rückspei
	0200			8065	80 FE	02/0	STA IRO	
	_	•	;I/O Karte in Slot 5	-8908	AD A3	0770	LDA EXIT+2	
		Ψ,	446	-890B	8D FF 03	0280	STA IRD+1	
	0230 ACR		Register des			\$ 00B0		
		DE SCODD	; VIA 6522			OBIO : SNORMAL	- Kommando	
		DE \$CODE	625.					
	0560			806E-	8	0830 NPRINT	LDA CSWSP	:Output umspeichern
	0270 TIME	DE \$OFFF	; Interruptzeit	8071- 8D	K	0840	STA DOSEXIT	-
				8074- AD	AD E6 80	0820	LDA CSWSP+1	
	0300 ;Initialisierung	sierung		8077-	8	0980	STA DOSEXIT+1	***
				807A-	09	0870	RTS	
8	0320 BEGIN	_	&-Kommando um-			£ 0480		
8	0330	_				0900 ; &POS - Kommando	Kommando	
AD F7	0340	-	s speichern			0910 ;		
	0350	STA CONTINUE+2	+2	807B-	807B- AD 53 AA		LDA DOSEXIT	
A9	0360	-	; und Programm vor	807E-	8D ES 80	0930	STA CSWSP	
8	0370			8081-	AD 54 AA	0940	LDA DOSEXIT+1	1 ; Adresse der
8010- 8D F6 03	0380	STA BJP	; überschreiben schützen	8084-	8D E6 80	0920	STA CSWSP+1	
Fine schnollone	Denotransas		man mit diesem Graedbrasserm Illreisens ist Snool" die Aktiirenne für Simultaneens Perinheral Ontnut On Line"	ict Snool"	dio Abkiir	zung für Simul	taneone Perinh	eral Outnut On Line"
EIIIe Sciiiieiiei	rine scimenere Druckausgabe erreicin		t diesem Spooiprogramm. Ourigens	ioode, isi	muc your	מחווכיי, ואו פוווא	rancons roman	erar Output On mine

```
;C=1 wenn BUFFEND erreicht
                                                                                                     ; Zeichen abspeichern
                                                                                                                                                                                                                                                                 :T1 - Interrupt?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Drucker bereit?
                                                           sapuagabnzsne :
                                                                                                                                                                                         LDA #H.BUFFER
STA SZEIG+2 ;Anfang setzen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  sapuaqabnzsne
                                                                               Zeichen holen
                                                                 Zeichen mehr
                                                                                                         LDA SZEIG+1
CMP #L,BUFFEND
LDA SZEIG+2 ;Bufferende
SBC #H,BUFFEND
INC SZEIG+1 ;erreicht?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ;zugebendes
;Zeichen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                vorhanden?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Platz mehr
                                                                                                                                                                                   STA SZEIG+1 ; SZEIG auf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ein aus-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zeichen
                              weniger:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 weniger;
               freier
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             freier
                       Platz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           iein.
                                                    ein
                                                                                                                                                                                                                                                                LDA IFR ;T3
AND #X01000000
BEQ EXIT
                                                                                                                                                                           LDA #L, BUFFER
                                                                                                                                                      INC SZE16+2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    INC FREI
BNE LZEIG
INC FREI+1
                                    DEC FREI+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2120 ; Zähler ändern 2120 ; Zähler ändern 2130 DEC AUS 2140 LDA AUS 2150 DEC PUP #$FF 2160 DEC AUS+1 2180 L5 INC FREI 2200 BNE LZEIG 2210 INC FREI+141
 SEI
DEC FREI
LDA FREI
CMP #$FF
                                                                 INC AUS+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BNE NEXT2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        LDA AUS+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DTEST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BIT DTEST
BMI END2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      DEC AUS+1
                                                 INC AUS
BNE L2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BEQ END2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LDA AUS
                                                                                                                                                                     BCC L4
                             BNE L1
                                                                                                    STA $0
                                                                                                                                               BNE L3
                                                                                                                                                                                                                                                   1940 ; Druck-Programm
                                                                               PLA
PHA
                                                                                                                                                                                                               PLA
PLP
CLI
RTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                      TXA
TYA
PHA
PHA
                                                                                                                                                                                                                                                           SINTRPI
                                                                             1700
1710
1720 SZEIG
1730
1740
1750
1770
1770
1800
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2090 NEXT2
2100
 NEXT1
                                                                                                                                                                                                                                   1910 END1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2040 NEU
                     1620
1630
1640
1650 L1
1660
1670
1680
1690 L2
                                                                                                                                                             1810 L3
1820
1830
                                                                                                                                                                                                        1870 L4
                                                                                                                                                                                  1840
1850
1860
                                                                                                                                                                                                               1880
1890
1900
                                                                                                                                                                                                                                            1930
                                                                                                                                                                                                                                                                1960
1970
1980
1990
                                                                                                                                                                                                                                                          1950
                                                                                                                                                                                                                                                                                             2000
2010
2020
2030
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2050
2060
2070
2080
                                                                                                                                                                                                                                                                 90 C0
40
66
                                                                                                                                                                                  10 87
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          873F- AD E9 80
8742- D0 05
                                     8
                                                                 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              <u>.</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           89
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     80
         88
                                                   8
                                                                                                           87
                                                                                                                          83
                                                                                                                                        87
                                                                                                                                                      87
                                                                                                                                                                                                  87
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   8
                                                                                                     90
                                                                                                          8712- AD 10 8
8715- C9 EA
8717- AD 11 8
871A- E9 86
871C- EE 10 8
871F- D0 03
86F7~ 78
86F8~ CE E7 8
86FB~ AD E7 8
86FE~ C9 FF
8700~ D0 03
8702~ CE E8 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               DO 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    EE E7 1
                                                   E9
03
EA
                                                                                                                                                     £
                                                                                                                                                                                                 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             £3
                                                                                                                                                                     EB O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8 E A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          E9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        C9 FF
                                                                                                                                                                     8724- 90 (
8726- A9 B
                                                                                                                                                                                         80
                                                                                                                                                                                                               8730- 68
8731- 28
8732- 58
8733- 60
                                                                                                                                                                                                                                                                 AB 29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             30
30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H 문
                                                   D0
                                                                                                                                                                                   80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FO
                                                                 出
                                                                                                     870F- 8D
                                                                               68
48
                                                                                                                                                                                                                                                                                      84
48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    98
48
                                                                                     -30ZB
                                                  8705-
8708-
                                                                 870A-
                                                                                                                                                      8721-
                                                                                                                                                                                   8728-
                                                                                                                                                                                         872B-
872D-
                                                                                                                                                                                                                                                                 8734~
                                                                                                                                                                                                                                                                       8737-
                                                                                                                                                                                                                                                                               B739-
                                                                                                                                                                                                                                                                                       873B-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8744-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8747-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8749-
874C-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          874E-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8751-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8754-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8756-
8758-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     875B-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           875E-
8760-
                                                                               B70D-
                                                                                                                                                                                                                                                                                             873C-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     873D-
               ; routine tauschen und speichern
                                    BUF-Adr. in Zeiger speichern
 ; routine mit alter Output-
                                                                                      ;Zähler AUS u. FREI vorbesetzen
                                                                                                                                               :Interruptadresse umspeichern
                                                                                                                                                                                                               #L,TIME ; Interruptzeit einspeichern
                                                                                                                                                                                                                                                                               ;TIMER 1 - Interrupt setzen
                                                                                                                                                                                                                                                   ;Free-Running-Mode setzen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Register retten
                                                                                                           LDA #L, BUFFEND-BUFFER
                                                                                                                         LDA #H, BUFFEND-BUFFER
STA FREI+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Puffer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     frei?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       der
                                                                                                                                                                                                                                                                              LDA IER ;T
DRA #7.11000000
                                                                                                                                                                                                                                                         DRA #201000000
                                                                                                                                                                           LDA #L, SINTRPT
                                                                                                                                                                                         #H, SINTRPT
                                                        LDA #H, BUFFER
STA SZEIG+2
                                    #L, BUFFER
 #L, SPEICH
               DA #H, SPEICH
                     STA DOSEXIT+1
                                   LDA #L,BUFFEF
STA SZEIG+1
STA LZEIG+1
                                                                                                                                                                                                                             LDA #H, TIME
                                                                       STA LZEIG+2
                                                                                                                                                                    STA EXIT+2
                                                                                                                                                     STA EXIT+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NEXT1
FREI+1
WARTE
                                                                                                    STA AUS+1
                                                                                                                                                             LDA IRQ+1
                                                                                                                                                                                                STA IRO+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LDA FREI
BNE NEXT1
LDA FREI+
BEQ WARTE
                                                                                                                                                                                                               LDA #L,TI
STA TILL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .DS 1535
                                                                                     LDA #0
STA AUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .BY 0 0
.BY 0 0
                                                                                                                  STA FREI
                                                                                                                                                                                                                                    STA TICH
                                                                                                                                               IRG
                                                                                                                                                                                                                                                                                           STA IER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1450 BUFFEND .BY 0
1470 ;
1480 ;Speicher-Programm
                                                                                                                                                                                                                                                                 STA ACR
                                                                                                                                                                                         DA
                                                                                                                                                                                   STA
                                                                                                                                               Ψď
                                                                                                                                                                                                                                                   PA
D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CL I
RTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  580 ; Zähler ändern
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BUFFER
BUFFEND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SPEICH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1410 CSWSP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1530 WARTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1420 FREI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1430 AUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     440
             220
1230
1240
1250
1250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1550
1560
1570
                                                                                                                                                                                   210
                                                                                                                                                                                                                                                 300
                                                                                                                                                                                                                                                                             1350
1350
1350
1370
1380
1390
                                                                                                                                                                                                                             270
                                                                                                                                                                                                                                   280
                                                                                                                                                                                                                                           290
                                                                                                                                                                                                                                                                 320
                                                                                                                                                                                                                                                                       330
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        520
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      540
                                                                                                                                                                                                              A9 FF
8D D4 C0
A9 OF
                                                                                     A9 00
8D E9 80
A9 FF
8D E7 80
                                                                                                                                             AD FE 03
80 A2 87
AD FF 03
80 A3 87
AP 34
80 FE 03
80 FF 03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AD E7 80
D0 05
AD E8 80
F0 F6
 53 AA
54 AA
                                   EB
10 87
64 87
80
                                                               11 87
65 87
                                                                                                                                80
                                                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                8
                                                                                                                                                                                                                                                                               8
                                                                                                                                                                                                                                                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                   80 D5 C0
                                                                                                                        A9 05
8D E8 0
                                                                                                                                                                                                                                                                             AD DE 0
                                                                                                                                                                                                                                                  DB
                                                                                                                                                                                                                                                         40
DB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8 8 8
8 8 8
                                   800
                                                                                                                                                                                                                                                  8 2 8
 A9
8D
              49
                                                         A9
80
80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 80E4- 60
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          08
48
                                                                                                                                                                                                                                                 BOD3-
                                                 <del>-9608</del>
                                                         -6608
                                                               809B-
809E-
                                                                                                           80A9-
                                                                                                                                80B0-
                                                                                                                                                                   BOBC-
                                                                                                                                                                          BOBF-
                                                                                                                                                                                         B0C4-
                                                                                                                                                                                                -920B
                                                                                                                                                                                                               BOC9-
                                                                                                                                                                                                                     BOCB-
                                                                                                                                                                                                                             BOCE-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           B0E3-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               80E9-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      86F0-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            86F2-
86F5-
                                                                                     80A1-
                                                                                                                                              80B3-
                                                                                                                                                             -680B
                                                                                                                                                                                   80C1-
                                                                                                                                                                                                                                   -0008
                                                                                                                                                                                                                                                                                     BODE-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       B0E7-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BOEB-
                                           8093-
                                                                                                                         BOAE-
                                                                                                                                                                                                                                                                 BODB-
                                                                                                                                                                                                                                                                               BODB-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          86EB-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               86ED-
                                                                                                   B0A6-
                                                                                                                  BOAB-
                                                                                                                                                                                                                                                         -900B
```

	2220 LZEIG	
8763- AD 00 00	2230	LDA \$0
8766- BD 90 CO	2240 P	STA DRUCK
8769- C9 8D	2250	CMP #CR ; Druckerabhängig:
876B- DO 04	2260	BNE WEITER ; wenn Wagenrücklauf
876D- A9 8A	2270	LDA #LF ; dann auch Zeilenvorschub
876F- DO F5	2280	BNE P
8771- AD 64 87	2290 WEITER	LDA LZEIG+1
8774- C9 EA	2300	CMP #L, BUFFEND
8776- AD 65 87		LDA LZEIG+2 ;Bufferende
8779- E9 86	2320	SBC #H, BUFFEND
877B- EE 64 87		INC LZEIG+1 ;erreicht?
877E- DO 03	2340	BNE L7
8780- EE 65 87		INC LZEIG+2
	2360 L7	
8783- 90 BA	2370	BCC NEU ;C=1 wenn Ende erreicht
8785- A9 EB	2380	LDA #L,BUFFER
8797- 8D 64 87		STA LZEIG+i ;LZEIG auf
878A- A9 80	2400	LDA #H, BUFFER
878C- 810 65 87	2410	STA LZEIG+2 ;Anfang setzen
878F- BO AE	2420	BCS NEU
	2430	
8791- AD DD CO	2440 END2	LDA IFR ;T1-Interrupt-Flag
8794- 29 40	2450	AND #201000000
8796- 8D DD CO		STA IFR ;1öschen
8799- 68	2470	PLA
879A- A8	2480	TAY
879B- 68	2490	PLA
879C- AA	2500	TAX
879D- AD 45 00		LDA \$45
87A0- 40	2520	RTI
	2530	
87A1- 4C 00 00		JMP \$0 ;Sprung zur alten INTRoutine
	2550	
	2560	.EN

# Nervenschonender Eursor für den Apple

Viele Bekannte, denen ich meinen Apple-II vorstellte, fragten mich, ob ich das "blinkende Ding" nicht abstellen könnte. Zweifellos ist der blinkende Cursor nichts für labile Zeitgenossen, denen ich das folgende Kurzprogramm wärmstens empfehlen kann:

300: 48 B1 28 29 3F 91 28 68 4C 1B FD

Aktivieren kann man das Programm folgendermaßen ([..] zus. für DOS): In Basic: POKE 56,0:POKE 57,3 [:CALL 1002]

Im Monitor: 38: 00 03 [N 3EAG]

Desaktivieren kann man es durch folgende Maßnahmen:

- Durch einen Druck auf die Resettaste
- In Basic durch das Kommando: IN#0
- Im Monitor durch: 0 Ctrl-K

Und das steckt dahinter: Der blinkende Cursor beim Apple kommt dadurch zustande, daß die Eingabe-Routine "RDKEY" das aktuelle Zeichen vom Bildschirmspeicher holt und dann durch geeignete Bitmanipulation das zuvor "normale" Zeichen in ein blinkendes umwandelt. Durch "verbiegen" des Eingabevektors wird der Ablauf nach der Ausführung von "RDKEY" bei

unserer Routine fortgesetzt, die fast dasselbe tut, wie die "RDKEY"-Routine. Sie holt ebenfalls das nun ja blinkende Zeichen und wandelt es in ein "inverses" Zeichen um. Danach erfolgt ein Sprung auf die Standard-Eingaberoutine "KEYIN".

Erweitert man die Routine auf: 300: 48 B1 28 29 3F 09 80 91 28 68 4C 1B FD so verschwindet der Cursor ganz.

Ronald Pfitzer

# Apfel-Menü

Der Apple-II verfügt über eine Eigenschaft, die ihn zum sogenannten "Turnkey"-System machen kann: Man legt nur eine Diskette ein, schaltet den Computer ein und schon wird ein Basic-Programm gestartet. Sinnvollerweise führt man dieses zuerst ausgeführte Basic-Programm als Menü aus, das eine Übersicht und eventuell kurze Erläuterung der auf dieser Disk zur Verfügung stehenden Programme gibt.

Das im Bild abgedruckte Programm erlaubt es außerdem, alle aufgeführten Programme mit einem einzigen Knopfdruck zu starten. Die Programme sind in der Reihenfolge Bezeichnung, Ladesequenz in DATA-Zeilen abgelegt (auch der Befehl CATALOG wurde hier so realisiert). Das Listing enthält einige Beispiele hierfür. Sinnvollerweise geht man bei der Initialisierung neuer Disketten so vor, daß man zuerst das Menüprogramm von einer anderen Disk lädt und dann INIT HELLO eingibt, so daß das Menü als HELLO-File dient.

Herwig Feichtinger

```
1oTEXT: SPEED=255: HOME: INVERSE
                     15PRINT" MC - DIE MIKROCOMPUTER-ZEITSCHRIFT "
                     20NORMAL:PRINT:PRINT"Bitte waehlen Sie:":PRINT
                     3oREADA$: IFA$="END"THEN50
                    4oPRINTAS:READAS:GOTO3o
5oPRINT:GETAS:PRINTAS;"
                                                ";:RESTORE
                    60IFA$=CHR$(3)THENSTOP
                     70READB$:IFB$="END"THENRUN
                    801FA${\Left$(B$,1)THENREADB$:GOTO70
90READB$:PRINTB$:PRINTCHR$(4);B$
                     95GETAS: RUN
                     99REM PROGRAMMNAMEN UND LADESEQUENZEN
Menüprogramm für
                     100DATA 1 Basicalc
                                            mc 12/1983 S.73, RUN BASICALC
Apple-Disketten
                     11oDATA 2 Memview
                                            mc 1/1984 S.57, BRUN MEMVIEW
                    95oDATA,
                    96oDATA G mc-Titelgrafik, RUNHELLO
                    97oDATA F
                                Programme kopieren, BRUNFID
                    980DATA D Diskette kopieren, BRUNSCOPY
                     99oDATA C Disk-Inhaltsverzeichnis, CATALOG
                    999DATAEND
```

Rudolf Hofer

# Apple liest CBM-Dateien

Die mc-Redaktion verwendet den CBM-3032 zusammen mit dem in [1] beschriebenen Basic-Editor, um ihr Jahresinhaltsverzeichnis zu erstellen. Der Autor dieses Beitrags wollte die vorhandenen Dateien auch mit dem für den Apple modifizierten Editor [2] lesen. Es entstanden zwei Programme, die CBM-Dateien vom Band lesen und auf Diskette übertragen. Die Daten können direkt vom Editor geladen werden.

Die Leseroutine ist in Bild 1 abgedruckt. Grundlage dafür ist ein Programm, das in [3] beschrieben wurde. Einzelheiten zum Kassettenformat des CBM und zur Byteleseroutine sind dort erläutert. Wichtig für den einwandfreien Betrieb ist vor allem ein sauberes Signal vom Kassettenrecorder – nachzuprüfen am einfachsten mit einem Oszilloskop. Das auf TTL-Pegel aufbereitete Signal kann von IC H14 (Anschluß 4) abgegriffen werden. Beim zehn Sekunden dauernden Vorspann dürfen keine Phasensprünge mehr auftreten.

ZPO

7P1

GBM-BAENDER LESEN

LDX 共流円尺

LDY

DEY

LDA

STA

LDA

/PUFFER ZP1

#PUFFER

JSR NBLOCK

JSR COUT

M18

READ

29 M17

31

33

35

EPZ 0

0800

0800

0800

031B A2FF

031D AOFF 031F 88

0320 DOFD 0322 A910

0324 8501

0328 8500 032A 204C03

A98D 20F0FD

0326 A900

032D 032F Werden verschiedene Kassettenrecorder für Aufnahme und Wiedergabe verwendet, dann kann eine unterschiedliche Kopfeinstellung dazu führen, daß höhere Frequenzen nicht mehr mit ausreichendem Pegel wiedergegeben werden. Falls man an die Stellschraube herankommt, läßt sich die Wiedergabe leicht per Gehör (auf hellsten Klang) einstellen. Aber auch folgende Methode ist praktikabel: Das Originalband wird mit zwei Recordern überspielt, und zwar stark übersteuert.

wechsel, sondern positive oder negative Flanke erkennt. Beim Test sollte deshalb immer auch mit einer Version experimentiert werden, bei der die beiden Branch-Befehle an den Adressen 3AF und 3B5 vertauscht sind. Dazu muß man lediglich das Byte 10 mit dem Byte 30 austauschen. Falls das Programm irgendwann einmal aus unerklärlichen Gründen nicht mehr läuft, sollte man sich an diese Tatsache erinneren. Natürlich nur, wenn man nicht mit den Recordern gearbeitet hat, mit denen bereits ein Test erfolgreich war.

weil das Programm nicht einen Pegel-

Wichtig für die einwandfreie Funktion ist auch, daß das Programm erst gestartet wird, wenn sich das Band im Vorspann befindet und der Recorder bereits seit ein bis zwei Sekunden eingeschaltet ist.

### Basic-Programm erzeugt die Zieldatei

Das in Bild 2 wiedergegebene Basic-Programm ruft zunächst die Leseroutine auf, die natürlich vorher geladen werden muß. Danach steht die gelesene Datei ab 1000 (hex.) im Speicher. Jetzt fordert es den Bediener dazu auf, eine Diskette einzulegen, und nach Return überträgt es den Speicherinhalt in die Datei mit dem Namen File. Als letzter Eintrag wird., END" angefügt, da dies für den mc-Editor als Abschluß notwendig ist.

76 77

LAENG

102 M6

104

105

106

107

108

110

LDX #0

BPL M6

TAPEIN

TAPEIN

INX

BIT

RIS

PAU

037E E028

03A9 A200

206000

206000

10FA

03AB E8

03AC

OBAF

03B2

03B5 30FA

0386

0388

03B1 E8

03B7 60

BOFS

BCS LONG

BYTE

Office		C 1 42	L   L	<i>i</i> -	0007	6770	*4 T		LITT	世帯プロ	0.082	213	/ 25		DEY	
0800	5	ZP3	EPZ	3	033B	F006	42		BEO	RTN	0383	10F2	79		BPL	MЗ
0800	6	ZP4	EPZ	4.	033D	C605	43		DEC	BLCNT	0085	60	80		RTS	
0800	7	BLCNT	EPZ	5	033F	A505	44		LDA	BLCNT		A009	81	LONG	LDY	#9
0800	8	COUT	EQU	\$FDFO	0341	DOE7	45			READ		8403	82		STY	
0800	c3	PRBYT	EQU	\$FDDA	9343	60	46	RTN	RTS			200903	83			LAENG
0800	10	TAPEIN	EQU	\$C060	0344		47					209E03	84	M5	JSR	
0800	11	PUFFER	EQU	\$1000	344	A910	48	BLOCK	LDA	/FUFFER		9002	85		800	
0800	12	å			2346	850 L	49		STA	ZP1		E603	86			ZP3
0300	13		ORG	\$300	0348	A900	50			#PURFER	0394		87	M4	ROR	2.0
0300	14		OBJ	\$800	1.54A	8500	51		STA		0395		88		DEY	
0300 204403	15	HEADER	JSR	BLOCK		A910	52	NBLDCK				DOF5	89		BNE	M5
0303 AD0B10	16		LDA	PUFFER+#B	034E	8504	53		STA		0398		90	1	ROL	
0306 8506	17		STA	BLCNT+1		207503	54	M9		BYIE		49FF	91			# 事 臣 臣
0308 8505	18		STA	BLCNT		3003	55		BMI			4603	92		LSR	
030A A200	19		LDX	#O	0355	404003	56			NBLOCK	039D		93		RIS	21.0
OSOC BDOE10	20	M16	LDA	PUFFER+\$E,X		C604	57	M8	DEC		039E		94	:		
030F 0920	21		CMP	#\$20		DOF4	58		BNE		- 20	204903	95	BIT	JSR	LAENG
0311 F008	22		BEQ	M15		207503	59	MIO		BYTE		8602	76	221		ZP2
0313 0980	23		ORA	#\$80	035F	30FB	60			MIO		20A903	97			LAENG
0315 20F0FD	24		JSR	COUT		B004	61	M13	BCS			E402	98			ZP2
0318 E8	25		INX		0363		62			##FE	SAE		99		RTS	Au 1 Jan
0319 DOF1	26		BNE	M16	0365		63		TNC		0389	-	100	2		

64 65

68 M12

69

70 71

72 73 74 M1.1

BYTE

MK

Bild 1. Dieses Programm überträgt die CBM-Datei in einen Pufferbereich ab 1000 (hex); es wird mit CALL768 aufgerufen

9100

0369 E600

207503 10ED

A011

EOSC

20A903

036B D002

036F 0372

0374 60

0375

0375 0377

036D E601

20DAED

39

40

JSR PRBYT

(ZPO),Y ZPO

ZF1

M13

LAENG

排集区门

JSR BYTE

LDY #\$11

INC

BNE M12

TMC:

BPL

RTS

JSR

0334

Soll eine Textdatei für andere Zwecke erstellt werden, kann Zeile 123 einfach entfallen. Der Text im Speicher wird nicht zerstört. Das erweist sich besonders beim Test als hilfreich. Man braucht nämlich die Leseroutine nur einmal aufzurufen und kann dann den Transferteil immer wieder mit RUN 5 starten.

Ein kleiner Schönheitsfehler soll nicht verschwiegen werden. Das Leseprogramm erkennt zwar einen Fehler und liest dann den jeweiligen Block noch einmal (der CBM zeichnet jeden Block zweimal auf), tritt aber auch da ein Fehler auf, dann wird das vom Programm nicht mehr erkannt.

### Literatur

- [1] Feichtinger, Herwig: Auf der Suche nach Literatur. mc 1982, Heft 9, Seite 57.
- [2] Hofer, Rudolf: Apple auf Literatursuche. mc 1983, Heft 3.
- [3] Feichtinger, Herwig: AIM liest CBM-Kassetten. mc 1982, Heft 3, Seite 36.

```
MOME : PRINT POINT-GOND WIRD MESESSINGS PRINT
   PRINT "ANGEZEIGT WERDEN DOTEI-NAME"
   PRINT "UND ZAHL DER NOCH ZU LESENDEN BLOECKE": PRINT
   CALL 768
   HIMEM: 4095: INPUT "INITIALISIERTE DISKETTE EINLEGEN (RET)": B$
20 BLOCKZAHL = PEEK (6)
25 Dt = CHR$ (4): PRINT D$"MON O": PRINT $"OPEN FILE"
26 PRINT D$"WRITE FILE"
    FOR I = 0 TO BLOCKZAHL - 2
    FOR J = 10 TO 200
35
     H = PEEK (4096 + I * 203 * J)

IF CH = 13 THEN PRINT A$: A$ = "": GOTO 60
40 CH =
   AF = AF +
NEXT J
                 CHR# (CH)
70
    NEXT I
    FOR J = 10 TO 200
60
    CH = PEEK (4096 + I * 203 * J)

IF CH = 13 THEN PRINT AG:As = "": 6070 115

IF CH = 0 THEN 120
90 CH =
94
100
105 As = As + CHR$ (CH)
      NEXT J
      IF As < >
PRINT "END"
                 > "" THEN PRINT AT
120
      PRINT D#"CLOSE FILE"
```

Bild 2. Die Datei wird auf Diskette übertragen, sie kann unter dem Namen File vom mc-Editor aus aufgerufen werden

### **Yom Umgang mit Apple-Maschinenprogrammen**

Immer wieder haben Nur-Basic-Programmierer Schwierigkeiten im Umgang mit fertigen Maschinenprogrammen, die lediglich einzutippen, abzuspeichern und wieder zu laden sind. Deshalb hier eine kurze Anleitung anhand des Beispiels in Bild 1.

Abgedruckt ist hier das sogenannte Assemblerlisting. Das bedeutet, neben dem eigentlichen Code, der in den Speicher zu bringen ist, wird noch zusätzliche Information dargestellt. Wichtig für den Benutzer sind die linken beiden Spalten. Sie enthalten: 1. die Adresse, 2. den Code. Wie man in Bild 1 sieht, wird in den ersten Zeilen kein Code erzeugt. Bis dahin ist auch die Adresse uninteressant. Los geht's dann mit den Code-Bytes 20 44 03 ab Adresse 300. Alles was in dieser Spalte steht, ist in den Computer einzugeben. Übrigens entspricht das dem sogenannten Hex-Dump oder Hex-Listing, das oft anstelle des Assemblerlistings (aus Platzgründen) abgedruckt wird. Beim Hex-Listing steht üblicherweise links eine Adresse, und rechts davon folgen acht oder 16 Code-Bytes. Das ergibt eine kompakte Blockdarstellung. Bei der Eingabe geht man sinnvollerweise so vor:

- Mit CALL-151 kommt man in den Apple-Monitor, der sich mit einem Sternchen meldet.
- Jetzt tippt man die erste Adresse ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und ca. zwei Zeilen Code (im Beispiel: 300: 20 44 03 AD 0B 10 usw.).
- Nach Return steht das ganze im Speicher.
- Die restlichen Daten werden auf dieselbe Weise eingegeben (also z. B.: 313: 09 80 20 F0 FD usw.).
- Kontrollieren kann man die eingegebenen Daten, indem man Anfangsadresse und Endadresse, getrennt durch einen Punkt, eingibt und mit Return abschließt (300.3B7). Der Monitor gibt daraufhin den gesamten Block aus.
- Hat man einen Fehler gemacht, korrigiert man die entsprechende Speicherstelle durch Eingabe von Adresse, Doppelpunkt und Code

- wie gehabt. Natürlich ist die Adresse durch Weiterzählen im Hexadezimalcode erst zu ermitteln, wenn ein Byte geändert werden soll, das nicht unmittelbar der Adressenangabe folgt.
- Jetzt kann das Programm abgespeichert werden. Man gibt BSAVE Name, A\$ Anfangsadresse, L\$ Länge ein (im Beispiel BSAVE Name, A\$300, L\$B8). Es schadet nicht, wenn man die Angabe für die Länge zur Sicherheit etwas größer wählt. Alle Werte sind hexadezimal anzugeben.
- Eigentlich sind wir jetzt fertig. Das Programm kann jederzeit mit BLO-AD Name wieder geladen werden, auch von einem Basic-Programm aus, wenn im Print-Befehl wie üblich CHR\$ (4) vorher ausgegeben wird. Mit BRUN Name kann man das Programm laden und gleich starten. Das funktioniert aber nur, wenn die Anfangsadresse gleichzeitig die Startadresse ist, wie im vorliegenden Fall.
- Ctrl-C bringt uns wieder in den Basic-Interpreter zurück.

Rudolf Hofer

# Apple-II auf Literatursuche

In Heft 9/1982 hatten wir auf Seite 57 ein universelles zeilenorien tiertes Editor-Programm in CBM-Basic veröffentlicht, das sich neben anderen Dateiverwaltungs-Aufgaben auch sehr gut zum Anlegen einer Literaturstellen-Datenbank eignet. Mit einigen Änderungen ist es auch für den Apple-II verwendbar. Der Einfachheit halber drucken wir das gesamte Programm hier in einer Apple-Fassung ab.

Bild 1 zeigt den Basic-Teil des Editorprogramms, dessen Befehlssatz ja schon in Heft 9/1982 ausführlich besprochen wurde. Die Änderungen gegenüber der CBM-Originalversion betreffen in erster Linie die Disketten-Befehle sowie die Cursor-Steuerzeichen. Leider verfügt der Apple-II in seiner Normalversion nicht über die Möglichkeit der gemischten Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben, was aber bei einer Datenbank nur von sekundärem Interesse ist. Für die schnelle Stichwortsuche verwendet der Basic-Teil eine Maschinenroutine, die mit dem neuen Befehl INST aufgerufen wird. Sie ist in Bild 2 als Hex-Dump aufgelistet und entspricht in ihrer Arbeitsweise derjenigen, die bereits für den CBM veröffentlicht wurde. Sie ist für die 48-KByte-Version des Apple-II ausgelegt (soviel Speicher sollte man für die Dateiverwaltung schon haben) und wird vom Apple-Monitor aus an an der hexadezimalen Adresse 9400 gestartet. Dabei setzt sie automatisch die obere Basic-Speichergrenze (HIMEM) und schützt sich dadurch selbst vor dem Überschreiben mit Basic-Stringvariablen.

Damit das Programm z. B. bei Disketten-Lesefehlern nicht abbricht, enthält Zeile 1 des Basic-Teils die Anweisung "ON ERR GOTO 450". Dort wird dann eine Fehlermeldung ausgegeben, und das Programm ist wieder in der Befehlseingabe-Schleife.

```
HOME : ONERR GOTO 450
EITE.RUBRIKEN; V4.5/FE
8 DIM A$(D),B$(32),C$(100),N(32): DATA A,B,C,D,E,F,G,H,I,
K,L,M,N,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z
9 DS$ = CHR$ (4)
10 GOSUB 238: GOSUB 432
   INVERSE : PRINT "BEFEHL? ";
12
14 RESTORE : GET M$: IF M$ = "" GOTO 14
   FOR I = 1 TO 22: READ B$: IF B$ = M$ THEN PRINT B$: NOR
16
MAL: GOTO 20
18 NEXT : GOTO 14
20 IF I ( 12 THEN ON I GOSUB 274, 28, 372, 34, 398, 40, 408, 418,
74,90,102: GDTO 24
22
  ÔN I - 11 GOSUB 442,128,144,196,170,186,190,320,250,236,
264
24
   PRINT A$(J): GOTO 12
   REM " ** BEFEHL B ***
   FOR J = O TO D: IF A$(J) = "END" THEN RETURN
28
   NEXT
   REM " *** BEFEHL D ***
32
   IF A$(J) <  "END" THEN J = J + 1
   RETURN
34
38
   REM * *** STICHWORT SUCHEN ***
   INVERSE : J = -1
   INPUT "SUCHBEGRIFF="; B$:K = LEN (B$)
42
   PRINT "DRUCKER? J/N": NORMAL
   GET E$: IF E$ = "" THEN 46
   IF E$ = "J" THEN GOSUB 312:Y = 1: PRINT B$: GOTO 52
50 Y = 0: IF E$ = "J" THEN RETURN
52 J = J + 1: IF A$(J) = "END" THEN RETURN
54 \text{ M$} = A$(J)
56 S = §INST(M$, B$)
58 IF S = 0 THEN 52
   IF Y = 1 THEN PRINT : PRINT DS#"PR#2"
60 PRINT M$
   PRINT DS$"PR#0"
61
   FOR S = 0 TO 10: NEXT
   GET E$: IF E$ < > " " GOTO 52
```

```
INVERSE : PRINT "F=FORTSETZUNG,S=STOP ";: NORMAL
GET E$: IF E$ = "S" THEN PRINT "STOP": RETURN
               IF E$ = "F" THEN PRINT " OK": 60T0 52
 72 GOTO 68
74 I = - 1: REM " *** INSERT ***
76 I = I + 1: IF A*(I) \langle \rangle "END" GOTO 76
78 A*(I + 1) = A*(I):I = I - 1: IF I \rangle = J GOTO 78
80 INPUT M$: IF M$ = "END" THEN I = J: GOTO 96
82 IF LEFT$ (M$,1) = " " OR LEFT$ (M$,1) = "?" THEN M$ =
   MID$ (M$,2): GOTO 82
86 \ A*(J) = M*:J = J + 1: 60T0 74
88 REM * *** ZEILE LOESCHEN ***
             INVERSE : PRINT "LOESCHEN? J/N": I = J: NORMAL
               GET M$: IF M$ ( "J" GOTU 92
             IF M$ > "J" THEN RETURN
96 I = I + 1: IF A = (I - I) = END THEN RETURN
98 \text{ A} \$ (I - 1) = \text{A} \$ (I) ; GOTO 96
100 REM " *** FILE LADEN ***
102
                 INVERSE : IF A$(0) = "END" GDTO 112
 104
                  PRINT "BISHERIGE TEXTE LOESCHEN? J/N";
                GET M$: IF M$ = "" GOTO 106
106
                INVERSE: PRINT M$: IF M$ = "J" THEN GOSUB 238
110 GOSUB 28
112
                 INPUT "FILENAME=";M$
118 PRINT DS$; "OPEN ";M$: PRINT DS$; "READ ";M$: PRINT "LADE
VORGANG "
120 INPUT A$(J): IF ASC (A$(J)) < 33 THEN A$(J) = MID$ (A
\$(J),2) 122 IF A$(J) < > "END" AND A$(J) < > "SEP" THEN J = J + 1
 : GOTO 120
124 A$(J) = "END": 60TO 182
126 REM " *** RUBRIKEN ERZEUGEN ***
128 IF A$(J) = "END" THEN RETURN
138 INVERSE : INPUT "RUBRIK"; M$: NORMAL : IF LEN (M$) = 1 THEN M$ = "#" + M$
140 \text{ A} 
142 REM " *** AUSDRUCKEN "
144 INVERSE : PRINT "AUSDRUCK AB DER AKTUELLEN ZEILE": PRIN
 T "DRUCKER? J/N";:R$ = ""
146 GET E$: IF E$ = "" GOTO 146
```

Bild 1. An den Apple-II-Befehlssatz angepaßte Version des mc-Editors aus Heft 9/1982 (Zeile 56: § = @)

```
148 PRINT ES: NORMAL
                                                                    284 IF A*(K) = < A*(M1) GOTO 282
150 IF E$ = "J" THEN GOSUB 312: GOTO 154
                                                                   286 J = J - 1: IF K = J GOTO 292
152 IF E$ < > "N" THEN RETURN
                                                                    288 IF A$(J) > = A$(M1) GOTO 286
154 FOR I = J TO D: IF A$(I) = "END" THEN RETURN
                                                                   290 Y$ = A$(K):A$(K) = A$(J):A$(J) = Y$: GOTO 282
156 IF A$(I) > "" THEN GOSUB 208
                                                                   292 IF K ) = M1 THEN K = K - 1
158 PRINT DS$*PR#0": IF PEEK ( - 16384) < = 127 THEN NEX
                                                                   294 IF J = M1 GOTO 298
TI
                                                                    296 \text{ Y$} = \text{A$}(\text{K}):\text{A$}(\text{K}) = \text{A$}(\text{M1}):\text{A$}(\text{M1}) = \text{Y$}
     INVERSE: PRINT "F=FORTSETZUNG,S=STOP": NORMAL
160
                                                                    298 L = L + 1:N(L) = K: G0TO 278
                                                                   300 IF J - M < 2 GOTO 306
162 GET F$: IF F$ = "F" THEN NEXT I
164 IF F$ < > "S" GOTO 162
                                                                   302 IF A$(M) < A$(M + 1) 60T0 306
                                                                   304 \text{ Y$} = \text{A$}(\text{M}):\text{A$}(\text{M}) = \text{A$}(\text{M} + 1):\text{A$}(\text{M} + 1) = \text{Y$}
166 RETURN
168 REM " *** FILE ABSPEICHERN ***
170 B$ = "": IF A$(J) = "END" OR A$(J) = "SEP" THEN PRINT "
                                                                   306 \text{ M} = \text{N(L)} + 1:\text{L} = \text{L} - 1: \text{ IF L} > 0 \text{ GOTO } 278
                                                                   308 PRINT "**** SORTIERT ****": NORMAL : RETURN
LEERES FILE": RETURN
                                                                   310 RETURN
172 FLASH : PRINT "GANZES FILE NUR NACH T": INPUT "FILENAME
                                                                   312 PRINT : PRINT DS$"PR#2"
=";M$: NORMAL : PRINT "ABSP.AB AKTUELLER ZEILE"
                                                                   314 REM DRUCKPARAMETER
178 PRINT DS$; "OPEN "; M$: PRINT DS$; "WRITE "; M$
                                                                   315 PRINT DS$"PR#0"
180 PRINT A$(J): IF A$(J) < > "END" AND A$(J) < > "SEP" T
                                                                   316 RETURN
HEN J = J + 1: GOTO 180
                                                                   317 PRINT : PRINT DS$"PR#2": RETURN
182 PRINT DS$; "CLOSE "; M$; RETURN
                                                                   318 REM " *** DISK-VERZEICHNIS ***
184 REM " *** BEFEHL T ***
                                                                   320 INVERSE: PRINT DS$"CATALOG": NORMAL
186 J = 0: RETURN
                                                                   328
                                                                        RETURN
188 REM " *** BEFEHL U ***
                                                                   372 REM ***CLEAR FILE***
190 IF J > 0 THEN J = J - 1
                                                                   374 INVERSE : INPUT "FILENAME=";M$: NORMAL
192 RETURN
194 REM " *** RUBRIKFELD LOESCHEN ***.
                                                                   "HELLO" THEN RETURN
     PRINT "RUBRIKFELD LOESCHEN? J/N": NORMAL
                                                                   380 PRINT DS$"DELETE ";M$: RETURN
196
198 GET M$: IF M$ = "" GOTO 198
200 IF M$ < > "J" THEN RETURN
                                                                   392 GET M$: IF M$ = "" THEN 392
202 S$ = "N": PRINT "GELOESCHT"
                                                                   394 PRINT M$: NORMAL : RETURN
204 FOR I = 0 TO D: IF A$(I) = "END" THEN RETURN
                                                                   396 REM * *** ZEILE EDITIEREN ***
206 \text{ A}\$(1) = \text{MID}\$ (\text{A}\$(1), 4): \text{NEXT}
208 M$ = A$(I):B$ = LEFT$ (M$,2): IF E$ = "J" THEN GOSUB 3
17
209 IF S$ = "N" GOTO 214
210 IF B$ < > R$ THEN R$ = B$; PRINT : PRINT R$
                                                                    RETURN
212 M$ = MID$ (M$,4)
214 IF LEFT$ (M$.1) = " " THEN M$ = MID$ (M$.2): GOTO 214
                                                                   N (B$))
216 IF W > LEN (M$) THEN C$ = M$: GOTO 242
                                                                   406 RETURN
218 \text{ K} = \text{W} + 1
                                                                   412 IF A$(J) = "END" THEN RETURN
220 K = K - 1: IF K = 0 THEN K = W: GOTO 228
222 B$ = MID$ (M$,K,1): IF B$ > "?" GOTO 220
                                                                   413 GOSUB 400: PRINT A*(J):J = J + 1
224 IF B$ < ":" AND B$ > "." GOTO 220
                                                                   414 GOTO 412
226 IF B$ = "'" OR B$ = "(" GOTO 220
228 C$ = LEFT$ (M$,K): GOSUB 242
                                                                   ;D$: NORMAL : RETURN
                                                                   418 RESTORE : PRINT "BEFEHLE:
230 M$ = MID$ (M$,K + 1): PRINT " ";
                                                                   420 FOR I = 0 TO 21: READ M$: NEXT
232 GOTO 214
234 REM " *** ALLES LOESCHEN ***
236 GOSUB 390: IF M$ ( > "J" THEN RETURN
                                                                    21): READ M$: PRINT M$: NEXT
238 FOR I = 0 TO D:A$(I) = "": NEXT
                                                                   424 RETURN
240 J = 0:A$(J) = "END": PRINT "SPEICHER GELOESCHT": PRINT :
                                                                   428 DATA
RETHEN
                                                                    NAECHSTE ZEILE
242 D$ = "": PRINT C$: RETURN
248 REM " *** BEFEHL X ***
                                                                    "H HILFE(LISTE)
250 INVERSE: PRINT "ZUR ZEIT KEINE HILFSPROGRAMME": NORMAL
: RETURN
                                                                   EN
262 REM " *** BEFEHL Z ***
                                                                   433 DATA "M MEMORY-STATUS
264 INVERSE : INPUT "DRUCKER-ZEILENBREITE"; W
266 PRINT "RUBRIKFELDER? J/N ";
                                                                   N
268 GET S$: IF S$ = "" GOTO 268
270 PRINT S$: NORMAL : RETURN
                                                                   ZEILE
272 REM " *** SORTIEREN ***
274 INVERSE : PRINT "FILE WIRD SORTIERT": FOR I = 0 TO D: I
                                                                   440 DATA
F A$(I) < > "END" THEN NEXT
                                                                   441 REM " *** STATUSABFRAGE ***
276 I = I - 1:L = 1:N(L) = I + 1:M = 0
                                                                   442
278 J = N(L):K = M - 1: IF J - M < 3 GOTO 300
280 M1 = INT ((K + J) / 2): IF PEEK ( - 16384) > = 127 TH
EN PRINT "SORTIERVORGANG UNTERBROCHEN": NORMAL : RETURN
282 K = K + 1: IF K = J GOTO 292
```

```
378 IF M$ = "MC-ED" OR M$ = "PRINT" OR M$ = "INST" OR M$ =
390 INVERSE : PRINT "ALLES LOESCHEN? J/N";
398 GOSUB 416: IF A$(J) = "END" THEN RETURN
400 M$ = A$(J):S = $INST(M$, B$)
402 IF S = 0 THEN PRINT "- NICHT IN: ";: RETURN
403 IF S = 1 THEN A*(J) = D* + MID*(A*(J), S + LEN (B*)):
404 \text{ A} \pm (J) = \text{LEFT} \pm (\text{A} \pm (J) \pm S - 1) + \text{D} \pm + \text{MID} \pm (\text{A} \pm (J) \pm S + \text{LE}
408 J = O: PRINT "*** GLOBALE AENDERUNG ***": GOSUB 416
416 INVERSE : INPUT "ALTER STRING"; B$: INPUT "NEUER STRING"
422 HOME : FOR I = 0 TO 10: READ M$: PRINT M$;: PRINT TAB(
            "A SORTIEREN", "B LETZTE ZEILE", "C CLEAR FILE", "D
430 DATA "E EDITIEREN", "F FINDE WORT", "G GLOBALE AENDERUNG"
432 DATA "I INSERT(EINGABE)", "K ZEILE LOESCHEN", "L FILE LAD
434 DATA "N RUBRIZIEREN", "P AUSDRUCKEN", "R RUBRIKEN LOESCHE
436 DATA "S FILE ABSPEICHERN", "T ERSTE ZEILE", "U VORHERIGE
438 DATA "V DISK-INHALT"."X DISK-HILFSPGM.
            "Y ALLES LOESCHEN", "Z PARAM.AENDERN:?:?", " "
    PRINT "- AUSDRUCK "W" ZEICHEN BREIT";
444 IF S$ = "J" THEN PRINT ", RUBRIZIERT";
446 GOSUB 2B: PRINT : PRINT "- "J" ZEILEN (MAX. "D")
448 PRINT "- FREIER SPEICHERPLATZ: FRE (0) "BYTES": RETURN
    INVERSE : PRINT "FEHLER": NORMAL :M$ = "": 60TO 12
```

```
9500- E6 1A E6 1C A4 1C C4 92
9400- A9 00 85 73 A9 94 85 74
                                        9480- 83 85 88 C8 B1 83 8D ED
                                                                                   9508- FO OC B9 8D 93 A4 1A D9
9408- A9 4C 85 BA A9 15 85 BB
                                        9488- 94 8D 10 95 C8 B1 B3 8D
                                                                                   9510- 5C 93 DO DD FO EA E8 86
9410- A9 94 85 BC 60 C9 40 FO
                                        9490- EE 94 8D 11 95 20
                                                                BE DE
9418- 24 C9 3A BO F7 4C BE 00
                                        9498- 20 E3 DF 20 69 DD 20 52
                                                                                   9518- 1B A5 96 85 83 A5 97 85
                                                                                   9520- 84 68 10 0E AO 00 A9 00
9420- E6 B8 D0 02 E6 B9 60 A5
                                        94A0- 95 A0 00 B1 83 85
9428- B8 D0 02 C6 B9 C6 B8 60
                                        9448- B1 83 BD EA 94 BD 0B 95
                                                                                   9528- 91 83 C8 A5 18 91 83 4C
                                                                                   9530- 47 95 A9 00 85 9E A4 1B
9430- 20 20 94 D0 03 20 27
                                        94B0- CB B1 83 8D EB 94
                                                                8D 0C
                                                                                   9538- 84 9F A2 90 38 20 01 E3
9438- A0 00 B1 B8 60 A4 B9 C0
                                        94B8- 95 20 38 94 C9 29 F0 27
                                                                                   9540- A5 83 A4 84 20 2B EB 68
9440- 02 F0 D6 A9 00 85 1F 85
                                        94CO- C9 2C F0 03 4C 12 D4 20
                                                                                   9548- 68 68 68 20 20 94 4C D5
9448- 1B 20 35 94 C9 D0 F0 03
                                        9408- 20 94 20 67 DD 20 6A DD
9450- 4C 12 D4 20 6A DD A5 12
                                        94D0- 20 OC E1 A5 A1 85 1F C5
                                                                                   9550- D7 60 E0 00 D0 FB A2 12
                                                                                   9558- BD 70 95 20 5C DB CA DO
9458- 48 A5 83 85 96 A5 84 85
                                        9498- 88 90 02 B0 3C 20 38 94
                                                                                   9560- F7 A0 28 20 19 ED 20 DD
9460- 97 20 20 94 A0 05 20 B1
                                        94E0- C9 29 F0 03 4C 12 D4 A6
                                                                                   9568- FB 4C 03 E0 28 54 53 4E
9468- 00 D9 6B 95 D0 E2 88 D0
                                        94E8- 1F AD 8D 93 DD 5C 93 FO
                                                                                   9570- 49 44 4E 55 4F 46 20 54
9470- F5 20 30 94 20 E3 DF 20
                                        94F0- 09 E8 E4 88 D0 F3 A2 00
9478- 69 DD 20 52 95 A0 00 B1
                                                                                   9578- 4F 4E 20 47 4E 49
                                        94F8- FO 1D 86 1A A9 00 85 10
                                                                                   9580- 53 3F 0D
```

#### Bild 2. Maschinenprogramm zur schnellen Stichwortsuche (Aktivierung mit 9400 G oder BRUN INST)

# ASCII-Zeichenfolgen sichtbar gemacht

Wenn man fremde Maschinenprogramme analysiert oder englischsprachige Meldungen durch deutsche ersetzen möchte, so ist das mit einem normalen Monitor-Befehl, der den Speicherinhalt nur hexadezimal auflistet, recht mühsam. Denn erst einmal muß man ja herausfinden, in welchen Adressenbereichen überhaupt Texte stehen.

Das im Bild abgedruckte Apple-Programm löst dieses Problem. Nach dem Start mit 8400G vom Monitor aus ist der zusätzliche Monitorbefehl CTRL-Y aktiviert, der Speicherinhalte als ASCII-Zeichen darstellt. Ein Beispiel: Angezeigt werden soll der Speicherbereich ab 8440. Man gibt also im Monitor nach

```
8400- A9 10 8D F9 03 A9 84 8D
8408- FA 03 20 42 84
                       4C
                          69 FF
8410- A6
         3C A4 3D 20
                       96
                          FD 20
8418- 48 F9
            A2 10
                       00
                    AO
8420-
                       3D
                    A9
8428- C9 AO BO O2
8430- FD
         CA DO E8 20 OC
                          FD C9
8438- AC FO O1 60 4C 10 84 EA
8440- EA EA A2 OO BD 4F 84 FO
8448- F2 20 F0 FD E8 D0 F5 8D
8450- C3 D4 D2 CC AD D9 A0 C1
8458- C3 D4 C9 D6 C5 8D OO OO
```

Beliebige Speicherbereiche lassen sich mit diesem Apple-II-Programm als ASCII-Zeichen darstellen dem Prompt-Sternchen ein: 8440 CTRL-Y, gefolgt von Return. Jetzt werden 16 Speicherzellen angezeigt. Um die nächsten 16 sichtbar zu machen, genügt ein Druck auf die Leertaste. Jede andere Taste führt wieder zur Anzeige des Monitor-Prompts. Zur Anzeige werden alle gelesenen Bytes mit hex 80 oder-verknüpft, da der Apple ASCII-Zeichen nur bei gesetztem höchstwertigen Bit normal verarbeitet. Bytes, die nicht darstellbaren CTRL-Zeichen entsprechen, werden der Übersichtlichkeit halber durch einen Punkt ersetzt.

Ein Abspeichern des Programms ist mit BSAVE MEMVIEW, A\$8400, L\$60 auf Disk möglich. Der Start kann dann auch einfach durch BRUN MEMVIEW erfolgen.

Herwig Feichtinger

# Apple-Textdateien ohne OPEN lesen

Im DOS-Handbuch zum Apple-II ist erläutert, wie man eine Textdatei von Diskette in Strings einliest: nämlich mit der Kommandofolge OPEN Name,READ Name,INPUT String,CLOSE Name.

Dieses Vorgehen hat einen großen Haken: Wenn man auf diese Weise versucht, ein File zu lesen, was es gar nicht auf der Diskette gibt, so erscheint beim nächsten CATALOG der falsche Dateiname als neues File, ohne daß in ihm irgend etwas gespeichert wäre.

Nun probieren Sie mal folgendes aus: Lesen Sie Textfiles, indem Sie das OPEN am Anfang einfach weglassen. Das Ergebnis ist verblüffend: Entgegen den Angaben im DOS-Handbuch funktioniert das nämlich bestens, und es werden bei Angabe falscher Filenamen auch keine leeren Dateien mehr auf der Diskette erzeugt.

Die Befehlsfolge in Applesoft unter DOS 3.3 lautet also explizit:

Diese kurze Routine liest eine Textdatei in das Feld A\$(I) bis zum letzten Element "END" (vgl. Literatursuche-Programm in mc 3/1983). Erwähnenswert ist noch, daß CLOSE nicht unbedingt mit einem Filenamen ergänzt werden muß.

Wolfgang Stahn

# Apple-II lernt sprechen

Bei der Sprachsynthese hat man normalerweise die Wahl zwischen Verfahren, die viel Speicher und wenig Zusatzaufwand oder wenig Speicher und viel Zusatzaufwand erfordern. Um so erstaunlicher ist es, daß man mit dem hier vorgestellten Miniprogramm ohne irgendwelche Zusatzhardware den Apple-II zum Sprechen bringen kann. Speicherbedarf: 1,2 KByte/s. Das Ergebnis klingt zwar etwas krächzend, ist aber erstaunlich gut verständlich.

#### Eingabe über Kassetteninterface

Die Eingangsschaltung des Kassetteninterface verlangt ein Signal mit einer maximalen Spannung von 1 V (Spitze-Spitze). Normalerweise liefert dieses Signal der Ohrhörerausgang des Kassettenrecorders, von dem man ein Programm einliest. Immer wenn die Wechselspannung am Eingang vom positiven in den negativen Bereich wandert (oder umgekehrt), ändert eine Flipflop-Schaltung ihren Zustand. Der Zustand dieses Flipflops (gesetzt oder nicht gesetzt) kann nun softwaremäßig über eine bestimmte Speicherstelle (C060 hex. bzw. 49248 dez.) abgefragt werden. Immer wenn der Wert dieser Adresse größer oder gleich 128 ist, ist das Flipflop gesetzt; ist er kleiner als 128, ist es nicht gesetzt. Leider arbeitet bei den meisten anderen Tischcomputern das Kassetteninterface nach einem anderen Prinzip, und das hier dargestellte Verfahren zur Sprachsynthese läuft darauf nur mit einigen Anderungen.

Legt man an den Eingang des Apple nun beispielsweise ein Sprachsignal, etwa aus dem Kopfhörerausgang eines auf "Aufnahme" geschalteten Kassettenrecorders, in dessen Mikrofon man spricht, so ändert sich der Zustand des Flipflops fortwährend im Rhythmus des Eingangssignals. Wird jetzt per Programm der Zustand in sehr kurzen Abständen hintereinander abgefragt und abgespeichert, so wird die Sprachinformation in einer sehr groben Weise digital gespeichert (1-Bit-A/D-Umsetzung).

#### Ausgabe über den eingebauten Lautsprecher

Für die Wiedergabe der so gespeicherten Information verwendet man zweckmäßigerweise den eingebauten Lautsprecher. Auch er wird über eine bestimmte Adresse angesprochen (C030 hex. oder 49200 dez.). Bei jedem Zugriff auf diese Adresse ändert das Flipflop, das über einen Verstärker den Lautsprecher ansteuert, seinen Zustand. Beim Zugriff auf diese Adresse ist jedoch zu beachten, daß nur Lesebefehle (z. B. PEEK in Basic oder LDA in Maschinensprache) genau einen Pegelwechsel bewirken, während Schreibbefehle (z. B. POKE in Basic oder STA in Maschinensprache) zwei kurzzeitig aufeinanderfolgende Pegelwechsel produzieren. Soll die digital gespeicherte Sprache über den Lautsprecher wiedergegeben werden, muß man genau umgekehrt wie bei der Aufzeichnung vorgehen:

Die gespeicherte Information muß mit genau der gleichen Geschwindigkeit wie bei der Aufzeichnung aus dem Speicher gelesen werden. An den Stellen, an denen bei der Aufnahme das Eingangs-Flipflop seinen Zustand änderte, muß auf die Adresse des Lautsprecher-Flipflops zugegriffen werden, um dessen Ausgang umzuschalten. Hat man alles richtig gemacht, ist die gesprochene Information wieder zu hören. Die zweckmäßige Aufzeichnungsgeschwindigkeit liegt bei etwa 10 000 Abfragen des Eingangs-Flipflops in jeder Sekunde. Dies entspricht einem Datenfluß von 10 000 Bit/s. Der Speicherbedarf liegt somit bei rund 1,2 KByte/Sprechsekunde. Dies

reicht bei einem voll ausgebauten Apple für über eine halbe Minute synthetische Sprache!

Will man eigene Programme mit Sprachausgabe versehen, braucht man meistens sowieso nur wenige Worte oder Ziffern.

#### Ein Maschinenprogramm für Aufnahme und Wiedergabe

Das Programm (Bild 1) besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: In Zeile 300 beginnt das Programmsegment, das für die Aufzeichnung von Sprachinformation erforderlich ist. In der assemblierten Form beginnt es im Speicher bei 800 hex. (2048 dez.). Das ist auch die Startadresse des Programms, um ein Sprachsignal abzuspeichern. Es ist zu beachten, daß die Konstanten FRPAGE, TOPAGE und VERZG, entsprechend den Adressen FD hex., FE hex. und FF hex. vor dem Programmstart vorzubesetzen sind. FRPAGE gibt die Speicherseite an, ab der die digitalisierte Information abgelegt werden soll. Hat man außer dem Grundprogramm keine weiteren Programme im Speicher, kann FRPAGE auf 0A hex. gesetzt werden. Dies bedeutet, daß das Programm die Information beginnend bei Adresse A00 hex. ablegt. TOPAGE gibt die Adressenseite an, von der ab keine Informationen mehr abgelegt werden darf, weil entweder kein RAM-Bereich mehr vorhanden ist oder wichtige Programme (z. B. DOS) sonst zerstört würden. Bei einem 48-K-Apple, bei dem der gesamte RAM-Bereich ausgenutzt werden kann, darf diese Konstante maximal den Wert C0 hex. erhalten. Dies bedeutet, daß die letzte Adresse, in der Information abgelegt wird, BFFF hex. ist.

Mit der Konstanten VERZG wird schließlich die Abfragerate festgelegt. Wird VERZG mit 1 vorbesetzt, so ergibt dies eine Geschwindigkeit von ca.
15 000 Abfragen in jeder Sekunde. Das bedeutet bestmögliche Sprachqualität bei größtem Speicherbedarf. Eine Vorbesetzung mit FF hex. ergibt zwar geringsten Speicherbedarf, doch nur eine Abtastrate von 700 Abfragen pro Sekunde. Hiermit läßt sich natürlich keine Sprachsynthese mehr betreiben. Der optimale Wert für VERZG liegt bei etwa 8. Damit wird auch die Abtastrate von 10 000 Abfragen pro Sekunde in etwa erreicht.

Der zweite Programmteil beginnt in Zeile 1080 und in der assemblierten Form bei Adresse 900 hex. (2304 dez.). Das ist die Startadresse, um die im Speicher befindliche Information wieder auszugeben. Die Konstanten, die vor dem Start

vorbesetzt werden müssen, sind die gleichen wie im ersten Programmsegment. Man muß jedoch aufpassen, daß bei der Wiedergabe zumindest VERZG den gleichen Wert wie bei der Aufzeichnung hat, da sonst die Sprache verzerrt wiedergegeben wird.

Startet man das Programm (Bild 2) bei 800 hex., will man also ein Sprachsignal digitalisieren und speichern, so springt das Programm zunächst in eine Warteschleife, in der auf einen mehrmaligen Wechsel des Zustandes des Eingangs-Flipflops gewartet wird. Das heißt, das Programm beginnt erst mit der Abspeicherung, wenn tatsächlich gesprochen wird. Es ist nicht sinnvoll, den Wert für die Zahl der Zustandswechsel, die abgewartet werden sollen, auf 1 zu setzen, da das Programm dann bei jedem kleinsten Knackimpuls losläuft. Gute Erfahrungen werden mit einem Wert von 5 gemacht. Zum Format der Abspeicherung ist noch folgendes zu bemerken:

```
*800.87D
         FD 85 FC
                  Α9
                      00 85 FB
0800- A5
         00
            A9
                00
                   81
                      FB
                         18
                            A5
     A2
                         EC
                             69
0810- FB
         69
            01
                85
                   EB
                      45
                            A5
                         FB
0818-
      йα
         95 FC
               05
                   FF
                      DΘ
                             0.5
0820- FD 85 FC
               20 DD
                      FΒ
                         A2
            CØ
                29
                   80
                      85
                         FA
                             ΑD
9828- AD
         60
0830- 60
         00
            29
                80
                   05
                         85
                   F2
                      Α9
                         01
                             85
0838- F0
            CA
               DØ
                         60
0840-
         A5
            FD 85 FC
                      AD
                             CØ
      30
         05
            A9
                00
                   40
                      54
                         0.8
                             A5
0848-
            54 08 01 FB 81
0850- F9
         40
                             FB
                         69
                             01
         7E
            ดร
               18 A5 FB
0858- 20
      85 FB
            AS EC
                   69
                      00
                         85
0840-
      C5 FE D0 D9
                   A5 F9
                          09
0868-
            0A 85
                   F9 4C
0870-
      FØ.
         96
                          41
                             08
0878- 20 DD FB
                40
```

Bild 2. Hex-Listing des Sprachsynthese-Programms. Ab 087B sollte allerdings besser hex 60 stehen

Der "Bitstrom" wird nicht hintereinander im Speicher abgelegt. Hierzu wären zu viele Shift- und Maskierungsoperationen notwendig, die letztendlich zu

viel Zeit kosten würden. Das Programm legt die Bitfolge beginnend bei Bit 0 aller Bytes. Dann folgen Bit 1, Bit 2 usw. bis Bit 7. Das Programm durchläuft also insgesamt 8mal den für die Abspeicherung des Sprachsignals vorgesehenen Speicherbereich von Anfang bis Ende. Ist die Aufzeichnung oder Wiedergabe beendet, springt es zur Monitoradresse MONZ (FF69 hex.). Die beiden Sprünge in den Zeilen 990 und 1430 können auch gegen einen einfachen RTS-Befehl ausgetauscht werden. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn das Programm als Unterprogramm verwendet werden soll.

#### Grundlage für die Spracherkennung

Basierend auf diesem Programm lassen sich auch Routinen zur Spracherkennung entwickeln. Eines meiner Experimentalprogramme funktioniert bei-

```
5+++ EIGENE VARIABLEN +++
                                         6546
                                                  WARTEN AUF GERAEUSCH
                                                                                  1 2000
0080
                                                                                        WHIT
                                                                                                LD% VERZG
                                         0550
                                                                                  1010
00998
      UERZG
              FOU FF
                                         9569
                                                        LDX ##05
                                                                                  1929
                                                                                        WLOOP
                                                                                                DEX
0.100
                                                                                  1030
                                                                                                BHE
                                                                                                     MLCOP
      TOPAGE EQUIFE
                                         0570
                                                        LDA CASSIN
@110
                                                                                  1 040
                                                                                                RTS
@120
      FRPAGE
              EQU
                                         0580
                                                        AND #$80
      POINTH
                                                                                  1.050
                                                                                         ŗ
@13@
              EQU
                                         0590
                                                        STA LAST
                                                                                                ORG B988
@14@
      POINTL
              EQU FB
                                         8688
                                                LOOP
                                                        LDA: CASSIN
                                                                                  1969
                                                                                  1070
0150
      LAST
              FOU FA
                                                        B14D ##80
                                         0610
                                                                                                SPRACHAUSGABE
                                                                                  1080
                                                                                         į
8168
      MASKE
              EQU F9
                                         0620
                                                        CMP
                                                            LAST
                                                                                  1090
                                                        STA LAST
                                                                                         į
0170
                                         0630
      :+++ I/O-ADRESSEN +++
                                                                                  1100
                                                                                                LDA ##81
                                                        BEQ LOOP
                                         ME4B
0189
                                                                                                STA MASKE
                                         0650
                                                                                  1118
60190
                                                        BNE LOOP
      SPEAK
                                         0660
                                                                                  1120
                                                                                                LDX
                                                                                                     4年日日
              FOU CARA
0.200
                                         8678
                                                                                  1130
                                                                                                LDB
                                                                                                     基生的角
0210
      CASSIN EQU C060
                                                  AUFZEICHNUNG
0220
                                         0680
                                                                                  1140
                                                                                                STA POINTL
                                         0690
                                                                                        INIT2
        +++ MONITOR-ADRESSEN +++
                                                                                                LDA ERPAGE
                                                                                  1.150
6236
                                         0700
                                                        LDA #$01
                                                                                                STA POINTH
                                                                                  1.166
0240
                                         6710
                                                        STA MASKE
                                                                                  1170
                                                                                        VOICE
                                                                                                LDA
                                                                                                     (POINTL, X)
              EQUI EBDD
      BELL!
0250
                                         0720
                                                THIT
                                                        LDA FRPAGE
                                                                                  1180
                                                                                                AND
                                                                                                     MASKE
6269
      MONZ
              EQU FF69
                                         0730
                                                        STA POINTH
                                                                                  1190
                                                                                                CMP
                                                                                                     LAST
0270
      ş
                                                                                                STA
                                         6746
                                                STORE
                                                        LDA CASSIN
                                                                                  1200
              ORG 0800
                                                                                                     LAST
0286
0290
                                         0750
                                                        BMI NEG
                                                                                  1210
                                                                                                BEQ
                                                                                                     SKIP
              SPRACHEINGABE
                                         9769
                                                        LDA ##90
                                                                                  1220
                                                                                                BIT
                                                                                                     SPERK
9300
      ;
                                         01270
                                                        JMP
                                                            ON
0310
                                                                                  1230
                                                                                                JMP NEXT
                                                NEG
                                                        LDB
                                                            MASKE
                                         6786
                                                                                                NOR
                                                                                  1 240
                                                                                        SKIP
         INITIALISIERUNG
0326
                                                            ON
                                         6798
                                                        JMP
                                                                                                NOP
                                                                                  1250
0330
      5
                                                                                                JMP NEXT
              LOG ERROGE
                                                        ORA (POINTLAX)
0340
                                         9889
                                                Ctt-I
                                                                                  1266
                                                            (POINTL, X)
                                                                                  1270
                                                                                         NEXT
                                                                                                JSR
                                                                                                     WAIT
              STA POINTH
                                                        STA
0350
                                         9819
              LDA #$00
                                                        JSR
                                                            WAIT
                                                                                  1280
                                                                                                CLC
0360
                                         6826
                                                                                  1298
                                                                                                LOA POINTL
              STA POINTL
                                                        CLC
0370
                                         6836
                                                                                  1300
                                                                                                ADC
                                                                                                     非的主转
0389
              LDX #$00
                                                        LDA POINTL
                                         0840
                                                                                                STR POINT
              LDA #$00
                                                                                  1310
0390
      CLEAR
                                         0850
                                                        ADC:
                                                            共享[01]
                                                                                                LDA POINTH
0400
              STA (POINTL,X)
                                                        STA POINTL
                                                                                  1326
                                         686.0
                                                                                                ADC #$80
0410
              CLC
                                         0870
                                                        LDA POINTH
                                                                                  1338
                                                                                                STA POINTH
              LDA POINTL
                                                                                  1349
0420
                                                        ADC:
                                                            是李门的
                                         0889
                                                                                  1350
                                                                                                CMP
                                                                                                     TOPAGE
                                                        STA POINTH
6436
              ADC ##01
                                         0890
                                                                                  1360
                                                                                                BNE
                                                                                                     VOICE
              STA POINTL
                                                            TOPAGE
0440
                                         CHARA
                                                        CMP
                                                                                  1370
                                                                                                LDA MASKE
              LDA POINTH
8458
                                                        BNE
                                                            STORE
                                         0910
                                                        LDA MASKE
                                                                                                OMP
                                                                                                     #$80
                   #$00
                                                                                  1380
0460
               ADC.
                                         @92@
                                                                                                BEQ END2
                                                                                  1390
0470
               STA POINTH
                                         0930
                                                        CMP ##80
0480
              OMP
                   TOPAGE
                                         6946
                                                        BEQ END
                                                                                  1400
                                                                                                est.
                                                                                                STA MASKE
              BHE CLEAR
                                         0950
                                                        ASL
                                                                                  1410
0490
0500
              LDB
                   FRPAGE
                                                        STA MASKE
                                                                                  1420
                                                                                                THE
                                                                                                     TRITZ
                                          0960
                                                                                        END2
                                                                                                JMP MONZ
                                                                                  1430
0510
              STA POINTH
                                         0970
                                                        JMP
                                                             THAT
                                                        .75R
0528
              JSR BELL
                                         8988
                                                END
                                                            BELL
0530
                                         0998
                                                        JMP MONZ
```

Bild 1. Ohne Zusatzhardware ermöglicht dieses Programm, hier im Quellencode, die Sprachsynthese mit dem Apple-II



spielsweise folgendermaßen: Ein gesprochenes Wort wird mit Hilfe des Grundprogramms digitalisiert und in einem bestimmten Speicherbereich abgelegt. Anschließend wird eine Unterteilung der digitalen Information in 16 Segmente vorgenommen und in jedem dieser Segmente die Anzahl der Zustandswechsel gezählt. So erhält man für jedes Wort einen Satz von 16 Zahlen, die zusammen mit dem dazugehörigen Wort gespeichert werden können. Soll nun ein Wort erkannt werden, so wird es zunächst genauso behandelt. Anschließend werden für alle 16 Werte dieses Wortes die absoluten Differenzen zu den entsprechenden Zahlen eines jeden der bereits bekannten Wörter gebildet und addiert. Das Wort, bei dem diese Differenzensumme am kleinsten ist, entspricht also am meisten dem neu gesprochenen Wort. Die Erkennungsquote bei einem Sprachsatz von 10 Worten lag beim gleichen Sprecher bei etwa 80 %. Dies soll nur eine Möglichkeit der Anwendung darstellen. Der Leser findet bestimmt noch mehr. Viel Spaß beim Experimentieren.

#### Literatur

[1] Feichtinger, Herwig: Sprache aus dem Computer. Mikrocomputer-Anwendungen, Sonderheft Nr. 33, Franzis-Verlag, S. 71...73.

#### Centronics ganz einfach

Eine Centronics-Druckerschnittstelle läßt sich per Software sehr einfach realisieren. Dazu sind lediglich neun E/A-Leitungen erforderlich, wie Bild 1 zeigt. Zusammen mit Masse genügt also ein




Bild 1. Verbindung des Centronics-Steckers mit zwei E/A-Ports

zehnadriges Flachbandkabel. Die Treiber-Software in *Bild 2* ist in 6502-Assembler auf einem Apple-II für eine

6532-Karte (Fa. Neucom, vgl. Modem-Programm aus mc 1/1984) in Slot 2 ausgelegt. Das Programm liegt bei ihr im 6532-RAM ab Adresse C200. Das Einschalten des Druckers erfolgt in Basic mit dem Befehl PR#2, im Monitor mit 2 CTRL-P und von einem Maschinensprache-Programm mit JSR \$C200.

Wieder ausschalten kann man den Drukker am Apple mit PR#0 bzw. innerhalb eines Programms unter DOS mit PRINT CHR\$ (4);"PR#0". Im Monitor gibt man dazu 0 CTRL-P ein; Reset tut's aber in jedem Fall auch.

Das Programm verwendet nur die wichtigsten Schnittstellen-Leitungen des Centronics-Steckers.

Herwig Feichtinger

	1.1				
Bild 2. 6502- Programm, hier für eine 6532-Karte im Apple- Slot 2	0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0200 C200 C200 A91A C202 8536 C204 A9C2 C206 8537 C208 A97F C20A 8D83C2 C20D A920 C20F 8D82C2 C212 8D81C2 C215 8D80C2 C218 A98D C21A 2C80C2 C21B A98D C21A 2C80C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B A98D C21A 2C80C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21B 8D8C2 C21C 2C2C 48 C223 A900 C225 8D80C2 C228 A9FF C22A 8D80C2 C22B A9FF C22A 8D80C2 C22B A9FF C22A 8D80C2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	ED1-I EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EDZ EQU CORG STA LDA STA LDA STA LDA STA LDA BIT BVS BVS PHA LDA STA LDA STA LDA PLA	\$C280 \$C281 \$C282 \$C282 \$36 \$FDF0 \$C200 #PRI OUTV+1 #\$7F PBD #\$50 PA PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD	EROUTINE TROBE, PA6 = BUSY ; RIOT- ; ADRESSEN ; FUER ; SLOT 2 ; AUSGVEKTOR ; VIDEOAUSG. ; SLOT 2 ; VEKTOR ; SETZEN  ; PB 0-6 = ; AUSGANG ; DUMMY- ; ZEICHEN ; PA 5 = AUSG. ; STROBE = 1 ; CR ; BUSY? ; JA ; AUSGEBEN ; Z. RETTEN ; STROBE = ; LOW ; HIGH

Karl-Hermann Rollke

# Apple-II liest und druckt Strichcode

In [1] stellten wir die Lösung dieses Problems in Basic und Maschinensprache vor. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie die Aufgabe mit einem Pascal-Programm zu bewältigen ist. Die dabei verwendeten Prozeduren könnte man zum Beispiel in ein Bibliotheksprogramm einbauen, um Strichcodeaufkleber für Bücher zu drucken und sie per Lesestift zu erfassen.

Der hier gewählte Code besteht aus doppelt so breiten Einheiten, wie sie in [1] beschrieben wurden. D. h. Bit 1 entspricht sechs Strichen, Bit 0 zwei Strichen, und eine Lücke entspricht vier Strichen. Der Grund liegt darin, daß bei normaler Bewegung des Lesers in Pascal die Zählschleife leicht zu klein gerät. Durch einfache Modifikation läßt sich natürlich auch der "Standard-Code" erzeugen und (mit etwas erhöhter Fehlerrate) lesen. Eine elegantere Modifikation

wäre allerdings ein Assemblerprogramm, das die Leseroutine ersetzt.
Das Programm druckt 16-Bit-Zahlen, die von zwei Synchronisationsbits angeführt werden. Außerdem wird eine 8-Bit-Prüfsumme gedruckt, die ganz schlicht und einfach die Quersumme der ganzen Zahl darstellt.
Da im Programm Integervariablen verwendet werden, müssen die darzustellenden Zahlen kleiner 32768 sein (Grund: Rechnen mit dem MOD-Befehl).

#### Funktioniert mit verschiedenen Druckern und dem mc-Strichcodeleser

Bei dem verwendeten Drucker handelt es sich um einen Epson FX-80. Das Programm funktioniert ebenfalls mit allen anderen grafikfähigen Epson-Druckern (MX-82, MX-80 mit Grafikoption, RX-80) sowie nach leichter Modifikation (Umkehrung der Bits 0 und 1) auf dem NEC PC-8023, bzw. ITOH 8510-A. Benutzt wird der in [2] beschriebene Leser, der entsprechend der Anleitung angeschlossen ist. D. h. sein Ausgang liegt am Eingang von "Pushbutton 0" des Paddle-Anschlusses. Daher wird im Programm die Unit "Applestuf" verwendet, damit die Funktion BUTTON(0) zugänglich ist.

Das Programm (Bild 1) besteht aus dem Druckteil und dem Leseteil. Will man einen Strichcodeausdruck (Bild 2) erzeugen, so wird zuerst nach der zu drukkenden Zahl gefragt. Sie wird mit der Prozedur "Bitwandel" in eine 16-Bit-Binärzahl plus einer 8-Bit-Prüfsumme umgewandelt und sodann ausgedruckt. Nach Eingabe der Zahl kann noch zwischen normalem Ausdruck und schmalem Druck gewählt werden. Zum Ausdrucken wird mit ESC A der Zeilenvorschub verringert. Die Balken werden dreimal untereinander gedruckt, damit der Leser frei geführt werden kann. Mit

```
PROGRAM Barcode:
 * K.-H. Rollke, Unna, Programm zum Erzeugen und Lesen *
 * von Barcodes fuer 16-Bit-Zahlen mit einer 8-Bit-
 * Pruefsumme (Quersumme der Zahl).Das Programm
 * benoetigt einen grafikfaehigen EPSON-Drucker.
 * Es ist getestet mit EPSON-FX-80 und MX-80.
 *23.5.83**************************
USES APPLESTUFF;
VAR Wahl, Flag: CHAR;
    Drucker: INTERACTIVE;
    Bit: ARRAY[1..24] OF 0..1;
    Ref, Bar, Pruef, Nummer: INTEGER;
    Mode: BOOLEAN;
PROCEDURE Bitwandel(VAR Zahl:INTEGER);
     { wandelt ganze Zahlen in Dualzahlen }
VAR Z.I: INTEGER:
    Bin: INTEGER:
Bild 1. Grundlage für konkrete Anwendungen: Das Pascal-
Programm zum Erstellen und Lesen von Strichcodeausdrucken
```

```
BEGIN
  Bin:=128;
  Z:=Zahl DIV 256;
  FOR I:=1 TO 8 DO { niederw. Byte }
 BEGIN
   Bit[I]:=Z DIV Bin;
    Z:=Z MOD Bin;
    Bin:=Bin DIV 2;
  END;
  Z:=Zahl MOD 256;
  Bin:=128;
  FOR I:=9 TO 16 DO { hoeherw. Byte }
  BEGIN
   Bit[I]:=Z DIV Bin:
    Z:=Z MOD Bin;
    Bin: =Bin DIV 2;
  END:
  Pruef:=0; ( Berechnung der Pruefsumme )
  Bin: =10000;
  Z:=Zahl;
  FOR I:=1 TO 5 DO
  BEGIN
    Pruef:=Pruef+(Z DIV Bin);
    Z:=Z MOD Bin;
    Bin:=Bin DIV 10;
  END;
  Bin:=128;
  Z:=Pruef;
  FOR I:=17 TO 24 DO
  BEGIN
    Bit[I]:=Z DIV Bin;
    Z:=Z MOD Bin:
    Bin:=Bin DIV 2;
```

```
END;
END: ( of Bitwandel )
PROCEDURE Drucke:
     { Ausdruck des Barcodes }
VAR N.1.J.Zaehler:INTEGER:
    Fins.Leer.esc:CHAR:
    B.Breite: CHAR:
BEGIN
  esc:=CHR(27); { Escape }
Eins:=CHR(255); { Bitmuster senkr. Strich }
  Leer:=CHR(0); { Bitmuster Leer }
  PAGE (OUTPUT):
  WRITELN('Welche Zahl <0..32767> soll');
  WRITELN('gedruckt werden ?');
  WRITELN;
  WRITE('Zahl: ');
  READLN(Nummer);
  WRITELN:
  WRITE('N)ormal breit oder S)chmal und fett ?');
  READ (Breite):
  WRITEIN(Breite):
  IF Breite IN ['S', 's'] THEN B:='L' ELSE B:='K';
  IF (Nummer>32767) DR (Nummer<0) THEN
         BEGIN WRITELN('Zahl ZU GROSS, D.H. (0>!');
           Nummer:=0
         END:
  Bitwandel(Nummer);
  REWRITE (Drucker, 'PRINTER: '):
  WRITE(Drucker, esc, 'A', CHR(7), CHR(13), CHR(10));
       { stellt kleinen Zeilenvorschub ein }
  FOR I:=1 TO 3 DO
  REGIN
    WRITE(Drucker, esc, B, CHR(127), CHR(1));
    ( B="K" NORMAL DENSITY / B="L" DUAL DENSITY Mode )
FOR N:=1 TO 30 DO WRITE(Drucker, Leer);
    Zaehler:=30:
    FOR J:=1 TO 2 DO
      WRITE(Drucker, Eins, Eins, Eins, Eins, Eins, Eins, Leer, Leer,
       Leer, Leer);
    FOR J:=1 TO 24 DO
      IF Bit[J]=1 THEN
         BEGIN WRITE (Drucker, Eins, Eins, Eins, Eins, Eins, Eins);
           Zaehler:=Zaehler+6 END
      FLSE
         BEGIN WRITE(Drucker, Eins, Eins); Zaehler: = Zaehler+2 END;
      WRITE(Drucker, Leer, Leer, Leer, Leer);
       Zaehler:=Zaehler+4;
        { Die Zeilenbreite von 384 Punkten muss aufgefüellt
      FOR J:=1 TO 364-Zaehler DO WRITE(Drucker, Leer);
       WRITE(Drucker, CHR(0), CHR(13)); { NORMAL Mode }
     WRITELN (Drucker):
    WRITE(Drucker.esc, 2 ); { normaler Zeilenvorschub }
    WRITE(Drucker, Zahl:',Nummer);
WRITELN(Drucker, Pruef:',Pruef);
     WRITELN(Drucker):
    CLOSE (Drucker):
  END: { of Drucke }
   PROCEDURE Test:
        { frant Paddles nach Status ab }
```

```
WHILE BUTTON(0) = Mode DO Bar: = Bar+1;
 Bar:=0; Mode:=(NOT Mode);
 WHILE BUTTON(0) = Mode DO Bar: = Bar+1;
 Mode: = (NOT Mode);
END: { OF Test }
PROCEDURE Lese:
     { Lesen eines fertigen Barcodes mit Pruefsumme }
VAR Sum, Bin, Zahl, I: INTEGER;
  PAGE (QUTPUT);
  WHILE BUTTON(0)=TRUE DO BEGIN END;
  Mode: =FALSE;
  FOR 1:=1 TO 2 DO Test;
  Ref:=Bar DIV 2;
  FOR I:=1 TO 24 DO
  BEGIN
    Test:
    IF Bark=Ref THEN
       BEGIN Bit[I]:=0;Ref:=Bar+Bar DIV 2 END
    FLSE
       BEGIN Bit[I]:=1;Ref:=Bar DIV 2 END;
  END:
  NOTE (5.50): { Top }
  Bin:=1; Zahl:=0;
  IF Bit[1]=1 THEN BEGIN WRITE(CHR(7), CHR(7), CHR(7),
                         Fehler!(Bit 1)');
                         EXIT(Lese) END;
  FOR I:=16 DOWNTO 1 DO
  BEGIN
    Zahl:=Zahl+Bin*Bit[I];
    Bin:=Bin*2;
  END;
  Bin:=1; Sum:=0;
  FOR I:=24 DOWNTC .7 DO
  BEGIN
    Sum:=Sum+Bin*Bit[]:
    Bin:=Bin*2;
  Bitwandel(Zahl);
  IF Pruef⇔Sum THEN BEGIN
                       WRITELN(CHR(7),CHR(7),CHR(7)
                       'Fehler!(Pruefsumme)');
                       FXIT(Lese)
                      END:
  WRITELN; WRITELN;
  FOR I:=1 TO 24 DO WRITE(Bit[I]);
   WRITELN; WRITELN;
  WRITELN('Selesene Zahl: ',Zahl);
WRITELN('Pruefsumme : ',Sum);
   END: { of Lese }
 { HAUPTPROGRAMM }
REGIN
  REPEAT
    PAGE(OUTPUT);
WRITELN('Bar - Code - Programm');
     WRITELN; WRITELN;
     WRITE('D)rucken , L)esen , E)nde ?');
     READ (Wahl);
     CASE Wahl OF
           'l':BEGIN_Lese;WRITELN;WRITELN('TASTE...')
        ;READ(Flag) END; 'D', 'd': Drucke;
     END
   UNTIL NOT (Wahl IN ['L', 'D', 'l', 'd']);
   PAGE (OUTPUT);
 END.
```

ESC K... bei normalem Ausdruck (Normal Density Mode) oder ESC L... bei schmalem Druck (Dual Density Mode) wird die maximale Breite der zu drukkenden Grafik vorgegeben (daher muß der Rest der Zeile mit Leerzeichen aufgefüllt werden. Die Grafikzeichen des Druckers lassen sich erzeugen durch CHR\$(x), wobei x die dezimale Darstellung einer Dualzahl ist, die das Bitmuster des Zeichens festlegt. Mit CHR\$(0) wird keine Nadel angesprochen, mit CHR\$(1) die untere Nadel, mit CHR\$(2) die zweite Nadel, mit CHR\$(3) die beiden unteren Nadeln usw. bis CHR\$(255) (d. h. alle 8 Nadeln werden angespro-

Beim Einlesen werden Änderungen des Logikpegels am Ausgang des Strichcodelesers erfaßt und die Längen der schwarzen Striche gezählt. Dabei ist REF die Referenzlänge, mit der die Breiten der Striche verglichen werden [1]. Beim Lesen der Striche wird die Referenzlänge laufend aktualisiert. Fehler beim Einlesen werden erkannt, indem die gelesene Zahl (16 Bit) in eine Dezimalzahl gewandelt und ihre Quersumme mit der Prüfsumme (8 Bit) verglichen wird. Die Fehlermeldung wird akustisch unterstützt durch dreimaliges Piepsen. Das Ende des Lesevorganges wird durch ein Brummen (NOTE (5,50)) gemeldet. Liest man Strichcodes ein, die mit nor-

Liest man Strichcodes ein, die mit normaler Breite gedruckt sind, so ergeben sich kaum Schwierigkeiten (sofern man natürlich die Richtung beibehält und alle Striche erfaßt). Bei Codes mit schmaleren Strichen können aufgrund der




Bild 2. Einmal breit, einmal schmal: Die Lesesicherheit ist größer, wenn das Pascal-Programm mehr Zeit zum Zählen der Strichbreite hat. Wer Platzprobleme hat, sollte den Leseteil durch eine Assemblerroutine ersetzen [1] doch noch recht langsamen Leseschleife Fehler auftreten, wenn man den Leser nicht langsam genug bewegt.

#### Grundlage für konkrete Anwendung

Das beschriebene Programm würde sich schon als Bestandteil eines Bibliotheksprogrammes eignen. Sollen nur Teile (einzelne Prozeduren) verwendet werden, so ist darauf zu achten, daß einige Variablen für das ganze Programm definiert sind. Denkbar ist z. B. ein Programm, das Bücher (oder andere Artikel wie Schallplatten, Disketten etc.) mit laufenden oder systematischen Nummern versieht (indem entsprechende Etiketten gedruckt werden) und diese Nummern mitsamt Angaben über die so erfaßten Bücher speichert. Außerdem könnten Benutzerausweise gleicherma-Ben gedruckt werden. Bei der Ausleihe von Büchern werden die Benutzernummer und die Buchnummer eingelesen, und so wird die Ausleihe des Buches im Rechner vermerkt. Sollten größere Zahlen als die vom Programm zugelassenen benötigt werden, muß man die Bitwandel-Prozedur überarbeiten. Außerdem empfiehlt es sich insbesondere bei größeren Zahlen, den Leseteil als Assemblerroutine zu schreiben, da die Lesesicherheit dadurch erheblich verbessert würde und man aufgrund schmalerer Striche den Platzbedarf reduzieren könnte.

Dieses Programm soll eine Anregung darstellen – weitere Verfeinerungen müssen sich am konkreten Problem orientiern.

#### Literatur

- [1] Hofer, Rudolf: Strichcode drucken und lesen. mc 1983, Heft 4, Seite 66 und 91.
- [2] Lesestift für mc-Programme. mc 1981, Heft

#### Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Zu unserem Beitrag auf Seite 11: Das Nachfolgemodell des Epson MX-82, der Epson FX-80, bietet ebenfalls einen Druckmodus mit 576 Punkten/Zeile. Die Grafik wird allerdings etwas anders initialisiert, außerdem ist der Zeilenvorschub nicht identisch. Da der Rest des

Programmes unverändert blieb, ist hier nur der Hex-Dump wiedergegeben. Beim aufrufenden Basic-Programm mußte die Option doppelte Druckdichte entfallen, da der FX-80 maximal 960 Punkte/Zeile ansprechen kann.

Wolfgang Ebner

```
01 C5 E0 D0 C2 E6 E1 C9 D5 E7 C5 E0 D0 AA 20 C4 O3 AP 18 20 B2 O3 AP C5 E0 D0 C6 E0 20 BP O3 AF E6 E1 D0 C6 E0 D0 C6 E0 20 BP O3 AF E6 E2 C6 E0 E0 E6 E1 C6 E0 E6 E1 
                                                                                                                   A9 20 85 E6 A9 1B 20 82 03 A9 33 20 82 03 20 C4 03 A9 01 85 E1 A9 85 E2 20 8B 03 A9 00 85 01 85 00 01 C5 E0 D0 02 E6 E1 06 00 06 00
                                                                                        0310:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EO A9
                                                                                       0320:
0330:
                                                                                        0340:
                                                                                         0350:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 A5 E2
                                                                                       0360:
                                                                                                                  C5 E0 D0 AA 20 C4 03 A9 18 20 82 03 A9 32 20 03 60 26 C1 C1 30 FB BD 90 C0 60 A9 18 20 82 03 A9 24 20 82 03 A9 60 E0 AF E1 A5 E2 20 11 F4 A5 29 F7 F5 E0 02 A9 07 60 C6 E0 A9 F7 C5 E0 02 C6 E1 60 A9 0D 20 82 03 A9 0A 20 82 03 60
                                                                                       0380:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                20 82
82 03
                                                                                       03A0:
                                                                                                                                                                                                                                                                                   20 11 F4 A5
A9 FF C5 E0
                                                                                      03B0:
                                                                                                               REM HGR DUMP für Epson FX80; W.Ebner 4/83
Hex-Dump und
                                                                                        100
Basic-Rahmen-
                                                                                                               PRINT CHR$ (4) "BLOAD FX-DUMP.BIN"
                                                                                       110
                                                                                                              TEXT: HOME
PRINT TAR/
programm zur
                                                                                                                                                 TAB( 10)"H G R - D U M P"
Ausgabe einer
                                                                                       130
                                                                                                              PRINT TAB( 10)"==
PRINT : PRINT
                                                                                        140
Apple-Grafik
                                                                                       150
                                                                                                              PRINT "Optionen :"
PRINT : PRINT
PRINT "1 - Invertieren"
                                                                                       160
170
auf den Drucker
FX-80
                                                                                       200
                                                                                       210
                                                                                                               PRINT
                                                                                                               PRINT "2 - Bildschirmseite 2"
                                                                                      220
230
                                                                                                              PRINT : PRINT
PRINT "9 - Programmende"
                                                                                       240
                                                                                                              VTAB 23
PRINT SPC( 30);
                                                                                       260
                                                                                                              HTAB 1
INPUT "Eingabe: ":Z$
                                                                                       280
                                                                                                              INPUT "Eingade: ,...

(= VAL (Z*)

IF Z < 3 AND Z > 0 THEN 350

IF Z > < 9 THEN 250

HOME : PRINT "HGR DUMP geladen. Programmstart mit '&'."
                                                                                       290 Z
300
                                                                                                              PONE : FRANK THON DUMP geladen. Program-POKE 1014,0: POKE 1015,3: REM ^{\prime}% anscipRINT : END IF Z = 1 THEN POKE 851,73: POKE 852,63 IF Z = 2 THEN POKE 769,64
                                                                                       330
                                                                                                              GOTO 250
```

Jochen Schafft, Volker Weilacher

# ROM-Routinen des Applesoft-Basic-Interpreters

Die ROM-Routinen von PET, CBM und TRS-80 wurden schon in früheren Ausgaben der mc und im Franzis-Sonderheft "Mikrocomputer-Anwendungen" zusammengestellt [1, 2]. Im folgenden werden in ähnlicher Weise alle wichtigen Adressen des Applesoft-Basic-Interpreters genannt.

Da der Basic-Interpreter des Apple II plus ebenso wie die Interpreter der CBM-Serie aus dem Hause Microsoft stammt, liegt es nahe, mit Hilfe eines ROM-Listings CBM-Programme auf den Apple zu übertragen. Dies ist relativ einfach möglich, da sich der größte Teil der Interpreter-Routinen in der Funktionsweise nicht unterscheidet. Lediglich bei den Ein-/Ausgabeoperationen sind größere Eingriffe nötig (Tastatur, Bildschirm, Diskettenstation, Kassette usw.).

Noch zwei weitere Gruppen von Apple-Anwendern haben großes Interesse an einer Aufstellung aller wichtigen Adressen des Basic-Interpreters:

Zum ersten all jene, die schon immer einmal ergründen wollten, wie ein Interpreter einer höheren Sprache arbeitet. Eventuell gab ein Fehler des Microsoft-Basic den Anstoß, dessen Geheimnisse zu lösen. Besitzer einer 16-K-RAM-Karte oder des "Language Systems" können sogar selbst den mitgelieferten Interpreter abändern und mit ihrer eigenen (hoffentlich) fehlerfreien Version arbeiten.

Die zweite Gruppe besteht aus all jenen, denen der Befehlssatz des Apple nicht ausreicht und die ihn durch "hausgemachte" Befehle ergänzen wollen. Als Anleitung hierfür dienen die bekannten Basic-Erweiterungen des CBM (Toolkit, sm-Kit etc.). Solche Ergänzungen lassen sich beim Apple prinzipiell auf drei verschiedenen Wegen durchführen:

- Bei der Ausführung eines Programms als auch direkt eingegebener Befehle werden alle Befehlscodes über eine Routine in der Zero-Page geholt (CHRGET-Routine). An dieser Stelle kann leicht ein Sprung in die eigene Befehlscodier-Routine eingefügt werden. Der Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch eine verminderte Verarbeitungsgeschwindigkeit.
- 2. Jede Ein- und Ausgabe erfolgt beim Apple über zwei Vektoren in der Zero-Page (näheres dazu im "Reference Manual"). Befehle, die nur im Direkt-Modus verfügbar sein sollen, können dadurch implementiert werden, daß man den Eingabevektor auf die eigene Routine umlenkt. Diese Methode hat den Vorteil, daß die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei der Abarbeitung von Programmen nicht beeinflußt wird. Probleme ergeben sich jedoch bei gleichzeitiger Verwendung eines Diskettenlaufwerks, da das Diskettenbetriebssystem des Apple auf die gleiche Weise in den Basic-Interpreter eingreift. Das DOS-Handbuch be-

- schreibt, wie man diese Probleme umgehen kann. Eine Erkennung der neuen Befehle innerhalb von Programmen kann man erreichen, indem man auch den Ausgabevektor "umbiegt" und alle Befehle nur innerhalb eines PRINT-Ausdruckes zuläßt. Ein spezielles Control-Zeichen, ähnlich dem Control-D beim DOS, vereinfacht die Befehlserkennung.
- 3. Das Microsoft-Basic des Apple besitzt einen eigenen Befehl zur Erweiterung des Befehlssatzes: das "&"-Zeichen. Sobald der Interpreter auf dieses Zeichen stößt, springt er nach 3F5. An dieser Stelle kann man einen JMP-Befehl in die eigene Maschinenroutine ablegen. Nach dem Basic-Kaltstart befindet sich in 3F5 bis 3F7 ein Sprungbefehl nach FF58 (auf einen RTS-Befehl). Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht beeinflußt wird und der &-Befehl sowohl im Direktals auch im Programmodus erkannt wird. Die einzige Bedingung an die neuen Befehle ist, daß sie bzw. die Befehlszeile in der sie stehen mit einem "&" beginnen. Diese Technik wird auch in dem Renumber-Programm auf der System-Master-Diskette benutzt.

#### Benutzung des Stack beim Apple

Der Stack (0100...01FF) wird nicht nur zur Speicherung der Rücksprungadressen der Interpreter-Routinen und der eigenen Maschinenspracheprogramme benutzt. Auf ihm legt der Interpreter auch die Parameter einer FOR-NEXT-Schleife und des GOSUB-Befehls ab. Des weiteren werden bei der Auswertung arithmetischer Ausdrücke die Zwischenergebnisse bei offenen Operationen auf den Stack "geschoben".

#### Literatur

- [1] Martin, Reinhold; Smode, Dieter: ROM und RAM bei PET und CBM. Mikrocomputer-Anwendungen (Sonderheft des Franzis-Verlags), Seite 58...69.
- [2] Röckrath, Luidger: Der geknackte TRS-80. mc 1981, Heft 1, S. 46...48 und Heft 2, S. 37...44.
- [3] Handle, Franz: Zahlendarstellung im PET. Hobbycomputer 2 (Sonderheft des Franzis-Verlages), S. 19...22.

RAM-Rorei	ch (Zero-Page):	1 7B–7C	DATA-Zeilennummer
KAWI-Delei	cii (Zeio-i age).	7D-7E	DATA-Zeiger
		7F-80	Zeiger für Eingabeoperationen
		1	
00-02	JMP-Befehl fü <mark>r Basic-W</mark> armstart	81-82	letzter Variablenname
0305	JMP-Befehl: Sprung nach DB3A (String ab A/Y drucken)	83–84	Zeiger auf zuletzt benutzte Variable
06-09	unbenutzt	85–86	Zeiger auf laufende Variable (bei FOR und LET-Anwei-
0A-0C	JMP-Befehl für USR-Befehl. Nach Basic-Initialisierung:		sung)
	JMP E199 (Ausgabe von "ILLEGAL QUANTITY	87–88	Zwischenspeicher für CHRGET-Zeiger bei Eingabeope-
	ERROR")		rationen
OD-OE		89	Kennzeichen für die einzelnen Vergleichsoperationen
のひーのだ	Hilfsregister für Vergleiche von einzelnen Zeichen (z. B.	8A-8B	Zeiger für DEF FN
	in der Druckroutine für Strings)	8B	
0F	Anzahl der Dimensionen des letzten Feldes		Flag für GARBAGE COLLECTION
10	DIM-Flag	8C-8D	Zeiger für Stringverarbeitung; zeigt auf gültigen String-
11	Flag für Stringvariable (bei Stringvariable = FF)		deskriptor
12	Flag für Integervariable (bei Integer = 80, sonst 00)	8E	unbenutzt
13	Flag für GARBAGE COLLECTION: negativ, wenn bereits	8F	Länge einer Variablen im Speicher
	durchgeführt; Zähler bei Codierung der Basic-Befehle	9092	JMP-Befehl für Funktionsaufruf
14	Flag für Variablenbehandlung:	9397	FAC 3 (5 Bytes); FAC = Fließkommaakkumulator
	00: Normale Behandlung aller Variablenarten	94–95	Zeiger auf das erste Datenbyte einer Feldvariablen
	80: Keine Stringvariablen erlaubt; bei Erkennen einer	96–97	bei Speicherblockverschiebung: Endadresse + 1
		98–9C	FAC 4 (5 Bytes)
	Stringvariablen "SYNTAX ERROR" ausgeben!	9B-9C	Zeiger für Speicherblockverschiebung, Suchzeiger, Zei-
	40: Es handelt sich um eine Feldvariable, obwohl dem	30-30	
	Variablennamen keine Klammer folgt, z. B. bei	OD 44	ger auf Variablenkopf
	STORE	9D–A1	FAC 1 (5 Bytes): Exponent und Mantisse, jedoch nicht in
15	Flag zur Unterscheidung der Eingabeoperationen:		Normalform; Mantisse ohne Vorzeichen
	00: INPUT	A2	Vorzeichen für FAC 1
	40: GET	A3	Zähler für Polynomberechnung
	98: READ	A4	allg. Register für Arithmetik
16	Flag dafür, daß bei der SIN-Berechnung das Vorzeichen	A5-A9	FAC 2 (5 Bytes)
10	des Argumentes geändert wurde (Wert lag im 3. bzw. 4.	AA	Vorzeichen für FAC 2
		AB	Vorzeichen FAC 1 multipliziert mit Vorzeichen FAC 2
4 7 4 0	Quadranten); wird in TAN-Routine benötigt	112	(Exklusiv-ODER-Verknüpfung der Vorzeichen)
17–19	unbenutzt	AC	Schutzstelle für FAC 1
1A-1B	Zeiger für HGR-Routinen		
1C	Farbmaske, eventuell mit 7F Exklusiv-ODER-verknüpft	AD	Länge eines Feldelementes (2, 3 oder 5 Bytes)
1D	Zähler für HGR-Routinen	AD–AE	bei DIM: Platzbedarf für Daten im Feld; bei Feldvaria-
1E-1F	unbenutzt		blen <mark>beh</mark> an <mark>dlung: Berechnun</mark> g der Position eines Feld-
20–4F	belegt durch System-Monitor		elementes
24	horizontale Cursorposition	AF–B0	Ende des Basic-Textes, wird durch LOMEM-Befehl
25	vertikale Cursorposition		nicht beeinflußt
26–27	Zeiger für HGR-Routinen: enthält RAM-Adresse des zu-	B1-C8	CHRGET-Routine: holt ein Zeichen aus Basic-Text, wird
20-27	letzt angesprochenen Punktes		auch bei Eingabeoperationen benutzt (Input, Read)
2C-2D	Koordinaten für Blockgrafik	B8-B9	CHRGET-Zeiger, Zeiger auf letztes Basic-Zeichen (bzw.
		20 20	Befehl)
30	Maske für Setzen bzw. Löschen eines Bildschirmpunk-	C9–CD	RND-Register: enthält letzte Zufallszahl in FP-Darstel-
	tes in HGR	Ca-CD	_
3C–3D	Anfangsadresse für Kassettenroutinen	OF OF	lung
3E–3F	E <mark>ndadresse für Kassetten</mark> routinen	CE-CF	unbenutzt
50-51	Register für Integer-Zahlen	D0–D2	Hilfsregister für SHAPE-Verarbeitung
52	Zeiger für Deskriptorenstack	D3	enthält ROT-Wert mod 16: Winkel für DRAW bezogen
53-54	Adresse des zuletzt verwendeten Strings		auf nächste rechtwinklige Achse
55–5D	Deskriptorenstack für Stringverarbeitung (je 3 Bytes)	D4-D5	Register für HGR-Routinen
5E-5F	Register für ind. Sprung bei Auswertung arithmetischer	D6	Flag für Autostart (neg., wenn Autostart)
J. J.	Ausdrücke	D7	unbenutzt
60 61	Zeiger, allg. Verwendung (Verschieberoutine, VAL-Rou-	D8	Flag für ONERR: negativ nach Aktivierung von ONERR
60–61		D9	unbenutzt
00.0	tine)	DA-DB	enthält Zeilennummer nach Error-Zustand (für RE-
62–65	FP-Hilfsregister für Multiplikation und Division (nur	DV-DP	· ·
	Mantisse)	DC DD	SUME)
64–65	Hilfsregister für Behandlung von Feldern	DC-DD	enthält RAM-Adresse des letzten Befehls vor dem Error-
66	nicht benutzt	l	Zustand
67-68	Beginn des Basic-Textes; wird bei Initialisierung des	DE	enthält Index des letzten aufgetretenen Fehlers (Tabelle
	Interpreters auf 0801 gesetzt		in Applesoft-Handbuch, Seite 136)
69–6A	Beginn der Variablen, LOMEM-Wert	DF	Zwischenspeicher für Stackpointer während der Aus-
6B-6C	Beginn der Feldvariablen, Ende der Variablen + 1		führung der Basic-ONERR-Routine; RESUME setzt
6D-6E	Ende der Feldvariablen		Stackpointer wieder auf alten Wert
		E0-E1	X-Koordinate für HPLOT, DRAW
6F–70	unteres Ende des Stringspeichers, bewegt sich nach	E2	Y-Koordinate für HPLOT, DRAW
-4 -0	unten	E3	unbenutzt
71–72	allg. Zeiger		
73-74	HIMEM: höchste verfügbare Speicherzelle + 1	E4	Farbmaske
75–76	Zeilennummer der Basic-Zeile, die gerade ausgeführt	E5	Nummer der Spalte, in der sich das zuletzt angesproche-
	wird		ne Bit einer HGR-Seite befindet
77–78	Zeilennummer der Basic-Zeile, bei der Programmaus-	E6	Flag zur Unterscheidung der HGR-Seiten (20 für erste
	führung unterbrochen wurde		Seite, 40 für zweite Seite)
79–7A	Zeiger auf zuletzt ausgeführten Befehl	E7	SCALE
70 /11	201901 dat satotal adobotantion poloni		

E8E9	Zeiger auf SHAPE TABLE		D2BA: "UNDEF'D STATEMENT" (X=5)
EA	Hilfsregister für HGR-Routinen		D2CB: "BAD SUBSCRIPT" (X=6)
EB–EF	unbenutzt		D2D8: "REDIM'D ARRAY" $(X=7)$
F0	Hilfsregister für Blockgrafik		D2E5: "DIVISION BY ZERO" (X=8
F1	SPEED-Wert, Zweierkomplement des Speed-Wertes für		D2F5: "ILLEGAL DIREKT" (X=9
	Verzögerungsschleife		D303: "TYPE MISMATCH" (X=A
F2	Flag für TRACE: negativ, wenn TRACE aktiviert		D310: "STRING TOO LONG" (X=B
F3	FLAG für INVERSE und FLASH: 3F = INVERSE, FF =		D31F: "FORMULA TOO COMPLEX" (X=B
	NORMAL, 7F = FLASH		D332: "CAN'T CONTINUE" (X=D
F4–F5	RAM-Adresse des momentan gültigen ONERR-State-		D340: "UNDEF'D FUNKTION" (X=E
Ec Ez	ments		D350: "ERROR" + Bell
F6–F7	Zeilennummer der Basic-Zeile in der momentan gültiges ONERR-Statement steht		D358: "IN" D35D: CR + "BREAK" + Bell
F8	Zwischenspeicher für Stackpointer	D365-D392	Stack nach Parameter einer offenen FOR-NEXT-Schlei
F9	ROT-Wert	D303-D392	absuchen. Wenn Parameter der gesuchten Schleife nic
FA–FF	unbenutzt		vorhanden, dann Z=1
	unbonutat	D393-D3D5	Platz für neue Basic-Zeile schaffen
			Speicherblock verschieben. Anfangsadresse des Bloc
			in 9B/9C, Endadresse + 1 in 96/97, Zieladresse + 1 in 9
ROM-Rereich	h (D000–F7FF)		95
	(2000-1711)	D3D6-D3E2	Droht Stacküberlauf? Wenn ja, dann Fehlermeldung
D000-D07F	Sprungtabelle für Basic-Befehle. Enthält Anfangsadresse	D3E3-D40F	Reicht der verfügbare Speicherplatz noch aus? Wer
	– 1 (Aufruf für RTS)		nicht, dann GARBAGE COLLECTION durchführe
	D000: END, FOR, NEXT, DATA		wenn nötig, "OUT OF MEMORY ERROR" ausgeben
	D008: INPUT, DEL, DIM, READ	D410-D43B	"OUT OF MEMORY ERROR" ausgeben
	D010: GR, TEXT, PR#, IN#	D412-D43B	
	D018: CALL, PLOT, HLIN, VLIN		Register bestimmt
	D020: HGR2, HGR, HCOLOR, HPLOT	DAOD DAOD	Falls ONERR-Flag gesetzt, dann Sprung nach F2E9
	D028: DRAW, XDRAW, HTAB, HOME	D42D-D43B D434-D43B	
	D030: ROT=, SCALE=, SHLOAD, TRACE D038: NOTRACE, NORMAL, INVERSE, FLASH	D434-D43B	Modus), dann "IN" mit Zeilennummer ausgeben
	D040: COLOR=, POP, VTAB, HIMEM:	D43C-D459	Basic-Warmstart. Prompt-Meldung und neue Zeile h
	D048: LOHMEM:, ONERR, RESUME, RECALL	D43G-D433	len; CHRGET-Zeiger auf 01FF setzen
	D050: STORE, SPEED=, LET, GOTO,	1	Ist erstes Zeichen eine Ziffer? Wenn ja, dann weiter b
	D058: RUN, IF, RESTORE, &		D45C; andernfalls Sprung nach D805
	D060: GOSUB, RETURN, REM, STOP	D45C-D52B	neue Zeile in Basic-Text übernehmen
	D068: ON, WAIT, LOAD, SAVE	D45C-D4B9	Alte Basic-Zeile mit gleicher Nummer löschen; wurd
	D070: DEF, POKE, PRINT, CONT		nur Zeilennummer eingegeben, so erfolgt ein Sprui
	D078: LIST, CLR, GET, NEW		nach D4F2; andernfalls weiter
D080-D0B1	Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 1)	D4BA-D4F4	Neue Zeile in Basic-Text einfügen. CHRGET-Zeiger a
	Enthält Anfangsadressen der einzelnen Routinen		Programmstart setzen
	D080: SGN, INT, ABS, USR, FRE, SCRN, PDL, POS	D4F5-D52B	* 0
	D090: SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN	D=00 D==0	start)
	DOAO: PEEK, LEN, STR\$, VAL, ASC, CHR\$, LEFT\$,	D52G-D552	Eine Zeile von der Tastatur holen. Setzt Prompt-Zeiche
	RIGHT\$		= 80 und ruft dann FD6A auf. Löscht Bit 7 aller Zeiche im Input-Puffer und fügt das Byte 00 an
Dona Dock	DOBO: MID\$  Some stability of the particular Congression (Toil 2)	D553-D558	holt ein Zeichen von der Tastatur und löscht Bit 7
D0B2–D0CF	Sprungtabelle für arithmetische Operationen (Teil 2) Jeder Operation sind drei Bytes zugeordnet: Das erste	D559-D619	Codierung der Basic-Befehle. Alle Blanks zwischen B
	Byte dient zur Erkennung des "Vorrangs" einzelner Ope-	D003-D013	fehlswörtern werden entfernt. Falls das Auto-Start-Fl
	rationen. Die beiden folgenden ergeben die Anfangs-		gesetzt ist, erfolgt ein Zwangs-RUN
	adresse der Routine	D61A-D648	Sucht nach der Basic-Zeile, deren Nummer in 50/
	D0B2: Addition: 79, E7C0		steht. Ist die gewünschte Zeile vorhanden, so ist C=
	D0B5: Subtraktion: 79, E7A9		und ihre Adresse in 9B/9C. Andernfalls ist C=0, und d
	D0B8: Multiplikation: 7B, E981		Adresse der nächsten Basic-Zeile befindet sich in 9B/9
	D0BB: Division: 7B, EA68	D649-D696	NEW ausführen
	D0BE: Potenzierung: 7D, EE96	D66A-D696	CLEAR ausführen
	D0C1: AND: 50, DF54	D683-D696	Stack initialisieren, CONT unmöglich machen
	D0C4: OR: 46, DF4E	D697-D6A4	CHRGET-Zeiger auf Programmstart setzen (Inhalt von
	D0C7: Vorzeichenwechsel: 7F, EECF		67/68-1)
	DOCA: NOT: 7F, DE97		LIST-Routine
D0D0–D25F	Tabelle der Befehlswörter in ASCII. Beim letzten Zei-	D766-D7D1	
Dogo Book	chen eines jeden Befehls ist Bit 7 gesetzt	D7D2 D227	fe auf den Stack
D260–D364	Systemmeldungen in ASCII. Jede Systemmeldung endet	D7D2-D827	Befehlsausführung. Überprüfung ob Control-C gedrück Wenn ja, dann "BREAK IN"
	mit dem Byte 00. Auswahl einer Fehlermeldung mit		Überprüft, ob CHRGET-Zeiger auf ein Byte 00 zei
	Hilfe des X-Registers D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00)		(Ende einer Zeile). Wenn ja, dann wird nächste Zeile
	D260: "NEXT WITHOUT FOR" (X=00) D270: "SYNTAX" (X=10)		nummer aus Basic-Text geholt und in 75/76 abgespe
	D276: "RETURN WITHOUT GOSUB" (X=16)		chert. Bei gesetztem TRACE-Flag wird die neue Zeile
	D28A: "OUT OF DATA" (X=2A)		nummer zusätzlich noch auf dem Bildschirm ausg
	D295: "ILLEGAL QUANTITY" (X=35)		geben
	D2A5: "OVERFLOW" (X=45)	D828-D848	Aufruf der Basic-Routinen. Die Adresse wird auf d
	D2AD: OUT OF MEMORY" (X=4D)		Stack geschohen, RTS ruft die Routine auf

(X=4D)

Stack geschoben. RTS ruft die Routine auf

D2AD: "OUT OF MEMORY"

D849D857	RESTORE-Routine. Der DATA-Zeiger 7D/7E wird auf den Programmanfang ((67/68)-1) gesetzt	DD67DD75	Berechnet numerischen Ausdruck. Legt Ergebnis in FAC 1 ab. Wenn nötig, "TYPE MISMATCH ERROR"
D858–D85F	Überprüft ob Control-C gedrückt ist. Wenn ja, dann weiter bei D860. Andernfalls RTS	DD76 DD74	ausgeben "TYPE MISMATCH ERROR" ausgeben
Door Doop			
D860-D86D	Holt laufendes Zeichen von Tastatur. Bei gesetztem		Auswertung eines Terms (numerisch und String)
	ONERR-Flag erfolgt Sprung nach F2F9. Sonst weiter	DD7B-DD84	Auswertung eines Terms vorbereiten: CHRGET-Zeiger
	mit		um eins erniedrigen und ein Byte 00 auf den Stack
D86E-D895	STOP ausführen		schieben (dient zur Erkennung der letzten offenen Ope-
D870-D895	END ausführen. Unterscheidung zwischen STOP und		ration)
	END mit Hilfe des C-Flags: $C=0 \triangleq END$ ; $C=1 \triangleq STOP$ .	DD98DDB3	Bei Vergleichsoperationen: Art des Vergleichs feststel-
	Befindet sich der Rechner im Programm-Modus, werden	2200 2220	len und Flag (89) entsprechend setzen: 01 für >, 02 für =,
	der CHRGET-Zeiger nach 79/7A und die Zeilennummer		03 für >=, 04 für <, 05 für ≠
		DE40 DE94	Cabiabt Inhalt was EAC 1 auf Stack Dijekannungadrossa
Deed Dee	nach 77/78 übertragen	DE10-DE34	Schiebt Inhalt von FAC 1 auf Stack. Rücksprungadresse
D88A-D895			wird zuvor nach 5E/5F gerettet. Rücksprung erfolgt mit
	CONT-Routine		JMP indirekt
	SAVE-Routine	DE35-DE5F	Überträgt Argument vom Stack nach FAC 1 und ruft
D8C9-D8EF	LOAD-Routine		"gemerkte" Routine (Anfangsadresse – 1 befindet sich
D8F0-D900	Unterprogramm für LOAD und SAVE. Setzt Anfangs-		auf Stack) auf. Ist das erste Byte auf dem Stack 00
	adresse der Lese- und Schreibroutinen des Autostartmo-		(Kennzeichen dafür, daß keine Operation mehr offen
	nitors auf 0050 und die Endadresse auf 0052		ist), so wird die Auswertung des Terms abgebrochen
D901-D911	setzt Start- und Endadresse des Programms für LOAD	DE60-DE97	Konstante bzw. Variable aus Basic-Text holen
D301D311	und SAVE		NOT-Routine
Dogo Dogo			
D912-D920		DEA4-DEC8	Auswertung eines Terms (2. Teil). Laufender Funktions-
	GOSUB-Routine		code im Akku. Für (Akku)=C2: Sprung nach DEAB (FN
	GOTO-Routine		auswerten). Für (Akku)>=D2: Sprung nach DF0C (Basic-
D96B-D978	RETURN- und POP-Routine Teil 1		Funktion auswerten)
D979-D97D	"RETURN WITHOUT GOSUB ERROR" ausgeben	DEB2-DEC8	Auswertung eines Terms in Klammern
D97C-D97E	"UNDEF'D STATEMENT ERROR" ausgeben		"SYNTAX ERROR" ausgeben
D97E-D980	Sprung nach DEC9 ("SYNTAX ERROR" ausgeben)		Hilfsroutine zur Auswertung eines Terms
	RETURN und POP, Teil 2		Wert der folgenden Variable nach FAC 1 bringen. Exi-
	DATA-Routine. Rückt CHRGET-Zeiger bis zum näch-	DEBO DELO	stiert Variable noch nicht, wird sie neu definiert
D330-D3112	sten Befehl vor	DEED DEOR	SCRN-Routine
Do A a DoCo	Nächsten Befehl suchen		
			Auswertung num. und String-Funktionen
	Nächste Zeile suchen		OR-Verknüpfung durchführen
	IF-Routine		AND-Verknüpfung durchführen
Danc-Daei	REM-Routine: CHRGET-Zeiger auf nächste Zeile vor-		Gemeinsame Routine für alle Vergleichsoperationen
	rücken		Vergleich numerischer Größen
D9EC-DA0E	ON-Routine	DF7D-DFCC	Vergleich zweier Strings
DA0C-DA45	Adresse (Festkommazahl zwischen 0 und 63999) aus	DFCD-DFD5	PDL-Routine
	Basic-Text holen. Ergebnis steht in 50/51. Ist die Adresse	DFD6-DFE2	DIM-Routine
	größer als 63999, dann "SYNTAX ERROR" ausgeben	DFE3-DFFF	Variablenname aus Basic-Text holen und Variable su-
DA46-DA7	LET-Hauptroutine: Bestimmt die links vom Gleichheits-		chen (Teil 1)
	zeichen stehende Variable. Fehlt das Gleichheitszei-	E000-E002	JMP-Befehl nach F128: Initialisierung des Basic-Inter-
	chen, so erfolgt "SYNTAX ERROR". Speichert Zeiger auf	1000 1002	preters
	Variable in 85/86; schiebt Inhalt von 11 und 12 (Varia-	E003-E005	IMP-Befehl nach D43C: Basic-Warmstart
	blenart-Flags) auf Stack. Ruft dann DD7B auf		Variablenname aus Basic-Text holen und Variable su-
DAZA DAC		E007–E07C	
	E Neuen String abspeichern (als Folge von LET)	Essa Fanc	chen (Teil 2)
	A PRINT-Routine (Teil 1)	E053-E07C	Numerische Variable suchen. Der Variablenname befin-
	CR ausgeben		det sich dabei in 81/82. Gefunden $\rightarrow$ E0DE. Falls Varia-
	PRINT-Routine (Teil 2)		ble nicht vorhanden, Sprung nach E087
DB3A-DB5	B Druckt String ab A/Y. Das Ende des Strings muß durch	E07D-E086	Überprüft, ob Zeichen im Akku ein Buchstabe ist. Wenn
	00 oder 22 gekennzeichnet sein		ja, dann C=1; andernfalls C=0
	Blank ausgeben	E087-E099	Neue Variable einrichten
DB5A-DB7	) "?" ausgeben	E09A-E09B	FP-Konstante mit dem Wert 0
DB5C-DB70	ASCII-Zeichen, das im Akkumulator steht, ausgeben		Feldvariablen um 7 Bytes nach oben verschieben
	Verzögerung in Abhängigkeit vom Inhalt der Zelle F1		Neue Variable = 0 setzen
	(SPEED-Wert) durchführen		Speicherplatz der Variablen in 83/84 abspeichern (Inhalt
DR71_DR91	Fehlerbehandlung bei Eingabeoperationen (GET, INPUT	TOTAL DOLLO	von 9B/9C + 2)
DD/1 DD01	und READ)	E0ED-E0FD	Anfangsadresse der Daten im Feld bestimmen (nach
DR7R DR9	5 Zeilennummer der DATA-Zeile nach 75/76 übertragen.	HOLD-HOLD	Dimensionierungsbytes): Inhalt von 9B/9C + 5 + 2 ×
סטע–עיטע			
DRAG DRAG	Sprung nach DEC9: "SYNTAX ERROR IN"	DODD DAGA	Anzahl der Dimensionen nach 94/95
	"?REENTER" ausgeben	E0FE-E101	FP-Konstante mit dem Wert -32768
	1 GET-Routine. Benutzt einen Teil der READ-Routine	E102-E11D	INT-Variable aus Basic-Text holen
	B INPUT-Routine. Benutzt einen Teil der READ-Routine	E11E-E195	Suchen eines Feldes. Falls gewünschtes Feld nicht vor-
	6 READ-Routine. Einsprung für READ: DBE2		handen, Sprung nach E1B8
DCD7-DCD	D "?EXTRA IGNORED" ausgeben	E196–E19D	"BAD SUBSCRIPT ERROR" ausgeben
DCDF-DCE	F Text: "?EXTRA IGNORED" + CR	E199-E19D	"ILLEGAL QUANTITY ERROR" ausgeben
	3 Text: "?REENTER" + CR	E19E-E1A9	Falls DIM-Flag (10) gesetzt: "REDIM'D ARRAY ERROR"
	NEXT-Routine		Setzt 94/95 auf Beginn des Datenfeldes und überprüft
	Nach Fertigstellung der laufenden FOR-NEXT-Schleife:		die Dimensionierung. Wenn nötig, "BAD SUBSCRIPT
	FOR-NEXT-Parameter aus Stack entfernen. Handhabt		ERROR" ausgeben
	NEXT mit mehreren Laufvariblen	F1R8, F24 A	Neues Feld einrichten
	TOTAL MIC MOMOTON DAMINATION	EIDO-EZ4A	TYOUGS I SIU SHILLOMENI

E24B–E2AC	Gewünschtes Feldelement suchen. Berechnet Speicher- adresse aus Anfangsadresse des Feldes, Anzahl der Di-	E <mark>874</mark> –E89D	Normiert FAC 1: Mantisse wird so lange nach links verschoben, bis das höchstwertige Bit gesetzt ist. Das
E2AD–E2DD	mensionen und den angegebenen Indizes Unterprogramm für Feldbehandlung: multipliziert In- halt von 64/65 mit Inhalt von AD/AE. Ergebnis in Y/X	E89E-E8D4	Exponentenbyte wird dabei entsprechend korrigiert Mantisse von FAC 1 komplementieren (für Substraktion und Addition zweier Zahlen mit ungleichem Vorzei-
E2DE-E2FE	FRE-Routine		chen)
E2FF-E305	POS-Routine	E8C2-E8D4	Erhöht FAC 1 um 1 in der letzten Bitstelle
E306-E312	Befindet sich der Rechner im Direkt-Modus, dann "IL-	E8D5-E8D9	"OVERFLOW ERROR" ausgeben
F040 F040	LEGAL DIRECT ERROR" ausgeben	E8DA-E912	Mantisse im FP-Zwischenspeicher (62 bis 65) nach
E313–E340 E341–E351	DEF-Routine		rechts verschieben.
E354-E3A8	Syntax einer DEFFN-Zeile prüfen FN auswerten		Einsprung E8F0: Verschiebt beliebiges Register (vier aufeinanderfolgende Bytes) um n Bits nach rechts. Adresse
E3A9-E3C4			des höchstwertigsten Bytes minus 1 muß im X-Register
LUIIU LUUI	Stack		stehen. Die Anzahl der Verschiebungen wird durch den
E3C5-E3D4	STR\$-Routine: wandelt Inhalt von FAC 1 in String um		Inhalt des Akkumulators bestimmt (256-n)
E3D5-E3E6	Unterprogramm für Stringverarbeitung	E913-E917	FP-Konstante mit dem Wert 1
E3E7-E451	Länge eines Strings bestimmen: sucht nach dem Endzei-	E918–E92C	Polynomkoeffizienten für LOG-Annäherung:
	chen 00 bzw. dem zweiten Anführungszeichen. An-		E918: 03 (Anzahl der Konstanten minus 1)
	fangsadresse des Strings in A/Y. Nimmt Deskriptor in		E919–E91D: 0,4342559419
	Deskriptorentabelle auf und kopiert, wenn nötig, String		E91E-E922: 0,5765845412
E430-E434	in oberen RAM-Bereich "FORMULA TOO COMPLEX ERROR" ausgeben		E923-E927: 0,9618007592
E450-E454 E452-E473	Zeiger für unteres Ende des Stringspeichers korrigieren.	E92D-E940	E928–E92C: 2,885390073 FP-Konstanten 0,5, 2, -0,5 und ln(2)
L132-L173	Wird um die Länge des neuen Strings (in A) herabge-	E941–E97E	LOG-Routine
	setzt. Reicht Speicherplatz für neuen String nicht mehr	E97F–E9AF	Multiplikation Variable (Zeiger A/Y) × FAC 1
	aus, wird die GARBAGE-COLLECTION-Routine ange-	E987–E9AF	Multiplikation FAC 1 × FAC 2. Ergebnis wiederum in
	sprungen		FAC 1
E474-E483	Überprüft, ob GARBAGE-COLLECTION bereits durchge-	E9B0-E9E2	Multipliziert 8-Bit-Zahl im Akkumulator mit Argument
	führt wurde. Falls ja, dann "OUT OF MEMORY ERROR"		von FAC 2. Aufsummierung der Teilprodukte im FP-
Biol Baro	ausgeben, andernfalls weiter mit		Hilfsregister (62 und 65)
E484–E518	GARBAGE-COLLECTION durchführen: entfernt nicht	E9E3-EA0D	Überträgt Variable (Zeiger A/Y) nach FAC 2
E519-E561	mehr benötigte Strings im Speicher (Teil 1) Überprüft, ob Variable ab 5E/5F Stringvariable ist und ob	EAUE-EAZA	Addiert Exponenten von FAC 1 und FAC 2 (für Multi-
E319-E301	String zwischen (9B/9C) und (6F/70) liegt. Falls ja, wird	EA2B_EA38	plikation FAC 1 × FAC 2) Überprüft Vorzeichen von FAC 1: Bei positivem Vorzei-
	Anfangsadresse dieses Strings nach 9B/9C übertragen.	Li 12D-Li 100	chen Fehlermeldung "OVERFLOW ERROR", andern-
	Diese Routine dient zur Bestimmung der höchsten		falls wird FAC 1 auf Null gesetzt (Hilfsroutine für EXP-
	RAM-Adresse eines gültigen Strings (für GARBAGE-		Berechnung)
	COLLECTION).	EA39–EA4F	Multiplikation FAC 1 × 10
E562-E596	GARBAGE-COLLECTION Teil 2: löscht nicht mehr be-		FP-Konstante mit dem Wert 10
Deog DeDo	nötigten String		Division FAC 1 / 10
E597–E5D3 E5D4–E5FC	Verkettung zweier Strings durchführen Hilfsroutine für Stringverkettung: String übertragen		Division Variable (Zeiger A/Y) durch FAC 1 Division FAC 2 durch FAC 1
E5FD-E634	Entfernt Strings, die als "Zwischenwert" bei einer		"DIVISION BY ZERO ERROR" ausgeben
LOID LOOI	Stringoperation entstanden sind (zum Beispiel im		Überträgt Mantisse der FP-Hilfsvariable nach FAC 1
	PRINT-Ausdruck)		Überträgt Variable (Zeiger A/Y) nach FAC 1
E635-E646	Korrektur der Deskriptorentabelle (als Folge der obenge-	EB1E-EB52	Überträgt den gerundeten Wert von FAC 1 nach FAC 4.
	nannten Routine)		Löscht die Schutzstelle von FAC 1
E646-E659	CHR\$-Routine	EB21-EB52	Überträgt FAC 1 nach FAC 3. Sonst wie oben
	LEFT\$-Routine	EB27–EB52	Überträgt FAC 1 nach beliebige Stelle im Speicher. Die
E686–E690 E691–E6B8	RIGHT\$-Routine	EDCO EDCO	Zieladresse befindet sich dabei in 85/86
	MID\$-Routine Holt Parameter für LEFT\$, RIGHT\$ und MID\$ vom Stack	EB53-EB62	Überträgt FAC 2 nach FAC 1 und löscht Schutzstelle von FAC 1
	LEN-Routine	EB63-EB71	Überträgt gerundeten Wert von FAC 1 nach FAC 2
E6E5–E6F4	ASC-Routine	EB72–EB81	Rundet FAC 1
E6F5-E706	Holt 8-Bit-Zahl aus Basic-Text. Ist die Zahl größer als	EB82-EB8F	Überprüft Vorzeichen von FAC 1. Bei negativem Vorzei-
	255, dann "ILLEGAL QUANTITY ERROR"		chen enthält Akkumulator nach Ablauf der Routine den
E707–E745	VAL-Routine		Wert 255, bei positivem Vorzeichen den Wert 1 und falls
E746–E751	Holt 16-Bit- und 8-Bit-Zahl aus Basic-Text. Nach Aus-		FAC 1 = 0 ist den Wert 0
	führung der Routine befindet sich der 16-bit-Wert in 50/		SGN-Routine
E752–E763	51 und der 8-bit-Wert im Akkumulator Wandelt Inhalt von FAC 1 in Integer um. Ergebnis in 50/		ABS-Routine
E/32-E/03	51	EDDZ-EDF1	Vergleich zweier FP-Zahlen: vergleicht Variable (Zeiger A/Y) mit FAC 1
E764-E77A	PEEK-Routine	EBF2-EC22	Umwandlung der FP-Zahl im FAC 1 in Integer
	POKE-Routine	EC23-EC49	INT-Routine
E784-E79F	WAIT-Routine		Umwandlung einer Zahl im ASCII-Format (String) in
	Addiert 0.5 zu FAC 1.		FP-Variable
E7A7–E7B8	Subtrahiert Inhalt von FAC 1 von der "Variable", deren	ED0A-ED18	Konstanten für Umwandlung FP nach String
Eano Baca	Zeiger sich in A/Y befindet		ED0A-ED0E: 99 999 999,91
E7B9–E7C5 E7C6–E854	addiert Variable (Zeiger A/Y) zu FAC 1 Addition FAC 1 + FAC 2. Ergebnis befindet sich wieder		ED0F-ED13: 999 999 999,2
L/CU-E004	in FAC 1	ED19–ED33	ED14-ED18: 1 000 000 000 "IN" mit Zeilennummer ausgeben (für Fehlermel-
E855-E873	Addiert Mantissen von FAC 1 und FAC 2	פרות-פוחים	dungen)
			~~~~~

ED2E-ED33	16-Bit-Zahl in A/Y ausgeben FAC 1 ausgeben	F123-F127	FP-Konstante: Anfangswert der RND-Funktion (wird beim Kaltstart des Interpreters in RND-Register [C9 bis
ED34-EE63	Umwandlung der FP-Zahl im FAC 1 in ASCII-Format (String). Der neu entstandene String wird ab 100 abgelegt. Stringende ist durch ein Byte 00 gekennzeichnet. Nach Ablauf der Routine ist in A/Y die Anfangsadresse	F128–F1D4	CD] übertragen) Basic-Kaltstart: Initialisierung des Interpreters. Feststellen der oberen Speichergrenze (HIMEM), Zeiger und Vektoren setzen
EE64-EE68	des Strings enthalten FP-Konstante mit dem Wert 0,5	F1D5–F1DD F1DE–F1E4	CALL-Routine IN#-Routine: eigentliche Ausführung durch Monitor
EE69–EE8C	Konstanten für Umwandlung FP nach String. Die Tabelle enthält den Wert der einzelnen Stellen des Dezimalsystems im Binärformat	F1E5–F1E9	(Sprung nach FE8B) PR#—Routine: eigentliche Ausführung durch Monitor (Sprung nach FE95)
EE8D-EECF EE97-EECF	SQR-Routine (Berechnung über Potenzfunktion) Potenzfunktion FAC 2 ↑ FAC 1 Vorzeichenwechsel	F1EC-F208	Holt PLOT-Parameter für LORES-Grafik. Ist eine der beiden Zahlen größer oder gleich 48, dann "ILLEGAL
	FP-Konstante mit dem Wert 1,442695041 (1/ln2) Polynomkoeffizienten für EXP-Annäherung:	F209–F224	QUANTITY ERROR". Nach Ablauf der Routine befindet sich die erste Zahl in F0 und die zweite in 2C und 2D Holt HLIN bzw. VLIN-Parameter. Die ersten beiden Zah-
	EEE0: 07 (Anzahl der Konstanten minus 1) EEE1–EEE5: 2,150016068 $\times$ 10 <sup>-5</sup> EEE6–EEEA: 1,435231404 $\times$ 10 <sup>-4</sup> EEEB–EEEF: 1,342263482 $\times$ 10 <sup>-3</sup>		len werden wie oben in F0, 2C und 2D abgelegt. Ist die zweite Zahl größer als die erste, so werden sie ver- tauscht. Die dritte Zahl befindet sich nach Ablauf der
	EEF0-EEF4: $9,614017013 \times 10^{-3}$	N	Routine im X-Register
	EEF5–EEF9: 5,550512686 × 10 <sup>-2</sup>	F225-F231	PLOT-Routine: Ausführung durch Monitor (F800)
	EEFA-EEFE: 0,2402263846	F232-F240	HLIN-Routine: Ausführung durch Monitor (F819)
	EEFF-EF03: 0,6931471862	F241-F24E	VLIN-Routine: Ausführung durch Monitor (F828)
	EF04–EF08: 1	F24F-F255	COLOR = - Routine: Ausführung durch Monitor (F864)
EF09-EF5B	EXP-Routine	F256–F261 F262–F26C	VTAB-Routine: Ausführung durch Monitor (FB5B) SPEED-Routine: Speichert Zweierkomplement zur
EF5C-EF71	Berechnung eines Polynoms der Form $F(x) = A1 \times X + A3 \times X \uparrow 3 + A5 \times X \uparrow 5 +$ A/Y dienen als Zeiger auf Tabelle mit den Polynomkoef-	1 202-1 200	nachfolgenden Zahl in F1 ab (für Verzögerungsschleife bei Ausgabe)
	fizienten. Das erste Byte der Tabelle muß die Anzahl der	F26D-F272	TRACE einschalten
	Glieder minus 1 beinhalten. Die Variable X muß in	F26F-F272	TRACE abschalten (NOTRACE)
	FAC 1 stehen. Die eigentliche Berechnung von F(x) er-	F273-F27F	NORMAL-Flags setzen
DDGO DDAG	folgt in der nachfolgenden Routine (Sprung nach E97F)	F277-F27F	INVERSE-Flags setzen
EF72-EFA5	Berechnung eines Polynoms der Form	'F280-F285	FLASH-Flags setzen
	$F(x) = A0 + A1 \times X + A2 \times X \uparrow 2 + A3 \times X \uparrow 3 +$ sonst wie oben	F286–F2A5	HIMEM:-Routine: Beim Versuch den HIMEM-Wert un-
	Konstanten für RND-Funktion RND-Routine		ter die Endadresse der Feldvariablen zu setzen, erfolgt Sprung nach D410: "OUT OF MEMORY ERROR"
EFEA-FFF3	COS-Routine: Die Berechnung von COS-Werten wird		LOMEM:-Routine: ruft nach Ablauf D66C (CLR) auf
EFF4-F039 F03A-F065	auf die Berechnung von SIN-Werten zurückgeführt SIN-Routine TAN-Routine: Die Berechnung von TAN-Werten wird	F2CB-F2E8	ONERR-Routine: Speichert CHRGET-Zeiger, der auf nachfolgenden GOTO-Befehl zeigt in F4/F5. Die aktuelle Zeilennummer wird nach F6/F7 übertragen, und der
	auf die Berechnung von SIN-Werten zurückgeführt FP-Konstante mit dem Wert 1,570796327 (Pi/2)		CHRGET-Zeiger wird auf die nächste Befehlszeile vorgerückt
	FP-Konstante mit dem Wert 6,283185307 (Pi × 2)	F2E9–F317	Fehlerbehandlung bei aktivem ONERR GOTO: Der Er-
F070–F074 F075–F093	FP-Konstante mit dem Wert 0,25 Polynomkoeffizienten für SIN-Annäherung: F075: 05 (Anzahl der Konstanten minus 1)		ror-Code wird in DE gespeichert und der Inhalt von 75/ 76 nach DA/DB übertragen (aktuelle Zeilennummer muß für ein RESUME abgespeichert werden). Der Inhalt von
	F076–F07A: -14,38139067 F07B–F07F: 42,00779712		79/7A wird nach DC/DD und der Stackpointer wird nach F8 gerettet. Danach Durchführung des ONERR-GOTO-
	F080_F084: -76,70417026		Befehls
	F085–F089: 81,60522369 F08A–F08E: -41,34170210	F18–F32F	RESUME-Routine
	F08F-F093: 6,283185307 (2 × Pi)	F33-F64	DEL-Routine
F094-F098 F099-F0CD	Codes für "MICROSOFT!" ATN-Routine	F365–F38F	Löscht die Basic-Zeilen zwischen (9B/9C) und (60/61). Die hinter dem zu löschenden Bereich befindlichen Basic-Zeilen werden im Speicher nach unten ver-
F0CE-F105	Polynomkoeffizienten für ATN-Annäherung:		schoben
	FOCE: 0B (Anzahl der Konstanten minus 1)	F390-F396	GR-Routine: Ausführung durch Monitor (FB40)
	F0CF-F0D3: -6,847939119 × 10 <sup>-4</sup>	F399-F39E	TEXT-Routine: Ausführung durch Monitor (FB39)
	F0D4–F0D8: $4,850942156 \times 10^{-3}$ F0D9–F0DD: $-1,611170184 \times 10^{-2}$	F39F-F3BB	STORE-Routine: speichert Länge des Feldes und Daten
	FODE-F0E2: $3,420963805 \times 10^{-2}$	*	des Feldes nacheinander ab
	F0E3-F0E7: $-5,427913276 \times 10^{-2}$	F3BC-F3D7	RECALL-Routine
	F0E8–F0EB: $7,245719654 \times 10^{-2}$	F3D8-F410	HGR2-Routine: Setzt Flag für die zweite (HIRES-)Grafik-
	F0EC-F0F1: $-8,980239538 \times 10^{-2}$	EoEo E.	seite. Löscht Bildschirm
	F0F2-F0F6: 0,1109324134	F3E2-F410	HGR-Routine: setzt Flag für die erste (HIRES-)Grafikseite
	F0F7-F0FB: -0,1428398077	F3F2-F410	und löscht Bildschirm
	F0FC-F100: 0,1999991205		Löscht aktuelle (zuletzt angesprochene) Grafikseite
F106–F10A	F101–F105: -0,3333333357 FP-Konstante mit dem Wert 1	F3F6-F410	Färbt die zuletzt angesprochene HGR-Seite mit der Farbe ein, deren Farbmaske (siehe F6F6–F6FD) sich in 1C
	Kopie der CHRGET-Routine (wird beim Kaltstart des Interpreters in die Zero-Page übertragen)		befindet. Bei Aufruf dieser Routine muß Register E6 entweder 20 oder 40 beinhalten

		Deno Heno	Tabelle mit Masken für Plot-Routinen (siehe
F411-F456	Berechnet die RAM-Adresse und Maske für das Zeichen eines Punktes in HGR aus X- und Y-Koordinate. Bei	F5B2-F5B8	Tabelle mit Masken für Plot-Routinen (siehe F411–F456)
	Aufruf muß die X-Koordinate in X/Y und die Y-Koordi-	F5B9	Byte 1C für Vergleiche mit Hilfe des BIT-Befehls
	nate in A stehen. Nach Ablauf der Routine befindet sich		Tabelle zur Bestimmung der Richtung eines Vektors bei
	die RAM-Adresse in 26/27 und die Maske in 30		verschiedenen ROT-Werten
F457-F464	Zeichnet einen Punkt in HGR. RAM-Adresse in 26/27,	F5CB-F600	Berechnet X- und Y-Koordinate aus RAM-Adresse und
1 107 -1 101	Maske in 30		Maske. Die Koordinaten werden in EO/E1 bzw. E2 abge-
F465-F49B	Korrektur der RAM-Adresse und der Maske für Punkt		legt
1 400 1 100	links bzw. rechts neben altem Punkt. Für Bewegung	F601-F65C	DRAW-Routine. Einsprung F605. Zeiger auf Definition
	nach rechts muß N-Flag gelöscht und für Bewegung		der Shapes in 1A/1B
	nach links gesetzt sein	F65D-F6B8	XDRAW-Routine. Einsprung: F661
F47C-F489	Falls Farbmaske eine alternierende Bitfolge besitzt, wird	F6B9-F6E8	Holt Parameter für HPLOT, DRAW und XDRAW-Befehl aus Basic-Text, X-Koordinate nach Ablauf in X/Y, Y-
	sie mit 7F Exklusiv-ODER-verknüpft. Dies ist notwen-		Koordinate in A. Falls nötig, Ausgabe von "ILLEGAL
	dig, da die Anzahl der Punkte pro Byte, die auf dem		OUANTITY ERROR"
	Bildschirm dargestellt werden, ungerade ist	F6E9-F6F5	HCOLOR-Routine: Speichert Farbmaske in E4 ab
F49C–F4B2	Unterprogramm für XDRAW-Routine: invertiert einen	F6F6-F6FD	Tabelle mit Farbmasken für die Farben Schwarz (0),
	Punkt. RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30	1010 1012	Grün (1), Viloett (2), Weiß (3), Schwarz (4), Orange (5),
F4B3–F4D4	Unterprogramm für DRAW-Routine: setzt einen Punkt.		Blau (6), Weiß (7)
	RAM-Adresse in 26/27, Maske in 30, Farbmaske in 1C	F6FE-F720	HPLOT-Routine
F4D5–F503	Berechnet RAM-Adresse für Punkt über altem Punkt	F721-F726	ROT=-Routine
	(Bewegung nach oben)	F727-F72C	SCALE=-Routine
F504–F52F	Berechnet RAM-Adresse für Punkt unter altem Punkt	F72D-F768	DRAW-Parameter holen. Speichert Anfangsadresse des
	(Bewegung nach unten)		gewünschten Shapes in 1A/1B
F530–F539	Löscht X- und Y-Koordinate in Register E0 bis E2. Diese	F769-F76E	DRAW-Routine, Ausführung in F601–F65C
	Routine ermöglicht das Zeichen beliebiger Linien in	F76F–F774 F775–F7BB	XDRAW-Routine, Ausführung in F65D–F6B8 SHLOAD-Routine
	HGR mit relativer Adressierung. Sie geht in die folgende	F7/5-F7BB F7BC-F7D8	Setzt Anfangs- und Endadresse der Daten eines Feldes
DEOA DEDA	über Zeichnen einer Linie in HGR. Alte X- und Y-Koordinate	F/BC-F/D6	für STORE und RECALL
F53A–F5B1	in E0/E1 bzw. E2, neue X-Koordinate in A/X und neue Y-	F7D9-F7E6	Sucht Feld für STORE und RECALL
	Koordinate in Y. Nach Ablauf der Routine befinden sich	F7E7-F7FC	HTAB-Routine
	neue Koordinaten in E0/E1 und E2	F7FD-F7FF	???
	IIOdo Itoordiidaa II III II		

#### Grafik mit dem MX-80

#### Woher nimmt man das achte Bit beim Apple?

Wenn Sie sich zu Ihrem Apple-II einen MX-80 gekauft und endlich alle Drukkersteuerzeichen ausgeknobelt haben, kommt bald der Moment, an dem Sie Lust verspüren, die im Zeichenvorrat des MX-80 vorhandenen Grafiksymbole zu verwenden. Sie errechnen sich die nötigen CHR\$-Befehle und versuchen es. Aber Sie werden eine herbe Enttäuschung erleben.

Das für Grafiksymbole benötigte achte Bit ist auf der Interfaceplatine fest auf Masse gelegt, es ist also nicht ansteuerbar. Wenn Sie dann weitersuchen, werden Sie feststellen, daß die CHR\$-Befehle das achte Bit gar nicht ansteuern, obwohl CHR\$(128) bis CHR\$(255) durchaus erlaubt sind. Wie kann man dieses Bit trotzdem ansteuern?

Das Prinzip ist folgendes: Man verwendet einen TTL-Ausgang (AN2) des Game-Paddle-Anschlusses. Dazu ist lediglich eine kleine Hardwareänderung notwendig. Auf der Interfaceplatine befindet sich eine Drahtbrücke unterhalb des IC 3A (EPROM), bezeichnet mit P4. Sie

löten oder schneiden diese Drahtbrücke auf und verbinden das rechte Lötauge von M4 oder das linke Lötauge von P4 mit dem Game-Paddle-Anschluß AN2 (Pin 13). Der Anschluß auf der Interfaceplatine muß mit aller Sorgfalt hergestellt werden. Wenn Sie das falsche Lötauge erwischen, könnte im Computer das Ansteuer-IC des Game-Paddle-Anschlusses beschädigt werden. Prüfen Sie daher auf der Rückseite der Interfaceplatine, ob Sie wirklich ein Lötauge anschließen, das mit dem Stecker des Druckers verbunden ist. Die andern, "falschen" Lötaugen sind mit Masse bzw. IC 2A (74LS175) verbunden.

Wenn Sie diese Operation glücklich hinter sich gebracht haben, können Sie den Drucker mit POKE-16291,0 auf Grafikzeichen und mit POKE-16292,0 auf alphanumerische Zeichen umschalten.

Hinweis: Normalerweise ist der TTL-Ausgang AN2 des Computers beim Einschalten auf Low (also Drucker im Normalbetrieb). Bei kurzzeitigem Ein- und Ausschalten des Computers kann er jedoch auf High gehen, Sie müssen dann mit POKE-16292,0 den Drucker auf Normalbetrieb schalten.

#### Berechnung der MX-80-Grafikcodes

Position des Punktes	Wert
Oben links	1
Oben rechts	2
Mitte links	4
Mitte rechts	8
Unten links	16
Unten rechts	32
Grundwert	32
Beispiel:	1 + 8 + 16 + 32 = 57 PRINT CHR\$(57)

Ernst Gülich

# Shapemaker spart mühsame Kleinarbeit

Das folgende Programm vereinfacht die Erstellung von "Shapes" beim Apple-II. Das sind frei definierbare Grafiksymbole, die man per Basic-Befehl dann in ihrer Lage und Größe ändern kann.

Der Apple II besitzt eine wunderschöne Eigenschaft: Im Grafikbetrieb lassen sich beliebige Symbole (sogenannte Shapes) definieren, die dann mit Basic-Befehlen vergrößert und gedreht werden können. Leider ist der Definitionsvorgang eine recht mühsame Angelegenheit.

Das abgedruckte Programm "Shapemaker" (Bild 1) befreit den Programmierer von der Kleinarbeit. Es fragt den Benutzer nach der Anzahl der Symbole und der "Shape-Länge". Die Symbole selbst werden durch Befehlskürzel (*Tabelle*) festgelegt. Sie werden ebenfalls der Reihe nach vom Programm angefordert. Bild 2 zeigt zwei Beispiele.

Bild 2 zeigt zwei Beispiele.
In Zeile 1002 kann der Anfang der "Shapetable" hinterlegt werden (abhängig von der Arbeitsspeichergröße). Das Programm setzt dann automatisch HIMEM und errechnet die Anzahl der Bytes, die auf Kassette oder Diskette abgespeichert


werden müssen. Wird die "Shapetable"-Startadresse geändert, sollte Zeile 1144 ebenfalls geändert werden: Die HEX-Anfangsadresse für das Abspeichern auf Kassette darf dann nicht mehr 4000 sein. Das Programm arbeitete im Dialog und läßt keine Falscheingaben zu. Vorsicht ist geboten beim Ändern des "Shapetable"-Anfangs, da das Programm die erste Grafikseite aufruft.

#### Befehle zum Erstellen eines Symbols (Shape)

Wirkung
Punkt setzen und nach links gehen
Punkt setzen und nach rechts gehen
Punkt setzen und nach oben gehen
Punkt setzen und nach unten gehen
Keinen Punkt setzen
und nach links gehen
Keinen Punkt setzen
und nach rechts gehen
Keinen Punkt setzen
und nach oben gehen
Keinen Punkt setzen
und nach unten gehen

Wird dem Befehl die Zahl n nachgestellt, dann wird er n-mal ausgeführt.

```
CLEAR
                                                                                                                                                                                                                                                                 FLASH
COPYRIGHT BY E.GUELICH 1980
                                                                                                                  PRINT
                                                                                                     " PRINT
                                                                                                     " INVERSE
                                                                                                                                                                                                                                                                 (SL(I))
                                                                                                                                                                                                                                                                SL(I) > INT
                                                                                                                                                                                                                                                    = SJ + 1
                                                                                                     SHIFT LEFT=
                                                                                  SHIFT DOWN=
                                                                                                                  SHIFT
                                                                                                                                                                                                                                                                 뚬
                                                                                                                  GND
                                                                                                     AND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "CORRECTION BIVE
***** SHAPEMAKER ****
                                                                                                                 POINT
                                                                                                     SET POINT
                                                                                                                                                                                                                                                                 SL (1)
                                                                                                                  SET
                                                                                                                                                                                                                                           GTH V
                                                                                                     . PRINT
```



wichtig, wenn die Figur gedreht werden soll. Die Länge, die das Programm erfragt, ergibt sich aus der Anzahl der "Zeichenschritte" minus eins Bild 2. Zwei Symbole mit den zugehörigen Befehlssequenzen: Der Startpunkt ist Länge = 17 256 HOME INPUT "GIVE NAME FOR SHAPETABLE ";NA\* M = PEEK (PP + M \* 2) + PEEK (PP + M \* 2 + 1) \* :

Bild 1. Listing des Programms "Shapemaker"

Rudolf Hofer

Mit MX-82 und Apple:

# Strichcode drucken und lesen

Der mc-Strichcode eignet sich nicht nur zur Übertragung von Programmen. Zahlreiche Leser verwenden ihn – ähnlich wie in Supermärkten – zur Kennzeichnung von Artikeln. Auch zur Auswertung von Schülerarbeiten bietet er sich an. Für derartige Anwendungen sind die nachfolgend vorgestellten Programme gedacht. Das erste, ein Basic-Programm, druckt numerische oder alphanumerische Daten im Strichcode. Beim zweiten handelt es sich um ein Maschinenprogramm, das diese Daten liest, auf Fehler prüft und einer Variablen zuweist.

#### Die Zahl der Zeichen ist einstellbar

Das im Bild 1 dargestellte Programm druckt Etiketten, die im mc-Strichcode dargestellt sind. Im Unterschied zu Programmausdrucken [2] wird jedoch keine Länge angegeben, und die Prüfsumme besteht nur aus einem Zeichen (Bild 2). Das Leseprogramm muß deshalb darauf eingestellt werden. Die Anordnung der Strichcodewörter auf dem Papier ist in weiten Grenzen wählbar. So können mehrere Etiketten in einer Zeile gedruckt werden, der Abstand (in Punkten) ist in Zeile 8002 mit der Variablen ZW einzustellen, und der vertikale Abstand kann vergrößert werden, indem man in Zeile 8056 mehrere Male "Line Feed" (CHR\$10) ausgibt.

ZW ist mit Null vorbesetzt. Das bedeutet in der Praxis, daß bei maximaler Etikettenlänge (lauter Einsen) das nächste Etikett ohne Abstand folgt. Das dieser Fall aber höchstens theoretisch auftritt, gibt es keine Probleme. Soll auf Etikettenträger gedruckt werden, dann ermittelt man den richtigen Wert von ZW (damit an

```
8000 REM *******HAUPTPROGRAMM*******
                                                                               GOSUB 8082: REM ZWEIMAL BREIT
                                                                          8078
REM -----BREIT-
                                                                          0808
                                                                          8082 \text{ AB%}(MZ) = 255:\text{AB\%}(MZ + 1) = 255:\text{MZ} = MZ + 2
                                                                          8084
                                                                               REM -----SCHMAL---
                                                                          8086 AB%(MZ) = 255:MZ = MZ + 3: RETURN
                                                                          8088
                                                                               REM *********EIN ZEICHEN*******
                                                                          8090 CH% = A%(L)
                                                                          8092
      IF AL% = 0 THEN 8024
8018
                                                                                IF 2 * INT (CH% / 2) < > CH% THEN GOSUB 8082: GOTO 8098
      FOR I = 1 TO N:A%(I - 1) = ASC (MID$ (A$,I,1)): NEXT I
8020
                                                                                60SUB 8086
                                                                          8096
8022
      GOTO 8026
                                                                          8098 CH% = CH% / 2
     FOR I = 1 TO N:AX(I - 1) = VAL (MID$ (A$, I, 1)): NEXT I
8024
                                                                                IF AL% = 0 AND I = 4 THEN 8104
                                                                          8100
     8026 D$ =
                                                                          8102
                                                                                NEXT I
                                                                          8104
                                                                                RETURN
                                                                                REM *******DRUCKEN*********
                                                                          8106
8032.NZ = INT (NP / 256):N1 = NP - 256 * N2
8034 FOR LK = 1 TO 3: FOR LL = 1 TO 2: FOR LW = 1 TO DW
                                                                          8108 FOR I = 1 TO NP / 2: PRINT CHR$ (AB%(I)); PRINT CHR$ (AB %(I)); NEXT I
      PRINT CHR$ (27); "L";
IF N1 > 127 THEN POKE 769,255
8036
                                                                          8110 RETURN
8038
                                                                          0800
                                                                                                 ; ZEICHEN AUSGEBEN
      PRINT CHR$ (N1);: POKE 769,127
PRINT CHR$ (N2);
8040
                                                                          0800
                                                                                                 : AUF DRUCKER
8044
                                                                                                 STATT MIT PR#1
                                                                          0800
      GOSUB 8106: NEXT LW: REM
8046
                                 EINE ZEILE
                                                                                                 WIRD DER DRUCKER
                                                                          0800
              CHR$ (27) "A" CHR$ (7): PRINT : NEXT LL
8048
      PRINT
                                                                                                 ;MIT POKE 54,0:POKE55,3
; (UND DANACH CALL1002,
                                                                          0800
8049
      PRINT
             CHR$ (10)
                                                                          0800
              CHR$ (27) "2": NEXT LK
8050
      PRINT
                                                                          0800
                                                                                                  (FALLS DOS VORHANDEN)
8051
      PRINT
             CHR$ (10)
                                                                                                 ; INITIALISIERT.
                                                                          0800
8052
      PRINT
            : FOR LW = 1 TO DW
                                                                          0800
                                                                                                  ; IN ADR. 305 STEHT C2,
     PRINT A$; SPC( NP / 12 - N + 1): NEXT LW
PRINT CHR$ (10): REM ZEILENABSTAND
8054
                                                                          0800
                                                                                            10
                                                                                                  JUND IN 30A STEHT AO,
                                                                                                 FALLS INTERFACE IN SLOT 2 STECKT USW.
8056
      PRINT
                                                                         0800
                                                                                            11
      PRINT : PRINT D#"PR#0"
                                                                          0800
8058
                                                                         0800
                                                                                            1.3
8060
      END
                                                                         0300
                                                                                                          DRG $300
8062
      REM *******EINE ZEILE*******
8064 MZ = 1: REM MODULZÄHLER

8066 FOR I = 0 TO NP / 2:AB%(I) = 0: NEXT I

8068 GOSUB 8076: REM SYNCH-BALKEN

8070 FOR L = 0 TO N - 1: GOSUB 8088:A%(N) = A%(N) + A%(L): NEXT
                                                                          0300
                                                                                            15
                                                                                                          OBJ $800
                                                                          0300 297F
                                                                                                 START
                                                                                                          AND
                                                                                                                ##'7F
                                                                          0302 48
                                                                                                           PHA
                                                                         0303
                                                                                200101
                                                                                            18
                                                                                                 1.006
                                                                                                          BIT $C1C1
                                                                         0306
                                                                                SOFB
                                                                                            19
                                                                                                          BMI LOOP
                                                                         88, 8020
                                                                                            20
                                                                                                          PLA
8072 L = N: GOSUB 8088: REM PRUFSUMME
                                                                         0309 8D90C0
                                                                                            21
                                                                                                          STA $6090
8074 RETURN
                                                                                            22
                                                                         0300 60
                                                                                                          RIS
8076 REM ********SYNCH********
                                                                         OZOD
                                                                                            23
                                                                                                          PAU
```

Bild 1. Das Druckprogramm: Bevor es gestartet wird, muß das kleine Maschinenprogramm geladen werden. Es gibt ein Zeichen über das Epson-Interface (Slot 1) an den Drucker aus. Falls ein Eigenbau-Interface verwendet wird, steht ab \$300 die Routine zur Ausgabe eines Zeichens. Wichtig dabei: Der erste Befehl muß AND#\$7F sein, da das Basic-Programm das zweite Byte als Maske verwendet

der richtigen Stelle neu begonnen wird) durch Probieren.

Falls man mehrere Seiten an Aufklebern drucken will, ist das Programm als Subroutine auszulegen und von einem Hauptprogrann her entsprechend oft aufzurufen. Dabei empfieht es sich, die Parameter DW (Etiketten pro Zeile) und AL% (alphanumerisch/numerisch = 1/0) vorher zu definieren und die Zeilen 8006 sowie 8014 wegzulassen. Der DIM-Befehl in Zeile 8028 muß dann ebenfalls im Hauptprogramm (vor der Ausgabeschleife) stehen. END in Zeile 8060 ist durch RETURN zu ersetzen. Als Parameter wird dem Unterprogramm der String A\$ iibergeben, der die auszugebende Zeichenfolge enthält. Führende Nullen sind mit anzugeben, falls man mit fester Zeichenzahl arbeitet.

Die Länge der Balken wird von der Laufvariablen LK in Zeile 8034 vorgegeben. Sie ist auf drei Durchläufe eingestellt. Jeder weitere Durchlauf verlängert die Balken um knappe drei Millimeter. Beim Drucker darf die Auto-Feed-Funktion (aut. LF nach CR) nicht aktiviert sein. Andernfalls müssen die Print-Befehle in den Zeilen 8048...8051 angepaßt werden.

Damit ein einwandfreier Lesebetrieb gewährleistet ist, muß das Farbband noch genügend Kontrast liefern.

#### Das Leseprogramm: mit wenig Aufwand anzupassen

Das Maschinenprogramm in Bild 3 liest eine einstellbare Anzahl von Zeichen und weist sie beim folgenden Input-Befehl einer Variablen zu. Es besteht aus einem Initialisierungsteil und dem eigentlichen Leseprogramm. Im Initialisierungsteil wird der Wert von HIMEM auf \$9300 eingestellt und die Eingabe von der Tastatur auf den Strichcodeleser umgelenkt. Außerdem modifiziert sich das Programm selbst. Und zwar so, daß abhängig von der Einsprungadresse entweder 8 Bit oder 4 Bit pro Zeichen gelesen werden. Aus diesem Grund kann es nur im RAM ablaufen.

Folgende Adressen sind für den Anwender von Bedeutung (in Klammern jeweils die dezimalen Werte):

9300 (37632): Einsprungadresse für

numerische Daten

930E (37646): Einsprungadresse für

ASCII-Zeichen

932B (37675): HIMEM-Page; für HI-

MEM=\$9000 würde hier der Wert 90 stehen

=EA EA EA, falls kein 933A...C:

Diskettenlaufwerk ange-

schlossen ist

936C (37740): Zahl der einzulesenden

Zeichen (ohne Prüf-

summe)

93D4 (37844): Lesegeschwindigkeit

(Wert auf "flotten" Betrieb eingestellt); bei einem größeren Wert muß langsamer gelesen

werden

940B...: Puffer für eingelesene

Zeichen + CR

Das Programm läuft auf einem 48-KByte-Apple. Bild 4 zeigt, wie es von Basic aus angesprochen wird. In Zeile 5 wählt man die Anzahl der einzulesenden Zeichen (ohne Prüfzeichen). Zeile 10 ruft den Initialisierungsteil für alphanumerische (ASCII) Zeichen auf. Wenn man numerische Daten lesen will, muß an dieser Stelle CALL 37632 stehen. Sollen immer Daten mit gleicher Stellenzahl gelesen werden, speichert man das Programm ab, nachdem es einmal abgelaufen ist. Zeile 5 ist dann nicht mehr erforderlich.

DRUCKER-SLOT: 2 ALPHA/NUMERISCH (1/0): 0 TEXT: 1234 WIE OFT DRUCKEN: 2





DRUCKER-SLOT: 2 ALPHA/NUMERISCH (1/0): 1 TEXT: ABCDE WIE OFT DRUCKEN: 1

Bild 2. Beispielausdrucke: Im ersten Fall wurde die ASCII-Darstellung gewählt, im zweiten die numerische, die wesentlich weniger Platz in Anspruch nimmt. Die Prüfsumme wird jeweils durch Aufsummieren der Datenbytes bzw. Halbbytes ohne Übertrag gewonnen. Vorangestellt sind zwei breite Balken zur Synchronisation. Das niederwertige Bit steht jeweils am Anfang

Die im Strichcode verschlüsselten Daten werden in Zeile 20 direkt der Variablen A\$ zugewiesen, als wären sie von der Tastatur aus eingegeben worden. Bei numerischen Daten kann auch eine Integeroder Gleitkomma-Variable verwendet werden. Übrigens passiert bei einem Lesefehler nichts. Erst wenn die Prüfsumme stimmt, erscheinen die Daten auf dem Bildschirm. Zur Bestätigung piepst dann der Apple-Lautsprecher. Zeile 25 sorgt dafür, daß die nächste Eingabe wieder von der Tastatur entgegengenommen wird.

#### Literatur

- [1] Hofer, Rudolf: Apple-II liest Strichcode. mc 1981, Heft 1, S. 42.
- [2] Wie ist der mc-Strichcode aufgebaut? mc 1981, Heft 1, S. 44.
- [3] Lesestift für mc-Programme. mc 1981, Heft 1, S. 45.

9300- A9 04 8D E9 93 A9 BO 8D 9308- 7E 93 A9 4A DO OC 9310- 8D E9 93 A9 80 8D 49 OB 7E 93 9318- A9 EA 8D F7 93 8D F8 93 9320- 8D F9 93 8D FA 93 A9 9328-- 85 73 69 93 85 A9 93 9330- 85 FE A9 3E 85 38 A9 9338- 85 39 20 EA 03 60 86 F6 9340-24 FE 30 OE A6 FF F 4 EA 9348- FO ő8 BD OB 94 E6 E.E. A6 4A FF 9350- E6 60 20 20 61 CO 20 FC 93 86 F8 86 9358- 30 F8 20 FC 93 9360-- FZ 46 F7 20 AD 90 E7 A9 85 9368- 93 04 A2 85 FB 9370-- 00 Α9 00 9378- E7 93 A6 FD 48 09 80 9D 9380- OB 94 68 18 65 FB 85 FB 9388→ E8 E4 FA DO E8 20 E7 C2 TC 9390- C5-FB DO 50 A9 8D A6 FD 9398- E8 9D OB 94 E6 FA 20 DD 3F FF A2 00 86 FF 93A0- FB 20 93A8- 86 FE 4C 4.6 93 A5 F7 40 93B0- 65 F7 85 F9 E4 F9 10 93BB- 86 F7 A5 F7 85 OΑ 93CO- 60 86 F8 A5 F8 4A 85 F7 9308- 38 60 48 A2 00 20 61 0.0 93DO- 10 FB E8 A9 18 E9 01 DO 2C 61 CO 93D8- FC EO FF EO 25 93E0- 30 FO 68 60 4C 52 93 48 93E8- A0 08 20 CA 93 20 ΑD 93F0- 68 6A 48 88 DO F4 68 EA 93F8- EA EA EA 60 48 20 60 68 68 68 68 68 9400- 68 9408- 4C 52 93

Bild 3. Leseprogramm: Das Assemblerlisting eines annähernd identischen Programms findet sich in [1]

POKE 37740,4: REM VIER STELLEN CALL 37646: REM ALPHANUM. 15 INPUT "STRICHCODE LESEN: "; A\$ CHR\$ (4)"IN#0" PRINT

Bild 4. So wird das Leseprogramm von Basic aus aufgerufen

Rudolf Hofer

# Apple-II liest Strichcode

Um Programme (z. B. in Basic), die im Strichcode abgedruckt sind, in den Computer zu bringen, sind zwei Dinge nötig: ein Strichcode-Leser und ein kleines Hilfsprogramm.

Wer sich nicht dafür interessiert, wie das Programm in *Bild* 1 im einzelnen funktioniert, kann es einfach anhand folgender Anleitung benutzen:

- ☐ Der Leser wird nach Bild 2 an den sogenannten "Game I/O Connector" des Apple angeschlossen.
- □ Die Daten aus Bild 1 (A9 FF 85...)
  werden zeilenweise mit Hilfe des
  Apple-Monitors ab Adresse 3E00 eingetippt und auf Band bzw. Diskette
  gespeichert. Falls ohne Diskettenbetriebssystem gearbeitet wird, ist das
  Byte an der Stelle 3E0C (20) durch 60
  zu ersetzen.
- □ Sollen Daten eingelesen werden, wird folgendes Kurzprogramm gestartet (nicht im Direktmodus eingeben): 10000 HOME 10001 HIMEM: 15871 10002 CALL 15872 Ab jetzt ist keine Eingabe von der Tastatur aus mehr möglich. An ihre Stelle tritt der Strichcodeleser.
- □ Die Strichcodezeilen werden der Reihe nach mit dem Leser abgefahren. Achtung: Etwas vor dem ersten Strich beginnen und nicht vor dem letzten Strich abstoppen! Leser u. U. an Lineal anlegen! Mit etwas Übung geht es aber frei Hand wesentlich flotter. Damit man jedoch mit geringer Geschwindigkeit noch lesen kann, muß die Zeitkonstante in Speicherzelle 3EA7 etwa auf den Wert 19 (hex) geändert werden. Ist eine Zeile richtig gelesen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm, und man

kann die nächste Zeile einlesen. Liegt ein Lesefehler vor, dann gibt der Lautsprecher des Apple einen kurzen Piepton ab. In diesem Fall muß der Lesevorgang wiederholt werden. Sind alle Zeichen gelesen, drückt man die Reset-Taste, und die Tastatur ist wieder in Betrieb. Jetzt kann das Programm auf Kassette oder Diskette abgespeichert werden.

#### Funktion des Einleseprogramms

Das Programm beginnt bei Adresse 3E00 (hex), also am Ende des 16-K-Bereichs. Der vorher erwähnte Befehl CALL 15872 entspricht dem Start an der Stelle INIT. Dieser Programmteil ändert den Inhalt der Speicherzellen 38/39 (hex.), in denen normalerweise die Anfangsadresse der Tastaturabfrageroutine steht. Der neue Wert ist die Anfangsadresse des eigentlichen Einleseprogramms READER, dessen Ablauf in Bild 3 dargestellt ist. Der Befehl JSR \$3EA ist nur mit Diskettenbetriebssystem erforderlich und muß ansonsten entfallen.

```
; CODEREADER
OBOO
                    ; **************************
0800
                2
                   XTEMP1 EPZ $F6
0800
                           EPZ $F7
0800
                   REFO
0800
                5
                   REF1
                           EPZ $F8
                               $F9
                   REE
                           EP7
0800
                6
                               $FA
                           EP7
0800
                   BUE
                8
                   CHCKL
                               $FR
0800
                           FF7
                               $FC
0800
                   CHCKH
                           EPZ
                           FPZ $FD
0800
               10
                   XTEMP
                           EP7
0800
                   PFFLAG
                               SEF
0800
               12
                   PNT
                           EPZ #FF
0800
               13
                   KSWL
                           EPZ $38
                           EPZ $39
0800
               14
                   KSWH
                                                 : PORT
0800
               15
                   FΑ
                           EQU $0061
0800
                   ZEIT
                           EQU 8
0800
               17
                   BELL1
                           EQU $FBDD
                    IOSAVE EQU $FF4A
0800
               18
                   IOREST EQU $FF3F
0800
               19
                    ; ****
0800
               20
                          **************
3E00
               21
                           DRG $3E00
3E00 A9FF
               22
                    INIT
                           LDA ##FF
                                                 :FLAG PUFFER LEER
3E02 85FE
               23
                           STA PFFLAG
3E04 A910
               24
                           LDA #READER
3E04 8538
               25
                           STA KSWL
3E08 A93E
               26
                           LDA
                               /READER
3E0A 8539
               27
                           STA KSWH
3E0C 20EA03
                           JSR
                                                 ; NUR MIT DOS
                                $3EA
3EOF 60
                           RTS
```

Bild 1. Listing des Strichcode-Einleseprogrammes für den Apple II. Es ist weitgehend modular aufgebaut. Das Programm nutzt die Tastaturabfrage-Routine des Apple II aus

Anstatt von der Tastatur bekommt der Computer also jetzt von diesem Programm Zeichen für Zeichen geliefert. Es muß lediglich dafür gesorgt werden, daß der Akku das gewünschte Zeichen enthält, daß am Ende der Befehl RTS (Return from Subroutine) steht und daß keine anderen Registerinhalte zerstört werden.

Da man die Daten vom Strichcodeleser erst auf ihre Richtigkeit prüfen muß, bevor man sie auf die beschriebene Weise an die "Zeichenschnittstelle" des Computers übergibt, muß man sie erst in einem Puffer ablegen. Dieser Puffer wird so lange neu gefüllt, bis die Prüfsumme stimmt. Erst dann liegen lauter richtige Daten vor. Jetzt kann Zeichen für Zeichen übergeben werden.

Leider ist nicht bei jedem Computer eine solche Zeichenschnittstelle so problemlos zugänglich. Deshalb ist das Rahmenprogramm READER nicht universell verwendbar. Prinzipiell für jede 6502-Maschine ist aber der Teil geeignet, der im Flußdiagramm mit "Zeichen in Puffer einlesen bis o. k." bezeichnet ist. Das Programmsegment ab START liest eine Strichcodezeile und legt die Daten in einem Puffer ab. Es ruft verschiedene Unterprogramme auf und berechnet die Prüfsumme.

Aus dem Apple-Monitor werden BELL1 (Piepton erzeugen) IOSAVE (CPU-Register retten) und IOREST (CPU-Register wieder laden) verwendet. Das Unterprogramm BYTE liest ein Byte ein. Es ruft seinerseits BITTST und AUSW auf. Die letzten beiden Routinen sind der Kern des gesamten Einleseprogramms.

#### Die wichtigsten Unterprogramme

Die Routine BITTST ist leicht erklärt. Sie zählt im Indexregister X die Dauer eines Schwarzpegels – im allgemeinen die Strichstärke. Liegt der Leser nicht auf weißem Papier, liefert er ebenfalls "Schwarzpegel". In diesem Fall fällt der Vergleich des Indexregisterinhaltes mit 255 irgendwann positiv aus, und der Prozessor springt nach UEBRL und beginnt wieder bei START. Die sechs PLA-Befehle korrigieren den Stackpointer, da in eine andere Programmebene gesprungen wird.

Die Routine AUSW, die immer nach BITTST aufgerufen wird, stellt fest, ob ein gelesener Strich eine "0" oder

3E10		30	: *****	****	******	****
3E10	86F6	31	READER			
3E12		32		BIT	PFFLAG	; PUFFER LEER?
3E14	300E	33			START	PUFFER FUELLEN
3E16		34		LDX		
3E18		35	EING	CPX		
3E1A		36 37			START BUFFER, X	
3E1F	BDDD3E	38		INC		
3E21		39			XTEMP1	
3E23		40		RTS		
3E24		41	= *****	****	(*******	****
3E24	204AFF	42	START		IOSAVE	
	206100	43		BIT	The state of the s	
3E2A		44			START	WARTEN AUF WEISS
	20CE3E	45			SYNCH REF1	; SYNCH ZAEHLEN
3E2F 3E31		46 47			REFO	
3E33		48			REFO	
	20CE3E	49			SYNCH	:2. SYNCH
	20803E	50			AUSW	·
3E3B		51		BCC	FEHLER	
	20BD3E	52			BYTE	
3E40		53		STA		; PUFFERENDE
3E42		54		LDX		
3E44		55		LDA		
3E46		56			CHCKL	
3E48		57	ump		CHCKH XTEMP	
	86FD	58 59	VOR		BYTE	
3E4F	20BD3E	90			XTEMP	
3E51		61		PHA	Name to	
	0980	62			#\$80	
	9DDD3E	63			BUFFER, X	
3E57		64		PLA	·	
3E58	18	65		CLC		
3E59	65FB	66			CHCKL	
	85FB	67			CHCKL	
	9002	68			NULL	
3E5F		69	K II II I		CHCKH	
3E61		70	NULL	INX	BUF	
	E4FA D0E4	71 72			VOR	
	20BD3E	73			BYTE	
	C5FB	74			CHCKL	
	DO4A	75		BNE	FEHLER	
	20BD3E	76			BYTE	
3E70	CSFC	77			CHCKH	
	D043	78			FEHLER	,
	203FFF	79			IOREST	
	A200	80		LDX		. POINTER-A
	86FF	81			PNT PEFLAG	;POINTER=0 ;PUFFER VOLL
	86FE 4C183E	82 83			PFFLAG EING	gr OI I LIV YULL
3E80		84	: ***		***	****
3E80		85	BIT A			
	A5F7		AUSW		REFO	
3E82		87		LSR		
3E83	65F7	88			REFO	
	85F9	89			REF	REFO+1/2
	E4F9	90			REF	
	1009	91			EINS	
	86F7	92			REFO	BIT IST NULL
	A5F7	93			REFO	
3E8F		94		ASL		
	85F8	95 96		CLC	REF1	CARRY IST NULL
3E92 3E93		97		RTS		,
	86F8	98	EINS		REF1	
	A5FB	79			REF1	
3E98		100		LSR		
	85F7	101			REFO	
3E9B		102		SEC		; CARRY IST EINS
3E90		103		RTS		BIT STEHT IN CARRY
3E9D		104			*****	***
3E9D			BITTST			
	A200	106	_ ~ =	LDX		L.
	206100		BIT	BIT		
	10FB	108			BIT	<b>Y</b>
3EA5	CD	109	ZAEHL	TIAY		

_	_							
		A908				#ZEIT		
		E901	111	VERZ	SBC			
			112		BNE	VERZ		
			113			#255		
			114			UEBRL		
		2C61C0			BIT			
			116		_,,,_	ZAEHL		
	B5		117		PLA			
	В6	60	118		RTS			
	B7					*****	******	****
				FEHLER				
		40243E				START		
	BD						******	******
	BD			BYTE I		ESEN		
	BD			BYTE				
		A008			LDY			
				NBIT				
		20803E				AUSW		
	.C6		128		PLA			
	.C7		129		ROR			
	CB		130		PHA			
	C9		131		DEY			
			132			NBIT		
	CC		133		PLA			
	CD	60	134		RTS			BYTE STEHT IN AKKL
	CE					*****	*****	*****
	CE			SYNCH				
		209D3E				BITTST		
	D2		138		PLA			
	D3	90	139		RTS	to all all all all all all all all all	ale ale ale ale ale ale ale	distribution of the state of the
	D4					*****	*****	*****
	D4			UEBRL				
1	D5		142		PLA			
	D6		143		PLA			
	D7		144		PLA			
	D8		145		PLA			
	D9		146		PLA			
		4C243E		E.I. IERCEIT		START		
SE	DD	QQ.		BUFFER				FUFFERANFANG
			149		END			

eine "1" repräsentiert. Ein Maß für die Strichstärke ist der Inhalt des Indexregisters X. Würde man ihn einfach mit einem absoluten Wert vergleichen und danach entscheiden, ob das Bit "0" oder "1" ist, dann müßte man den Leser mit genau definierter Geschwindigkeit über die Strichcodezeichen führen. Um dies zu vermeiden, benötigt man einen Referenzwert, der von der Geschwindigkeit abhängig ist. Er wird beim Überfahren der beiden breiten Sychronstriche am Anfang einer Zeile gewonnen (siehe Listing nach START). Im Programm ist er in Speicherzelle REF1 (Referenz für "1"-Strich) abgelegt. Teilt man diesen Wert durch zwei (Befehl LSR), dann erhält man den Referenzwert für einen "0"-Strich REFO.

Die Routine AUSW vergleicht jeden gelesenen Strich mit REF0 und REF1. Ist der X-Register-Inhalt größer als der arithmetische Mittelwert, dann handelt es sich um eine "1", ist er kleiner, handelt es sich um eine "0". Das Programm setzt abhängig davon das Carry-Bit oder löscht es (zur späteren Weiterverwendung in BYTE).

# Wie ist der mc-Strichcode aufgebaut?

Jeder schwarze Strich stellt ein Bit dar: Ein breiter Strich bedeutet, daß dieses Bit "1" ist, ein schmaler, daß es "0" ist. Die Bits werden zu 8er-Gruppen (Bytes) zusammengefaßt. Links steht das niedrigstwertige Bit, rechts das höchstwertige. Das ASCII-Zeichen A (hexadezimal 41) sieht also folgendermaßen aus:

> † † Bit 0 Bit 7

Ein schmaler Strich ist eine Einheit breit (ca. 0,3 mm); der Abstand zwischen zwei Strichen beträgt zwei Einheiten, und ein breiter Strich nimmt drei Einheiten ein.

Jede Strichcodezeile beginnt mit

zwei breiten Synchronisationsbalken. Es folgt ein Byte, das die Anzahl der Datenbytes angibt. An die Datenbytes schließen sich niederwertiges und höherwertiges Byte einer 16-Bit-Prüfsumme an:



Die Prüfsumme wird durch Addition aller Datenbytes ermittelt. Grundsätzlich kann man auf diese Weise Programme in jeder Sprache veröffentlichen. Bei Basic-Programmen wird immer der volle ASCII-Text abgedruckt – also nicht der komprimierte Interncode (Tokens).




Bild 2. So wird der Strichcodeleser an den sogenannten "Game I/O Connector" des Apple (rechts hinten, in der Nähe des Video-Ausgangs) angeschlossen. Das Programm ist so ausgelegt, daß Bit 7 eines Ports als Eingangsleitung dient





Bild 3. Das Programm READER übergibt dem aufrufenden Programm immer ein gültiges Zeichen im Akkumulator; es tritt beispielsweise an die Stelle der Tastaturabfrageroutine

Würden REF0 und REF1 während des gesamten Lesevorgangs gleich bleiben, dürfte sich auch die Geschwindigkeit nur unwesentlich ändern. Aus diesem Grund werden sie nach jedem gelesenen Bit aktualisiert. Das geht ganz einfach: War das Bit "0", ist das Zählergebnis (X) der neue Referenzwert REF0 (REF0 x 2 ist REF1). War das Bit "1", ist das Zählergebnis der neue Referenzwert REF1 (REF1/2 = REF0).

Die zulässige Geschwindigkeitsvariation wird dadurch so groß, daß man sie praktisch nur überschreiten kann, wenn man mit dem Leser innerhalb der Zeile stehenbleibt.

#### Lesestift für mc-Programme



Programme mittleren Umfangs aus Zeitschriften abzutippen ist nicht nur zeitraubend, sondern auch fehlerintensiv. Ein Kassettenversand macht zwar die Tipparbeit überflüssig, aber er ist mit Wartezeit und zusätzlichen Kosten verbunden, mc erwog daher, künftig interessante Programme im Strichcode abzudrucken. Dieser Code kann schnell und fehlerlos in den Computer eingegeben werden. Schnell, weil man die Zeilen nur mit einem "Stift" abzufahren braucht. Fehlerlos, weil eine Prüfsumme am Ende jeder Zeile dafür sorgt, daß nur richtig erkannte Zeichen übernommen werden. Der Teledaten-Service TEDAS hat diese Entwicklung allerdings überholt.

Weil Strichcodeleser bisher keine billige Angelegenheit waren, beauftragte mc eine Firma mit der Entwicklung eines geeigneten Produkts. Dieser Leser ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich.

Da er nur für flache Unterlagen gedacht ist, wurde er nicht als Stift, sondern als Element mit Auflagefläche ausgeführt (dieser Aufbau ist patentrechtlich geschützt).

Dadurch ist gewährleistet, daß die Optik immer senkrecht zum Papier steht. Mit einem relativ preiswerten Abtastelement läßt sich auf diese Weise eine genügend hohe Auflösung erzielen. Nur so konnte ein Preis realisiert werden, der wesentlich niedriger ist als der aller vergleichbaren Produkte auf dem Markt (135 DM inkl. MwSt. und Nachnahme-Versand bei: Ing.-Büro W. Kanis GmbH, Lindenberg 113, 8134 Pöcking). Der Leser wird mit 5 V versorgt und liefert ein Signal (schwarz/weiß) im TTL-Pegel. D. h., er kann an jeden Computer angeschlossen werden, der mindestens eine frei programmierbare Eingangsleitung hat. Ist kein sogenannter User-Port vorhanden, kann auch das Kassetten-Interface zweckentfremdet werden.

#### Ein Blick in Apple-DOS 3.3

Einen ausführlichen Bericht über DOS 3.3 haben wir bereits in mc 6/1983 veröffentlicht. Hier aber noch einige zusätzliche Informationen, die ebenfalls nützlich sind.

Die Tabelle nennt zu diesem Zweck die Zuordnung der logischen Sektoren auf der Diskette zu den Speicherbereichen, die DOS 3.3 in einem 48- oder 64-KByte-Apple belegt.

Spur	Sektor
0	0
0	1
0	2
0	3
	0 0 0

BA00BAFF	0	4
BB00BBFF*	0	5
BC00BCFF*	0	6
BD00BDFF*	0	7
BE00BEFF*	0	8
BF00BFFF*	0	9
nicht belegt	0	10, 11
9D009DFF	0	12
9E009EFF	0	13
9F009FFF	0	14
A000A0FF	0	15
A100A1FF	1	0
A200A2FF	1	1
A300A3FF	1	2
A400A4FF	1	3
A500A5FF	1	4

A600A6FF	1	5
A700A7FF	1	6
A800A8FF	1	7
A900A9FF	1	8
AA00AAFF	1	9
AB00ABFF	1	10
AC00ACFF	1	11
AD00ADFF	1	12
AE00AEFF	1	13
AF00AFFF	1	14
B000B0FF	1	15
B100B1FF	2	0
B200B2FF	2	1
B300B3FF	2	2

<sup>\*</sup> Boot-Routine.

Edmund Möller

# Apple-II steuert Fernschreiber

Gute ASCII-Drucker sind oft ebenso teuer wie ein kleiner Mikrocomputer; Baudot-Fernschreiber sind hingegen gebraucht recht günstig erhältlich und stellen trotz ihres eingeschränkten Zeichensatzes daher eine interessante Alternative zu Matrixdruckern dar. Der folgende Beitrag beschreibt die Ansteuerung eines solchen Fernschreibers mit dem Apple-II.

Nach einigen Ergänzungen und Versuchen ist aus [1] das hier beschriebene Programm entstanden. Um z. B. Programm-Listings besser aufbewahren zu können, wurde ein Zeilenzähler eingeführt, der nach jeweils 64 Zeilen 10 Leerzeilen einfügt, so daß das Endlospapier in DIN A4 große Abschnitte zerschnitten und bequem abgeheftet werden kann.




Bild 1. Hardware zum wahlweisen Zuschalten der Bildschirm-Ausgabe

Um den Drucker unabhängig vom Bildschirmausgabeprogramm betreiben zu können, wurde auch ein Zeichenzähler eingebaut, mit dessen Hilfe die volle Papierbreite von hier 64 Zeichen ausgenutzt werden kann. Ein Umschalter erlaubt es, das Bildschirmausgabeprogramm zuzuschalten. Dann werden maximal 40 Zeichen pro Zeile geschrieben. Dies ist bei schon existierenden Programmen manchmal nötig, weil der Zähler im Druckprogramm die ggf. vorhandenen TAB-Befehle nicht verarbeitet.

Einige Zeichen des ASCII-Zeichensatzes, die der Fernschreiber nicht besitzt, wurden durch vorhandene Zeichen ersetzt. Das Zeichen \* für die Multiplikation wurde durch ein X ersetzt. Die Zeichen < und > werden durch runde Klammern dargestellt. Das ist sicherlich nicht ideal, aber man kann die richtige Bedeutung fast immer aus dem Zusammenhang erkennen. Statt des Semikolons (;) erscheint das Klingelzeichen, und die Anführungszeichen (") werden durch das Auslassungszeichen (') ersetzt.

In der hier beschriebenen Version belegt das Programm den Speicherbereich von \$7F00 bis \$7FFF und kann auf übliche Weise von der Kassette eingelesen werden. Dies ist für einen 32-KByte-Apple das obere Ende des RAM-Bereichs. Die Sicherung des Druckprogramms erfolgt in Basic durch Eingabe von HIMEM: 32510 im Direktmodus.

Das Programm wird aktiviert durch Belegen der Speicherplätze 36 und 37 in der Zero-Page mit der Anfangsadresse 7F00 oder in Basic durch POKE 54,0:PO-KE 55,127, was dasselbe bewirkt. Wenn das Programm später im EPROM liegt, kann der Aufruf über PR#... erfolgen. Die Rückkehr zur reinen Bildschirmausgabe erfolgt über PR#0.

Für die Ausgabe des seriellen Baudot-Signals und für das Festlegen des Ausgabemodus werden vorhandene Ports benutzt, die am Game I/O-Connector zur Verfügung stehen.

Die Ausgabe erfolgt über den Annunciator-Output ANO (Game I/O-Connector Pin 15). Hier steht bereits TTL-Pegel zur Verfügung, mit dem direkt ein Transistor für die Steuerung des FernschreiberLinienstroms angesteuert werden kann. Entsprechende Schaltungen wurden in ausreichender Zahl bereits veröffentlicht [2, 3].

Das Kriterium für den Ausgabemodus (Drucker allein oder mit dem Bildschirm) wird über einen Schalter dem Single-Bit-Input PB0 (Game I/O-Connector Pin 2) zugeführt (Bild 1).

Ein Listing des Programms ist in Bild 2 dargestellt. Hier hat sich das Programm selbst aufgelistet!

An zwei Stellen im Programm sind freie Speicherplätze vorhanden, die noch für kleine Ergänzungen verwendet werden können.

```
7F00- 20 4A FF A9 40 85 FE 85
7F08- FF A9 0A 85 FB A9 00 85
7F10- FA A9 1F 85 36 EA EA EA
7F18- EA EA EA EA EA EA DO 03 20
7F20- 4A FF A5 45 C9 8D 00 09
7F28- 20 6F 7F C6 FE FO 4F DO
7F30- 29 29 3F AA BD C0 7F 85
7F38- FD 29 20 C5 FC FO 0E 85
7F40- FC A8 FO 04 A9 1B DO 02
7F48- A9 1F 20 8F 7F A5 FD 20
7F50- 8F 7F E6 FA A5 FA C5 FF
7F58- B0 CE AD 61 C0 C9 80 BO
7F60- 0A EA EA EA EA EA 20 3F FF
7F68- 4C FO FD 20 3F FF 60 A9
7F78- 7F A9 00 85 FA 60 20 6F
7F80- 7F C6 FB D0 F9 A9 40 85
7F80- 7F C6 FB D0 F9 A9 40 85
7F88- FE A9 0A 85 FB D0 CB 48
7F90- AD 58 C0 20 BA 7F A0 04
7F98- 68 4A 90 07 48 AD 59 C0
7FA0- 4C A7 7F 48 AD 58 C0 20
7FA8- BA 7F 88 10 EB AD 59 C0
7FC0- 00 03 19 0E 09 01 0D 1A
7FC8- 14 06 08 0F 12 1C 0C 18
7FD0- 16 17 0A 05 10 07 1E 13
7FD8- 10 15 11 2D 00 00 00 00
7FE8- 2F 32 1D 31 2C 23 3C 3D
7FF8- 26 38 2E 28 2F 3E 32 39
```

Bild 2. Hex-Dump des Fernschreiber-Ausgabenprogramms für einen 32-KByte-Apple. Es findet am oberen Speicherende Platz

#### Literatur

- [1] Baudot-Ausgabeprogramm für den 6502. FUNKSCHAU 1979, Heft 1.
- [2] Pietsch, H. J.: Amateurfunk-Fernschreibtechnik RTTY. RPB 25, Franzis-Verlag, München.
- [3] Fernschreiber-Ansteuerung. FUNK-SCHAU 1979, Heft 26.

Ludwig Neidl

# Apple-II sucht Bytes

Beim Aufsuchen von Strings in fremder Software gerät man mit den Möglichkeiten, die einem der Apple-II-Plus bietet, in arge Bedrängnis. Mit dem Monitorprogramm können nur Hexdumps eines vom Programmierer festgelegten Speicherbereiches erzeugt werden. Weiterhin ist es nicht möglich, den Speicher nach einer bestimmten Folge von Zeichen abzusuchen.

Wenn man wissen will, wie oft ein Unterprogramm in einem Maschinenprogramm aufgerufen wird, so helfen die Apple-Monitorbefehle auch nicht wei-

ter. Selbst das Absuchen des Speichers nach einem festgelegten Byte ist nicht möglich.

Die Routine im Bild hilft hier aus dem

Dilemma. Sie besteht aus vier (fast) unabhängigen Teilen und wird über den User-Vektor (\$3F9, \$3FA) mit CTRL-Y sowie dem entsprechenden Codebuchstaben (W, F, S und Z) im Monitor aufgerufen. Das Programm wird in den Bereich \$2F5 bis \$3CD geschrieben und mit 2F5G initialisiert. Sollte jemand danach den gesamten Eingabepuffer (\$200 bis \$2FF) vollschreiben, so wird zwar der Initialisierungsteil zerstört, die Hauptroutinen bleiben jedoch erhalten. Stolze Besitzer einer Floppy können diese Hilfsprogramme ganz einfach mit BRUN ASCII/SEARCH (,A\$2F5) initialisieren. Aufruf und Möglichkeiten jeder Routine seien hier im einzelnen erläutert:

#### Byte-Interpretation als ASCII-Zeichen

Der Aufruf erfolgt durch xxxx.yyyy CTRLY W, wobei xxxx die Anfangsadresse (hexadezimal) und yyyy die

**END OF PASS 1 **END OF PASS 2	030D F032 51 BEQ ASCSRC 030F C9D3 52 CMP #"S" 0311 F078 53 BEQ SEARCH
0800 1 : ***************	0313 C9DA 54 CMP #"Z"
0800 2 *	0315 F070 55 BEQ ZSRCH
0800 3 * ASCII / SEARCH *	0317 4C3AFF 56 JMP BELL
0800 4 * *	031A 57 ;
0800 5 : * ROUTINE *	031A 58 ;
0800 6; *	O31A A53C 59 MOD32C LDA ALL
0800 7 ; ****************	031C 291F 60 AND #\$1F
0800 8 ;	031E D006 61 BNE DATOUT 0320 208EFD 62 ASC JSR CROUT
0800 9 ;	0320 208EFD 62 ASC JSR CROUT 0323 20AB03 63 JSR ADRWRI
0800 10 CTYJMP EQU \$3F8 0800 11 IN EOU \$200	0325 20AB03 03 03K ADKWAL 0326 B13C 64 DATOUT LDA (A1L), Y
0800 11 IN EQU \$200 0800 12 KBD EQU \$C000	0328 100A 65 BPL DOIT
0800 12 KBD EQU \$C010	032A C9A0 66 CMP #" "
0800 14 BELL EQU \$FF3A	032C 900F 67 BCC CTRL
0800 15 COUT EQU \$FDED	032E C9E0 68 CMP #\$E0
0800 16 CROUT EQU \$FD8E	0330 9002 69 BCC DOIT
0800 17 GETLNZ EQU \$FD67	0332 E920 70 SBC #\$20
0800 18 PRA1 EQU \$FD92	0334 20EDFD 71 DOIT JSR COUT
0800 19 NXTAL EQU \$FCBA	0337 20BAFC 72 JSR NXTA1 033A 90DF 73 BCC MOD32C
0800 20 KEYREA EQU \$FD28	00011 3002
0800 21 MONZ EQU \$FF69	033C 60 74 RTS 033D A92E 75 CTRL LDA #\$2E
0800 22 ;	033F D0F3 76 BNE D0IT
0800 23 ; 0800 24 YSAVE EPZ \$34	0341 77 ;
0800 24 YSAVE EPZ \$34 0800 25 A1L EPZ \$3C	0341 78 ;
0800 26 A1H EPZ A1L+1	0341 2067FD 79 ASCSRC JSR GETLNZ
0800 27 A2L EPZ \$3E	0344 8634 80 STX YSAVE
0800 28 A2H EPZ A2L+1	0346 38 81 SEC
0800 29 A4L EPZ \$42	0347 A53E 82 LDA A2L
0800 30 A4H EPZ A4L+1	0349 CA 83 DEX
0800 31 YREG EPZ \$47	034A 863E 84 STX A2L
0800 32 ;	034C E53E 85 SBC A2L 034F 853F 86 STA A2L
0800 33 ;	0012 0002
02F5 34 0RG \$2F5	0350 B002 87 BCS NEWONE 0352 C63F 88 DEC A2H
02F5 35 OBJ \$800 02F5 36 ;	0354 89 ;
02F5 36 1 02F5 37 1	0354 A000 90 NEWONE LDY #00
02F5 A900 38 LDA #START	0356 B13C 91 LOOPAS LDA (A1L), Y
02F7 8DF903 39 STA CTYJMP+1	0358 1006 92 BPL PASCII
O2FA A9O3 40 LDA /START	035A C9E0 93 CMP #\$E0
02FC 8DFA03 41 STA CTYJMP+2	035C 900A 94 BCC COMPAR
02FF 60 42 RTS	035E E920 95 SBC #\$20
0300 43 ;	0360 09C0 96 PASCII ORA #%11000000 0362 09F0 97 CMP #\$E0
0300 44 ;	0302 0320
0300 A434 45 START LDY YSAVE	0304 3005
0302 E634	0366 E940 99 SBC #\$40 0368 100 ;
0001 00002 11	0368 D90002 101 COMPAR CMP IN,Y
0307 C9D7	0368 D014 102 BNE NXTONE
0309 F015 49 BEQ A3C 030B C9C6 50 CMP #"F"	036D C8 103 INY

Die Interpretation von Bytes als ASCII-Zeichen sowie das Suchen nach ASCII-Zeichen, Bytes und Doppelbytes gestattet dieses Programm für den Apple-II-Plus

0370	C434 90E4 20AB03 A000	105		BCC	YSAVE LOOPAS ADRWRI #00	03A4 03A5	A447 C8 20BAFC 90E3	134 135	ZAEHL NEXTON	INY JSR	
0377	B13C 20EDFD	108 109		LDA	(A1L),Y COUT	03AA 03AB	60	137	;	RTS	ZWETG
037D 037F 0381	C434 90F6 20BAFC	111 112 113		CPY BCC JSR	NXTAl	03AB 03AE 03B0	2C00C0 1016 2028FD	140 141 142		JSR	RETAD2 KEYREA
0387	60	116	;	RTS		03B5 03B7	C9A0 D008 2C00C0	143 144 145	SPACE	BNE BIT	
0387 0389 038B 038B	F002	117 118 119 120	ZSRCH		#00 ZWEIG	03BC 03BF	20°8FD C983	147 148	CTRLC	JSR CMP	SPACE KEYREA #\$83
038B 038D	A001	121	;		#01 (A1L),Y	03C3 03C4	68	149 150 151 152		PLA PLA RTS	RETAD2
038F   0392   0394	D94200 D011 88	124 125 126		CMP BNE DEY	A4L,Y NEXTON	03C6 03C9 03CB	2092FD A9A0 4CEDFD	153 154 155	RETAD2	JSR LDA	PRA1 #" " COUT
0395 3 0397 1 0399 0 039B 1	B13C C542	127 128 129 130		CMP		03CE 03CE		156 157 158	;	END	
039D 8	8447		ZWRI	STY	ZAEHL YREG ADRWRI	****	END OF	ASSEM	1B L Y		

Endadresse darstellt. Das W muß direkt hinter das CTRL Y geschrieben werden. Nach dem Aufruf erfolgt ein ASCII-Dump des angegebenen Bereichs. Da beim Apple-II die Zeichen auch invers (\$00 bis \$3F) und im Flashing-Modus (\$40-\$7F) dargestellt werden können, berücksichtigt die Routine den gesamten Darstellungsbereich von \$00 bis \$FF. Hexadezimale Zahlen zwischen \$80 und \$9F (Control-Zeichen) werden als inverser Punkt dargestellt. Da man auch Programme mit Kleinbuchstaben (ab \$E0) untersuchen könnte, den Dump auch interpretieren will, erfolgt für den Bereich \$E0 bis \$FF eine Konversion in Großbuchstaben.

Ein ähnliches Programm ist dem Autor schon bekannt [1], dieses ist jedoch nicht für den Apple-II-Plus geeignet, da es auf Sweet-16-Routinen zurückgreift, die nur im "alten" Betriebssystem existieren.

#### Suche nach ASCII-Zeichen

Hier erfolgt der Aufruf durch xxxx.yyyy CTRLY F. Die Bedingungen für die einzelnen Parameter sind die gleichen wie beim ASCII-Dump. Nach dem Aufruf springt der Cursor eine Zeile tiefer, und man kann eine Zeichenkette mit bis zu 255 Zeichen eingeben. Die Routine sucht nach diesem String im angegebenen Bereich, ob der String nun normal. invers, blinkend oder in Kleinbuchstaben im Speicher steht, und druckt dann die Startadresse des Strings (hexadezimal) sowie den String in seiner ursprünglichen Form. Kleinbuchstaben werden dabei natürlich nicht richtig dargestellt.

#### Suche nach Adressen

Der Aufruf geschieht mit aabb<xxxxx .yyyy CTRLY S. Die Routine sucht im Bereich xxxx bis yyyy nach der Adresse aabb. Intern steht eine Adresse in der Reihenfolge Lower Byte, Higher Byte (also bb-aa) im Speicher. Durch den Aufruf erfolgt diese Vertauschung automatisch.

#### Suche nach beliebigen Bytes

Dafür muß man eingeben: aa<xxxx.yyyy CTRLY Z. Die Routine sucht dann nach dem spezifizierten Byte im angegebenen Speicherbereich.

Der ASCII-Dump und alle Suchroutinen können durch das Drücken von Space oder CTRL C unterbrochen bzw. beendet werden. Will man nach Betätigung der Space-Taste weitermachen, so drückt man wieder auf Space. Will man die Suche oder den Dump ganz beenden, so drückt man CTRL C.

Das Listing im Bild wurde mit Hilfe des LISA-Assemblers erstellt und der Quellcode direkt beim Assemblieren von einer Olympia-ES100-Schreibmaschine gedruckt.

#### Literatur

[1] Hex-ASCII Memory Dump, The Apple Orchard, March/April 1980, Page 79.

# Logikanalysator als Apple-Zusatzeinheit

Das jüngste und bisher anspruchsvollste Produkt der Firma Northwest Instrument Systems (Hauptstr. 17, 8180 Tegernsee) ist ein Logikanalysator, der als Bedienungs- und Steuereinheit einen Apple-II benötigt. Im Apple selbst steckt eine Interfacekarte, von der ein Bandkabel zum separaten Gehäuse (µAnalyst 2000) führt. Dort befinden sich die Zeitsteuerlogik und bis zu fünf 16-Kanal-Karten mit Speicher und Tastkopf, Au-Berdem ist im Zusatzgehäuse eine eigene Stromversorgung untergebracht. Nach Angaben des Unternehmens erlaubt es das Konzept, Logikanalysatoren herkömmlicher Art um den Faktor 2...5 zu verbilligen. Der US-Preis für das Grundgerät (ohne Apple) mit 1 KByte Speicher liegt derzeit bei 2500 \$. 16-Kanal-Einschübe mit 1 KByte Speicher kosten knapp 700 \$, für die 4-KByte-Einschübe muß man 200 \$ mehr ausgeben. Das Prädikat "low cost" will Northwest Instrument Systems aber nicht als Qualitätsmerkmal verstanden wissen. Europa-Vertriebschef Ron Imbriale verweist darauf, daß im neuen Gerät Möglichkeiten vorhanden sind, die man als einzigartig bezeichnen kann. So ist es in einer zum

Patent angemeldeten Betriebsart (Multiple Preview Acquisition) möglich, alle Stellen eines Programms zu lokalisieren, von denen aus ein bestimmtes Unterprogramm aufgerufen wird. In einer anderen Betriebsart lassen sich Signale in Abhängigkeit von den erfaßten Daten erzeugen. Besonders nützlich ist das, wenn man Interrupts auslösen will, um beispielsweise die Registerinhalte auszugeben. Eine weitere Besonderheit des Gerätes ist die durchgehende symbolische Darstellung von Zuständen. Der Benutzer arbeitet mit Namen, so wie er es von der μC-Programmierung her gewohnt ist.

Zum Betrieb der Software, die in Pascal geschrieben ist, reicht ein Grundgerät mit Disketten-Betriebssystem aus. Da das zugehörige Programmpaket Standarddatenformate benutzt und vollständig dokumentiert ist, hat der Anwender die Möglichkeit, die erfaßten Daten so weiterzuverarbeiten, wie es für seinen Anwendungsfall erforderlich ist. Beispiele dafür sind Datenreduktion, Leistungsmessungen und grafische Darstellungen.

Jürgen Müller

# Autostart und Programmschutz für Apple-II-plus

Die Möglichkeit, Programme so zu laden, daß sie sich selbst starten, ist gerade bei der Benutzung eines Kassettenrecorders als Speichergerät oft wünschenswert. Mit einer solchen Einrichtung können Programme beispielsweise Variablenfelder oder Maschinen-Unterprogramme vom Band übernehmen, ohne daß vom Benutzer weitere Operationen auszuführen sind. Besonders die Möglichkeit einer recht komfortablen "Dateiverwaltung" in Verbindung mit den Befehlen STORE und RECALL ist sehr interessant.

Während zur Realisierung des Autostarts für einige Mikrocomputer Programme ausgearbeitet wurden, die sich teilweise ziemlich trickreicher Techniken bedienen, ist er beim Apple II plus mit minimalem Aufwand möglich. Die Autostart-Einrichtung wurde nämlich im Basic-Interpreter bereits eingebaut! Die Handbücher schweigen sich über diese interessante Möglichkeit aller-

dings aus – wohl, weil der Autostart ursprünglich als Programmschutz konzipiert wurde, der verständlicherweise nicht allgemein bekannt werden sollte.

Wie funktioniert also der Autostart, und was bewirkt er? Die, wohl jedem Apple-Benutzer bekannte, kurze Unterbrechung des Kenntons vor den Basic-Programmaufzeichnungen enthält eine In-

d8c9- d8cc-		jsr döfü jsr fefd clc	Bereichsgrenzen setzen Bereich vom Band lesen
d8cf- d8d0- d8d2-	65 50	lda 67 adc 50	Programmanfang L + Programmlänge L
	85 69 a5 68	sta 69 lda 68 adc 51	= Programmende L Programmanfang H
d8d8- d8da- d8dc-	65 51 85 6a a5 52	sta 6a	+ Programmlänge H = Programmende H
d8de- d8e0-	20 01 d9	sta d6 jsr d901	Schutzflag in D6 speichern Bereichsgrenzen (Basic-Progr.)
d8e3- d8e6- d8e8-	<sup>-</sup> 20 fd fe 24 d6 10 03	jsr fefd bit d6 bpl d8ed	Basic-Programm einlesen Schutzflag gesetzt?
	4c 65 d6	jmp d665 jmp d4f2	ja nein, normal weiter
4			

Bild 1. Die LOAD-Routine des Basic-Interpreters: Aus den im Vorspann gelesenen Informationen wird die Endadresse des Programmes errechnet; dann wird das Schutzflag nach D6 kopiert. Ersetzt man den LDA-Befehl (D8DC...D8DF) in einer RAM-Kopie der Routine durch NOP, dann kann man den Schutz umgehen

formation von drei Bytes, die zum Laden des eigentlichen Programmes benötigt wird: Zwei Bytes geben die Länge des Programmes an – das dritte aber stellt eine Art "Schutz-Flag" dar. Es wird zunächst in den Speicher \$D6 kopiert (Bild 1). Nachdem dann das Basic-Progamm geladen wurde, wird \$D6 abgefragt. Ist Bit 7 gesetzt, so erfolgt nicht – wie üblich – ein Warmstart des Basic-Interpreters, sondern es wird sofort mit der Ausführung des Programms begonnen.

Um ein Programm selbststartend abzuspeichern, ist das Schutz-Flag vorher zu ändern. Die Befehlsfolge lautet:

POKE 82, 247 : SAVE : POKE 82, 85 Es tritt allerdings noch eine weitere Besonderheit auf: Ein per Autostart geladenes Programm kann zwar mit Reset, ctrl C oder mit einem END-Befehl im Programm unterbrochen werden; aber iedes daraufhin eingegebene Statement wird ignoriert, und der Interpreter beginnt erneut mit der Programmausführung. Ein beinahe perfekter Programmschutz also – ist das Programm erst einmal geladen, so können weder Listings noch Kopien hergestellt werden, und auch Änderungen sind unmöglich. Falls dieser Effekt unerwünscht ist, muß der Schutz vom Programm aus desaktiviert werden. Dies ist mit dem Befehl POKE 214,0 ohne weiteres möglich. Er kann gleich am Anfang des Programmes eingesetzt werden; denkbar wäre auch, daß bei einer Eingabe überprüft wird, ob der Benutzer ein spezielles Schlüsselwort gewählt hat, das dann die Aufhebung des Schutzes und einen Programmstopp bewirkt.

Lädt man ein Programm, das selbststartend abgespeichert wurde, so setzt der Interpreter den Pointer auf das Programmende nicht. Dies beeinträchtigt zwar die Lauffähigkeit des Programms nicht, führt jedoch bei nachträglichen Änderungsversuchen oder SAVE-Operationen zum Verlust des Programms.

Als einfache Abhilfe sollte in Programmen, bei denen nicht sowieso ein Schutz erwünscht ist, zu Beginn die Zeile POKE 175, PEEK (105): POKE 176, PEEK (106) eingeführt werden.

Aber wie bereits erwähnt: Der mit dem Autostart erzielte Programmschutz ist leider nur fast perfekt. Soll ein "geschütztes" Programm doch noch geändert werden, obwohl es keine Schutz-

0300-	a0 f0	ldy +f0	Output-Adresse L Output-Adresse H Normalwert einsetzen
0302-	a9 fd	lda +fd	
0304-	84 36	sty 36	
0306 <b>-</b>	85 37	sta 37	Sprung ins User-Programm
0308-	4c ad 00	jmp OOad	

Bild 2. So einfach kann ein Autostart-Programm für Maschinensprache aussehen (wer ganz korrekt programmieren will, baut noch zwei PLAs ein): Die Sprungadresse ist natürlich durch die Startadresse des jeweiligen User-Programmes zu ersetzen. Abspeicherung mit 36:0 3 N 30.XXXXW 36:F0 FD

Achtung: Die Kontrolle von Lesefehlern wird durch diese Routine außer Kraft gesetzt!

Abschaltung enthält, so gibt es recht einfache Methoden, den Schutz zu knakken. Wenn man vor dem Laden des zu "überlistenden" Programmes den Soft-Entry-Vector ändert, so daß bei Drücken der Reset-Taste der Monitor gestartet wird, ist es nicht schwierig, den Schutz abzuschalten. Es ist einzugeben:

POKE 1010, 105 : POKE 1011, 255 : CALL-1169 : LOAD

Wenn das Laden beendet ist und das Programm läuft, kann Reset gedrückt werden. Im Monitor gibt man ein:

und das Programm kann wie gewohnt bearbeitet werden. Eine andere Möglichkeit wäre, die LOAD-Routine in den RAM-Bereich zu verschieben und so zu ändern, daß das Schutz-Flag nicht mehr abgefragt wird. Abschließend ein Tip für Maschinensprache-Programmierer und Besitzer anderer Apple-II-Typen. Ein Autostart von Maschinenprogrammen, der auf allen Apples funktioniert, ist über die Änderung des CSW-Vektors (\$36,37) möglich. Diese Speicherplätze geben die Adresse der Output-Routine an. Sie können auf eine Autostart-Routine gesetzt werden, die zunächst den Vektor wieder auf den normalen Wert setzt und dann ins User-Programm springt (Bild 2). Die Abspeicherung ist vorzunehmen mit 36:XX XX N 30.: EEEE

W 36: F0 FD

XX XX ist die Anfangsadresse der Autostart-Routine, EEEE die Endadresse des Hautprogramms. Der N-Befehl dient nur zur Trennung der beiden Kommandos, die unbedingt in der angegebenen Form direkt aufeinanderfolgend einzugeben sind.

#### 3. Ferner muß noch folgendes eingegeben (bzw. geändert) werden: \$8350:F4 / \$8415:F4 / \$8418:F3 \$8EC2:C6 34 20 75 FE 4C 43 F3 \$8F6A:A3 / \$8FCC:B2 / \$8FCF:ED \$8FD2:EC / \$8FE3:C9 / \$8FE9:C3 \$8FFC:59 FF

Hat man alles eingetippt, gebe man noch das im Bild wiedergegebene Verschiebungs- und Initialisierungsprogramm ein und speichere das Ganze mit

BSAVE Name, A\$8300, L\$D00.

Mit BRUN Name (bzw. 8300G) kommt man sofort in den erweiterten "Monitor" und Miniassembler" (F666G). Mit C081 aktiviert man den normalen (ROM-)Monitor, und mit C080 kommt man wieder zurück.

Damit man weiß, wo man sich befindet, ist das Bereitschaftszeichen des erweiterten Monitors geändert worden: "#" statt "\*" (\$8F6A:A3 statt AA).

Damit man sich nicht versehentlich in der Karte "aufhängt", sind folgende Maßnahmen getroffen worden:

- 1. "CTRL C" ist im erweiterten Monitor außer Betrieb gesetzt.
- 2. "Reset" führt in den erweiterten Monitor zurück (Achtung: Falls Reset benutzt wurde, ist nach Rückkehr in den ROM-Monitor Reset zu wiederholen, bevor man DOS benutzen kann).
- 3. "INT" führt von Basic aus nicht in die Karte (siehe Zeile 8323 im Maschinenprogramm).

Friedhelm Hellmann

#### Step und Trace für Apple-II+ und Apple-IIe

Für Besitzer der 16-KByte-Speichererweiterung besteht eine wenig aufwendige Möglichkeit, sich die Step- und Trace-Befehle des alten Monitors zur Verfügung zu stellen.

Man verwendet das von der Master-Diskette ladbare Integer-Basic, das eine Kopie des Autostart-Monitors enthält. Es ist zweckmäßig, nur den Teil davon zu behalten, der den Miniassembler enthält (etwa ab Adresse \$F500). Im freiwerdenden Teil der Karte ist dann Platz für eine Erweiterung des Monitors. Eine Erweiterung hat den Vorteil, daß die Verbesserungen des Autostart-Monitors (z. B. die ESC-Befehle) nicht verlorengehen. Alles zusammen (Miniassembler und erwei-

terter Monitor) paßt in den Bereich \$F340 bis \$FFFF. Man lädt das Ganze zunächst in den Bereich \$8340 bis \$8FFF und verschiebt es dann mit einem gesonderten Programm in die Karte.

Im einzelnen gehe man so vor:

- 1. Man lade INTBASIC mit BLOAD INT-BASIC,A\$6000.
- 2. Folgende Bereiche müssen aus dem (alten) Monitorlisting des Apple-Handbuchs in die angegebenen Speicherplätze eingegeben werden: \$FA40...\$FAD6 → \$8340...\$83D6 \$FAFD...\$FB1D → \$83FD...\$841D \$FB60...\$FBC0 → \$8460...\$84C0

8300~	A0 00	LDY	#\$00	
8302-	A9 83	LDA	##83	
8304	84 E0	STY	\$E0	
8306-	85 E1	STA	\$E1	
8308-	A9 F3	LDA	排集F3	
830A~	84 E2	STY	\$E2	
8300-	85 E3	STA	\$E3	
830E	A0 40	LDY	#\$40	
8310-	2C 81 CO	BIT	\$C081	
8313	2C 81 CO	BIT	\$C081	
8316-	B1 E0	LDA	(\$E0),Y	
8318	91 E2	STA	(\$E2),Y	
831A-	C8	INY	, ,	
831B	DO F9	BNE	\$8316	
831D-	E6 E1	INC	\$E1_	
831F~	E6 E3	INC	\$E3	
9321-	DO F3	BNE	\$8316	
8323-	8C 00 E0	STY	\$E000	
8326-	2C 90 C0	BIT	\$0080	
8329~	4C 69 FF	JMF	\$FF69	
			_	

Dieses Programm verschiebt die eingetippten Teile des alten Monitors und startet den erweiterten Monitor

Hans-Georg Joepgen

# DOS-Umschaltung beim Apple

Das Disketten-Betriebssystem DOS 3.3 für Computer der Apple-Klasse enthält zwar Dienstleistungen zur Konversion von Aufzeichnungen ins neue 16-Sektor-Format und Handreichungen zur Rückschaltung auf 13-Sektor-Betrieb, jedoch ist simultanes Bearbeiten von Disketten in beiden Aufzeichnungsformaten nicht ohne weiteres möglich. Abhilfe bringt das hier vorgestellte Programm "DDS" ("Double DOS Switch"), das darüber hinaus – mit gewissen Einschränkungen freilich – Nutzung des neuen Disketten-Betriebssystems ohne die sonst erforderlichen Hardware-Modifikationen (Austauschen von ROMs) erlaubt.

Seit dem Erscheinen von DOS 3.2 Mitte 1979 sind zahlreiche Hardware-Ergänzungskarten (wie beispielsweise "Doublevision") und Software-Pakete (hierzu zählen "APEX" und "CP/A") entwickelt worden, die nicht aus den Häusern Apple oder ITT selbst stammen. Im Unterschied zu Original-Zubehör treten bei diesen von Fremdherstellern produzierten Erzeugnissen durchaus Inkompatibilitäten zu 16-Sektor-Disketten auf. Will man auf die überzeugenden Vorzüge von DOS 3.3 nicht verzichten und dennoch voll auf die für die ältere DOS-Version entwickelte Hard- und Software ungeschmälert zurückgreifen, dann ist es wünschenswert, beide Systeme wechselseitig zur Verfügung zu haben. Neu-Booten brächte keinen Ausweg, weil dabei ein beträchtlicher Speicherbereich überschrieben wird - hier setzt "DDS"

Beide DOS-Versionen residieren im Speicherbereich hex 9600...BFFF, wobei die ersten Seiten Buffer für drei Files darstellen (Maxfiles = 3). Darüber hinaus bedienen sich beide Betriebssysteme jeweils einiger Adressen auf den Seiten 0 und 3 (0000...00FF und 0300...03FF), wozu noch einige Bytes aus Lücken des Bildschirm-Speichers kommen, die beim Umschalten jedoch außer Betracht bleiben können. Da keine präziseren Veröffentlichungen über Art und Funktion des innerhalb der Seiten 0 und 3 in Anspruch genommenen Schreib-Lese-Speichers vorlagen, fiel die Entschei-

dung zugunsten einer Art "Holzhacker-Methode": Beim Übergang von einem DOS zum anderen werden außer DOS und seinen drei File-Buffern die Seiten 0 und 3 jeweils komplett aus den DDS-Buffern nachgeladen: Nicht sehr elegant und mit überreichlich Redundanz wohlversehen, aber: Es funktioniert!

#### Monitor-"MOVE" ungeeignet

Bei ersten Versuchen wurden, während der Rechner unter DOS 3.3 lief, zuvor unter DOS 3.2 aufgenommene Abbilder der drei Blöcke Seite 0, Seite 3 und schließlich der Bereich aufwärts von 9600 per Kassette eingespielt. Dabei zeigte sich schnell, daß dies so mit der Seite 0 nicht funktionierte. Denn: Bei Schreib-Lese-Operationen bedient sich der Monitor selbst unmittelbar der Seite 0 und kommt so außer Tritt. Weiterhin erwies es sich aus dem gleichen Grunde als unmöglich, die vom Apple-Betriebssystem angebotene Monitor-Routine "MOVE" (Kopieren eines Adreßbereichs in einen anderen) mitzubenutzen. Es war deswegen erforderlich, einen eigenen "MOVER" zu schreiben, wobei die Wahl auf eine Routine mit Parameter-Übergabe per Hauptprogramm-Liste fiel. Das Assembler-Listing (Bild) ist weitgehend selbsterläuternd ausgelegt, so daß nur wenige zusätzliche Bemerkungen erforderlich sind. Bei der Definition der Adressen-Bereiche bedeutet der Buchstabe Z (Zero) die Zuordnung zur Seite 0, T (wie Three) zur Seite 3 und der Buchstabe D schließlich besagt Zugehörigkeit zum DOS-Hauptbereich. Die Labels ZBUF, TBUF und DBUF bezeichnen den jeweiligen Beginn des Bufferbereiches, von dem aus durch MOVER das betreffende DOS an seinen Arbeitsort kopiert wird. Nachgesetzte Suffixe sagen, welche DOS-Version hier abgespeichert ist: 32 steht für DOS 3.2, die Ziffern 33 für das 16-Sektor-Format DOS 3.3.

Besondere Erwähnung verdient die Subroutine ALI: Sie stattet unsere ITT-2020 oder unseren Apple-II nämlich mit einer ungemein nützlichen Adressierungsart aus, wie sie der CPU 6502 nicht unmittelbar zur Verfügung steht: Der Akkumulator wird mit dem Inhalt jener Speicherzelle geladen, deren Seitenbezeichnung im Y-Register und deren Einzeladresse im X-Register steht. Vor diesem "vollindiziert-indirektem" Ladevorgang erfolgt eine auf den durch die beiden Indexregister gebildeten Doppelzeiger bezogene Auto-Inkrement-Operation. Für ALI bieten sich auch außerhalb von Double DOS Switch und MOVER allerlei interessante Anwendungsmöglichkeiten: nur möge man sich davor hüten, ALI in EPROMs zu brennen: Die Subroutine ist selbstmodifizierend und somit nicht "ROMabel", bietet dafür jedoch den Vorteil, ohne Rückgriff auf die Seite 0 auszukommen.

#### Installation und Bedienung

Die Erstinstallation von Double DOS Switch fordert einige Arbeit, führt dann jedoch zu einer Diskette, die ein Folgeladen fortan dafür um so bequemer macht: Man ruft den Monitor auf und stellt sich erst einmal Bandaufzeichnungen der jeweils drei Blöcke eines jeden Disk Operating Systems her. Hierbei ist es erforderlich, die beiden Nullseiten-Blöcke vor dem Abspeichern auf Kassette mit Hilfe des M-Monitor-Befehles erst einmal auszulagern: Empfohlen wird der Bereich hex 1000 bis hex 10FF; von dort aus kann ohne Schwierigkeiten aufgezeichnet werden. Sodann gibt man die 175 Bytes aus dem Assembler-Listing ein, verbessert die unvermeidlichen

Tipp-Fehler und spielt zuletzt die sechs Bandaufzeichnungen zurück in den Rechner: Und zwar an die entsprechenden BUF-Positionen, die man der "Symbol Table" des Assembler-Listings entnimmt. Wir sind noch immer im Monitor und speichern jetzt unser Werk durch die Anweisung "BSAVE DOUBLE DOS SWITCH, A\$3C00,L22702" auf Diskette. Sind uns bis jetzt keine unkorrigierten Fehler verblieben, genügt fortan die schlichte Anweisung "BLOAD DOUBLE DOS SWITCH" zur Folge-Installation des Programms.

Wie nun arbeitet man mit diesem "DOS-Doppelschalter"? Geschaffen wurde er hauptsächlich als Subroutine, der sich ihrerseits wieder andere in Maschinensprache formulierte Programme bedienen, die dann natürlich alle unterhalb der Adresse hex 3C00 angesiedelt sein müssen. Um DOS 3.2 zum Leben zu erwecken, bedarf es nur noch eines simplen "JSR 3C00". Möchte man im neuen 16-Sektor-Format weiterarbeiten, ruft man Double DOS Switch durch "JSR 3C1C". Vom Monitor aus benutze man zweckmäßigerweise den "G"-Befehl. Wiewohl für den Zugriff von Maschinensprache-Programmen aus geschrieben, stehen die DDS-Dienstleistungen auch von Basic aus zur Verfügung. Man muß hier freilich durch Zurücksetzen des HIMEM-Pointers dafür Sorge tragen. daß sich Basic und Double DOS Switch nicht wechselseitig auf die Füße treten. Initialisierung von DOS 3.2 erfolgt dann durch "CALL 15360", DOS 3.3 wird durch "CALL 15388" in Aktion gesetzt. Nach einer solchen Umschalt-Prozedur tut man gut daran, durch die Kommandos "FP" und "INT" die neu installierte DOS-Version zum Trittfassen zu bewegen; unter gewissen (noch nicht völlig aufgeklärten) Randbedingungen können sonst Betriebsanomalien auftreten. Voraussetzung dieser Korrekturprozedur: Beide Standard-Basic-Dialekte (also Integer-Basic und Applesoft oder Palsoft) müssen resident zur Verfügung stehen.

#### Betriebserfahrungen

Entwickelt und erprobt wurde Double DOS Switch auf einem Computer ITT 2020 mit Palsoft im ROM unter DOS 3.3 – installiert war in Slot 0 eine Integer-Karte mit zusätzlichem Single-Step-Monitor, während der Rechner selbst das Autostart-ROM enthielt. In dieser Konfiguration arbeitete das Programm einwandfrei; bei Systemwechsel von Basic aus quittierte der Rechner die entsprechenden CALLs gelegentlich mit einem

```
ZSTART
                           FOU
                           EQU
                                                                                     MOVE FROM/TTL/TO
                  TSTART
                           EQU
                                $300
$3FF
$9600
                  TEND
DSTART
                                                                           MOVE
                                                          3C7D-AD
                                                                                    DER $AD
                                                                                                  LDA
                           EQU
                                                          3C7E-EA
3C7F-EA
                                                                           FROML
                                                                                    NOP
                           EQU $BFFF
EQU ZEND-ZSTART
EQU TEND-TSTART
                 DEND
                                                                           FROMH
                  ZLEN
                                                          3080-80
                                                                                     DER
                                                                                          $8D
                                                                                                  STA
                                                          3C81-EA
                  DLEN
                           EQU DEND-DSTART
                                                          3C82-EA
                                                                           TOH
                                                                                     NOP
                                                          3C83-20893C
                                                                                          INCOME
                           ORG $3000
                                                          3C86-B0F5
                                                                                    BCS
                                                                                          MAUF
                                                          3088-60
                    GET DOS 3.2
                                                                                    INC AND COMPARE:
 3000-203830
                           JSR MOVER
 3C00-20383C
3C03-AE3C
3C05-AD3D
3C07-0000
3C09-20383C
3C0C-AE3D
                                                          3C89-EE7E3C INCCMP
3C8C-D003
                                                                                    INC FROM
                                ZEND32
                                ZSTART
                                                          3C8E-EE7F3C
                                                                                    INC
                                                                                          FROMH
                                MOVER
                                                          3C91-EE813C ICONT1
3C94-D003
3C96-EE823C
                                                                                          TOL
ICONT2
TOH
                                                                                    TNC
                           DFD
                                 TBUF32
 3C0E-AD3E
3C10-0003
3C12-20383C
                                                                                    INC
                                                          3C99-AD7F3C
3C9C-CDAD3C
                                                                                    LDA
                           DED
                                TSTART
                                                                          ICONT2
                                                                                          FROMH
                           JSR
                                MOVER
DBUF32
                                                                                          TILH
 3C12-2036.
3C15-AE3E
3C17-AD68
3C19-0096
                                                          3C9F-9009
                                                                                    BCC
                                                                                          IEND1
                                DEND32
                                                                                    LDA
CMP
                                                          3CA4-CD7E3C
                                                                                          FROME
 3C18-60
                                                          3CA7-8002
3CA9-60
                                                                                                  C=0: DONE
                                                                                    RTS
                    GET DOS 3.3
                                                          3CAA-3B
                                                                          TEND1
                                                                                    SEC
                                                          3CAB-60
                                                                          IEND2
                                                                                    RTS
                                                                                                  C=1: GO ON
3C1C-20383C
3C1F-AE68
                           JSR
                                MOVER
                                ZBUF33
                           DFD
                                                                                    LOCAL BUFFERS:
 3C21-AD69
3C23-0000
3C25-20383C
                                ZEND33
ZSTART
                                                          3CAC-EA
3CAD-EA
                                                                          TILL
TILH
                           JSR
                                MAUER
 3C28-AE69
                                TBUF33
 3C2A-AD6A
                           DFD
                                TEND33
                                                                          * DEFINE BUFFERS
 3C2C-0003
 3C2E-20383C
                                                                          ZBUF32 NOP
                           JSR
                                MOVER
                                                          3CAE-FA
3C31-AE6A
3C33-AD94
                                DBUF33
DEND33
                                                                                         ZBUF32+ZLEN
                                                                          ZEND32 EQU
                                                                                   EQU
                                                                                         ZEND32+1
TBUF32+TLEN
                                                                          TBUF32
 3035-0094
                                                                           TEND32
                                DSTART
 3C37-60
                                                                          DBUE32 FOU
                                                                                         TEND32+1
                                                                          DEND32
                                                                                    EQU
                 * SUBROUTINE MOVER
                                                                          ZBUF33
                                                                                         DEND32+1
                                                                                    EQU
                                                                          ZEND33 FOR
                                                                                         ZBUF33+ZLEN
                          PLA
TAX
3038-68
                 MOUFR
                                                                                          ZEND33+1
3C39-AA
3C3A-68
                                                                          TEND33 EQU
                                                                                         TRUEBBATLEN
                          PLA
TAY
                                                                          DBUF33
DEND33
                                                                                   EQU
3C3B-A8
3C3C-206F3C
3C3F-8D7E3C
                                                                                         DBUF33+DLEN
                                                                                    EQU
                          JSR ALI
STA FROML
JSR ALI
                                                                          ENDEND EQU DEND33+1
3C42-206F3C
3C45-8D7F3C
                                                           -- END ASSEMBLY
                          STA FROMH
                          JSR
STA
                               ALI
TILL
3C48-204F3C
 3C4B-8DAC3C
                                                          TOTAL ERRORS =
                               ALI
TILH
3C4E-204E30
                           JSR
                                                          PROGRAM LENGTH = 175 BYTES
3C51-8DAD3C
3C54-206F3C
                                                          --- SYMBOL TABLE ---
                           JSR ALI
STA TOL
3C57-8D813C
 3C5A-206F3C
                                                              ZSTART
                                                                                     ZEND
                           JSR
                               ALI
                                                                                                     $FF
                                                                                     TEND
3C5D-8D823C
                          STA
                                TOH
                                                              TSTART
                                                                          $0300
                                                                                                  $03FF
                                                                          $9600
$FF
                                                              DSTART
ZLEN
                           JSR
                               ALI
                                                                                                  $BFFF
3C43-8E4D3C
                          STX
                               RETAD
                                                                                     TLEN
                                                                                                    SEE
3C66-8C6E3C
3C69-207D3C
3C6C-4C
                                                             DLEN
ZBUF32
                                RETAD+1
                                                                          $29FF
                           JER
                               MOVE
                                                                          $3CAE
                                                                                     ZEND32
                                                                                                  $3DAD
                                                              TRUE32
                                                                          $3DAE
                                                                                     TEND32
                                                                                                  $3EAD
 3C6D-0000
                 RETAD
                                        RETURN ADD
                          DFD
                                                                          $3EAE
                                                                                     DEND32
                                                                                                  $68AD
                                                                                                  $69AD
$6AAD
$94AD
                                                              ZBHE33
                                                                          $ARAF
                                                                                     7FND33
                                                             TBUF33
                          INC XY, LDA (XY):
                                                                          $69AE
                                                                          $6AAE
                                                                                     DEND33
3C6F-E8
                 ALI
                          INX
                                                                          $306E
                                                                                     FROML
                                                                                                  $3C7E
3C70-D001
                          BNE
                               TFER
                                                              FROMH
                                                                          $3C7F
                                                                                                  $3CAC
                                                                                     TILL
                                                                                     TOL
RETAD
                                                              TILH
                                                                          $3CAD
                                                                                                  $3081
3C73-8E7A3C TFER
                          STX LLOAD
STY LHIAD
                                                              TOH
                                                                          $3C82
                                                                                                  $3C6D
3C76-8C7B3C
3C79-AD
3C7A-EA
                                                              MOVE
                                                                          $3C7D
                                                                                     TFER
                                                                                                  $3073
                          DEB
                               $AD
                                        LDA ABS
                                                              LLOAD
INCCMP
                                                                          $3C7A
$3C89
                                                                                                  $3C7B
$3C91
                LLOAD
                          NOP
                                                                                     ICONT1
3C7B-EA
3C7C-60
                          NOP
                                                              ICONT2
                                                                          $3099
                                                                                     IEND1
                                                                                                  $3CAA
                                                                                     ENDEND
                                                                          $3CAB
                                                                                                  $94AE
```

Beliebiges Rangieren zwischen zwei Disketten-Betriebssystemen für die Maschinen der Apple-Klasse erlaubt dieses Programm – darüber hinaus erschließt es ohne zusätzlichen Hardware-Aufwand die Vorzüge von DOS 3,3

gequälten "Syntax Error", hatte aber, wie sich gleich darauf herausstellte, die angeordnete Umschaltanweisung trotz dieses Protestes dennoch einwandfrei ausgeführt.

Wer seine Maschine auf "offiziellem" Wege auf DOS 3.3 umzurüsten gedenkt, der muß bekanntlich zwei ROMs tauschen. Mit den neuen Bausteinen und der speziellen Boot-Diskette "BASICS – 13 SECTORS" kann man zwar zurück ins alte Format, Vorbedingung alles dessen sind aber die neuen ROMs, an denen laut Hersteller- und Händler-Aussagen kein Weg vorbeiführt. Zu seiner Überra-

schung erlebte der Verfasser nun, daß auch mit alten ROMs ausgerüstete Controller-Karten nach anfänglichem Booten mit DOS 3.2 sehr wohl in der Lage waren, Disketten im neuen Format zu lesen, selbst mit 16 Sektoren pro Spur zu schreiben und sogar unformatierte Neu-Disketten mit einem lupenreinen DOS 3.3 zu initialisieren! Freilich zeigte sich, daß eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber geringfügigen Geschwindigkeitsabweichungen der Laufwerke auftrat: Lesefehler kommen häufiger vor als mit der neuen Hardware. So wird man Double DOS Switch keineswegs als vollgültigen Ersatz für den Original-Umrüstsatz betrachten dürfen, sehr wohl aber sicherlich als ein taugliches Mittel, vorerst einmal ohne Hardware-Zusatzkosten erste Betriebserfahrungen mit der DOS-Version 3.3 zu sammeln.

#### Literatur

- [1] Joepgen, Hans-Georg: Ein (fast) ideales Speichermedium – das Disk-Operating-System des Euro-Apple. FUNKSCHAU 1980, Heft 6, Seiten 105...107.
- [2] Reynolds, William: Disassembling the DOS 3.2 MICRO 1979, Heft 17, Seiten 7...11. Micro Inc., Chelmsford, USA.
- [3] Luebbert, Prof. Dr. William F.: What's Where in the Apple. MICRO 1979, Heft 15, Seiten 30...36.
- [4] Joepgen, H.-G.: Mehr Komfort bei Apple-Disks. mc 1981, Heft 1, S. 64...66.

"home" und "Cursor nach unten" stehen, so geht das beim Apple einfach mit der VTAB-Anweisung, z. B. VTAB(3) für die dritte Bildschirmzeile.

Vorsicht ist bei Operationen wie AND und OR geboten. Beim Apple funktionieren sie nur nach IF so wie beim CBM, lassen aber keine arithmetischen Verknüpfungen zu. Während so beim CBM die Anweisung PRINT 15 AND 7 das Ergebnis 7 erbringt, errechnet der Apple-II nur 1. Denn AND und OR können bei ihm nur 1 für "wahr" und 0 für "falsch" ergeben. Währenddessen entspricht beim CBM auch die Wahrheitsaussage einem anderen Zahlenwert, nämlich -1, z. B. bei PRINT 2 < 3.

Der Apple-Befehl CALL entspricht dem CBM-Befehl SYS; allerdings ist bei CALL keine Parameterübergabe nach der Adresse möglich. Bei der Ausgabe von Zahlen oder bei ihrer Umwandlung in einen String mit STR\$ fügt der CBM am Anfang statt eines positiven Vorzeichens einen Leerraum und hinter der Zahl einen weiteren an, während der Apple-II auf das Hinzufügen von Leerräumen verzichtet.

Obwohl sich auf den ersten Blick die Basic-Interpreter von CBM und Apple-II sehr ähnlich sehen, gibt es beim Umschreiben von Programmen vom einen auf den anderen Rechner also eine Menge zu beachten.

#### **Apple-Eigenheiten**

Viele in mc abgedruckten Programme sind für Computer wie CBM, C-64, VC-20 oder CP/M-Basic-Rechner geschrieben. Für Apple-Anwender mit dem Applesoft-Basic-Interpreter ist es manchmal dann schwierig, solche Programme an den eigenen Rechner anzupassen, weil es doch eine ganze Reihe von Syntax-Unterschieden gibt.

Die Zeile

100 GET K\$:IF K\$="" THEN 100

würde beim Apple-II einfach lauten:

100 GET K\$

Denn Applesoft hält beim GET-Befehl das Programm an und macht im Gegensatz zu anderen Computern übrigens auch den Cursor sichtbar. Will man das nicht, so kann man als Ersatz für den CBM-Basic-Befehl GET beim Apple folgende Routine verwenden:

100 A=PEEK(-16384):IF A>128 THEN K\$="":RETURN

100 K\$=CHR\$(A-128):A= PEEK(-16368)

Ein weiteres Problem beim Apple-II ist das Fehlen besonderer Cursorbefehle, die man (wie beim CBM) in PRINT-Anweisungen aufnehmen könnte. Lediglich PRINT CHR\$(8) für Cursor nach links und PRINT CHR\$(10) für Cursor nach unten stehen zur Verfügung. Aber eine Lösung gibt es trotzdem: CALL-998 bewegt den Cursor eine Zeile nach oben,

CALL-1036 ein Zeichen nach rechts, und zwar ohne Löschen von Zeichen.

Der CBM-Befehl zum Löschen des Bildschirm (PRINT"Clr";) heißt beim Apple-II HOME. Statt PRINT"rvs" bzw. PRINT"rvs off" beim CBM muß man beim Apple INVERSE bzw. NORMAL schreiben, um Schriftzüge invers anzuzeigen.

Wenn in einem CBM-Programm nach PRINT nacheinander Anweisungen für

#### Listbare Autostart-Programme

Die im *Bild* abgedruckte 6502-Assembler-Routine befähigt den Apple-II und seine kompatiblen Abkömmlinge, Autostart-Programm von Kassette so einzulesen, daß der Autostart unterdrückt wird und auch ein Auflisten wieder möglich

ist. Statt dem gewähnlichen LOAD-Befehl wird CALL 768 eingegeben. Nach dem zweiten Piepton befindet sich das Programm listbar im Speicher. Die Hilfsroutine ist beliebig verschiebbar.

Peter Engels

Mit diesem Hilfsprogramm kann man beim Apple-II Autostart-Programm wieder listen

Ø3ØØ-	2Ø	FØ	DB	JSR	\$D8FØ	
Ø3Ø3-	20	Fΰ	FE	JSR	\$FEFD	
Ø3Ø6-	18			CLC		
Ø3Ø7-	A5	67		LDA	<b>\$</b> 47	
Ø3Ø9-	65	5Ø		ADC	\$5Ø	
Ø3ØB~	85	69		STA	\$69	
Ø3ØD-	A5	68		LDA	\$68	
Ø3ØF+	65	51,		ADC	\$51	
Ø311-	85	6A		STA	\$6A	
Ø313-	A9	ØØ		LDA	#\$ØØ	
Ø315-	85	D6		STA	\$D6	
Ø317-	40	ΕØ	D8	JMP	\$D8EØ	

Rudolf Hofer

# MX-80 druckt Apple-Grafik

Grafikanwendungen bedeuten für den Programmierer meist doppelten Aufwand, wenn er das Ergebnis seiner Bemühungen nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch gedruckt bewundern will. Denn die Steuerbefehle für Plotter sind zwar den Bildschirmgrafik-Befehlen ähnlich, aber eben doch nicht mit ihnen identisch. Abhilfe schafft ein Programm, das einen beliebigen Bildinhalt zu Papier bringt. Im vorliegenden Fall gibt ein MX-80 (ohne Grafik-ROM) den Inhalt einer HGR-Seite des Apple aus.

Das Problem besteht darin, den Bildinhalt Punkt für Punkt abzutasten und auf das Papier mit genügender Auflösung zu übertragen. Dies gestaltet sich zunächst schwieriger, als es den Anschein hat. Erstens ist der Bildspeicher des Apple für hochauflösende Grafik sehr undurchsichtig organisiert. Und zweitens müssen jeweils sechs Punkte aus drei aufeinanderfolgenden Zeilen zu einem Grafikzeichen des MX-80 zusammengesetzt werden.

#### Die Adresse einer Bildschirmposition wird ermittelt

Bild 1 zeigt, wie der Bildschirm der beiden HGR-Seiten organisiert ist. Die 40 Spalten einer Zeile entsprechen 40 Adressen, die von links nach rechts in aufsteigender Reihenfolge geordnet sind. Jede einzelne Spalte wiederum besteht aus 7 Bildpunkten, den ersten 7 Bits des abgespeicherten Bytes. Die erste Adresse einer Zeile – im folgenden Basisadresse genannt – wird nach Bild 2 ermittelt. Sie ergibt sich, indem man die niederwertigen sechs Bits eines Zeilenzählers (oberste Zeile = null) an die in Bild 2 bezeichnete Position innerhalb der zwei Adreßbytes setzt. Je nach auszudruckender Bildschirmseite werden

```
**END OF PASS
**END OF PASS 2
0800
                     : AUSGABE DER HGR-SEITE
0800
                     #MIT DEM MX-80
                 3
0800
0800
                     77
                 4
                             EPZ 0
                                                    * ZETLENZÄBLER
                             EPZ 1
0800
                     SZ
                                                    * SPALTENZXHLER
0800
                     BASIS
                             EPZ
                                 2
                                                    # BASISADRESSE
                     XIEME
                             EPZ
0800
                 8
                     ATEMP
                             EPZ 5
0800
                            EPZ 6
0800
                     MASKE
                             EP7
0800
                10
                     RCHAR
                            EQU $C200
                                                    * 1 ZCH AUSGEBEN
0800
                1.1
                     PRINT
                     ; WIRD DURCH DIE ANFANGSADRESSE
0800
                1.2
0800
                13
                     DES EIGENEN DRUCKERTREIBERS
                14
0800
                     : ERSETZT
                1.5
0800
                             DRG $9000
9000
                16
9000
                17
                             OBJ
                                 $800
9000 A90E
                     PICT
                1(3)
                             LDA #$OF
     2000002
9002
                19
                             JSR PRINT
                                                    : SCHMAL
9005
     4200
                20
                             LDX #0
9007
     8600
                21
                            SITX 77
9009 8601
                             STY ST
900B
                23
                     ; HAUPTPROGRAMMSCHLEIFE
900B 207690
                24
                     MAIN
                             JSR PR7
900E
     E601
                25
                             INC SZ
9010 A501
                26
                            LDA SZ
9012
     0924
                27
                             CIMP
                                 #324
9014 90F5
                28
                            BCC MAIN
9016
     A900
                29
                            LDA #0
9018 8501
                30
                            STA SZ
901A A90D
                34
                            LDA #$OD
901C 2000C2
                             JSR PRINT
901F
                             INC
```

Bild 3. Das Ausdruckprogramm: Die Anzahl der auszudruckenden Zeilen und Spalten kann geändert werden, indem man die entsprechenden Werte in die Speicherstellen \$9028 und \$9013 bringt. Um die HGR2-Seite auszudrucken, ist die Speicherstelle \$904B auf \$40 abzuändern. Das Unterprogramm PRINT muß ein Zeichen zum Drucker schicken; es beginnt normalerweise bei CN00, wobei N die Nummer des "Slots" ist, in der das Drucker-Interface steckt

```
9021 E600
                34
                            INC ZZ
                75,65
9023 FA00
                            TNC 77
9025 4500
                36
                            LDA 77
9027
     C9A0
                37
                            CMP 排160
                            BCC MAIN
9029
     90E0
                38
902B 60
                \mathbb{Z}Q
                            RIS
9020
                40
9020
                41
                    ; BASISADR. AUS ZZ UND
9020
                42
                    ; SZ BERECHNEN
9020
                43
                    BYTE HOLEN UND 2 BIT
9020
                44
                    RECHTSBSNDIG IN AKKU
9020
                45
                    ; (X)=ZAHL DER SCHIEBEOP.
902C A500
                    CALC
                            LDA ZZ
                46
                    LOW BYTE
                47
902E
902E
     2908
                48
                            AND #%00001000
                49
9030
                            ASL.
9031 OA
                50
                            ASL
9032
                51
                            ASI.
9033 OA
                            STA BASIS
9034
     8502
                    HIGH BYTE
9036
                54
     A500
9036
                55
9038
     293F
                56
                            AND #%00111111
903A
     8505
                57
                            STA ATEMP
9030
     4605
                58
                            LSR ATEMP
903E
     4605
                59
                            LSR ATEMP
9040 4605
                            LSR ATEMP
9042
     4605
                            LSR ATEMP
9044 OA
                            ASL
                62
9045 OA
                            ASL
9046
     2910
                            AND #%00011100
9048
     0505
                65
                            ORA ATEMP
904A
                    ; BEGINN BEI $2000
904A 0920
                            ORA #%00100000
904C 8503
                            STA BASIS+1
904E
                    # SPALTENADRESSE
904E
                    JE NACH BLOCK
904E
                    NACH Y
                            STX XTEMP
904E
9050
     A501
                            LDA SZ
     A600
9052
                            LDX ZZ
9054
               75
     E080
                            CEX
                                排象80
9056 9005
                            BCC
                                EINS
9058
```




Bild 1. Aufteilung der HGR-Seite beim Apple: Hier ist die erste Seite dargestellt, die bei der 160. Zeile endet. Die zweite HGR-Seite hat 192 Zeilen. Sie beginnt bei Adresse \$4000 und ist ansonsten gleich organisiert

```
10
                                          9
                                                     5
                                                                     0
Bildschirmadresse
                          Bit
                               12
                                  11
                                             8
                                                 7
                                                   6
                                                            3
                                                               2
                                                                  1
6-Bit-Zeilenzähler*
                                2
                                       0
                                          5
                                             4
                                                 3
                                                  X X X
                                                            XX
                                                                  XX
                          Bit
                                   1
                                                 X 6
                                                      5 4
                                                            3
                                                              2
7-Bit -Spaltenzähler
                          Bit
                                Χ
                                   Χ
                                       X X X
                                                         → 00.... 27
*Bit 6 und 7 nicht relevant
                                             Block A:
                                             Block B:+28 → 28....4F
Alle Angaben hexadezimal
                                             Block C:+50 → 50 .... 77
```

Bild 2. Ermittlung der relativen Adresse aus Zeilenposition (ab null) und Spaltennummer (ab null) durch Umstellen von Bits. Die Spaltennummer bezieht sich auf ein Byte, dessen erste sieben Bits jeweils sieben Bildpunkte (Bit 0 ist links) repräsentieren. Zur relativen Adresse wird \$2000 (HGR-Seite 1) bzw. \$4000 (HGR-Seite 2) addiert

```
9005 0600
                                                                            130
                                                                                           DEC ZZ
                             ADC #$50
9059 6950
                78
                                                             90C7
                                                                            131
                                                                                          RTS
                70
                             BNE RET
905B D007
                                                             9008
                                                                            132
                     ETNS
                             CEX
                                  #$40
905D E040
                80
                                                                                  1 ZEICHEN ZUSAMMENBAUEN
                                                             9008
                                                                            133
                             RCC RET
905F
     9003
                81
                                                                                  UND AUSGEBEN
                                                             9008
                                                                            134
                             CLC
9061 18
                82
                                                             9008
                                                                   202090
                                                                            135
                                                                                  ASS
                                                                                           JSR CALC
                                 #$28
9062
     6928
                83
                             ADC
                                                                                           JSR
                                                                                               SHIF
                                                                   200091
                                                             90CB
                                                                            136
9064 AB
                84
                     RET
                             TAY
                                                                                           INC
                                                                                               ZZ
                                                             90CE
                                                                   FACO
                                                                            137
                                 (BASIS).Y
9065
     B102
                85
                             LDA
                                                                                           JSR
                                                                                               CALC
                                                                   202090
                                                                            138
                                                             9000
                                 MASKE
                             AND
9067
     2506
                RA
                                                                                           JSR
                                                                                               SHIF2
                                                             90D3
                                                                   200A91
                                                                            139
                                  XTEMP
                             LDX
9069
     A604
                F3 7
                                                                                               ZZ
                                                                   E600
                                                                             140
                                                                                           INC
                                                             9008
                                  #0
906B E000
                88
                     NORM
                             CPX
                                                                                           JSR
                                                                                               CALC
                                                                   202090
                                                                            141
                                                             9008
                             BEQ BACK
906D F004
                89
                                                                                           JSR SHIF4
                                                                                                                REL. ZCH
                                                                   200891
                                                                             142
                                                             9008
906F
     40
                90
                             LSR
                                                                                           LDA
                                                                                               #$A0
                                                             90DE
                                                                   A9A0
                                                                             143
9070 CA
                c7 1
                             DEX
                                                                             144
                                                                                           CLC
                                                             90F0
                                                                   1.8
                             BME NORM
9071 DOF8
                92
                                                                                           ADC RCHAR
                                                                                                                : ABS. ZCH
                                                                             145
                                                             90E1
                                                                   6507
9073
                93
                     BACK
                             LDX
                                  XTEME
     A604
                                                                                           JSR
                                                                                               PRINT
                                                             90E3
                                                                   2000C2
                                                                            146
9075 60
                94
                             RTS
                                                                                               #0
                                                             90E6
                                                                   A900
                                                                             147
                                                                                           LDA
                95
9076
                                                                                           STA RCHAR
                                                             90EB
                                                                   8507
                                                                             148
                     ;7 ZEICHEN AUSGEBEN
9076
                96
                                                                                           DEC
                                                             90EA
                                                                   0600
                                                                             1.41.02
                                                                                               77
                97
                     PR7
                             L_DX
                                  #0
9076
     A200
                                                                                               ZZ
                                                             90EC
                                                                   0600
                                                                             150
                                                                                           DEC
                                  RCHAR
                98
                             STX
9078 8607
                                                                                           ASL MASKE
                                                             90EE
                                                                   0606
                                                                             151
                cp cy
                             L.DA
                                  #%00000011
907A
     A903
                                                             90F0
                                                                             152
                                                                                           ASI
                                                                                               MASKE
                                                                   0606
9070 8506
               100
                             STA
                                  MASKE
                                                             90F2 60
                                                                             153
                                                                                           RIS
               101
                             JSR
                                  ASS
                                              #1.ZCH
907E
     200890
                                                                             154
                                                             90F3
9081 A202
               102
                             LDX
                                  #2
                                                                                          IN NACHSTES BYTE
                                                             90F3
                                                                             155
                                                                                  BIT 6
                             JSR
                                  ASS
                                              ; 2. ZCH
9083
     200890
               103
                                                                   202090
                                                                             156
                                                                                  CONN
                                                                                           JSR CALC
                                                             90F3
     A204
               104
                             LDX
                                  #4
9086
                                                                             157
                                                                                           ROL.
                                                             90F6
                                                                   2A
                                              :3.ZCH
                             JSR
                                  ASS
9088
     200890
               105
                                                             90F7
                                                                   28
                                                                             158
                                                                                           ROL
                                              ; BYTE
                             LDX
                                  排()
     A200
               106
908B
                                                             90FB C8
                                                                             159
                                                                                           INY
                             JSR
                                  CONN
      20F390
               107
908D
                                                                                           LDA
                                                                                               (BASIS), Y
                                                             90F9
                                                                   B102
                                                                             160
9090
     E600
               108
                             INC
                                  ZΖ
                                                                                           ROL
                                                             90FB 2A
                                                                             161
                             JSR
                                  CONN
9092
      20F390
               109
                                                                                           STA
                                                                                                (BASIS),Y
                                                             90FC
                                                                   9102
                                                                             162
                             INC ZZ
9095
      E600
               110
                                                                                           RTS
                                                             90FE 60
                                                                             163
                             JSR
                                  COMM
9097
      20F390
               111
                                                             90FF
                                                                             164
                             DEC ZZ
909A
      C600
               112
                                                                                           WIEDER KORRIGIEREN
                                                                                  BIT
                                                             90FF
                                                                             165
                                                                                        6
9090
               113
                             DEC
                                  7. Z
      0600
                                                                                           JSR CALC
                                                             90FF
                                                                   202090
                                                                             166
                                                                                  KORR
                             INC SZ
909E
               114
      E601
                                                                                           LDA
                                                                                               (BASIS),Y
                                                             9102 B102
                                                                             167
                             LDA
                                  #%00000011
               115
90A0
      A903
                                                             9104
                                                                   40
                                                                             1,68
                                                                                           LSR
                             STA
                                  MASKE
9002
      8506
               116
                                                                                           STA
                                                                                                (BASIS) Y
                                                             9105 9102
                                                                             169
      200890
               117
                             JSR
                                  ASS
                                              : 4. ZCH
9004
                                                                                           RTS
                                                             9107
                                                                             170
                             X CL.
                                                                   60
               118
                                  #2
90A7
      A202
                                                             9108
                                                                             171
                             JSR
                                  ASS
                                              :5. ZCH
90A9
      200890
               119
                                                             9108 OA
                                                                             172
                                                                                  SHIF4
                                                                                           ASL
      A204
               120
                             LDX
                                  #4
90AC
                                                                                           ASL.
                                                                             173
                                                             9109 OA
               121
                             JSR
                                  ASS
                                              :6.ZCH
      200890
90AE
                                                                             174
                                                                                   SHIF2
                                                                                           ASL
                                                             910A 0A
               122
                             LDX #6
      A206
90B1
                                                             910B 0A
                                                                             175
                                                                                           ASI.
                                              ; 7. ZCH
               123
                             JSR
                                  ASS
      200890
90B3
                                                                             176
                                                                                   SHIF
                                                                                           ORA
                                                                                               RCHAR
                                                             910C
                                                                   0507
      20FF90
               124
                             JSR KORR
90B6
                                                                             177
                                                                                               RCHAR
                                                                                           STA
                                                             910E 8507
                             INC
                                  ZZ
      E600
               125
90B9
                                                                             178
                                                                                           RTS
                                                             9110 60
                             JSR KORR
      20FF90
               126
90BB
                                                                             179
                                                             9111
                             INC
                                  ZZ
90BF
      E400
               127
                                                                                           PAU
                                                                             180
                                                             9111
                             JSR KORR
9009
9003
      20FF90
               1.28
      0600
                             DEC
                                  ZZ
               129
```




Bild 4. Ausdruck einer Bezierkurve [1] mit den Stützpunkten 0,0; 140,0; 0,160 und 140,80. Die Breite entspricht also dem halben Bildschirm (Verkleinerungsfaktor 50 %)

die Bits 15...13 auf 010 (≙ Startadresse \$4000) oder 001 (\(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}}}}}} \exitingrem{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}}}}}}} \exitingrem{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}}}}}}}} \exitingrem{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}}}}}}}}} \exiting}} \exiting \text{\text{\text{\text{\text{\texitin}}}}}}}} \exitininget}} \exiting \text{\text{\text{\text{\ti gesetzt. Die Bits 6...0 legen einerseits die Spalte fest, andererseits einen von drei Bildschirmbereichen. Repräsentieren sie einen Wert zwischen 0 und \$27, so liegt eine Bildschirmadresse im Block A (siehe Bild 1) vor. Für Block B liegt der Wert zwischen \$28 und \$4F, und für Block C ist er größer als \$4F. Diese zusätzliche Information ist notwendig, weil die sechs maßgeblichen Bits des Zeilenzählers nur 64 Zeilen festlegen können. Das in Bild 3 abgedruckte Programm kann mit CALL 36864 von BASIC aus aufgerufen werden (48-K-System). Zuvor ist mit HIMEM: 36863 der BASIC-Speicherbereich zu begrenzen. Will man die zweite HGR-Seite ausdrucken, dann ist das Byte \$20 in der Speicherstelle \$904B auf \$40 zu ändern (z. B. mit POKE 37899, 64). Bild 4 zeigt einen Beispielausdruck. Zu beachten ist, daß der MX-80 nur maximal 264 Bildpunkte in horizontaler Richtung zu Papier bringen kann. Die Grafikseite ist jedoch 280 Punkte breit.

#### Literatur

[1] Andree, Hans-Joachim: Kurvenentwicklung auf Bildschirm und Plotter. mc 1982, Heft 5, S. 42...44.

#### **Apple-Kniffe**

Wer seinen Apple-II nach mc 6/1983, Seite 74, auf Kleinschrift umrüstet, erlebt beim ersten Einschalten eine Überraschung: Sein Computer meldet sich mit "Apple ÄÜ". Der Änderungsvorschlag aus mc 12/1983 läßt sich beim Original-Apple je nach Version nicht so leicht durchführen, da die Apple-ROMs u. U. andere Chip-Select-Signale besitzen. (Besitzer von Apple-Nachbauten sind da im Vorteil, allerdings ist deren Zeichengenerator je nach Typ u. U. auch anders organisiert.) Beim Original-Apple kann eine Änderung des Zeichengenerators Abhilfe schaffen, wenn man keine

```
      0008
      :
      3E
      30
      30
      30
      30
      30
      3E
      00

      00E0
      :
      00
      20
      10
      08
      04
      02
      00
      00

      00E8
      :
      3E
      06
      06
      06
      06
      3E
      00

      02D8
      :
      BE
      BO
      BO
      BO
      BO
      BC
      BE
      80

      02E0
      :
      8E
      86
      86
      86
      86
      86
      BE
      80

      06D8
      :
      3E
      30
      30
      30
      30
      3E
      00

      06E8
      :
      3E
      06
      06
      06
      06
      06
      3E
      00
```

Bild 1. Änderung des deutschen Zeichengenerators beim Original-Apple für ASCII-Zeichen statt deutscher Umlaute

deutschen Umlaute benötigt: Bild 1 zeigt den entsprechenden EPROM-Ausschnitt. Umlaute können ja über die Apple-Tastatur ohnehin nicht eingegeben werden.

Obwohl das Apple-Monitorprogramm

Klein- in Großbuchstaben umwandelt, sollten Programmeingaben stets in Stellung Großschreibung des in mc 6/1983 vorgeschlagenen Umschalters erfolgen, sonst sind die Escape-Funktionen zum Editieren nur mit gedrückter Shift-Taste erreichbar.

Ohne Betriebssystem-Änderung (vgl. mc 12/1983, Seite 53) sind Kleinbuchstaben in ein Basic-Programm nur mit erheblichen Umwegen zu schmuggeln: Dazu muß per Programm Zeichen für Zeichen umgewandelt oder mit CHR\$() definiert werden. Durch ein Basic-Programm (Bild 2) kann aber ein entsprechender String aufgebaut werden, da GET Kleinbuchstaben annimmt. Ein Backspace wird hierbei als Delete ausgeführt; TAB ist unwirksam. Der Name eines Disketten-Files sollte tunlichst so nicht erzeugt werden, da er mit Kleinbuchstaben in den Disketten-Katalog mit aufgenommen würde und durch direkt eingegebene Disk-Kommandos nicht mehr aufgerufen werden kann.

Die Änderung nach mc 3/1983, Seite 49, ist u. U. für einige Überraschungen gut.

Da der Apple-II bei vielen Gelegenheiten den AN2-Ausgang des Game Connectors auf High-Pegel setzt, kommt man leicht unverhofft zu Blockgrafik auf dem MX-80, wenn man Schrift erwartet. Unter anderem passiert dies auch bei einer Garbage Collection. Eine Alternative ist es, Bit 7 des Drucker-Interface über einen Inverter anzusteuern und die Befehle zu tauschen (POKE –16291,0 für Buchstaben und POKE –16292,0 für Grafik).

Dr. Rolf Blasberg

```
1000 REM T$ MIT KLEINBUCHSTABEN

1002 T$ = "" : L = 0

1004 GET B$

1006 IF B$ = CHR$ (13) THEN RETURN

1008 IF ASC (B$) = 8 THEN 1014

1010 IF B$ < " " THEN 1004

1012 PRINT B$; : T$ = T$ + B$ : L = L + 1 : GOTO 1004

1014 IF L < 1 THEN 1004

1016 PRINT B$;""; B$;: IF L = 1 THEN T$ = "": GOTO 1020

1018 T$ = LEFT$ (T$, L-1)

1020 L= L- 1 : GOTO 1004
```

Bild 2. Basic-Programm zum Eingeben von Strings mit Kleinbuchstaben

Hans-Georg Joepgen

# Präzises Paginieren per "PUT"

Es gibt drei gute Gründe für die Vorstellung des im folgenden besprochenen Apple-Programmpaketes "Printer Utilities" (PUT): Zum einen erhalten mit Hilfe von PUT selbst einfachere Drucker Fähigkeiten, wie man sie sonst vornehmlich bei Spitzengeräten findet. Zum zweiten wird vorgeführt, daß die bisher kaum angewandte Unterstützung maschinensprachlicher Programmsegmente von einer Hochsprache aus interessante Vorteile bietet – und schließlich zeigt der Beitrag noch auf, daß der Datenfluß zwischen dem Apple-Betriebssystem und DOS 3.2 bequem über Eigenbau-Betriebssystemerweiterungen geleitet werden kann, was vielerlei Möglichkeiten eröffnet.

Was bei leistungsfähigeren Anlagen der Mittleren Datentechnik und erst recht in Großrechnersystemen seit langem zu den Selbstverständlichkeiten zählt, intelligentes Drucker-Verhalten beim Paginieren (Seiteneinteilung) nämlich, darauf müssen Mikrocomputer-Anwender mit ihren zumeist schlichteren Druckern in aller Regel verzichten. Will man beim Ausdrucken mehrseitiger Tabellenwerke Zwischenüberschriften und Seitenzahl-Angaben als Seitenkopf einschließlich freien Raumes ober- und unterhalb

```
P U T PRINTER UTILITIES
GETTING:
        MASTER FILE (1)
        USERS FILE (2)
        NO NEW FILE (3) ?
PUT STATUS: OK.-
(1) LINES PER PAGE: ......
(2) HEAD LINE LOCATION: ....
(3) START OF TEXT: .....
(4) END OF TEXT: ..... 60
(5) HEAD LINE TEXT: .....
    "++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.) "
          CHANGE
                  (8)
         SAVE
          RESTART
                   (50)
                  (0) ? 0
         QUIT
BYE. -
```

Bild 1. "PUT OVERLAY" ist menüorientiert: Das bedeutet bequeme Kommandoabgabe und übersichtliches Melden der aktuellen Parameter

Bild 2. Das Basic-Programm "PUT OVER-LAY", hier dargestellt mit Hilfe von "PUT" selbst. Es erlaubt die Überprüfung und Modifikation des Hauptprogrammes PUT

```
* PAGE 1
++ PUT OVERLAY V1.4 (30E.)
    REM
            P U T OVERLAY
    REM
            VERSION 1.4
    REM
            (PART OF PRINTER UTILITIES PACKAGE)
    REM
    REM
            (HANS-GEORG JOEPGEN, 251080,311280,170181)
   REM
11 SUM = 32308:MSTART = 36666:MFIN = 36928:TBASE = 36983:CBASE = 36979: POKE
    16
     PRINT
                             MASTER FILE (1)"
18
     PRINT
                             USERS FILE (2)"
20
     PRINT
     PRINT " NO NEW FILE (3) ? ";
GET A$:A = VAL (A$): IF (A < 1) OR (A > 3) THEN PRINT CHR$ (7);: GOTO
PRINT : PRINT CHR$ (4) "BLOAD PUT. "A$
GOSUB 38: REM S & C-TABLE
     GET A$: PRINT A$;

IF FLAG THEN 31

IF A$ = "8" THEN PRINT CHR$ (4)"BSAVEPUT.USERS FILE,A$BF34,L$168"; GOTO
     IF A$ = "Q" THEN HOME : PRINT " ": PRINT " ": PRINT " BYE .- ": END
32 IF A$ = "R" THEN 12
33 N = VAL (A$); IF (N
     1 = VAL (A$): IF (N < 1) OR (N > 5) OR (N < > INT (N)) THEN PRINT CHR$

(7); GOTO 28

ON N GOSUB 73,73,73,73,79; GOTO 27
     REM
           STATUS AND COMMAND TABLE
      REM
     PRINT " ": PRINT " ": PRINT " ": HOME : PRINT " ": PRINT " P U T STAT
SB PRINT " ": PRINT " ": PRINI " ": PRUNE : 1020)
US: ":

39 FLAG = 0: FOR I = 2 TO 4: IF ( PEEK (CBASE + I)) = > ( PEEK (CBASE + I + 1)) THEN FLAG = 1: NEXT

40 IF ( PEEK (CBASE + 4)) > ( PEEK (CBASE + 1)) THEN FLAG = 1
41 CHECK = 0: FOR CQUNTER = MSTART TO MFIN: CHECK = CHECK + PEEK (CQUNTER)
: NEXT CQUNTER: IF CHECK < > SUM THEN FLAG = 1

42 IF FLAG THEN FLASH : PRINT CHR$ (7) "E R O R": NORMAL : GOTO 44
```

des Text-Blockes sehen, so muß dieses im Benutzerprogramm jeweils gesondert vorgesehen sein. Drucker, die – wie der HP 9871 zum Beispiel – die genannten Anforderungen wenigstens teilweise erfüllen, kosten mehr als das ganze übrige voll ausgebaute Computersystem einschließlich mehrerer Diskettenstationen und bieten dennoch nicht immer die Möglichkeit eines selbsttätigen Kopfausdrucks jeweils zu Seitenbeginn.

Als wünschenswert erschien deswegen eine Betriebssystem-Erweiterung für die Maschinen der Apple-Klasse, die – einmal initialisiert – für den Benutzer fortan "unsichtbar" bleibt, wenig Speicherraum belegt und zur Zusammenarbeit mit beliebigen Benutzerprogrammen fähig sein sollte, ohne daß in diesen Benutzerprogrammen besondere Vorkehrungen zur Kooperation mit der Erweiterung erwartet werden durften.

Das Software-Paket "PUT", entwickelt

Das Software-Paket "PUT", entwickelt und erprobt auf einer mit 48 KByte RAM und den jüngsten DOS-Versionen ausgerüsteten Maschine ITT 2020, erfüllt die Anforderungen und korrigiert darüber hinaus noch gewisse Unvollkommheiten, die sich aus dem Zusammenwirken der Apple-Centronics-Interface-Karte mit Druckern der Typenreihe 779 und den nach gleichem Standard arbeitenden Konkurrenzprodukten ergeben.

#### Drucker-Intelligenz in nur 360 Byte

Der Widerspruch zwischen den beiden einander eigentlich wechselseitig ausschließenden Anforderungen an PUT. hoher Bedienungskomfort bei der Parameter-Wahl einschließlich ausgedehnter Plausibilitätskontrollen auf der einen Seite, und geringe Speicherplatzbelegung auf der anderen, wurde wie folgt gelöst: Das Programmsegment, das die eigentliche Arbeit macht (PUT.USERS FILE) und dessen Umfang einschließlich aller benötigten Buffer auf 360 Byte beschränkt werden konnte, residiert unterhalb des Disketten-Betriebssystems im RAM-Bereich und sorgt durch Pointer-Manipulation dafür, daß es vom Rechner vor Überschreiben geschützt bleibt.

```
Jede Rechner-Ausgabe führt nun über
PUT.USERS FILE, die hierbei selbsttätig
erkennt, ob sie den Drucker zum Fort-
schalten auf den nächsten Seitenanfang
bewegen, Leerzeilen einfügen oder ei-
nen Seitenkopf-Zwischentitel ausdruk-
ken soll. Da das Centronics-Interface von
Apple-II und ITT-2020 beim Kommando
"CR" das "Line Feed" vergißt, sofern der
Drucker-Buffer ansonsten leer ist, behebt
PUT. USERS FILE diesen Mangel gleich
mit. Darüber hinaus dekodiert und be-
folgt PUT.USERS FILE auch das ASCII-
Kommando "FORM FEED", das Vorrük-
ken auf die nächste Textseite in solchen
Fällen, wenn der vorgegebene Textblock
noch nicht gefüllt ist.
All dies in 360 Byte - da bleibt kein
Raum zu einer komfortablen, menü-
orientierten Parameter-Eingabe und
Operator-Kontrolle. Es wurde deswegen
eine Arbeitsteilung vorgenommen. Aus-
gehend von der Tatsache, daß beim
"Einrichten" von PUT, der Anpassung
an Benutzerwünsche einschließlich der
Texteingabe für die Seitenkopf-Über-
schriften, ein Benutzer-Programm in al-
ler Regel noch nicht geladen ist, wurden
diese Aufgaben einem Basic-Programm
```

diese Aufgaben einem Basic-Programm "PUT OVERLAY" übertragen. Auf der PUT-Diskette liegt eine Aufzeichnung "PUT.MASTER FILE" vor – eine betriebsbereite PUT-Version mit folgenden festen Parametern: Zeilenzahl pro Seite: 72, Überschrift in Zeile 2, Textbeginn in Zeile 5, Textende in Zeile 68 und Wortlauf der Seitenkopf-Überschrift: Eine Gruppe von Leerzeichen, denen das Wort "PAGE" plus die Seitennummer folgt.

### Basic-Programm kontrolliert Maschinencode

Will man es bei dieser Grundeinstellung bewenden lassen, so reicht es aus. PUT.MASTER FILE zu laden und dann zu initialisieren. Dies geschieht von Basic aus mit dem Befehl CALL 36660, vom Monitor aus mit der Go-Anweisung 8F34G. Hat man, wie weiter unten beschrieben, bereits Modifikationen eingegeben und wünscht sich des dergestalt veränderten PUT-Segments zu bedienen, so lädt man PUT.USERS FILE und verfährt dann weiter wie oben. Die Produktion einer neuen USERS FILE erfolgt durch "PUT OVERLAY". Dieses menü-orientierte und somit in hohem Maße benutzerfreundliche Kontrollprogramm erlaubt wahlweise, von der MA-STER FILE, der USERS FILE oder einer bereits im Speicher befindlichen PUT-

```
++ PUT OVERLAY V1.4 (JOE.)
                                * PAGE 2
    PRINT " DK. -
    PRINT : PRINT "
                       ----":N = 1
    PRINT :
             PRINT
": PRINT " (1) LINES PER PAGE: .....";
46
    GOSUB 67
PRINT " ": PRINT " (2) HEAD LINE LOCATION: .... ";
    GOSUB 67
              ": PRINT " (3) START OF TEXT: ..... ";
50
    PRINT
    GOSUB 67
PRINT " ": PRINT " (4) END OF TEXT: .....";
    GOSUB 67
PRINT " ": PRINT " (5) HEAD LINE TEXT: ..... ": PRINT " "
54
    PRINT
    PRINT :
58
                                    (#)"
                         CHANGE
     IF FLAG THEN 61
    PRINT '
                                    (S) "
60
                  +++
                         SAVE
                         RESTART
                                    (R)"
62
    PRINT
                  +++
                         QUIT
                                    (0) ? ":
64
    REM
          GET DATA FROM FILE
66
    REM
   A$ =
          STR# ( PEEK (CBASE + N))
    IF LEN (A$) < 3 THEN A$ = " " + A$: GOTO 68
PRINT A$:N = N + 1: RETURN
68
    REM
          MODIFY C BYTES
    REM
    HTAB 32: VTAB (2 * N + 6): PRINT "
                                              ";: HTAB 32: INPUT " ";A
    IF (A < 1) OR (A > 255) OR (A < > INT (A)) THEN
                                                               PRINT (CHR$ (7): GOTO
75
    POKE (CBASE + N), A: RETURN
         MODIFY T BYTES
    REM
    FOR N = 1 TO 28: POKE (TBASE + N),160: NEXT : GOSUB 85
VTAB 18: HTAB 6: INPUT A$: IF LEN (A$) > 27 THEN PRINT CHR$ (7): GOTO
81
                   LEN (A$): POKE (TBASE + N), ASC ( MID$ (A$,N,1)) + 128: NEXT
     : RETURN
83
    REM
          SHOW HEAD LINE CONTENTS
    VTAB 18: HTAB 6: PRINT CHR$ (34);: FOR N = 1 TD 27: PRINT CHR$ ( PEEK - (TBASE + N) - 128);: NEXT : PRINT CHR$ (34): RETURN
```

Version auszugehen, diese zu ändern und, auf Wunsch, als neue USERS FILE auf Diskette abzulegen. Plausibilitätskontrollen, Prüfsummentests und Vorkehrungen zum Schutze der durch Schreibvorgänge unerreichbaren MASTER FILE machen diese Lösung weitgehend narrensicher.

# Das Programm OVERLAY unter der Lupe

Bild 1 zeigt, wie sich PUT OVERLAY meldet. Im vorgeführten Beispiel wurde Taste 2 betätigt, also eine USERS FILE abgerufen. Die Mitteilung "PUT STATUS: OK.-" zeigt an, daß in der File kein Prüfsummen-Fehler vorliegt und die gewünschten Parameter nicht im Widerspruch zu einander stehen. Es folgt die Aussage der Parameter "Anzahl der Zeilen pro Seite insgesamt", "Zeilennum-

mer der Seitenkopf-Überschrift", "Textbeginn" und "Textende". Anschließend meldet PUT OVERLAY den Inhalt des Zwischenüberschrift-Buffers, hier der für Bild 2 verwendete Text. Eine zweite Menü-Tafel bietet sodann folgende Möglichkeiten an: Änderung von Parametern oder Text, Speichern des Ist-Standes als neue USERS FILE auf Diskette, einen Neustart zur Rückkehr in die erste Menü-Tafel oder Verabschiedung von PUT OVERLAY. Im letzteren Fall bleiben die gegebenfalls vorgenommenen Änderungen im Speicher und stehen nach Initialisierung per Call- oder Go-Befehl betriebsbereit zur Verfügung. Sie gehen nach Neuinitialisierung von DOS jedoch verloren.

Nun ein Blick in den jeweiligen Quellencode von PUT OVERLAY (Bild 2) und PUT.MASTER FILE (Bild 3), ersterer bereits mit PUT gelistet. Da durch die häufige Wahl selbsterklärender Varia-

blen-Namen und gelegentliche Kommentare in den Listings für Erläuterung Sorge getragen ist, kann die Besprechung kurz gehalten werden: Zeile 11 des Basic-Programms lädt SUM mit der Prüfsumme über alle Bytes des MASTER FILE-Bereichs von MSTART (Masterfile-Start) bis MFIN (Masterfile-Finis), die auch für eine funktionsbereite USERS FILE zutrifft. TBASE und CBASE (TEXT BUFFER BASE und COUNTERS BUF-FER BASE) bezeichnen Pufferbereichs-Anfänge. Ausgabe von Menü-Tafeln und Einholen von Benutzerkommandos erfolgen im Zeilenbereich bis 34, dem Hauptprogramm. In den Unterprogrammen bedarf die Variable FLAG der Erläuterung, die hier als Speicher für eine Boolesche Größe benutzt wird und nur dann gesetzt ist, wenn PUT OVERLAY auf Fehler stößt. Darüber hinaus: Keine Besonderheiten, die einer Programm-Analyse im Wege stünden.

```
BEQ FFEED
                                                                     LIPDEND RTS
 PUT MASTER FILE 170181.TXT
                                          CMP
                                              #CR
                                          BEQ
                                              CRPUT
                                                                       INSERT PAGE HEADLINE
     *********
                                              #1
CHFLAG
                                          LDY
                                          STY
                                                                                                           INCLUDED MACRO: PRINT
                                                                     PHEAD
                                                                             LDX #0
       PUT
                                                                            CPX
                                                                     PHEAD1
                                  PUTEND
                                         LDA
                                              ASAVE
                                                                             BED PHEAD2
                                              XSAVE
                                          LDX
                                                                             LDA
                                                                                                           VERSION: JULY 20TH, 1980
                                          LDY
                                              VSAUF
  PRINTER UTILITIES
                                          JMP
                                                                             JSR PRENT
  H. - G. JOEPGEN.
                                                                             INX
                                                                                                         HPRINT JSR $FC58 HOME
     VERSION 1.4
                                  * DO CARRTN AND EXIT
                                                                                 PHEAD1
                                                                                                                     $FDSE CROUT
                                                                             .TMP
                                                                                                         CPRINT JSR
                                                                     PHEAD2
                                                                            LDA
                                  CRPLIT
                                          JER LIPDAT
                                                                                                                     PCODE+1
                                                                             LSR
                                                                                                                 STA
                                          JSR
                                              INSERT
                                                                             LSR
 DEFINITIONS
                                          LDY #0
                                                                                                                 STA PCODE+2
                                                                             LSR
                                              CHFLAG
                                                                             LSR
                                                                                                         PRLOOP
                                                                                                                     PSUBRT
                                          JMP PUTEND
SLOT
                                                                                                                     $AD,0,0
#$EA DONE?
PNTEND YES
       EQU $8F34 ;36660 DEZ
                                                                             BEO PHEADS
                                                                                                         PCODE
                                                                                                                DFB
START
                                                                                 #$BO
                                                                             ORA
DOSEX
       EQU $AA53 ; DOS EXIT
                                  * FORM FEED
                                                                                 PRENT
                                                                                                                 BEQ
                                                                             JSR
COUT
       EQU $FDED
                                                                                                                     *FDED NO, DO
PRLOOP REFEAT
PSUBRT UPDATE
       EQU 256*SLOT+$0002
PRENT
                                  FFEED
                                          LDA LINC
                                                                     PHEAD3 LDA
                                                                                 FAGC
                                          CMP
                                              TSTART
                                                                             AND
                                                                                                                 JMP
HIMEMI
       FOU 115
                                                                                                         PHTEND JSR
                                          BEQ FFEND
                                                                             ORA
                                                                                 #$B0
HIMEMH
       EQU
                                          JSR DOCR
                                                                                                                 JMP
                                                                                                                     (PCODE+1)
                                                                                                                                ⇒RTS
       EQU $8C | CNTRL L
                                                                                                                     PCODE+1 IND ADR
                                                                                                         PSUBRT
                                                                                                                 INC
                                          JMP FEFED
                                                                             JSR DOCK
CR
       EQU
                                          JMP PUTEND
                                                                                                                 RNE
                                                                                                                     PSBEND
                                  FFEND
SP
       EQU $A0
                                                                                                                              IS MSBYT
                                                                                                                     PCODE+2
                                                                                                                 INC
                                                                                                         PSBEND RTS PRINT SUBR END.
                                                                       INSERT DUMMY LINES
                                  * RANGE CHECK
 INIT
                                                                             JSR RCHECK
                                  RCHECK
                                         LDA LINC
       ORG START
                                                                                                           FLAGS, COUNTERS, DATA
                                          CMP TSTART
BCC OUTSID
                                                                             BCC
                                                                                 EMPEND
       LDA
            #START/256
                                                                             JSR
                                                                                 DOCR
        STA
            HIMEMH
                                                                                                                     LINES COUNTER
                                                                                                         LINC
                                          CMP
                                              TEND
                                                                             JMF
                                                                                 EMPTY
       LDA
            #START
                                          BCS OUTSID
                                                                     EMPEND LDA
                                                                                 ASAVE
                                                                                                         PAGE
                                                                                                                 NOR PAGES COUNTER
        STA
           HIMEML
                                                                                                                 NOP IF RESET, INSERT
                                                                                                         CHFLAG
                                          RTS : INSIDE, C CLEAR.
                                                                             RIS
                                                                                                         ASAVE
                                  OUTSID SEC
        ASC
            "* PUT
                                                                                                         XSAVE
                                                                                                                 NOP
                                          RTS : OUTSIDE. C SET.
                                                                       INSERT SP IF CHELAG OFF
        ASC
            "CONNECTED. -"
                                                                                                         YSAVE
                                                                                                                 NOR SAVE AREA
        DFB CR. $EA
                                                                     INSERT LDY CHFLAG
                                                                                                         LINES
                                                                                                                 DFB
                                  * UPDATE COUNTERS
        LDA
                                                                                                         HLP0S
                                                                                                                 DEB
                                                                                 INSEND
        STA DOSEX
                                                                                                         TSTART
                                                                                                                 DFB
                                  UPDAT
                                          INC LINC
                                                                             LDA #SP
            #PUT/256
        LDA
                                                                                                         TEND
                                                                             JSR PRENT
                                                                                                                 DFB 68
                                          LDA LINC
        STA DOSEX+1
        LDA
                                          CMP
                                              INES
                                                                             LDY #1
                                                                                                         * PAGE HEADLINE TABLE
                                          BNE UPDAT1
                                                                             STY CHFLAG
        STA CHELAG
                                          LDA #1
                                                                     INSEND RTS
        LDA
                                          STA LINC
                                                                                                         PTEXT
                                                                                                                 ASC
        STA
            LINC
                                                                                                                 ASC
                                          LDA PAGC
                                                                     * DO CARRIN AS SUBROUT
        STA PAGE
                                                                                                                 ASC
                                          SED
        RTS
                                                                                                                 ASC
                                          CLC
                                                                     DOCR
                                                                             JSR UPDAT
                                                                                                                     " * PAGE "
                                                                                                                 ASC
                                                                             JSR
                                                                                 INSERT
* PUT ROUTINES
                                          ADC
                                          QTA
                                              PAGC
                                                                             LDA #CR
                                                                             JSR PRENT
PUT
        STX XSAVE
                                          CLD
                                  UPDAT1
                                          LDA
CMP
                                              LINC
                                                                             LDV #0
            YSAVE
        STY
                                                                                                          <<END-OF-FILE>>
                                               HLPOS
                                                                             STY CHFLAG
        STA ASAVE
                                          BNE UPDEND
                                                                             RTS
        JSR EMPTY
                                          JSR PHEAD
        CMP #FF
```

Bild 3. Listing des Quellentextes, aus dem die Objekt-Code-Aufzeichnung "PUT.MASTER FILE" entsteht, die unmittelbar eingesetzt oder als Kopiervorlage für eine an Benutzer-Änderungswünsche angepaßte "PUT.USERS FILE" benutzt wird

#### Eingeschmuggelt zwischen DOS und Monitor

Wenn die Maschinen der Apple-Klasse unter einem Disketten-Betriebssystem von der Art des DOS 3 laufen und ein Steckplatz als Datensenke initialisiert wird, dann wird durch entsprechendes Setzen von Pointern im Zero-Page-Bereich des Monitors und im DOS selbst der Datenstrom auf seinem Weg vom Entstehungsort nach DOS und von dort zurück in den Monitor aufgetrennt und eine "Umleitung" über den Steckplatz geschaltet.

Genau dort nun greift PUT ein und trennt ein weiteres Mal auf, setzt sich gewissermaßen vor die Steckplatz-Karte und kontrolliert, was "durchkommt" um erforderlichenfalls die sendende Datenquelle zu stoppen und seinerseits Line-Feed-Zeichen, den Carriage-Return-Code oder ganze Überschrift-Zeilen einzufügen. Zum Verständnis des in Bild 3 gezeigten Listings sind Erläuterungen zu den Blöcken DEFINITIONS und FLAGS, COUNTERS, DATA vonnöten: SLOT ist die Nummer des Steckplatzes mit der Interface-Karte zum Drucker, DOSEX der DOS-Ausgangs-Vektor, PRENT (PRINT ENTRY) die Übergabe-Adresse zur Interface-Karte in Steckplatz SLOT. Der Doppelbyte-Pointer HIMEML, HI-MEMH schafft eine "magische Grenze" für Palsoft und hindert diesen Basic-Interpreter der Maschine 2020 an Beschädigungen von PUT. Die Labels FF, CR und SP bezeichnen die Codes für Formfeed, Carriage Return und Space in Apple-Notation: ASCII-Wert plus 128. LINC (Lines Counter) dient als Zeilenzähler. PAGC (Pages Counter) enthält die jeweils aktuelle Seitennummer. Der Inhalt von CHFLAG (Character Flag) verhilft PUT zur Fähigkeit, erforderlichenfalls ein Linefeed einem Carriage-Return-Befehl voranzustellen.

Um, wie gefordert, PUT für den Benutzer "unsichtbar" zu machen, das heißt, außerhalb des eigentlichen PUT-Pflichtenkatalogs identisches Verhalten der Maschine in "PUT-Betrieb" und "PUTloser Betriebsart'<mark>' sicherzustellen und</mark> Randeffekte auszuschalten, stellt PUT jeweils am Ende einer seiner Eingreifaktionen den Original-Register-Zustand der CPU wieder her - dazu bedient es sich der Speicherstellen ASAVE, XSAVE und YSAVE als Zwischenlager. Es schließt sich der Buffer-Bereich für Variable und den Seiten-Überschrift-Text an: Mit Hilfe dieser Anmerkungen und der Listing-Kommentare läßt sich der Ablauf der Dinge schön studieren.

#### Betriebserfahrungen und Erweiterungsmöglichkeiten

Die vorgestellte PUT-Version hat sich in vielerlei Betriebssituationen als untadeliger Partner von DOS 3.2 über 3.21 bis in die Version 3.3 von Palsoft und den beiden in Gebrauch befindlichen Monitoren der Maschine ITT-2020 und ihrer Artverwandten bewährt, sofern diese Rechner mit 48 KByte RAM ausgerüstet waren. Ein geringeres Speichervolumen macht entsprechende Korrekturen einiger Vektoren erforderlich, Einsatz anderer Disketten-Betriebssysteme darüber hinaus Modifikation der DOS-Übergabe-Pointer. Soll PUT zusammen mit weiteren Hochsprachen-Übersetzern, etwa mit Integer Basic oder Pascal zusammenarbeiten, muß die "Umweg-Schaltung" den dort gegebenen Erfordernissen ange-

8F34.909B 8F34- A9 8F 85 74 A9 34 DO 73 D4 20 44 A0 C3 C5 C4 AO DO D5 CE C5 C3 BD EA A9 8F40-CF 8F48-8F50-6A 8D 53 AA 00 90 8F58~ 8F 8D 6E 72 90 20 11 8D F0 AD 71 90 4C 20 90 83 8F 01 8E 8F60-90 Α9 90 8D 60 71 23 70 73 90 C9 80 8F70~ 90 90 8F78-FO BC C9 90 11 8F80-02 A0 AD 20 8F 73 20 40 90 90 AC BE BF 8F88-8F90-8F98-8FA0-70 CD 90 76 FO 06 8FA8-8F 76 01 90 CD 8FBO~ 90 CD 06 CD 06 CD 60 EE 74 90 90 AD 8D 6F 75 90 A2 00 90 20 90 BO 90 AD 6E 90 BFCO~ 8FC8-8FD0-10 A9 90 FB 6E 01 18 69 6E 90 E5 8F 8FD8-60 78 03 20 OA BD C1 E8 4C E7 8F 4A 4A 4A 4A FO 20 02 C1 AD 6F 09 B0 20 02 C1 AD 6F 05 09 90 29 BEFO-9000-9008-AE BF 90 11 90 AD 90 DO 0A AO 01 BC 20 30 06 20 71 90 A9 A0 70 90 90 A9 BC 70 60 20 90 40 9010-AC 70 02 C1 9020-9028-20 BE 20 02 BF 20 20 C1 A0 00 9030-9038-9040- 60 20 9048- 8D 53 58 FC 20 8E 90 68 8D 54 65 90 AD 00 06 20 ED FD 65 90 6C 53 D0 03 EE 54 9050-9058-00 40 C9 4F 90 EE 53 90 60 EA 9060-9068-9070- EA EA EA EA 9078- AO AO AO AO 48 02 05 A0 A0 A0 AO 9080-9090- AO AO AO AO 9098- C1 C7 C5 AO AO

Bild 4. Objekt-Code des assemblierten Quellentextes aus Bild 3. Sofern auf Formatwahl nach Wunsch und die Einfügung des bis zu 27 Zeichen langen Seitenanfang-Textes verzichtet wird, reichen die 360 Byte dieses Listings allein paßt werden. Bei PUT-Betrieb an der Language-Karte sei empfohlen, die Karte nachzuladen, wenn man dort hausgemachte Routinen sitzen hatte. Sprachwechsel und MAXFILES-Kommandos mit Parametern größer 3 zerstören PUT ebenso wie Neubooten.

Abgesehen von diesen Einschränkungen, die für die praktischen Einsatzfälle beim Verfasser ohne jede Bedeutung waren, hat sich PUT als ein benutzerfreundliches und bequem zu handhabendes Mittel erwiesen, die stumpfsinnig hintereinandergedruckten Papierschlangen der Vergangenheit durch sauber paginierte und ordentlich formatierte Ausdrucke abzulösen.

Bleibt zum Schluß die Frage nach möglichen Erweiterungen von PUT zu beantworten. Wer glücklicher Besitzer einer Datum- und Uhrzeit-Karte von Art der "Mountain Hardware Apple Clock Card" ist, kann mit mäßigem Aufwand PUT zusätzlich zum Ausdruck einer Zeitangabe jeweils am Seitenkopf veranlassen – bei Festlegung der Bufferbereiche ist hierfür ausdrücklich RAM-Platz freigelassen worden.

#### Literatur

- Lübbert, Prof. William F.: "What's Where in the Apple". MICRO Nr. 15, August 1979. Europa-Vertrieb: MSB Markdorf.
- [2] Little, Gary: "Paged Output for the Apple". MICRO Nr. 29, Oktober 1980.
- [3] Willis, Jerry und Pol, Bernd: ,,Was der Mikrocomputer alles kann". Vogel-Verlag, Würzburg.
- [4] Joepgen, Hans-Georg: ,,Der Euro-Apple Erfahrungen mit dem ITT 2020". FUNKSCHAU 1979, Heft 14.
- [5] Valentini, Johannes: "Ein (fast) ideales Speichermedium – das Disk-Operating-System des Euro-Apple". FUNKSCHAU 1980, Heft 6.
- [6] Dougherty, Dr. William E.: ,,The Apple Monitor — Peeled". Eigenverlag des Verfassers – 14349 San José Street, Mission Hills, California 91345, USA
- [7] Sippl, Charles J.: "Lexikon der Mikro-Elektronik". IWT-Verlag, München-Vaterstetten.
- [8] Mountain Hardware (Herausgeber): "Apple Clock Operating Manual", Revision 2, July 1978. 300 Harvey West Blvd, Santa Cruz, California 95060, USA.
- [9] Joepgen, Hans-Georg: "Variablen-Wächter sorgt für mehr Programm-Transparenz". ELEKTRO-NIK 1980, Heft 8.
- [10] Joepgen, Hans-Georg: ,,Bit-Flags ermöglichen elegante Basic-Wege". FUNKSCHAU-Sonderheft ,,Programme für Kleincomputer und Taschenrechner".

Rudolf Hofer

# V.24-Ein-/Ausgabe für den Apple

Der Apple-II besitzt in seinem "Urzustand" leider keine serielle Schnittstelle. Mit einem kurzen Maschinenprogramm läßt sich dieser Mangel aber ohne großen Hardware-Aufwand beseitigen.

Will man den Apple um Ein-/Ausgabe-Möglichkeiten erweitern, dann kommt man normalerweise nicht darum herum, sich eine zusätzliche Einsteckkarte zuzulegen. Eine serielle Ein-/Ausgabe-Schnittstelle kann man jedoch auch mit dem vorhandenen "Game I/O Connector" realisieren. Die beiden Programme ZAUS und ZEIN sorgen dafür, daß die Daten über Anschluß 15 ausgegeben und über Anschluß 3 empfangen werden. Ein Zeichen wird nur dann gesendet, wenn der Busy-Eingang (2) auf L-Pegel liegt.

Umgekehrt geht der Busy-Ausgang immer dann auf L, wenn der Computer empfangsbereit ist. Verbindet man Daten- und Busy-Leitungen kreuzweise, dann ist auch eine Rechnerkopplung möglich. Um ZAUS zu aktivieren, sind die RAM-Zellen 36 und 37 (hex.) mit 00 03 zu laden (z. B. mit POKE-Befehlen oder vom Monitor aus). Ebenso wird ZEIN aktiviert, wenn man die RAM-Zellen 38 und 39 mit 49 03 (hex.) lädt. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist auf 1200 Bd eingestellt. Geringere Werte

sind möglich, wenn man den Verzögerungswert 15 in Zeile 37 erhöht. Bei der Eingabe muß dann zusätzlich der Wert 10 in Zeile 63 so erhöht werden, daß sich eine Verzögerungszeit von einem halben Bit ergibt. Das Eingabeprogramm kann ein serielles Signal mit sieben oder acht Datenbits empfangen. Das achte Bit wird allerdings immer auf H gesetzt. Verhindern kann man das, indem man den ORA-Befehl in Zeile 82 durch EA EA ersetzt (Speicherzellen 380/381). Das Sendeprogramm schickt einen 7-Bit-Code. Es kann leicht auf 8 Bit eingestellt werden, indem man die Speicherstelle 30B auf 07 abändert. Um den Apple an eine V.24-Schnittstelle anschließen zu können, muß man noch die Pegel entsprechend anpassen [1]. Die in [2] beschriebene Schreibmaschinen-Schnittstelle kann direkt, ohne Zusatz-Hardware angesteuert werden.

#### Literatur

- [1] Klein, R.-D.: V.24-Interface. mc 1981, Heft 4, S. 34.
- [2] Hofer, R.: Interface für Typenrad-Schreibmaschine. "Das EMUF-Sonderheft", Franzis-Verlag 1982.

0800	1	; V24-A	US OHNE TIMER		033E		43			#%000000	001
0800	2	# ANO=A	USGANG/GAME C	ONN 15	0340	AB	44		TAY		01100
0800	3		USYEINGANG/G		0341	9958C0	45			\$C058,Y	; AUSG.
0800	4	:****	*****	******	0344	AC7A07	46			XTEMP	NACH AND
800	5	XTEM1	EQU \$47A		0347	48	47		PLA		
800	6	XTEMP	EQU \$77A		0348	60	48		RTS		
800	7	FΑ	EQU \$C061		0349		49	*****	****	*****	*****
800	8	: ****	*****	****	0349		50		PAG		
300	9	,	ORG \$300		0349		51	; V24-E1	MGAE	3E	
300 48	10	ZAUS	F'HA		0349		52	(PB1=E)	<b>NGAN</b>	4G/GAME	CONN 3
301 48	11		PHA		0349		53	; AN1=BL	JSY-A	AUSGANG/	GAME CONN 14
302 8E7A04	12		STX XTEM1		0349		54	;****	****	<b>***</b> ****	******
305 2C61C0	13	EB	BIT PA		0349		55	PΒ		\$C062	
308 30FB	14		BMI EB		0349		56	*****	****	<b>****</b> ***	*****
30A A208	15		LDX #8	;8 BIT		8E7A04	57	ŽEIN		XTEM1	
300 203403	16	BEGA	JSR WAIT	7 BIT WENN		8C7A07	58		STY	XTEMP	
30F A900	17	DEUIT	LDA #0	; X=7		8D5ACO	59		STA	\$C05A	; EB=0
0311 8D58C0	18		STA \$CO58	*		206200	60	EMP	BIT	PB	WARTEN
0314 68	19		PLA POGGO		0355		61		BMI		; AUF L
0315 48	20	WIEDH	PHA		0357		62		L.DX	#8	
0316 203403	21	WILDII	JSR WAIT		0359		63		LDA	#10	
0319 68	22		PLA			203603	64		JSR	WAIT+2	;1/2 BIT
031A 203A03	23		JSR OUT2			206200	65		BIT	PB	START-
	24		LSR		0361		66		BMI	EMP	;BIT≃O?
031D 4A	25		BCC NOCRY		0363		67		LDA	#O	
031E 9000	26	NOCRY	DEX		0365		68	NBIT	PHA		
0320 CA	27	NOCKY	BNE WIEDH			203403	69			WAIT	
0321 DOF2	28	10	LDA #1			AD6200	70		LDA		
0323 A901			PHA #1		0360		71		ASL		
325 48	29		JSR WAIT		036D		72		PLA		
0326 203403	30		PLA		036E		73		ROR		
0329 68	31				036F		74		DEX		
032A 203A03	32		JSR OUT2		0370		75			NBIT	
032D AE7A04	33		LDX XTEM1			8D5BCO	76			\$C05B	:EB=1
0330 68	34		PLA	- COUT	0375		77		PHA	40000	,
0331 4CF0FD	35		JMP #FDF0	; COUT		203403	78			WAIT	
0334	36		************	****			79		PLA	MUTI	
0334 A90F	37	WAIT	LDA #15	110 777 4 757 7	0379					XTEM1	Assembler-Listing
0336 20A8FC	38		JSR \$FCA8	;WAIT 1 BIT		AE7A04	80			XTEMP	zur V.24-Ausgabe
0339 60	39		RTS	and a standards of the object of the object of		AC7A07	81			#\$80	über den Game-
033A	40			*****	0380		82			##C5U	Connector des
033A 48	41	OUT2	PHA		0382	60	83		RTS		
033B 8C7A07	42		STY XTEMP		-		84	1	END		Apple-II

Andreas Lecreux

# Apple lernt Kleinschrift

Einer der Hauptnachteile des Apple-II ist die fehlende Darstellung von Kleinbuchstaben. Mit wenig Aufwand läßt sich das aber beheben. Sie müssen dazu eine kleine Änderung auf der Tastaturdecodier-Platine vornehmen und einen anderen Zeichengenerator einsetzen. Nach dem Umbau funktioniert die Tastatur des Apple wie die einer Schreibmaschine – Großbuchstaben werden also mit gedrückter Shift-Taste eingegeben.

Um an die Decodier-Platine heranzukommen, muß man das Gehäuse des Apple von der Bodenplatte (sechs Rundkopfschrauben) abschrauben. Man sollte beide Teile allerdings erst voneinander lösen, wenn der Apple wieder mit dem Boden nach unten vor einem steht. Die Decodier-Platine ist mit der Hauptplatine über ein Flachkabel und einen DIL-Stecker verbunden. Ziehen Sie den Stekker vorsichtig heraus. Erst dann läßt sich der obere Teil mit Tastatur vollständig abnehmen.

Die Decodier-Platine steckt auf Plastiklaschen. Sie werden mit einer Flachzange zusammengedrückt, während man die Platine vorsichtig herauszieht. Zwischen der Steckerleiste, die zur Tastatur führt, und dem Ctrl-Reset-Schalter befinden sich sechs Löcher mit Lötaugen, von denen je zwei über Leiterbahnen miteinander verbunden sind (Bild 1). Die beiden Leiterbahnen unterbricht man dort, wo sie in entgegengesetzten Dreiecken zusammenlaufen. Jetzt wird noch ein zweipoliger Umschalter (Bild 2) eingelötet, und der erste Teil des Umbaus ist abgeschlossen. Mit dem Umschalter kann man jederzeit vom ursprünglichen Zustand auf "Groß/Klein" wechseln.




Bild 1. Der neu eingesetzte Zeichengenerator (von hinten auf den Apple gesehen) mit der ausgebauten Decodier-Platine





Bild 2. Mit dem so eingesetzten zweipoligen Umschalter kann man jederzeit den ursprünglichen Zustand wieder herstellen; einige Sonderzeichen lassen sich mit dem deutschen Zeichengenerator allerdings nicht mehr darstellen

#### Neuer Zeichengenerator notwendig

Damit man die Kleinbuchstaben auch auf den Bildschirm bekommmt, ist ein neuer Zeichengenerator erforderlich. Dieses Bauteil sitzt direkt unter der Decodierplatine auf der Hauptleiterplatte des Apple (links neben dem schon erwähnten DIL-Stecker). Einfach ist die Sache, wenn Sie einen neueren Apple besitzen, der schon mit dem ROM 2316 ausgerüstet ist. Dieser Baustein läßt sich nämlich durch das Standard-EPROM 2716 ersetzen, das selbst programmiert werden kann. Lediglich die Anschlüsse 21 und 24 sind beim 2716 zu verbinden. Etwas komplizierter wird es, wenn als Zeichengenerator noch das ROM 2513 verwendet wird. Um es durch ein 2716 ersetzen zu können, muß man sich einen kleiner Adapter bauen. Bild 3 zeigt, welche Anschlüsse des EPROMs mit den einzelnen Anschlüssen der ROM-Fassung zu verbinden sind.

#### In Basic keine Änderung

Bei normaler Eingabe in Basic kann man trotz der Modifizierung zunächst keine Veränderung feststellen. Das liegt daran, daß die Eingaberoutine des Monitors alle Buchstaben in Großbuchstaben umwandelt. Da man Groß-/Kleinschreibung ohnehin meist nur bei Textverarbeitungsprogrammen haben will (die fast immer eine eigene Eingaberoutine besitzen), soll hier nur angedeutet werden, wie man auch in Basic zu Kleinbuchstaben kommt: Entweder man schreibt sich eine eigene Eingaberoutine und lenkt den Eingabe-Vektor in der Zero-Page um, oder man verändert das Monitorprogramm (ohne Softcard nur mit neuem



EPROM möglich). Beim Autostart-Monitor sind drei Befehle ab Adresse FD7E für die Klein/Groß-Umwandlung verantwortlich; sie sind durch sechs NOP-Befehle (FD7E...FD83) zu ersetzen. Ein weiterer Weg steht noch offen – Sie sollten ihn wählen, um zu testen, ob der Umbau erfolgreich war: Der Befehl

X=PEEK (-16384)
weist der Variablen X unmittelbar den
ASCII-Wert der gedrückten Taste zu. Mit
PRINT CHR\$ (X) kann dann auch jeder
Kleinbuchstabe dargestellt werden.
Ein Zeichengenerator mit Umlauten und
Unterlängen kann vom FranzisSoftware-Service bezogen werden.

# Mehr Leistung für Apple-II

Orange Speed heißt ein neues Produkt, das den Apple II insbesondere für technisch-wissenschaftliche Anwendungen auf Vordermann bringt. Es besteht aus einer Einsteckkarte, die mit dem Arithmetik-Prozessor Am9511A ausgestattet ist, einem ROM-Adapter, zwei Disketten und einem umfangreichen Handbuch. Der Arithmetik-Prozessor kann von einer beliebigen Sprache aus angesprochen werden. Er erledigt Rechenoperationen bis zu 100mal schneller als der 6502. Neben Ganzzahlen (±32768 oder ±2147483647) verarbeitet er auch Gleitkommazahlen ( $\pm 0,9223367 \cdot 10^{19}$ ). Die möglichen Rechenoperationen reichen von den vier Grundrechenarten bis zum Wurzelziehen, zu trigonometrischen und Exponentialfunktionen. Daneben sind zahlreiche Befehle für Stackmanipulationen und Formatumwandlungen vorgesehen.

Der eigentliche Clou von Orange Speed aber ist die Software. Sie besteht im wesentlichen aus einem Compiler für "Metalanguage" – einer stackorientierten Sprache, die nach Art mancher Taschenrechner in der umgekehrten polnischen Notation arbeitet. Diese Sprache kennt als einziges Element den Befehl. Ausgehend von einem Grundbefehlssatz "baut" sich der Programmierer eigene Befehle, die dem Wortschatz angefügt werden. Ein Programm besteht schließlich aus einem einzigen Befehl, der die gestellte Aufgabe ausführt. Nachteil: Der Programmierer ist für die Verwaltung des Stack zu jeder Zeit selbst verantwortlich und wird vom System kaum auf Fehler aufmerksam gemacht. Leute, die es gewöhnt sind, Basic-Programme zu erstellen, dürften sich anfangs damit sehr schwer tun. Dies sind allerdings nicht die typischen Anwender. Besonders geeignet ist die Sprache zusammen mit dem Zusatzprozessor für Grafikanwendungen, bei denen viel berechnet werden muß. Wer schon einmal am Bildschirm erlebt hat, wie mühsam Punkt für Punkt an eine Kurve angefügt wird, der weiß den erheblichen Geschwindigkeitszuwachs zu schätzen. Befehle zum Erstellen von Polygonzügen und zum Einfügen von Text in die Grafikseite erhöhen den Komfort. Das ganze System ist kompatibel zu DOS 3.2/3.3, Applesoft, CP/M und Pascal. Hervorheben muß man die ausgezeichnete deutsche Dokumentation.

Rudolf Hofer

### Apple-II-Karte

Von der Hannoveraner Firma Spring-

mann wird eine EPROM-Programmierplatine für den Apple-II angeboten, die sich für alle gängigen EPROM-Typen (einschließlich 27128) eignet. Sie wird für den Apple-Slot 2 konfiguriert geliefert; die nötige Software befindet sich auf der zugehörigen Diskette. Leider ist es erforderlich, bei jedem EPROM-Typenwechsel eine Anzahl von Drahtbrücken umzustecken. Dabei ist allerdings kein Lötkolben erforderlich. weil für diesen Zweck ein IC-Sockel vorhanden ist. Eine weitere Steckbrücke dient zum Umschalten der Programmier-Spannung von 26 V auf 21 V (die Typen 2764 und 27128 werden mit nur noch 21 V programmiert). Ein weiterer kleiner Haken ist, daß das (programmtechnisch sonst gut unterstützte) Anfertigen von EPROM-Serien etwas umständlich ist. Zum einen befindet sich der "Nullkraft"-Textool-EPROM-Sockel direkt auf der Platine, so daß sich je nach Bestückung des Apple mit anderen Karten das Hineinstecken und Herausnehmen von EPROMs u. U. nur durch Herausziehen der ganzen Karte realisieren läßt. Ein per Kabel absetzbarer Sockel wäre sicher besser. Zum anderen ist die Software zum "Burner Plus" so aufgebaut, daß man gezwungen ist, jedesmal vor dem Programmieren eines neuen EPROMs den entsprechenden Speicherbereich neu von Diskette zu lesen, nicht zuletzt deshalb, weil die mitgelieferte Dokumentation (mit Schaltbild!) davon ausgeht, daß der Apple jeweils während des EPROM-Wechsels ausgeschaltet wird und somit der RAM-Inhalt verloren geht. Die Praxis hat jedoch gezeigt, daß diese Vorsichtsmaßnahme nicht unbedingt erforderlich ist. Das Aus- und Einschalten des Computers sowie das Neuladen von Programm und EPROM-Speicherbereich könnte man sich also durch Ändern der Software auch sparen. Gerade dann empfiehlt es sich allerdings dringend,

Lobenswerterweise macht das Begleitmaterial auch Angaben darüber, wie man CP/M-Dateien in EPROMs übernehmen kann. Damit eignet sich der Apple-II als universelles Entwicklungssystem für die Prozessoren 6502 und Z80.

den EPROM-Sockel über ein Flachkabel

schaltetem Gerät im Innern herumfuhr-

herauszuführen, um nicht bei einge-

werken zu müssen.

Herwig Feichtinger

Klaus-Dieter Schumacher

# Apple-II: Diskettenkapazität preiswert erhöht

Sobald umfangreichere Anwendungen mit dem Apple-II geplant sind, stößt man immer wieder auf das nach Ansicht des Verfassers gravierendste Problem des zu geringen externen Speicherplatzes. Die vom Hersteller angebotenen Disk-II-Laufwerke bieten sparsame 140 KByte (formatiert) je Laufwerk.

Als Alternative findet man auf dem deutschen und amerikanischen Markt von verschiedenen Anbietern Lösungen auf der Basis von 8-Zoll-Laufwerken oder Harddisks. Diesen Lösungen ist allen gemeinsam, daß sie für den Benutzer sehr teuer sind (ab ca. 5000 DM). Weiter bestehen meist Probleme mit Software-Paketen wie Visicalc oder Inkompatibilitäten mit speziellen Interfacekarten. Zusätzlich wird die Kommunikation zu anderen Benutzern des Apple-II erschwert, da z. B. ein Datenaustausch mit Besitzern von 5,25-Zoll-Laufwerken nicht mehr möglich ist.

Eine weitere Alternative, die Doppeldiskettenstation der Firma Commodore über ein IEC-Bus-Interface anschließbar, scheidet ebenfalls aus Kosten- und Inkompatibilitätsgründen aus. Ähnlich sind die neuen Doppeldiskettenstationen der Firma Apple für das Modell III zu bewerten.

Auf dem Markt werden nun jedoch seit einigen Wochen die Slimline-Laufwerke der Firma TEAC (Typ FD55) angeboten. Sie haben bei halber Bauhöhe die gleichen Abmessungen wie die Disk-II-Lauf-

MX
DS3
DS2
HM
DS1
DS0
HS

So muB das Feld auf der Steuer-platine (PCBA)
MFD CONTROL)
beschaltet werden

werke der Firma Apple. Neben den 40und 80-Spur-Versionen gibt es nun auch solche mit zwei Schreib-/Leseköpfen, einen für die Oberseite und einen für die Unterseite der Diskette.

Das am Apple-II unter Pascal II.1, IV.0, und CP/M betriebene TEAC-Laufwerk FD55F hat bei 2 × 80 Spuren eine Kapazität von 640 KByte (formatiert). An einen Controller, z. B. der Firma Ehring-Electronic, lassen sich direkt zwei solche Laufwerke anschließen. Bei weiteren Firmen auf dem deutschen und amerikanischen Markt sind Controller erhältlich, an die bis zu vier Laufwerke angeschlossen werden können. Hierbei sind jedoch fast immer Änderungen an der Hardware für den "Sideselect" der Laufwerke notwendig.

Will man am Betriebssystem keine zu großen Modifikationen vornehmen, sind unter CP/M und Pascal maximal  $3\times 2$  Laufwerke anschließbar. Dies bedeutet eine externe Gesamtspeicherkapazität von etwa 4 MByte formatiert ( $6\times 640\times 1024$  Byte). Dies ist erfahrungsgemäß für sehr viele Applikationen mehr als ausreichend. Bereits mit zwei Laufwerken hat man keine Platzprobleme mehr bei Programmen wie Wordstar, PL/1 oder MT+.

Eine bereits vorliegende Betriebssystemmodifikation unter Apple-Pascal 1.1, die alle 160 Spuren wie ein Laufwerk anspricht, zeigte bisher keine Probleme. Ebenso ist nach bisherigen Erfahrungen ein Anpassen an die UCSD-Pascal-Version IV.0 unter Verwendung des "Installation Guide" unproblematisch.
Eine entsprechende Modifikation für
den Betrieb unter CP/M existiert noch
nicht. Zur Zeit stehen je Seite 306 KByte
zur freien Verfügung, wenn beide Seiten
als getrennte Laufwerke gefahren
werden.

Bis eine Betriebssystemmodifikation für den Betrieb des FS55F unter CP/M erarbeitet ist, kann man sich mit der im Bild dargestellten Schaltung behelfen, die zeigt, wie man Vorder- und Rückseite als erstes und zweites Laufwerk anspricht. Die Laufwerke sind sauber verarbeitet. Sie sind mit einem Motor ausgerüstet, der die Diskette unmittelbar, d. h. ohne Riemen, betreibt. Einschließlich Controller, Kabel und Stecker sind zwei Laufwerke ohne Gehäuse für ca. 2200 DM erhältlich.

Obgleich bei diesen Fremdlaufwerken erstmalig die Möglichkeit gegeben ist, sie wegen ihrer geringen Stromaufnahme direkt über das Netzteil des Rechners zu versorgen, empfiehlt sich ein zusätzliches oder verstärktes Netzteil. Der Netztrafo sollte jedoch wegen möglicher Streuung nicht neben oder hinter dem Laufwerk montiert sein.

Geschützte Software, z. B. das Programm Visicalc, ist ebenfalls ohne Probleme sofort verwendbar, da die Laufwerke durch das Umsetzen einer Brücke (Strap to designate track density) auf den 35-Spur-Betrieb der Apple-II-Laufwerke umgestellt werden können.

Will man die bisher in Apple- oder vergleichbaren Laufwerken beschriebenen Rückseiten lesen und beschreiben, so kann das Signal des Fototransistors für das Indexloch durch eine kleine Modifikation abgeschaltet werden (Achtung: Garantieverlust!).

Geschützte Software, die auf die Halbspuren der Disk-II-Laufwerke zugreift (z. B. DB-Master) kann noch nicht direkt verwendet werden.

Bei Anschluß mehrerer Laufwerke ist es empfehlenswert, das Motor-on-Signal über den "Drive-Select" zu führen. Man reduziert die Leistungsaufnahme des nicht angesprochenen Laufwerkes auf ca. 2,6 W, während das benutzte Laufwerk etwa 5,5 W benötigt.

#### Literatur

- [1] Stark, Peter A.: Firm up your Floppy with 800k. Microcomputing, Aug. 1981, Seite 36
- [2] TEAC FD-55 Mini flexible disk drive specification. UCSD p-System. Version IV. Installation Guide. Softtech, 1982. Vertrieb: NBN Elektronik GmbH, 8036 Herrsching; Ehring Elektronik, 4100 Duisburg.

Klaus Rüdiger Hase

# Universal-Schnittstelle für Apple-II

Dieser Artikel beschreibt eine universelle Schnittstelle für den Apple-II, die mit den Betriebssystemen DOS 3.3, Apple-Pascal (Vers. 1.0 und 1.1) und CP/M 2.2 einsetzbar ist. Für die Software wird ein "Kochrezept" in Form eines Rahmenprogramms angegeben, das vom Benutzer nur noch um ein anwenderspezifisches Treiberprogramm ergänzt werden muß. Universell ist die Schnittstelle deshalb, weil sich der Programmspeicher wahlweise mit einem 2-KByte-RAM oder -EPROM ausstatten läßt und der VIA-Baustein 6522 serielle und parallele Übertragung ermöglicht.

#### Das Schnittstellenkonzept des Apple-II

Der Apple-II zeichnet sich besonders durch seine flexible Lösung des Schnittstellenproblems aus, da er mit verschiedenartigen Interfaces für Drucker, Plotter, Modems usw. ausgestattet werden kann. Für diesen Zweck hat er auf seiner Leiterplatte sieben Steckplätze (Slots), die schon eine Adreßauswahl für Schnittstellen-Bausteine und Speicher (für die Treiberprogramme) vornehmen.

Ein kleiner Schönheitsfehler macht aber auch hier dem Schnittstellenprogrammierer das Leben nicht ganz leicht. Zwar findet sich in den Unterlagen [1] eine Reihe von Hinweisen, wie man eine Schnittstelle aufbauen und programmieren kann, dabei mag es auch gelingen, einen alten Fernschreiber oder eine elektrische "Hammerschreibmaschine" unter DOS 3.3 für Basic oder den Monitor lauffähig zu bekommen; groß wird aber sicherlich die Enttäuschung sein, wenn sich unter Pascal oder CP/M gar nichts mehr rührt.

Da hilft auch der Hinweis in den CP/M-Unterlagen nicht weiter, daß fast alle unter Pascal anschließbaren Schnittstellen auch mit CP/M verwendbar seien, man aber nach den Erfordernissen für die Treibersoftware in den Pascal-Handbüchern vergeblich sucht. Diese Enthaltsamkeit der Firma Apple ist um so unverständlicher, als doch die zur Grundversion gelieferten Handbücher recht ausführlich und vollständig sind.

Einzig Licht in dieses Dunkel bringt Barry Haynes mit seinem "ATTACH-BIOS document for Apple II Pascal 1.1", das allerdings den unerfahrenen Programmierer gleich im vierten Satz mit dem Hinweis abschreckt: "This document is intended for more advanced users who already know amount about I/O devices... It is not intended to be a simple step by step description of how to write your first device driver..."

Deshalb soll an dieser Stelle ein "Kochrezept" vorgestellt werden, das es praktisch jedermann ermöglichen wird, eigene Peripherie anzupassen. Die Software ist demnach nur ein Rahmenprogramm, das der Benutzer um sein eigenes Treiberprogramm ergänzen muß. Das Rahmenprogramm gestattet die Ausgabe und Eingabe einzelner ASCII-Zeichen, ist also zeichenorientiert, im Gegensatz zu den unter Pascal auch möglichen blockorientierten Schnittstellen.

#### Im Apple-Pascal hat jede Schnittstelle ihren festen Platz

Während der Basic-Interpreter des Apple-II unterschiedslos jeden Slot mit PR#n oder IN#n (n = Slot-Nr.) bedient, gilt für

Pascal und CP/M eine feste Zuordnung, die nur durch Eingriffe in das BIOS (Basic I/O Subsystem) verändert werden kann. Dies kann aber nur dem (siehe oben) "more advanced user" empfohlen werden, der sich mit [2] hinreichend vertraut gemacht hat.

Für das Apple-Pascal gelten folgende Zuordnungen:

Slot 0: Language-Karte kein I/O

Slot 1: Printer:

nur Zeichen-Ausgabe

Slot 2: Remin:, Remout:

Zeichen Ein-/Ausgabe

Slot 3: Console:

Zeichen Ein-/Ausgabe

Slot 4: Diskette:

blockorientiert

Slot 5: Diskette:

blockorientiert

Slot 6: Bootdisk:

blockorientiert

Slot 7: PAL-Karte/Z80-Softcard

Diese Zuordnung gilt mit etwas anderen Bezeichnungen aber prinzipiell gleichen Funktionen auch für CP/M 2.2 von Microsoft. Wir werden unsere Aufmerksamkeit nun auf die drei zeichenorientierten Schnittstellen richten, also auf die Schnittstellen in Slot 1 bis 3.

#### Reservierte Adreßbereiche für Apple-Slots

Für Ein-/Ausgabe-Schnittstellen der verschiedensten Art ist der Adreßbereich von \$C000 bis \$CFFF reserviert, der sich wiederum in folgende Bereiche unterteilt:

- Der Bereich von \$C000...\$C07F gehört den internen I/O-Registern (Tastatur, Paddles, Bildschirm usw.).
- 2. Im Bereich von \$C080...\$C0FF können jeweils 16 (\$10) Adressen mit dem Signal Device-Select decodiert werden, um damit Schnittstellenbausteine (VIA, ACIA usw.) anzusteuern. Die Zuordnung erfolgt so, daß mit der Basisadresse \$C080 und einem Index von \$n0 im Y-Register die Schnittstelle erreicht werden kann, wobei "n" wieder die Slot-Nr. angibt.
- 3. Der Bereich von \$C100...\$C7FF wird mit je einer Page (256 Byte, \$Cn00...\$CnFF) den einzelnen Slots mit dem Signal I/O-Select zugewiesen. Die Basisadressen \$Cn00 sind die Einsprungpunkte für die Schnittstel-

**************************************	Schnittstellenbaustein * * * * ; Adresse mit Index <y> = \$n0</y>	usgaberegister B		Datenrichtungsregister B Datenrichtungsregister A		Timer 2	Schieberegister zusaetzliches Stemerregister	zentrales Steuerregister	Flaggen - Register Interrunt-Freigsbe-Begister	PortA jedoch ohne Handshake		amm in der I/O-Page * * *	\$CnFF) muss f. BASIC	(Status-Reg.):	1 11 11		hier V=1 ! (\$FF58)=\$60 immer Flagge f. BASIC-Input	120	norm	PASCAL V1.1 Signatur-Bytes	Einsprungpunkte	Initialisierung IN/OUT Zeichenausgabe	Zeicheneingabe Statusabfrage IN/OUT	;rette Einsprungflagge ;keine Unterbrechung ! ;rette AKKU, X-REG., Y-REG.
**************************************	* * VIA K0522 *=\$C080	· - *	* * *		C/ C/ + + + * * *	2+*		* + + * :	* * *	 - + - * - *		* * Interface-P	\$Cn00	r-ve >	\	*	BIT \$FF58 BVS BASIO SEC	.BYT \$90	CLV BVC BASIO	.BYTE 0, \$41	sets f. PASCAL	.BYTE <jpaout ;<="" td=""><td>.BYTE <jpain .byte="" ;="" ;<="" <jpstat="" td=""><td>8 SEI 8 PHP 8 PHA</td></jpain></td></jpaout>	.BYTE <jpain .byte="" ;="" ;<="" <jpstat="" td=""><td>8 SEI 8 PHP 8 PHA</td></jpain>	8 SEI 8 PHP 8 PHA
********************  A P P L E II  S Y S T E M - A U S G A B  PASCAL : DOS 3.3 : CP/M  ************  **********  *********  ****											9 9 9	06	000				INISLCINPBAS	OIITBAS		SIGNAT		VECTOR		BASIO
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		Ōΰ	000	200	88	800	8 8	000	0 C	000	9 6 6	000	000	0000	999	200	2222	55	5555	500	000	555	558	2222
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Universal In	<b>黎州城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市城市</b>	* * 	* * *	M - AUSGABE **	*	: DOS 3.3 : CP/M **	Klaus-Ruediger Hase	**************************************	) 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			E I REGISTER ***	sor-Stellung horizontal tor f. Ausgabe (BASIC) tor f. Eingabe (BASIC)	d RAM Adressen * * *	ces f. alle I/O - Schnittstellen		. der Boot-Diskette	ot-Offset f. <y> = \$n0 hler-Flagge f. PASCAL</y>	The second of th	XX = \$Cn adressiert	Zaehler f. Drucker (BASIC)		1/0-zelonen I. 'serial card' Begrenzung bei Drucker (80)

enbegrenzung u. Tabulator * *	Drucker unter BASIC notwendig.	;Pruefe ob Pointer in \$24 dem ;Zeichenzaehler vorauseilt ;z.B. bei TAB ;falls groesser als 17, dann	ecziiche beerzeich e hoeherwert. Bits aktuellem Zaehlers ektur (çarry = 0 !	beide Zaehl	ir, wenn kein ia Gllen mit Leerz	;kein Contrl-Zeichen ? ;dann kein Increment ;nur bei druckbaren Zeichen	.Hanntanssahe_Ninternrogramm	naupcausgaberonien proda <x> in PASCAL vers</x>	war dies ein 'CR' kein CRLF !	CR, dann CHRZ	<pre>;wenn ZEILBR = 0 , dann ;keine Zeichenzaehlung</pre>	t 2	;noch einmal mit 'CR' .weitere Leerzchn, bei TAB	Zaehlervergleich	; Bildschirmrand	(;   ;   (;   ;	- Auschluss Rekonstruktion der Registe
	; Programmteil nur f.	524 LDA D3804 CMP 00D BCS 911 CMP	8009 BCS INCSFC 09F0 ORA #\$F0 3D3804 AND CHRZAL,X 6524 ADC CH 8524 STA CH	04 LDA CHRZ CMP CH PLA	S BCS NOSF PHA LDA #\$A@	3FF B	08 PHP	LDX	EOR	STA	LDA	FDSSW4 SEC CHAZAL, A BØØ4 BCS NOZAHL A98D LDA #\$8D	BNE	LDY #0 LDA CHRZA	SBC ZELLBA, CMP #\$F8 BCC KORR24 ADC #39		# Z #
0100	0100	C168 OUTBA1 C16A C16D C16F	0173 0173 0178 0178	O F = 5	7 <del>2</del> 5	3C A C	C18F NOINC	2 M M		C19A C19D	C19F KEINCR C1A2	C1A7 C1A7 C1A9	C1AB C1AD NOZAHL	000000000000000000000000000000000000000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.	C18F	C1BF C1BF KORR24
	0 0	\$Cn f. I/O-Param	; \$n0 f. I/O-SchnittstReg.		er (X)=\$Cn Offset en retten	;keine Initia	isierung * * * honongshlie Zeil	e Zaehlu aehler	eren h "PR#n"	Au or	"u#N"	10	;sonst bei \$C800 wie PASCAL	ngte	;C=0> OUTPUT, C=1> INPUT ;f. BASIC & PASCAL ;setze MSB=1 f. BASIC	;Parameter auf Stack	
48 PHA 98 TYA	DFFCF	TSX TSY	0A ASE A 0A ASE A 0A ASE A 8DF806 STA SLOTOF A8 TAY		TXS 307 LDX SLOTN PHA	1 BVC NOINIT	* -	306	304 STA	+ BNE	CSW KSW+1	LDA STA	ACS JSR	38 SEC BØ68 BCS RESREG	900D BCC OUTBA1 204DC8 JSR INPUT 0980 ORA #\$80	100	6
			0				0000										

; ;KS = \$Cn , <ys \$n0="" ,="" -="" <as="ASCII" =="" char.<br="">;Zu Beginn ist ERRFLG = 0 zu setzen. Bei einem ;Fehler wird ein Fehlercode dort abgelegt.</ys>		; * * * P A S C A L - E I N G A B E V 1.0 * * * ; Einsprung f. PASCAL Vers. 1.0 ohne ERRFLG	*=\$C84D artadresse nur bei Simulation	<pre>;mit <x> = \$Cn , <y> = \$n0 , der X-Registerinhalt ;muss bei PASCAL V1.0 unbedingt erhalten bleiben, ;da BIOS mit LDA \$5B8,X den Parameter uebernimmt !</y></x></pre>	9DB805 STA \$5B8,X ;Parameter ist dort abzulegen 60 RTS		; Programmvariante f. Firmware-Schnittstelle	204DC8 JSR INPUT ; wie unter Vers. 1.0 , jedoch	<pre>;muss zu Beginn ERRFLG = Ø gesetzt werden und bei ;bei Fehler mit einem Fehlercode geladen werden.</pre>	AE7807 LDX ERRFLG ; Uebergabe Fehlercode 60 RTS ; ASCII-Zeichen im AKKU	. END ERRORS= 0000				Bild 1. Listing des universellen Ein-/Ausgabe-Programms: Die Adressen des EPROMs (siehe Bild 2) sind so decodiert, daß der von \$C100\$C1D3 assemblierte Code ab	EFROM-Adresse \$700 abgelegt wird; der im Listing ab \$C800 wiedergegebene Bereich beginnt im EPROM ab \$000
C9AD C9AD C9AD C9AD C9AD C9AD	C9AD C9AD C9B0 C9B1	00000000000000000000000000000000000000	0.00 BZ 0.00 B		C84D INPUT	0000 0000 0000 0000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C851 INPUV1 C854	C8574 C8574 C8574	C854 C857 C858	C858 C858				Bild 1. Listing (siehe Bild 2) s	EPROM-Adresse \$700 abgelobeginnt im EPROM ab \$000
<pre>; gemeinsamer Ausgang (BASIC) ; (Y)-Register ; (X)-Register ;alle Prozessor-Reg. wie zuvor</pre>	;Sprungbefehle zu den ;PASCAL - Programmteilen ;in \$C800 \$CFFF	I A L I S I E R U N G ***	rd einmal durchlaufen nmteil f. alle Betriebssysteme	A L	ie Schnittstelle I/O-Operationen Y-Register muss erhalten bleiben.	;Parameter Input/Output-Status	Output-Status-Test	out-Status-Test	;I/O-Opera ;> Carr	;keine I/O-Operationen moeglich ;> Carry = 0	A L - A U S G A B E ***	<pre>fuer PASCAL-Betriebssystem bei Einzel- auf Drucker oder andere Systemschnitt- sprechender Programmkonfiguration (\$CNXX).</pre>		nur bei PASCAL Vers. 1.0 beginnen.	;Zeichen eventuell mit MSB=1;intern MSB auf 0 setzen	f. alle Betriebssysteme
68 A8 PLA 68 PLA 68 TAX 68 PLA 20 PLP 60 RTS	4C00C8 JMP INITSL 4CAC9 JMP OUTPUT 4C51C8 JMP INPUV1 4C00C8 JMP PASTAT		;Initialisierung wird ;gemeinsamer Programm	O   W     *     *     *	; Geberpruefung ob di Gebrenken kann.	C900 CMP #0 F000 BEQ TESTIN	;mit <a> = 1&gt; Out</a>	; ;mit <a> = 0&gt; Input</a>	38 SEC 60 RTS	18 CLC 60 RTS	* * * C	:Einsprungpunkt fuer;zeichenausgabe auf;stellen mit entspre;in der I/O-Page (\$C	*=\$C9AA	;Das Programm muss n ;an dieser Stelle be	48 PHA 297F AND #\$7F	; Hauptausgaberoutine
022 KESKEG 033 CO4 065 CO5	C1C8 JPINIT C1CB JPAOUT C1CE JPAIN C1D1 JPSTAT	04 04 04 101 101 101 101 101 101 101 101		9996	2006	PASTAT	1	TESTIN	YESIO	NOIO	O 00 00 0		.8 Δ ΟΠΤΡΠΤ			

len-Initialisierung unter Basic mit PR#n und IN#n. Für viele Anwendungen wird dieser ¼ KByte große Bereich ausreichend sein.

4. Der Rest von \$C800...\$CFFF ist zusammenhängend und kann von jeder Schnittstelle (Slot 1 bis Slot 7) über das Signal I/O-Strobe wahlweise in Anspruch genommen werden. Damit aber kein Buskonflikt bei Verwendung mehrerer Schnittstellen verursacht wird, ist ein elektronischer Schalter erforderlich, der diesen Bereich für alle übrigen Mitbenutzer abschaltet, bevor der eigene Speicher benutzt werden kann. Dies wird zwangsweise dadurch erreicht, daß der Zugriff nur über ein Enable-Flipflop möglich ist, das durch Ansprechen einer beliebigen Slotadresse (\$Cn00...\$CnFF für Slot n) gesetzt wird und durch Ansprechen von \$CFFF zurückgesetzt werden kann. Daher wird während des Bootvorganges diese Rücksetzadresse angesprochen, bevor irgendein Zeichen eine Schnittstelle passiert.

Die nun folgenden Speicherplätze können oder müssen von den Schnittstellenunterprogrammen benutzt werden, liegen aber nicht im genannten I/O-Bereich:

5. Für die Ablage bestimmter Parameter (Baudrate, Zeichenzahl/Zeile) steht ein nicht zusammenhängendes Scratchpad-RAM im Bereich des

Text- und Low-Resolution-Grafik-Bildschirmspeichers zwischen \$478 und \$7FF zur Verfügung. Einzelheiten sind in [1] und im Listing (Bild 1) zu finden. Die Basisadressen \$478, \$4F8...\$7F8 sind für alle Schnittstellen zugänglich, während die Speicher, die mit der Basisadresse + \$0n erreicht werden können, nur den jeweiligen Slots mit der Nr. n vorbehalten sind.

Feste Vereinbarungen sind hierbei:

\$7F8 enthält die Slot-Nr. der aktiven Schnittstelle in der Form \$Cn; \$5F8 trägt unter DOS die Slot-Nr. der Boot-Diskette (also nicht im Programm verändern!)


und speziell unter Apple-Pascal:

\$6F8 enthält die Slot-Nr. der aktuellen Schnittstelle mit \$n0.

678 + 0n = 5B8 + Cn enthält das zu übergebende ASCII-Zeichen, das bei der Ausgabe auch im Akku steht (Serial Card).

Unter Pascal steht überdies noch der Zeropage-Bereich von \$0...\$35 als Scratchpad (engl. Notizblock) zur Verfügung. Dieser Bereich wird aber nach Verlassen der Interfaceroutine durch das Betriebssystem selbst wieder "bombardiert".

Auf seine Benutzung sollte man allerdings unter DOS 3.3 verzichten, da fast die gesamte Zeropage belegt ist.



#### Hardwareaufbau mit kleinen Tricks


Dem Benutzer stehen also pro Slot insgesamt 21/4 KByte für Treiberprogramme zur Verfügung. Da eine preisgünstige Lösung angestrebt wird, soll nur ein 2-K-Speicher (wahlweise RAM oder EPROM) eingesetzt werden, bei dem der Basisbereich \$Cn00...\$CnFF an das obere Ende des gemeinsamen I/O-Bereiches von \$C800...\$CFFF gelegt und überlappend adressiert wird. Die Adreßbelegung ist genauer im Bild 2 dargestellt.

Für "endgültige" Lösungen wird man als Speichermedium ein EPROM vom Typ 2716 bevorzugen, will man aber mit derselben Hardware verschiedene Aufgaben erledigen, sollte man auch hier flexibel sein und das fast anschlußkompatible 2-K-RAM (z. B. Hitachi M58725P) verwenden, zumal man das Treiberprogramm nur einmal laden muß. Der Inhalt dieses RAM-Bereiches bleibt auch dann erhalten, wenn man von einem Betriebssystem auf ein anderes überwechselt bzw. Reset betätigt.

Die Vorzüge eines RAMs lernt man sehr schnell schätzen, wenn man einen grö-Beren Pufferspeicher benötigt. Das Auswahl-Flipflop schützt auch dann vor Überschreiben, wenn z. B. eine 80-Zeichen-Karte mit eigenem Bildauffrischspeicher in \$CC00...\$CDFF (z. B. Videx) betrieben wird. Man darf sich allerdings bei der Initialisierung der Schnittstelle nicht über die wundersamen Muster auf dem Bildschirm wundern, die sich aber mit einem Ctrl-L schnell wieder löschen lassen.

Die Schaltung selbst ist in Bild 3 dargestellt. Ein kleiner Schönheitsfehler der Decodierungssignale (Dev.-Select) soll nicht verschwiegen werden: Die Apple-Entwickler haben offenbar keine Rücksicht auf das komplexe Timing der 65XX-Schnittstellen-Bausteine genommen. So kommt es wohl, daß das Enable-Signal, das aus dem Φ1-Signal durch Invertierung gewonnen werden muß, fast gleichzeitig mit dem als Chip-Select verwendbaren Device-Select anliegt, obwohl nach den Herstellerangaben (VIA 6522, PIA 6520, ACIA 6551 usw.) Chip-Select mindestens 100 ns vor dem Enable-Signal gültige Pegel annehmen muß.

Berücksichtigt man dies nicht, kann man die Schnittstellen-Bausteine überhaupt nicht adressieren. Abhilfe kann hier eine Verzögerung des invertierten Φ1-Signals schaffen, wobei die Signal-




dauer ( $\Phi=$  high) für 1-MHz-Bausteine 350 ns nicht unterschreiten darf. In Zweifelsfällen hilft ein Blick auf das Oszilloskop, um die Zugriffszeiten nicht zu arg zu strapazieren. Der gesamte Hardwareaufbau erfolgt am einfachsten auf einer Prototypenkarte, die überall erhältlich ist und zudem noch genügend Platz für weitere Schnittstellen-Bausteine läßt.

#### Ein Rahmenprogramm für alle Fälle

Das Interfaceprogramm ist unter Basic für alle Slots ohne Änderung lauffähig. Das bedeutet, daß es mit jeder Basisadresse Cn00 mit n=1...7 gestartet werden kann und daher im Bereich der I/O-Page Cn00...CnFF nur relative Sprünge erlaubt sind. Dies ist bei Programmänderungen unbedingt zu beachten.

Die solchermaßen erreichte Slotunabhängigkeit erfordert, daß das Programm die Lage seiner I/O-Schnittstellen-Bausteine kennt. Der Basic-Interpreter übergibt hierzu keine Parameter, weshalb der Offset \$n0 zur VIA-Basisadresse \$C080 (z. B. \$10 für \$C090 = \$C080 + \$10 für Slot-Nr. 1) vom Programm selbst gefunden werden muß. Dies ist einfach, wenn man einen unveränderlichen Speicher-



platz kennt, der \$60 (RTS) enthält. Springt man diese Stelle mit JSR an, so passiert nichts weiter, als daß die Rücksprungadresse auf den Stack gelegt wird. Der Stackpointer zeigt nach dieser Operation noch auf das höherwertige Byte der Rücksprungadresse, also der Adresse, in deren Bereich sich das aufrufende Programm gerade befindet. In unserem Fall wäre das aber gerade \$Cn (siehe Bild 1).

Mit der einfachen Folge:

\$CnXX:JSR \$FF58 ; Sprung nach

festem RTS

TSX ; Stackpointer

in den Index (X)

LDA \$100,X; \$Cn in den Akku laden

kennt man diese Slotnummer und hat sie im Akku stehen. Für die weitere Verwendung wird nun in [1] empfohlen, die so codierte Slot-Nr. im Scratchpad-Register \$7F8 abzulegen und für die indizierte Adressierung der anderen Speicher im Scratchpad-Bereich dem Y-Register zu übergeben.

Um die I/O-Schnittstellenregister zu erreichen, muß der Index noch mit viermaligem ASL A in die Form \$n0 überführt werden. Der solchermaßen aufbereitete Index wird in das X-Register übertragen. Diese Belegung der Indexregister wird auch von den Betriebssystemen Apple-Pascal und Apple-CP/M 2.2 beibehalten.

Den Manipulationen mit der Slot-Nr. folgt ein kleines Initialisierungsprogramm (INITS), das die Ein-/Ausgabevektoren des Basic-Interpreters in \$36/\$37 (Ausgabe) und \$38/\$39 (Eingabe) so verändert, daß das Programm mit unterschiedlichen Einsprungvektoren für beide Verarbeitungsrichtungen ausgestattet wird. An dieser Stelle kann auch eine Unterscheidung für die Schnittstellen-Initialisierung vorgenommen werden. Für jedes weitere auszugebende Zeichen wird damit nicht mehr die Basisadresse \$Cn00, sondern \$Cn07 aufgerufen. Für Zeicheneingabe wird entsprechend mit \$Cn05 begonnen. Die Initialisierung der Schnittstellen-Hardware wird dann bei \$C800 fortgesetzt.

Bei Druckern ist es sinnvoll, an dieser Stelle auch gleich einen Zeichenzähler für die Zeilenlänge zu initialisieren. In "ZEILBR" ist dies mit 80 Zeichen für normale Papierbreite vorgesehen. Soll keine Zeilenbeschränkung erfolgen (z. B. Modems, Plotter), so ist dieses Register mit "00" zu laden.

#### Gleichschritt für Bildschirm und Drucker

Soll die Universalschnittstelle einen Drucker unter Basic betreiben, so wird man sehr schnell feststellen, daß die Tabulatorfunktionen (z. B. TAB, Komma) in Print-Befehlen nicht auf das Druckbild übertragen werden und andererseits der 40-Zeichen-Bildschirm an den unpassendsten Stellen ein "unechtes" CR (Carriage Return) einfügt.

Um diesem Mangel abzuhelfen, muß die Synchronität zwischen der horizontalen Cursor-Stellung im Register "CH" (\$24) und einem Zeichenzähler der Schnittstelle erzwungen werden. Dies erledigt die Programmschleife von INCSPC bis KORR24. Die eigentliche Ausgabe der Zeichen geschieht dann mit OUTPUT bei \$C9AA, der Einlesevorgang bei \$C841) mit INPUT, was auch den Erfordernissen bei Pascal und CP/M entspricht.

Soweit das Basic-Interface. Bei der Ausgabe bzw. Eingabe über Pascal wird aber dieses mühevoll erstellte Programm in der I/O-Page überhaupt nicht durchlaufen.

# Beim Apple-Pascal ist alles ganz anders

Als seinerzeit das Pascal-Betriebssystem erstmals auf dem Apple implementiert wurde, lieferte die Firma Apple nur vier verschiedene Schnittstellen (Disk-Controller, Communication-Card, Serial-Card, Parallel-Card), und das BIOS wurde so ausgelegt, das diese Karten direkt und ohne Umweg über die I/O-Pages \$Cn00...\$CnFF bedient wurden. Dies ist auch nicht notwendig, da nach UCSD-Standard die Formatierung und Initialisierung von einer höheren Programmebene gesteuert werden. Leider hatte man nur vergessen, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, einen eigenen Schnittstellentyp (Firmware) zu implementieren.

Einzig und allein die "Serial Card" bietet hier eine Möglichkeit, da die Bedienung des Schnittstellen-Bausteins dem Programm im Erweiterungs-ROM (\$C800...\$CFFF) überlassen wurde. Hierbei werden im wesentlichen drei Einsprungadressen bedient:

\$C800 Initialisierung der Schnittstelle \$C84D Einlesen eines ASCII-Zeichens, mit Übergabe in \$5B8 + \$Cn \$C9AA Ausgabe eines ASCII-Zeichens im Akku bzw. \$5B8 + \$Cn

In allen Fällen stellt das BIOS die Slotnummer im Y-Register und in \$6F8 in der Form \$n0 und im X-Register in der Form \$Cn zur Verfügung.

#### Pascal-Version 1.1 mit "Firmware-Schnittstelle"

Erst mit der Pascal-Version 1.1 besteht nun die Möglichkeit, eine sogenannte Firmware-Karte ganz nach den Bedürfnissen des Benutzers zu programmieren, ohne irgendwelche Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Unschön war z. B. bei der Version 1.0 der Verzicht auf das "type ahead" für die "Console:" im Slot 3, das sehr angenehm ist, da hiermit die Kommandozeichen schneller eingegeben werden können, als sie abgearbeitet werden.

Wer aber noch mit der alten Pascal-Version arbeitet, sollte auch auf seine Kosten kommen, und deshalb wurde das Programm so ausgelegt, daß es für diese Benutzer als "falsche" serielle Schnittstelle arbeitet, während für das neue Betriebssystem die erweiterten Möglichkeiten genutzt werden können. Dies funktioniert dann gleichermaßen unter Apple-Fortran und CP/M. Bei Speicherplatzproblemen kann man dann bei Version 1.1 auf die feste Anbindung an die Einsprungadressen verzichten.

# Wie erkennt Pascal seine Schnittstellen?

Erst einmal muß das BIOS feststellen, ob überhaupt eine Karte in irgendeinem Slot sitzt, dann muß es überprüfen, um welchen Schnittstellentyp es sich handelt. Der erste Zeitpunkt, zu dem dies geschieht, ist der Boot-Vorgang (aber auch beim "Volume"-Befehl des Filers usw.). Zuerst wird der Bereich von \$C100...\$C7FF seitenweise daraufhin untersucht, ob irgendein Programmspeicher vorhanden ist, indem zweimal eine Prüfsumme gebildet wird. Eventuell vorhandene RAM-Speicherinhalte werden nicht zerstört. Weichen die beiden Prüfsummen voneinander ab, nimmt das Programm an, daß sich keine Schnittstellen-ROMs in diesem Bereich befinden.

Ist aber auf diese Art die Existenz einer Schnittstelle nachgewiesen, wird anhand einer Tabelle verglichen, um welchen Typ es sich handelt. Hierbei werden nur die Bytes in \$Cn05 und \$Cn07 herangezogen. Es gelten die Zuordnungen, die in der Tabelle aufgeführt sind. Die Unterscheidung zwischen serieller Karte und Firmware-Karte kann Pascal dadurch vornehmen, daß in \$Cn0B ein Signaturbyte abgefragt wird, das bei der Firmware-Karte \$01 sein muß, andernfalls wird die serielle Karte angenommen.

Der nächste Speicherplatz \$CnoC soll ein weiteres Signaturbyte enthalten, das den Schnittstellentyp charakterisiert, da ja z. B. als Firmware-Karte auch eine Parallel-Karte mit einem anderen Protokoll denkbar wäre. Für ein serielles Interface sei hier \$31 empfohlen (weitere Hinweise in [2]). Der tatsächliche Wert ist aber unkritisch, da die Apple-Pascal-Vers.

1.1 dieses zweite Signaturbyte nicht auswertet. Die nachfolgenden vier Bytes sind dann allerdings von besonderer Wichtigkeit. Sie enthalten die Offsets zu den Programmanfängen:

\$Cn0D: Offset für Initialisierung \$Cn0E: Offset zum Eingabeprogramm \$Cn0F: Offset zum Ausgabeprogramm \$Cn10: Offset zur Statusroutine

Der jeweilige Offset besteht aus einem Byte und ergibt z. B. für (\$Cn0F) = \$MM einen Einsprungpunkt mit \$CnMM für die Schreibroutine.

Gegenüber der alten Pascal-Version 1.0 ergeben sich zwei wesentliche Vorteile:

- Für kleine Treiberprogramme reicht ein 256-Byte-Programmspeicher in \$Cn00...\$CnFF aus.
- Neben Ausgabe, Eingabe und Initialisierung steht eine weitere Funktion, nämlich die Statusabfrage zur Verfügung.

### Codierung der Schnittstellentypen für das Pascal-BIOS

Schnittstellentyp	(\$Cn05)	(\$Cn07)
Karte nicht erkannt		
Disketten-Controller	\$03	\$3C
Kommunikations-Karte	\$18	\$38
Serielle Karte	\$38	\$18
Parallel-Karte	\$48	\$48
Firmware-Karte	\$38	\$18

Für alle Einsprungpunkte gilt nun folgende Vereinbarung: Um den Bereich von \$C800...\$CFFF effektiv nutzen zu können, stellt das BIOS im X-Register (\$Cn) und im Y-Register (\$n0) wieder die Slot-Nr. zur Verfügung und setzt das Enable-Flipflop. Damit sind die langwierigen Berechnungen der Slotnummern unter Pascal nicht mehr nötig. Vor Verlassen der Routinen muß allerdings das X-Register mit einem Fehlercode geladen werden, der in der Pascal-Ebene in die Variable "IORESULT" übernommen wird. Tritt kein Fehler auf oder wird eine Fehlerprüfung nicht vorgenommen, sollte X = 0 gesetzt werden [3].

Für die Eingaberoutine gilt nun, daß das gelesene ASCII-Zeichen im Akku an das aufrufende Programm zu übergeben ist. Das Zeichen muß nicht auch noch in \$678 + \$0n abgelegt werden. Es ist aber empfehlenswert, dies zu tun, um Kompatibilität mit Version 1.0 herzustellen. Der Inhalt des Y-Registers muß nicht erhalten bleiben.

Bei der Ausgaberoutine wird das ASCII-Zeichen vom BIOS im Akku übergeben. Für die Register "X" und "Y" gelten die gleichen Vereinbarungen wie bei der Eingaberoutine.

Der Statusroutine hingegen wird vom BIOS im Akku ein Codewort übergeben, das für

Akku = 0 danach fragt, ob die Schnittstelle ein Zeichen ausgeben kann, für

Akku = 1 danach fragt, ob die Schnittstelle für die Eingabe ein Zeichen bereitgestellt hat.

Die Antwort auf die Statusabfrage muß im Carry-Bit des Prozessorstatus mit "Carry Clear" beantwortet werden, wenn kein Zeichen zur Verfügung steht oder keine Ausgabe gemacht werden kann, andernfalls ist das Carry-Bit zu setzen. Wichtig ist allerdings, daß der Inhalt des Y-Registers erhalten bleibt.

Am Rande sei noch erwähnt, daß für zukünftige Pascal-Implementationen auch die Bedienung von Interrupt-Routinen bei den Schnittstellen vorgesehen ist und hierfür Offsets in ähnlicher Weise wie oben für \$Cn12 (Steueraufruf) und \$Cn13 (Statustest, "Polling") reserviert sind. Ob die Karte interruptfähig ist, wird mit \$Cn11 kenntlich gemacht, indem dort \$00 abgelegt ist. Da diese Interruptverarbeitung für die Pascal-Ver-

sion 1.1 noch nicht zur Verfügung steht, sollte man dafür sorgen, daß an dieser Stelle keine Null steht.

Man beachte, daß die Firmware-Karte unter Version 1.0 als serielle Schnittstelle erkannt wird. Deshalb sollten die Offsets letztlich auf JMP-Befehle zeigen, die ihrerseits die Speicherplätze \$C800 (Initialisierung), \$C84D (Input) und \$C9AA (Output) anspringen, damit beim älteren Betriebssystem keine Schwierigkeiten auftreten.

#### Noch ein paar nützliche Hinweise

- Das Pascal-System geht davon aus, daß das höchstwertige Bit der ASCII-Zeichen, die über die "Console:" eingegeben werden, zurückgesetzt ist (beim Apple-Basic bzw. Monitor ist hingegen das MSB gesetzt).
- Die mit der Firmware-Karte mögliche Statusroutine sollte so schnell wie möglich ablaufen, höchstens jedoch 100 ms dauern.
- O Wird die Firmware-Karte in Slot 1 gesteckt, so wird sie automatisch als "Printer:" nur für Ausgabe betrieben. Eine Firmware-Karte in Slot 2 wird als "Remin:" und "Remout:" bidirektional bedient, und in Slot 3 nimmt die Karte die Funktionen der "Console:" bzw. des "Systerm:" wahr.
- O Das Pascal-Betriebssystem erzeugt automatisch nach jedem "CR" ein "LF", wenn die Schnittstelle in den genannten zeichenorientierten Slots betrieben wird. Demnach muß eventuell die Auto-LF-Option eines Druckers abgeschaltet werden oder das LF schon in der Schnittstelle unterdrückt werden, was aber nicht immer zum gleichen Ergebnis führt.
- Für Betreiber des Basis 108 sei angemerkt, daß bei einigen Rechnern
   Schreibfehler im RAM auftraten, die
   sich mit einer ODER-Verknüpfung (R/
   W mit verzögertem Ф1 für das WR Signal des Speichers) beheben lassen.
   Der Apple-II benötigt dieses Gatter
   nicht.

#### Literatur

- [1] APPLE II Reference Manual. Apple Inc.
- [2] Haynes, Barry: ATTACH-BIOS document for APPLE II PASCAL Version 1.1.
- [3] APPLE Pascal, Language Reference Manual. Apple Inc.

Herwig Feichtinger

# Kommunikation mit dem Apple-II

Um den Apple-II (oder einen seiner kompatiblen Brüder) in ein Terminal umzuwandeln, so daß man z.B. mit einer Datenbank oder dem Franzis-Teledaten-Service TEDAS per Telefonmodem Kontakt aufnehmen kann, ist zweierlei nötig – eine Duplex-V.24-Schnittstelle und geeignete Terminal-Software. Der folgende Beitrag stellt für beides eine preiswerte Lösung vor.

Die für den Apple-II für weniger als 200 DM erhältliche "Serial Interface Card" ist für den Betrieb als Duplex-V.24-Schnittstelle aus Hardware-Gründen leider nicht geeignet, da Zeichen nicht unabhängig voneinander gleichzeitig empfangen und gesendet werden können.

#### Einfache Hardware...

Es wurde hier daher eine andere Interface-Karte gewählt, die preislich in der gleichen Größenordnung liegt, aber wesentlich universeller verwendbar ist, nämlich die 6532-Karte von Neucom (Hangweg 4, 8893 Hilgertshausen-Tandern). Die DIL-Schalter auf ihr sind in Stellung "EMUF" zu bringen, so daß der

Bild 1. Interface-Schaltung für eine V.24-Schnittstelle. Ein Programmtest ist durch Verbinden der Steckerpins 2 und 3 möglich

volle 6532-Adressenbereich aktiviert ist und sich der Timer-Interrupt softwaremäßig ein- und ausschalten läßt. Benutzt werden dann folgende Adressen (die Karte steckt in Slot 2 des Apple): C280 = PA-Datenregister; C281 = PA-Datenrichtungsregister; C29E = Timer 64  $\mu$ s mit IRQ; C296 = Timer lesen/IRQ ausschalten.

Um die nötigen V.24-Verbindungen pegelrichtig herzustellen, ist die kleine Schaltung in Bild 1 erforderlich. An sie kann unmittelbar ein Modem angeschlossen werden. Über die Stifte 4 und 20 des V.24-Steckers wird ein galvanisch gekoppeltes Modem eingeschaltet; bei einem Akustikkoppler könnte man auf diese Verbindungen auch verzichten. Der Datentransfer erfolgt über die

V.24-Stifte 2 (zum Modem) und 3 (vom Modem) mit den Pegeln -12 V für 1 und +12 V für 0. Die Pinbelegung des V.24-Treibers 75150 ist für die 8polige Version gezeichnet.

#### ...komfortable Software

Da die 6532-Karte nur I/O-Ports und einen Timer, aber kein UART oder Schieberegister enthält, wurde die serielle Ein- und Ausgabe rein softwaremäßig realisiert. Der Empfang von Zeichen (und das ist der eigentliche Trick!) erfolgt sozusagen im "Hintergrund" über eine periodisch angesprungene Interrupt-Routine, die nahezu unverändert einem 6502-Buch entnommen wurde [1]. Sie legt die vom Modem kommenden Zeichen in einem Pufferbereich ab (hex 0F00...0FFF), der 255 Zeichen umfaßt. Das Hauptprogramm holt die Zeichen aus diesem Puffer wieder heraus und stellt sie auf dem Apple-II-Bildschirm dar. Diese Methode ist aus zwei Gründen nötig: Zum einen braucht der Apple z. B. für einen Sprung zur nächsten Zeile zu lange; der Zwischenraum zwischen zwei empfangenen Zeichen würde dafür nicht ausreichen. Zum anderen würden ohne Puffer beim Aufruf von Steuerfunktionen, auf die wir noch zu sprechen kommen, Zeichen verlorengehen.

Die Routine zum seriellen Senden von ASCII-Zeichen ist [2] entnommen und berücksichtigt zusätzlich, daß manche Datenbank-Systeme, auch TEDAS, nach einem Return-Zeichen eine Pause von einigen 100 ms benötigen, um eine Zeile zu verarbeiten.

#### Die Bedienung

Der Start des Terminal-Programms erfolgt von Basic aus mit CALL 576 oder

#### Escape-Steuersequenzen des Terminalprogramms

ESC 0	Modem ausschalten
ESC 1	Modem einschalten
ESC H	Zurück zu Basic
ESC S	Empfangenen Text ab hex 1000 abspeichern (Download)
ESC ESC	Abspeichern beenden
ESC U	Ab hex 1000 gespeicherten Text senden (Upload)
ESC D	Ab hex 1000 gespeicherten Text anzeigen (Display)

Hinweis: Für den der Escape-Taste folgenden Buchstaben ist Groß- und Kleinschreibung zulässig (vgl. Seite 75).

vom Monitor aus mit 240G. Nur dann, wenn von Basic aus gestartet wurde (!), kommt man vom Terminal-Programm mit ESC H in Basic zurück. Wenn das Terminal-Programm einmal initialisiert ist, kann man dann z. B. in Basic zurückgehen (ESC H) und mit CALL 579 später einen Warmstart durchführen, denn die Interrupt-Routine läuft währenddessen ja weiter und legt empfangene Zeichen im Puffer ab. Den Interrupt sollte man allerdings vor Disketten-Operationen ausschalten, um Aufzeichnungs- und Lesefehler zu vermeiden; das kann z. B. mit dem Befehl A=PEEK(-15722) geschehen, da damit die Timer-Adresse C296 gelesen und der Interrupt gesperrt wird. Auch dann ist ein Einsprung über

			-								
0240-	20 BF 03	JSR	\$O3BF	0203-	C9 DE	CMP	£\$DE	034D-	DO 11	BNE	\$0360
0243-	4C FF 02	JMP	\$02FF	0205-	DO 02	BNE	\$02C9	034F-	2C 8O C2	BIT	\$C280
0246-	AO 00	LDY	£\$00	02C7-	A9 CE	LDA	£\$CE	0352-	10 04	BPL	\$0358
0248-	B1 3C	LDA	(\$3C),Y	0209-	C9 CO	CMP	£\$CO	0354-	A9 10	LDA	£\$10
024A-	C9 8D	CMP	£\$8D	O2CB-	DO 02	BNE	\$02CF	0356-	DO 2A	BNE	\$0382
024C- 024E-	DO 05 A9 FF	BNE	\$0253	02CD-	A9 DO	LDA	£\$DO	0358-	A9 09	LDA	£\$09
0250-	20 A8 FC	LDA JSR	£\$FF \$FCA8	02CF- 02D1-	C9 DD	CMP	£\$DD	035A-	85 FC	STA	\$FC
0253-	4C C2 FC	JMP	\$FCC2	02D1- 02D3-	DO 02 A9 CD	BNE LDA	\$02D5.	035C-	A9 46	LDA	£\$46
0256-	A2 FF	LDX	£\$FF	02D5-	C9 9B	CMP	£\$CD £\$9B	035E- 0360-	DO 22 C6 FC	BNE DEC	\$0382 \$FC
0258-	86 3D	STX	\$3D	02D7-	DO 42	BNE	\$031B	0362-	FO 09	BEQ	\$036D
025A-	E8	INX	7	02D9-	20 8A 03	JSR	\$038A	0364-	AD 80 C2	LDA	\$C280
025B-	86 FB	STX	\$FB	O2DC-	C9 10	CMP	£\$10	0367-	OA	ASL	,40200
025D-	60	RTS	·	O2DE-	DO 04	BNE	\$02E4	0368-	66 FD	ROR	\$FD
025E-	24 FB	BIT	\$FB	02E0-	A9 06	LDA	£\$06	036A-	4C 8O 03	JMP	\$0380
0260-	30 05	BMI	\$0267	02E2-	DO 06	BNE	\$02EA	036D-	A5 FD	LDA	\$FD
0262-	48	PHA		02E4-	C9 11	CMP	£\$11 ·	036F-	09 80	ORA	£\$80
0263-	20 78 FB	JSR	\$FB78	02E6-	DO B6	BNE	\$029E	0371-	C9 8A	CMP	£\$8A
0266-	68	PLA		02E8-	A9 04	LDA	£\$04	0373-	FO OB	BEQ	\$0380
0267-	60	RTS	c.too	O2EA-	8D 80 C2	STA	\$C280	0375-	84 FA	STY	\$FA
0268- 026A-	A9 00 85 3C	LDA STA	£\$00 \$3C	02ED- 02F0-	4C 1O O3 24 3D	JMP BIT	\$0310 \$3D	0377-	E6 FF	INC	\$FF
026C-	A9 10	LDA	£\$10	02F0-	30 37	BMI	\$032B	0379- 037B-	A4 FF 99 00 OF	LDY STA	\$FF \$OFOO.Y
026E-	85 3D	STA	\$3D	02F4-	AO OO	LDY	£\$00	037E-	A4 FA	LDY	\$FA
0270-	60	RTS	1,00	02F6-	91 30	STA	(\$3C),Y	0376-	A9 33	LDI	£\$33
0271-	EA	NOP		02F8-	98	TYA	(400),1	0382-	8D 9E C2	STA	\$C29E
0272-	EA	NOP		02F9-	C8 .	INY		0385-	A5 45	LDA	\$45
0273-	48	PHA		O2FA-	91 3C	STA	(\$3C),Y	0387-	40	RTI	4 . 4
0274-	20 9C FC	JSR	\$FC9C	O2FC-	4C C2 FC	JMP	\$FCC2	0388-	EA	NOP	
0277-	68	PLA		O2FF-	58	CLI		0389-	EA	NOP	
0278~	60	RTS		0300-	20 56 02	JSR	\$0256	038A-	20 OC FD	JSR	\$FDOC
0279-	20 68 02	JSR	\$0268	0303-	A9 4B	LDA	£\$4B	038D-	29 1F	AND	£\$1F
027C- 027F-	20 58 FC AO 00	JSR	\$FC58	0305-	8D FE 03	STA	\$03FE	038F-	60	RTS	0.455
0271-	B1 3C	LDY LDA	£\$00 (\$3C),Y	0308- 030A-	A9 03 8D FF 03	LDA STA	£\$03	0390-	29 7F	AND	£\$7F
0283-	FO 30	BEQ	\$02B5	030D-	8D 9E C2	STA	\$03FF \$C29E	0395-	20 AF 03 A2 OB	JSR LDX	\$O3AF
0285-	20 5E 02	JSR	\$025E	0310-	AD OO CO	LDA	\$C000	0397-	38	SEC	£\$OB
0288-	24 FB	BIT	\$FB	0313-	10 09	BPL	\$031E	0398-	6A	ROR	
028A-	10 OC	BPL	\$0298	0315-	2C 10 CO	BIT	\$C010	0399-	90 05	BCC	\$03A0
028C-	20 90 03	JSR	\$0390	0318-	4C C3 O2	JMP	\$02C3	039B-	20 A7 03	JSR	\$03A7
028F-	EA	NOP		031B-	20 90 03	JSR	\$0390	039E-	30 03	BMI	\$03A3
0290-	EA	NO.P		031E-	20 2B 03	JSR	\$032B	03A0-	20 AF 03	JSR	\$O3AF
0291-	EA	NOP		0321-	4C 10 03	JMP	\$0310	03A3-	CA	DEX	
0292-	EA	NOP		0324-	EA	NOP		03A4-	DO F1	BNE	\$0397
0293-	EA	NOP		0325-	EA	NOP		03A6-	EA	NOP	
0294-	EA 20 2B 03	NOP JSR	\$032B	0326- 0327 <b>-</b>	EA EA	NOP NOP		03A7-	48 AD 80 C2	PHA	<b>#</b> @200
0295-	20 28 03	JSR JSR	\$032B \$0246	0327-	EA	NOP		03A8- 03AB-	09 04	LDA ORA	\$C280 £\$04
0298-	4C 7F 02	JMP	\$0246 \$027F	0329-	EA	NOP		03AD-	DO 06	BNE	\$03B5
029E-	C9 15	CMP	£\$15	032A-	EA	NOP		O3AF-	48	PHA	Ψ0013
02A0-	DO 06	BNE	\$02A8	032B-	A4 FE	LDY	\$FE	03B0-	AD 80 C2	LDA	\$C28O
02A2-	A9 80	LDA	£\$80	032D-	C4 FF	CPY	\$FF	03B3-	29 FB	AND	£\$FB
02A4-	85 FB	STA	\$FB	032F-	DO 01	BNE	\$0332	03B5-	8D 80 C2	STA	\$C280
02A6-	30 D1	BMI	\$0279	0331-	60	RTS		03B8-	A9 21	LDA	£\$21
02A8-	C9 13	CMP	£\$13	0332-	E6 FE	INC	\$FE	O3BA-	20 A8 FC	JSR	\$FCA8
02AA-	DO 05	BNE	\$02B1	0334-	A4 FE	LDY	\$FE	03BD-	68	PLA	
O2AC-	20 68 02	JSR	\$0268	0336-	B9 00 OF	LDA	\$OFOO,Y	O3BE-	60	RTS	No. 4 11
02AF-	DO 3C	BNE	\$02ED	0339- 033A-	48 20 FD FB	PHA	φερερ	03BF-	A2 06	LDX	£\$06
02B1- 02B3-	C9 1B DO 06	CMP BNE	£\$1B \$02BB	033D-	68 FD FB	JSR PLA	\$FBFD	03C1-	8E 81 C2	STX	\$C281
02B5-	20 56 02	JSR	\$0256	033E-	C9 88	CMP	£\$88	03C4- 03C7-	8E 80 C2 86 FE	STX STX	\$C280 \$FE
02B8-	4C 10 03	JMP	\$0310	0340-	DO 03	BNE	\$0345	0307-	86 FF	STX	\$FF
02BB-	C9 04	CMP	£\$04	0342-	20 73 02	JSR	\$0273	03CB-	60	RTS	ψr r
O2BD-	FO BA	BEQ	\$0279	0345-	24 FB	BIT	\$FB	03CC-	EA	NOP	
O2BF-	DO 70	BNE	\$0331	0347-	10 A7	$\mathtt{BPL}$	\$02F0	O3CD-	EA	NOP	
02C1-	EA	NOP		0349-	30 E0	BMI	\$032B				
0202-	EA	NOP	1	034B-	A5 FC	LDA	\$FC				

Bild 2. Listing des Apple-II-Programms zur Emulation eines Duplex-Terminals. Es ist auch auf Diskette vom Franzis-Software-Service zu beziehen

die Warmstartadresse aber möglich, da der Interrupt auf jeden Fall neu gestartet wird (lediglich die Pufferzeiger und die Modem-Steuerleitungen werden beim Warmstart nicht initialisiert).

Nach einem Kaltstart mit CALL 576 ist das Modem zunächst ausgeschaltet. ESC 1 schaltet es ein (bei einem Akustikkoppler ist das allerdings meist überflüssig), mit ESC 0 kann man es nach Beenden der Verbindung wieder von der Fernsprechleitung trennen. Weitere Escape-Sequenzen sind in der Tabelle aufgeführt.

Sobald man auf die Escape-Taste drückt, erscheint ein blinkender Cursor als Aufforderung, eine weitere Taste als Steuerfunktion zu drücken. Nach ESC S wird der empfangene Text im Speicherbereich hex 1000...7FFF mitgeschrieben und läßt sich von Basic aus per BSAVE abspeichern. Die Endadresse des Textes läßt sich ermitteln, indem man das erste Auftreten eines Null-Bytes sucht; es dient als Textende-Markierung. Alle ASCII-Zeichen werden mit gesetztem Bit 7 abgespeichert, ein "A" ist also hex C1.

Routinen des Terminal-Programms

246 Verzög., wenn Zeichen=CR; Pointer+1

240 Kaltstartadresse

243 Warmstartadresse

Bild 2 zeigt auch ein Basic-Rahmenprogramm, das das Suchen der Text-Endadresse, das Abspeichern auf Diskette, das Wiederladen des Textes und den Start des Terminal-Programms benutzerfreundlich übernimmt. Auch könnte man sich in Basic ein einfaches Editor-Programm erstellen, um Texte in den Speicher schreiben und dann mit der Upload-Funktion absenden zu können. Am Anfang dieser Basic-Programme sollte mit HIMEM:4095 verhindert werden, daß Strings den Textspeicher-Bereich überschreiben können.

#### Betriebsparameter

Das Terminalprogramm besitzt fest eingestellte Betriebsparameter, die sich an gängigen Datenbank-Systemen bzw. dem Franzis-Teledaten-Service TEDAS (Tel. 0 89/59 64 22) orientieren. Die Übertragung (300 Bd) erfolgt vollduplex mit je acht Datenbits pro Zeichen und ohne Parität. Empfangsseitig ist mindestens ein Stopbit nötig, sendeseitig werden jedoch drei erzeugt, um der Gegenstation genug Zeit zur Verarbeitung zu

lassen. Ferner wird nach jedem gesendeten Return-Zeichen eine Pause von rund 200 ms eingefügt, was insbesondere bei der Upload-Funktion wichtig ist. Nach Return wird kein Line-Feed gesendet, und empfangene Line-Feed-Zeichen werden unterdrückt, da beim Apple-II auch Return schon einen Zeilenvorschub bewirkt.

Ein Erhöhen der Baudrate auf 1200 Bd ist leider nicht ohne weiteres möglich, da dann der prozentuale Zeitbedarf der Interrupt-Empfangsroutine zu einer zu großen Änderung der V.24-Sendezeitkonstanten (Sender-Baudrate) führen würde, die mit einer Verzögerungsschleife des Apple-Monitorprogramms realisiert ist.

#### Literatur

- Feichtinger, H.: Programmierpraxis mit dem 6502. Franzis-Verlag, München 1983.
- [2] Feichtinger, H.: Mit Computern steuern. Franzis-Verlag, München 1983.

#### 256 Upload und Download ausschalten 25E Zeichen anz., falls nicht Upload 268 Textzeiger auf \$1000 initialisieren 273 Rest der Zeile löschen, Akku retten 279 Routine für Display und Upload 29E Escape-Sequenz-Decodierung 2C3 Umcodierung f.Shift-N,Shift-P usw. 2D9 Escape-Sequenzen: Modem aus/ein 2FO Zeichen abspeichern, falls Download 2FF Interrupt-Initialisierung 310 Tastatur abfragen (Hauptschleife) 32B Zeichen aus Empfangspuffer ausgeben 34B Interrupt-Routine f. Empfang 38A Zeichen f. Escape-Sequenz einlesen 390 Zeichen an V.24 ausgeben 3BF 6532-Port A und Pufferzeiger init. Verwendete Zero-Page-Adressen 3C-3D Textzeiger und Flag f.Download Zwischenspeicher für Y-Register Flag für Upload FA FB Bitzähler für Interruptroutine FC Empfangenes Zeichen FD Pufferzeiger f. Hauptprogramm FE Pufferzeiger f.Interrupt-Routine Basic-Hilfsprogramm für die Terminal-Software

10REM NEUCOM-KARTE IN STELLG.EMUF, SL. 2

75IFPEEK(576)=32ANDPEEK(577)=191ANDPEEK(971

80PRINTCHR\$(4)"BLOADMODEM": REM Maschinenprogramm

70HIMEM: 3840: D\$=CHR\$(4)

) = 96THEN100

```
100HOME: PRINT"TEDAS-KOMMUNIKATIONSPROGRAMM
105PRINT:PRINT"(C) Herwig Feichtinger 1983
110VTAB5:PRINT"Funktionen im Terminalmodus:":PRINT
120PRINT"ESC-1 Modem anschalten
130PRINT"ESC-0 Modem abtrennen
135PRINT"ESC-S Empfangenen Text speichern
140PRINT"2XESC Abspeichern beenden
150PRINT"ESC-U Gespeicherten Text senden
160PRINT"ESC-D Gespeicherten Text anzeigen
190PRINT"ESC-H Hierher zurueck":PRINT
200PRINT:PRINT"Return -> Terminalmodus
202PRINT:PRINT"K Dieses Programm kopieren
203PRINT"L Text von Disk laden
204PRINT"S Text auf Disk speichern":PRINT
210GETA$:IFASC(A$)=13THEN235
211A=PEEK(49814):REM IRQ AUS
213IFA$="K"THEN250
215IFA$="S"THEN400
217IFA$="L"THEN420
220PRINT"Applesoft"; : END
235HOME: A=PEEK(49792): REM PA1=?
237IFA=1250RA=253THENCALL579:RUN
24OPRINT"TEDAS: Tel. 089-596422":CALL576:RUN
25OHOME:PRINT"TEDAS und MODEM werden kopiert."
252PRINT"Initialisierte Disk einlegen"
255PRINT"und RETURN druecken:
260GETA$:IFASC(A$) \13THENRUN
270PRINT:PRINT"Einen Moment..."
280PRINTD$;"SAVETEDAS"
290PRINTD$;"BSAVEMODEM, A$240, L$190"
300RUN
400PRINT"Moment...":I=4096
401IFPEEK(I) OTHENI=I+1:GOTO401
402IFI 4130THENRUN
405HOME: INPUT"Text abspeichern; Name: "; A$
410PRINTD$; "BSAVE"; A$; ", A4096, L"; I-4095
415RUN
420HOME: INPUT"Text laden; Name: ";A$
425PRINTD$; "BLOAD"; A$
430RUN
```

Herwig Feichtinger

# Bytefolgen schnell gefunden

Wer Maschinenprogramme durchforstet, von denen er kein Assembler-Quellenlisting besitzt und die er vielleicht an einen anderen Computer anpassen will, wird es schnell mühsam finden, jene Stellen zu suchen, wo z. B. Systemaufrufe vorkommen oder bestimmte Speicherzellen angesprochen werden. Das folgende Maschinenprogramm löst das Problem zumindest beim Apple-II.

Das in Bild 1 als Assembler-Protokoll abgedruckte Apple-II-Programm verwendet folgende systemspezifische Adressen: GETLN ist ein Unterprogramm im Apple-ROM, das eine Zeile von der Tastatur holt (bis zum Druck auf Return) und die ASCII-Zeichen mit Bit 7 = 1 ab Adresse 0200 ablegt (inklusive

Return). Die gedrückten Tasten werden auf dem Bildschirm angezeigt, und man kann mit dem Cursor korrigieren. INBUF ist der gerade erwähnte Puffer für GETLN. OUT ist eine ROM-Routine, die ein ASCII-Zeichen im Akku (Bit 7 = 1) auf den Bildschirm ausgibt. PRAX stellt Akku und X-Register hexadezimal auf

dem Bildschirm dar, also als vierstellige Hexzahl. MON ist die Einsprungadresse in den Apple-II-Monitor, und CTRLY ist ein Vektor im RAM, über den bei Druck auf CTRL-Y zu einem Anwenderprogramm gesprungen werden kann, hier zur Routine SRCH.

Alle übrigen Labels werden nur vom Suchprogramm selbst benutzt. Es setzt beim Start zunächst den CTRL-Y-Vektor, so daß man fortan durch Druck auf CTRL-Y die Suchroutine aufrufen kann. Diese wiederum fragt nacheinander hexadezimal Anfangs- und Endadresse des zu durchsuchenden Bereichs und die gewünschte Bytefolge ab. Die einzelnen Bytes dürfen, müssen aber nicht durch Leerräume getrennt werden. Die Adressen müssen stets vierstellig eingegeben werden. Nach dem ersten Aufruf der Routine darf man aber statt einer Adressenangabe auch einfach nur auf Return drücken; dann wird der zuletzt angegebene Adressenbereich weiterverwendet. Das Programm gibt dann alle die Adressen aus, ab denen die Bytefolge gefunden wurde, und zwar in sechs Bildschirmspalten.

Die Eingabe des Programms kann so erfolgen:

0000	1	-DVME CHOHED (C) MO (DE	0044 270500	40		
0800 0800	1	;BYTE-SUCHER (C)MC/FE	0844 AD8502	42	LDA BYTES	
	2	COLM EPZ \$FF	0847 8D8302	43	STA END+1	
0800	3	PNT EPZ \$FD	084A	44	;BYTEFOLGE EINLESEN	_
0800	4	BEG EQU \$280	084A A218	45	SRCHO LDX #TEXT2-TEX	r
0800	5	END EQU \$282	084C 20F308	46	JSR PRINT	
0800	6	LEN EQU \$284	084F 20AC08	47	JSR GET	
0800	7	BYTES EQU \$285	0852 A900	48	LDA #0	
0800	8	CTRLY EQU \$3F9	0854 85FF	49	STA COLM	
0800	9	INBUF EQU \$200	0856 AD8002	50	LDA BEG	
0800	10	OUT EQU \$FDED	0859 85FD	51	STA PNT	
0800	11	PRAX EQU \$F941	085B AD8102	52	LDA BEG+1	
0800	12	GETLN EQU \$FD6F	085E 85FE	53	STA PNT+1	
0800	13	MON EQU \$FF69	0860	54	;SPEICHER DURCHSUCHEN	
0800	14	ORG \$800	0860 AC8402	55	SRCH1 LDY LEN	
0800	15	CTRL-Y AKTIVIEREN	0863 88	56	SRCH2 DEY	
0800 A912	16	LDA #SRCH	0864 3021	57	BMI EQUAL	
0802 8DF903	17	STA CTRLY	0866 B1FD	58	"LDA (PNT),Y	
0805 A908	18	LDA /SRCH	0868 D98502	59	CMP BYTES, Y	
0807 8DFA03	19	STA CTRLY+1	086B F0F6	60	BEQ SRCH2	
080A A22E	20	LDX #TEXT4-TEXT	086D E6FD	61	SRCH3 INC PNT	
080C 20F308	21	JSR PRINT	086F D002	62	BNE SRCH4	
080F 4C69FF	22	JMP MON	0871 £6FE	63	INC PNT+1	
0812	23	;BEREICH EINLESEN	0873 A5FD	64	SRCH4 LDA PNT	
0812 A200	24	SRCH LDX #0	0875 CD8202	65	CMP END	
0814 20F308	25	JSR PRINT	0878 90E6	66	BCC SRCH1	
0817 AD8102	26	LDA BEG+1	087A A5FE	67	LDA PNT+1	
081A AE8002	27	LDX BEG	087C CD8302	68	CMP END+1	
081D 20AC08	28	JSR GET	087F 90DF	69	BCC SRCH1	
0820 F028	29	BEQ SRCHO	0881 4C69FF	70	JMP MON	
0822 AD8502	30	LDA BYTES	0884 4C6008	71	JMP SRCH1	
0825 8D8102	31	STA BEG+1	0887	72	; FOLGE GEFUNDEN!	
0828 AD8602	32	LDA BYTES+1	0887 A5FE	73	EQUAL LDA PNT+1	Bild 1.
082B 8D8002	33	STA BEG	0889 A6FD	74	LDX PNT	Assemblerlisting
082E A20D	34	LDX #TEXT1-TEXT	088B 2041F9	75	JSR PRAX	des Bytefolgen-
0830 20F308	35	JSR PRINT	088E A9A0	76	LDA #\$A0	
0833 AD8302	36	LDA END+1	0890 20EDFD	77	JSR OUT	Suchprogramms
0836 AE8202	37	LDX END	0893	78	;6 SPALTEN AUSGEBEN	für den Apple-II
0839 20AC08	38	JSR GET	0893 E6FF	79	INC COLM	
083C F00C	39	BEQ SRCH0	0895 A5FF	80	LDA COLM	
083E AD8602	40	LDA BYTES+1	0897 C906	81	CMP #6	
0841 8D8202	41	STA END	0899 90D2	82	BCC SRCH3	

	089B A98D	83	L	DA #\$8D		290F	126	PACK1	AND	#\$F
	089D 20EDF	D 84	J	SR OUT	08F0		127		RTS	
	08A0 A900	85	L	DA #0	08F1		128	NOHEX	SEC	
	08A2 85FF	86	S	TA COLM	08F2		129		RTS	
	08A4 4C6D0	8 87	J	MP SRCH3	08F3		130	;TEXT		
	08A7	88	;ADR./BY	TES EINLESEN	08F3	BDFE08	131	PRINT		TEXT,X
	08A7 A223	89		DX #TEXT3-TEXT	08F6	FOF9	132			NOHEX
	08A9 20F30			SR PRINT	08F8	20EDFD	133		JSR	OUT
	08AC 206FF	-	GET J	SR GETLN	08FE	E8	134		INX	
	08AF A200	92	I	DX #0	08FC	DOF5	135			PRINT
	08B1 A000	93		DY #0	08FE	8D8D	136	TEXT		8D8D
	08B3 BD000			DA INBUF,X	0900	C1C4D2	137		ASC	"ADR. VON:"
	08B6 E8	95		NX	0903	AEA0A0				
	08B7 C9A0	96		MP #\$A0	0906	D6CFCE				
	08B9 F0F8	97		EQ GET1	0909	BA				
	08BB 20DC0			SR PACK	0907		138		HEX	
	08BE B01A	99		CS GET2	090E	AOAOAO	139	TEXT1	ASC	" BIS:"
	08C0 0A	100		SL	0901	OAOAOA				
n e	08C1 0A	101		SL	0911	C2C9D3				
	08C2 0A	102		SL	0914	BA				
	08C3 0A	103		SL	0915		140		HEX	00
	08C4 85FF	104		TA COLM	0916	C2D9D4	141	TEXT2	ASC	"BYTEFOLGE: "
X	08C6 BD000			DA INBUF,X	0919	C5C6CF				
	08C9 20DC0			SR PACK	0910	c ccc7c5				
	08CC B0D9	107		SCS ERR	0911					
	08CE 05FF	108		ORA COLM	0920	00	142		HEX	
	08D0 99850			STA BYTES,Y	0923	C6C5C8	143	TEXT3	ASC	"FEHLER! :"
	08D3 E8	110		NX		CCC5D2				
	08D4 C8	111		NY		7 A1A0A0				
	08D5 8C840			STY LEN		A BA				
	08D8 D0D9	113		NE GET1		3 00	144		HEX	00
	08DA 98	114		YA		8D	145	TEXT4	HEX	8D
	08DB 60	115		RTS		C3D4D2	146		ASC	"CTRL-Y IST "
	08DC	116		U NIBBLE		CCADD9				
	08DC C9B0	117		MP #\$B0		AOC9D3				
	08DE 9011	118		SCC NOHEX		5 D4A0				
	08E0 C9C7	119		MP #\$C7		C1CBD4	147		ASC	"AKTIVIERT:"
	08E2 B00D	120		SCS NOHEX		3 C9D6C9				
	08E4 C9BA	121		MP #\$BA		E C5D2D4				
	08E6 9006	122		BCC PACK1		l AE				
	08E8 C9C0	123		CMP #\$C0		2 8D00	148		HEX	8D00
	08EA 9005	124		BCC NOHEX	1		149		END	
	08EC 6908	125		ADC #8						
	0000 0000	1,20	_							

- 1. Mit CALL-151 aus Basic zum Monitor
- 2. Ab Adresse 0800 die Hex-Bytes in Gruppen von je etwa 16 eintippen: 0800:A9 12 8D...69 FF 0812:A2 00 usw.
- 3. Programm auf Diskette abspeichern: BSAVE SRCH,A\$800,L\$144

SRCH meldet es sich nun mit "CTRL-Y ist aktiviert", so daß die Suchroutine mit CTRL-Y aufgerufen werden kann. Da es zuweilen vorkommen kann, daß jenes Programm, was durchsucht werden soll, just ebenfalls bei 0800 beginnt, zeigt Bild 2 eine Programmversion als

```
*4000G
Nach dem Start mit 800G oder BRUN
                                                 CTRL-Y IST AKTIVIERT.
                                                 ADR. VON: 4000
                                                 BIS:4144
BYTEFOLGE:20 ED FD
                                                 4090 409D 40F8
```

Bild 3. Beispiel für das Suchen nach dem Befehl ISR FDED, der der Bytefolge 20 ED FD entspricht

>CALL-151

```
40 4C +=0726
                                                             20 F3
                                                         80 02 20 AC
                                                                          40
                                                                               +=06C9
4020- F0 28 AD 85 02 8D 81
4030- 20 F3 40 AD 83 02 AE
                                                86 02 8D 80 02 A2 0D +=064F
                                       02 AD
                                       82 02 20 AC 40 F0 0C AD 86 +=06F2
4040- 02 8D 82 02 AD 85 02
                                                02 A2 18
                                                             20 F3 40
                                                                          20 +=0586
                                       8D
                                  AD 80 02 85 FD AD 81 02 85 FE +=087D
4050- AC
            40 A9 00 85 FF
                                                85 02 F0 F6 E6 FD D0 +=09B2
             84 02 88
                          30 21 B1
                                       FD
                                            D9
4060- AC
                                       02 90 E6 A5 FE CD 83 02 90 +=09D4
A5 FE A6 FD 20 41 F9 A9 A0 +=0968
C9 06 90 D2 A9 8D 20 ED FD +=0B04
A2 23 20 F3 40 20 6F FD A2 +=076C
4070- 02 E6 FE A5 FD CD 82
4080-
        DF
             4C
                 69 FF
                          4C
                              60 40
4090- 20 ED FD E6 FF A5 FF
40A0- A9 00 85 FF 4C 6D 40 A2
40B0- 00 A0 00 BD 00 02 E8 C9
                                            23
                                            AO
                                                FO
                                                    F8 20 DC
                                                                  40 BO
40C0- 0A 0A 0A 85 FF BD 00 02
40C0- 99 85 02 E8 C8 8C 84 02 D0
40E0- C9 C7 B0 0D C9 BA 90 06 C9
40F0- 60 38 60 BD FE 40 F0 F9 20
                                                20 DC
                                                         40 B0 D9 05 FF += 0634
                                                D9
                                                    98
                                                         60
                                                             C9
                                                                  BO 90 11 +=089D
                                            C9 C0
                                                    90 05 69 08 29 OF +=072D
                                            20 ED FD E8 D0 F5 8D 8D +=0AAD
4100- C1 C4 D2 AE AO AO D6 CF CE BA OO AO AO AO AO AO +=0A92
4110- A0 C2 C9 D3 BA 00 C2 D9 D4 C5 C6 CF CC C7 C5 BA +=0B93
4120- 00 C6 C5 C8 CC C5 D2 A1 A0 A0 B0 00 8D C3 D4 D2 +=0A47
4130- CC AD D9 A0 C9 D3 D4 A0 C1 CB D4 C9 D6 C9 C5 D2 +=0C61
4140- D4 AE 8D 00 FF FF +=040D
Bild 2. Objektcode-Version mit der Startadresse hex 4000
```

Hexdump (mit Prüfsummen, vgl. mc 6/ 1984, Seite 64), die bei 4000 beginnt. Das Abspeichern erfolgt hier also mit BSAVE SRCH, A\$4000,L\$144.

Ein kleines Beispiel für die Anwendung zeigt Bild 3: Hier hat sich das Programm in Bild 2 selbst nach einem Aufruf der OUT-Routine (JSR FDED, Bytefolge 20 ED FD) durchsucht.

Das Programm befindet sich in beiden Adressenbereichs-Versionen sowie als Quellencode für den Assembler "Lisa" von Lazer Systems bzw. kompatible Assembler auf der Apple-Sammeldiskette 7 unseres Software-Service.

Heribert B. Bieling

# Apple-Disk-Editor

Ob Sie nun ein gelöschtes File wieder zum Leben erwecken, eine abgestürzte Diskette reparieren oder einfach nur das Liebesleben der Bytes auf der Diskette beobachten wollen, in all diesen Fällen leistet ein Disk-Editor wertvolle Hilfe.

Das vorliegende Programm wurde auf einem Apple-II-Plus entwickelt und arbeitet mit allen Laufwerken, die unter DOS 3.3 betrieben werden können. Mit Hilfe des Disk-Editors können Sie alle auf einer Diskette vorhandenen Sektoren lesen, modifizieren und wieder auf die Diskette zurückschreiben. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um eine DOS-, UCSD- oder CP/M-Diskette handelt.

Der Disk-Editor fragt nach dem Start zunächst nach Slot, Drive, Track und Sektor. Dabei werden nur sinnvolle Werte zugelassen. Der Wert für den Track kann zwischen 0 und 39 liegen, um auch "aufgebohrte" Disketten bearbeiten zu können. Der angegebene Sektor wird in den Bereich ab \$6500 eingelesen; auf dem Schirm erscheinen die ersten 128 Byte dieses Sektors in ASCII- und in Hexdarstellung. Mit den Pfeiltasten kann dann zwischen den Halbsektoren umgeblättert werden, wobei beim Überschreiten von Sektorengrenzen der nächste Sektor automatisch eingelesen wird. Auf diese Weise kann man die ganze Diskette beliebig vor- und rückwärts "scannen". Bei

AND #\$7F

Bedarf können Sie sich auch den Bildschirminhalt mit COPY auf den Drucker ausgeben.

Die Information im angezeigten Halbsektor läßt sich beliebig überschreiben, wobei je nach Bedarf eine ASCII- oder eine Hexadezimal-Eingabe verwendet wird.

#### Hex- oder ASCII-Darstellung

Im Hex-Mode wird der Cursor mit der Raute I, J, K, M positioniert; Hex-Eingaben werden selbsttätig erkannt und übernommen.

Im ASCII-Mode kann mittels der ESC-Taste zwischen den Eingabearten Cursor, Normal, Klein, Invers, Flash und Control umgeschaltet werden. Der Cursor wird hierbei mit I, J, K, M über das zu überschreibende Zeichen gesetzt, dann wird mit ESC auf die entsprechende Zeichenart umgeschaltet und das gewünschte Zeichen eingegeben. Auf diese Weise lassen sich ganze Texte auf der Diskette ändern, z. B. um in einem Programm die englischen Kommentare zu übersetzen. Auch die DOS-Meldungen und -Befehle lassen sich beispielsweise so verfremden.

Beide Modi (Hex/ASCII) werden durch Betätigen der Returntaste beendet, wobei die Eingaben in der Anzeige auch in der jeweils anderen Darstellungsart

```
CSW = $36
 ORG $6400
CALLRWTS LDA #>IOB
 LDY #<IOB
 JSR RWTS
 BCC RET
 RTS
RET LDA #0
 STA IBSTAT
 RTS
IOB
IBTYPE HEX 01
IBSLOT HEX 60
IBDRVN HEX 01
IBVOL HEX 00
IBTRK HEX 11
IBSECT HEX OF
IBDCTP DA DCT
IBBUFF DA AREA
DUMMY DS 2
IBCMD HEX 01
IBSTAT HEX 00
IBSMOD HEX 00
IOBPSN HEX 60
IOBPDN HEX 01
DEVTPC HEX 00
PPTC HEX 01
MONTC HEX EF
 HEX D8
```

```
RWTS EQU $3D9
YH HEX 00
PRINT HEX 00
SHOW LDY YH
 TYA
 JSR PRBYTE
 LDA #":"
 JSR OUT
 LDA #$A0
 JSR OUT
HEXD LDA AREA.Y
 JSR PRBYTE
 LDA #$A0
 JSR OUT
 INY
 TYA
 AND #$07
 BNE HEXD
 LDY YH
ASC LDA AREA,Y
 CMP #$80
 BMT TA1
 CMP #$AO
 BPL LA1
 ORA #$40
LA1 JSR OUT
 INY
 TYA
 AND #$07
 BNE ASC
 TYA
```

```
BEO END1
 JSR CROUT
 STY
     YΗ
     SHOW
 JMP
END1 STY YH
OUT BIT PRINT
 BMI SCREEN
 CMP #$00
 BNE NONULL
 LDA
     #$A0
 JMP SCREEN
NONULL CMP #$FF
 BNE NOQ
 LDA #$BF
 JMP SCREEN
NOQ CMP #$A0
 BCS SCREEN
 CMP #$80
 BCC INVFLS
CNTRL ORA #$40
 JMP SCREEN
INVFLS AND #$3F
 EOR #$20
 CLC
ADC #$A0
SCREEN
 JMP (CSW)
CROUT = $FD8E
PRBYTE = $FDDA
AREA = $6500
```

```
6400- A9 64 A0 10 20 D9 03 90 +=0349
6408- 01 60 A9 00 8D 1D 64 60 +=0278
6410- 01 60 01 00 11 OF
                          21 64 += 0107
6418- 00 65
            36 B7 01 00 00 60
                                 + = 0.1B3
6420- 01 00 01 EF
                   D8 00 00 AC
                                 +=0275
6428- 25
         64 98 20 DA FD
                          A9 BA
                                 + = 0.47B
             64
                       20
                Α9
                   Α0
6438- B9 00 65
                20 DA FD A9
                             Α0
                                 + = 045E
6440-
      20
         74 64
                C8
                   98
                       29
                          07 D0
                                +=0358
6448- EF AC 25 64 B9 00
                      00 65 C9 +=040B
10 02 09 +=023A
6450- 80 30 06 C9 A0
6458- 40 20 74 64 C8 98
6460- D0 EA 98 29 7F F0
                          29 07 +=0208
                          09 20 +=0413
6468- 8E FD 8C
                25 64 4C
                          27
                             64 += 0377
6470- 8C
             64 60
                   2C
                       26
                          64
                                 + = 0.25B
6478- 26
         C9
             00 D0
                   05 A9
                          A0 4C
                                 +=0359
6480- 9F
         64 C9 FF D0 05 A9 BF +=0508
6488- 4C 9F 64 C9 A0 B0
                          10 C9 +=0441
6490- 80 90 05 09
                   40 4C 9F 64
                                 + = 02AD
6498- 29 3F 49 20 18
                       69 A0 6C
                                 +=025E
64A0- 36 00 +=0036
```

Bild 1. Source- und Objektlisting der Routinen CALLRWTS und SHOW. Sie müssen mit BSAVE DISK-EDITOR.OBJ, A\$6400, L\$A2 abgespeichert werden. Eine Eingabekontrolle ist mit dem Prüfsummen-Programm aus mc 1984, Heft 6, Seite 64, möglich

übernommen werden. Der so geänderte Sektorinhalt läßt sich nun mit dem Befehl SAVE auf die Diskette zurückschreiben. Dabei sollten Sie sich vorher vergewissern, daß Sie wirklich diese Änderungen gewünscht haben, da der Originalinhalt des Sektors nunmehr unwiderbringlich überschrieben wird.

Über NEW können die Parameter neu gesetzt werden, um ein anderes Laufwerk oder einen Sektor am "anderen Ende" der Diskette zu bearbeiten.

Tritt während des Betriebs ein Fehler auf, etwa aufgrund eines defekten Sektors oder weil die Diskette durch ein Spezialformat kopiergeschützt ist oder sein soll, so wird dies durch eine entsprechende Meldung angezeigt. In diesem Fall ist der angezeigte Sektorinhalt wertlos.

Das Programm selbst besteht aus zwei Teilen. Da ist zunächst der maschinensprachliche Teil (Bild 1) mit den Routinen CALLRWTS und SHOW. Er belegt den Speicher ab \$6400. Die Routine CALLRWTS ruft die RWTS (read/write track/sector) auf; sie verwendet dabei die unter IOB stehende Parameterliste. Für weitere Informationen über den Gebrauch sei auf [1], [2] und [3] verwiesen.

Die Routine SHOW stellt die ab AREA + YH abgelegten Bytes auf dem Bildschirm dar bzw. gibt sie auf den Drucker aus. Dabei ist YH = 0 für den ersten Halbsektor, YH = 128 für den zweiten. Kann Ihr Drucker invers drucken, so können Sie die Routine OUT sinngemäß verändern. In der abgedruckten Form werden alle Nichtstandardzeichen in solche umgeformt.

Bild 2 zeigt das Basic-Hauptprogramm. Dieses übernimmt Parametereingabe, Überschreiben des Sektorinhalts und Steuerung der Maschinenroutinen. Soll der Disk-Editor nur für 35-Track-Disketten verwendet werden, sollten Sie in 290 die Zahl 40 in 35 sowie in 300 die 39 in 34 umändern. Auch bei Verwendung von Original-Apple-Laufwerken ist dies angeraten, da diese nur 35 Spuren verarbeiten können. Benötigt Ihr Drucker besondere Sequenzen zum Ein- oder Ausschalten, so sollten Sie diese im 3000er-Bereich in die entsprechenden Zeilen einfügen.

#### So "repariert" man Disketten

Im folgenden einige Tips zum Gebrauch des Disk-Editors zum Reparieren von Disketten, Haben Sie ein File versehentlich gelöscht, danach aber keine weiteren Schreiboperationen auf der Disk vorgenommen, so kann es 100 %ig restauriert werden! Auf Track \$11 (17 dez.) befindet sich auf den Sektoren \$F (15 dez.) bis \$1 der Catalog. Suchen Sie dort mit Hilfe des Disk-Editors den Sektor, in dem der Name des gelöschten Files steht. 3 Bytes vor dem ersten Zeichen des File-Namens sollte das Byte \$FF stehen. Ersetzen Sie dieses durch das Byte, welches 32 Zeichen weiter unten steht. Dies finden Sie auch ohne Abzählen. indem Sie von \$FF aus vier Zeilen abwärts gehen. Nachdem Sie diese Änderung mittels SAVE auf der Diskette fixiert haben, ist das File wieder voll verfügbar.

Aus dem Catalog-Eintrag läßt sich auch die Verteilung einer Datei auf der Disk ermitteln. Das dritte Byte vor dem Filenamen enthält die Spur, das zweite den Sektor der "Track/Sektor List" (TSL). In dieser TSL stehen ab Byte \$C fortlaufend die Track-/Sektor-Angaben für jeden Sektor des Files. Eine typische TSL zeigt Bild 3. Das zugehörige File belegt Track \$13, Sektor \$D bis \$1.

Sollten Sie also beim Laden oder Abspeichern eines Files einen I/O-Error erhalten, können Sie den defekten Sektor finden, indem Sie die in der TSL ange-

führten Sektoren der Reihe nach einzulesen versuchen. Beim Versuch, den defekten Sektor zu lesen, wird sich der Disk-Editor lautstark bemerkbar machen. Haben Sie so den defekten Sektor gefunden, entfernen Sie den zugehörigen Eintrag in der TSL und rücken mit den anderen auf. Sie können das File jetzt wieder einlesen und versuchen, den fehlenden Teil zu restaurieren.

#### Wenn der "Catalog" kaputt ist...

Ein seltenes, nichtsdestotrotz hochnotpeinliches Ereignis ist der Verlust eines ganzen Catalog-Sektors oder sogar der ganzen Spur \$11. Selbst in diesem Fall ist nicht alles verloren; mit etwas mehr Arbeit läßt sich die ganze Diskette noch retten. Die Methode sei hier nur kurz skizziert. Für zusätzlich benötigte Informationen sei auf [1] verwiesen.

Ist Spur \$11 komplett hinüber, was beispielsweise passieren kann, wenn die Reset-Taste während eines Save-Vorgangs betätigt wird, so sind auf der Diskette immer noch von allen Files die TSLs vorhanden. Dank deren Aufbau sind sie auch bei schnellem Durchmustern der Diskette noch zu erkennen. Mit dem Disk-Editor gehen Sie die ganze Diskette durch und notieren sich die Positionen aller "TSL-verdächtigen" Sektoren. Haben Sie dann alle wahrscheinli-

```
100REM
            DISK-EDITOR (C) MC / H.B.BIELING 1984
110GOSUB820
120GOSUB990
130GOSUB1180:CALLRWTS:VTAB21:HTAB13:E=PEEK(ERR)
1401FE=64THENPRINTBELL$;:FLASH:PRINT"DRIVE ERROR":NORMAL
1501FE=128THENPRINTBELL$;:FLASH:PRINT"READ ERROR":NORMAL
1601FE=0THENHTAB1:PRINTSPC(40)
170GOSUB1260
180HTAB1:VTAB24:PRINT"<E>DIT <S>AVE <N>EW <Q>UIT <C>OPY <- ->";
190GETA$: A=ASC(A$)
2001FA$="E"THEN350
2101FA$="S"THENGOSUB1330
2201FA$="N"THENRUN
2301FA$= "Q"THENNEW
2351FA$= "C"THEN3000
2401FA=8THEND1R=-1:GOTO270
250IFA=21THENDIR=1:GOTO270
260GOTO180
270IFDIR=1ANDPEEK (YH) =128THEN170
280IFDIR=-1ANDPEEK (YH) = 0THEN170
290SEC=SEC+DIR
300IFSEC=16THENSEC=0:T=T+1
310IFSEC=-1THENSEC=15:T=T-1
3201FT=40THENT=0
330IFT=-1THENT=39
340GOTO130
350HTAB1:VTAB24:PRINT"<H>EX / <A>SCII"SPC(24);
360GETA$: IFA$="H"THEN630
370IFA$<>"A"THEN350
380P=0:HP=29:VP=4:VTABVP:HTABHP
```

```
SECTOR: "; HEX$ (S1); HEX$ (S2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   410PRINTBELL$;:HTAB10:FLASH:PRINT"WRITE PROTECTED":NORMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Y/N) ? ";:GETA$:IFA$<>"Y"THEN1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             370PRINTBELL$;:HTAB13:FLASH:PRINT"DRIVE ERROR":NORMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 390PRINTBELL$;:HTAB13:FLASH:PRINT"READ ERROR":NORMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .130VTAB16:HTAB17:INPUTSEC$:SEC=VAL(SEC$)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  300PRINT"TRACK: "; HEX$ (T1); HEX$ (T2);"
                                                                                                                                                                                                                   .070VTAB10:HTAB17:INPUTSL$:SL=VAL(SL$)
                                                                             .020VTAB7:PRINT"ALLE EINGABEN DEZIMAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      350CALLRWTS:VTAB21:HTAB10:E=PEEK(ERR)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DATEN AUF SCHIRM ANZEIGEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .290S1=INT(SEC/16):S2=16*(SEC/16-D1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DISK-SCHREIBEN
                                                                                                                                                                                                                                                                        .090VTAB12:HTAB17:INPUTD$:D=VAL(D$)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .110VTAB14:HTAB17:INPUTT$:T=VAL(T$)
                      1000HOME:PRINT"*** HB DISK-EDITOR
                                                                                                                                                                                     1060VTAB16:PRINT"SECTOR........
                                                                                                                                                               .050VTAB14:PRINT"TRACK.......
                                                                                                                               .040VTAB12:PRINT"DRIVE......"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DISK-LESEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .280T1=INT(T/16):T2=16*(T/16-T1)
                                                                                                      1030VTAB10:PRINT"SLOT.......
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       DRUCKER INITIALISIEREN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3130PR#0:TEXT:POKEPR,255:GOTO180
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .4201FE=0THENHTAB1:PRINTSPC(40)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  DISK-SCHREIBEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .440IFA$="I"THENVP=VP-1:P=P-8
.450IFA$="J"THENHP=HP-1:P=P-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1470IFA$="M"THENVP=VP+1:P=P+8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .4601FA$="K"THENHP=HP+1:P=P+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   L480IFHP=37THENHP=29:VP=VP+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .4901FHP=28THENHP=36:VP=VP-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1140IFSEC<00RSEC>15THEN1130
                                                 PARAMETEREINGABE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1100PR#1:PRINT:PRINT:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5101FVP=3THENVP=19:P=127
                                                                                                                                                                                                                                               080IFSL<10RSL>7THEN1070
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1120IFT<00RT>40THEN1110
990REM PARAMETEREINGABE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       500IFVP=20THENVP=4:P=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11001FD<10RD>2THEN1090
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SETUP RWTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3115POKEYH, 128-PEEK (YH)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   340POKE25628,2:REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            150PRINT:PRINT"OK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3801FE<>128THEN1400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .240POKE25628,1:REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       190POKE25617,16*SL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3601FE<>64THEN1380
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            400 IFE<>16THEN1420
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3125REM DRUCKER AUS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     230POKE25621, SEC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .200POKE25618,D
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           210POKE25619,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         220POKE25620, T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                270VTAB3:HTAB7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3120GOSUB1260
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .310CALLSHOW
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3110POKEPR,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              170RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      320RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           250RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          430RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           520RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       160HOME
                                                 LOIOREM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .180REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       260REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3000REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  330REM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 920IFPEEK (25600) <>169THENPRINTDD$"BLOAD DISK-EDITOR.OBJ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    620POKEAREA+P+128-PEEK(YH), A:A$="K":GOSUB1460:GOTO490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 890DIMMIN(6), MAX(6):FORI=1TO6:READMIN(1), MAX(1):NEXT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0,0,160,223,224,255,0,63,64,127,128,159
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         850DATA CURSOR, NORMAL, KLEIN, INVERS, FLASH, CONTROL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5400NTYGOSUB550,550,560,570,580,590;GOTO600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     800POKEAREA+P-PEEK(YH)+128,J:A$="K";GOTO690
                      "; TYP$ (TY);"
                                                                                                                                                                                                                                               "; TYP$ (TY);"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             870FORI=0TO15:READHEX$(I):NEXT
880DATA 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
                                                                                                                                 4401FA=13THENPOKEYH,128-PEEK(YH):GOTO170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                840DIMTYP$(6):FORI=1TO6:READTYP$(I):NEXT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       520IFA=13THENPOKEYH,128-PEEK(YH):GOTO170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           610POKEPEEK (40) +PEEK (41) *256+PEEK (36), A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          760PRINTA$;: A=ASC(A$)-48:1FA>9THENA=A-7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     770GETA$:J=ASC(A$)-48:IFJ>9THENJ=J-7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 650GETA$: IFA$>="0"ANDA$<="F"THEN760
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                630HTAB1:VTAB24:PRINT"HEX"SPC(33);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          940RWTS=25600:SHOW=25639:PR=SHOW-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                600 I FA<MIN (TY) ORA>MAX (TY) THEN490
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         790J=16*A+J:IFJ<00RJ>255THEN750
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        640P=0:HP=5:VP=4:VTABVP:HTABHP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              810POKEYH, 128-PEEK (YH): GOTO170
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              570A=A-128-(A>=192)*64:RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        670IFA$="I"THENVP=VP-1:P=P-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6901FA$="K"THENHP=HP+3:P=P+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7001FA$="M"THENVP=VP+1:P=P+8
                                                                                                                                                                                                                                            480HTAB1:VTAB24:PRINT"ASCII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       580A=A-64-(A>=192)*64:RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6801FAS="J"THENHP=HP-3:P=P-1
                      400HTAB1:VTAB24:PRINT"ASCII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      710IFHP=29THENHP=5: VP=VP+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7201FHP=2THENHP=26:VP=VP-1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            INITIALISIERUNG
                                                                                                                                                                                     460VTABVP:HTABHP:GOTO420
                                                                                                                                                                                                                   470TY=TY+1:IFTY=7THEN390
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     740IFVP=3THENVP=19:P=127
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 750VTABVP: HTABHP: GOTO650
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      970BELL$=CHR$ (7) +CHR$ (7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6601FA$=CHR$ (13) THEN810
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7301FVP=20THENVP=4:P=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  830TEXT: HIMEM: 100*256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               930YH=25637:POKEYH,0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   500GETAS: A=ASC(A$)
                                                                          420GETAS: A=ASC (AS)
                                                 410VTABVP: HTABHP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  590A=A-64: RETURN
                                                                                                      4301FA=27THEN470
                                                                                                                                                                                                                                                                        490HTABHP:VTABVP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5101FA=27THEN470
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  560A=A+32:RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            950AREA=101*256
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    860DIMHEX$(16)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           910DD$=CHR$ (4)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      941POKEPR, 255
                                                                                                                                                            450GOSUB1440
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          960ERR=25629
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              780PRINTAS:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                530A=A+128
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       550RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              980RETURN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               900DATA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         820REM
```

chen TSLs zusammengetragen (wahrscheinlich deshalb, weil einige von ihnen von gelöschten und teilweise überschriebenen Files stammen können), beginnt die eigentliche Arbeit. Zunächst muß Spur \$11 wieder benutzbar gemacht werden.

mc-Leser werden sich des Artikels von Wolfgang Schöpe aus dem Aprilheft 1984 [4] erinnern, der das "Aufbohren" von Apple-Disketten von 35 auf 40 Spuren beschrieb. Dazu mußten die Spuren 35 bis 39 gesondert formatiert werden. Indem man das damalige Basic-Hauptprogramm etwas zweckentfremdet, kann man es gezielt zum Erstellen einer neuen Spur \$11 verwenden. Bild 4 zeigt das neue Basic-Programm. Nach dessen Anwendung hat man einen leeren Catalog, den es mit Hilfe des Disk-Editors zu füllen gilt.

```
SECTOR: OF
TRACK: 13
   00: 00 00 00 00 00 00
                       13 OC SMSL
13 O8 SKSJSISH
18:
28:
30:
38:
40:
48:
    00
          00 00 00 00 00
                       00
       0.0
    00
          00
              00
                        00
    00 00
          00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
50:
58:
    00 00
          00
             00 00
                    00
                        00
68:
70:
    00 00 00 00 00 00 00 00
       00
          00 00
                 00
    00 00 00 00 00 00
```

Bild 3. So sieht eine typische Track-/ Sector-Liste aus. Sie beschreibt ein File, welches auf Track \$13 die Sektoren \$D bis \$1 belegt Bild 5. Das Maschinenprogramm ist nach Eingabe mit BSAVE TRK.OBJ, A\$300, L\$3C0 abzuspeichern

0 3 0 0			-				-		
0308-	01	Α9	60	91	06	C8	Α5	19	+=0327
0310-	91	06	C8	Α9	00	91	06	C8	+=0367
0318-	Α5	1A	91	06	C8	Α5	1B	91	+=036F
0320-	06	A0	08	Α9	00	91	06	C8	+=02B6
0328-	Α9	10	91	06	A0	0C	Α5	1C	+=02BD
0330-	91	06	A0	0E	Α9	00	91	06	+=0285
0338-	C8	Α9	60	91	06	A4	06	A5	+=03B7
0340-	07	20	D9	03	Α9	00	85	48	+=0279
0348-	ΑO	0D	В1	06	85	1D	60	20	+=0286
0350-	E3	03	84	06	85	07	A0	01	+=029D
0358-	A9	60	91	06	C8	Α5	19	91	+=03B7
0360-	06	C8	Α9	00	91	06	C8	Α5	+=037B
0368-	1A	91	06	ΑO	0C	91	06	Α4	+=0298
0370-	06	Α5	07	20	D9	03	BD	89	+ = 02F4
0378-	C0	Α5	1A	85	44	Α9	00	85	+=0376
0380-	41	Α9	AA	85	3E	Α9	28	85	+=03AD
0388-	45	Α9	60	8D	CB	BE	8D	F7	+=04E8
0390-	BE	A0	56	Α9	00	20	BF	BE	+=03FA
0398-	20	0D	BF	Α9	08	B0	05	20	+=0272
03A0-	E0	BE	90	06	A0	0D	В1	06	+=0398
03A8-	85	1D	Α9	Α9	8D	CB	BE	Α9	+=04B3
03B0-	во	8D	F7	BE	BD	88	C0	Α9	+=05A0
03B8-	00	85	48	60	2C	8B	C0	+=(	)2A4

0300- 20 E3 03 84 06 85 07 A0 +=02BC

#### ...ist noch nichts verloren

Ist "nur" ein Catalog-Sektor ruiniert, kann man die Catalog-Verkettung um diesen Sektor herumbiegen und versuchen, die verschwundenen Files wiederzufinden. Anhand der gefundenen TLSs werden die Catalog-Einträge restauriert. Den genauen Aufbau eines Catalog-Sektors entnehmen Sie [1], oder Sie schauen sich den Catalog einer intakten Diskette als Beispiel an. Beim Wiederherstellen sollten Sie zunächst Namen wie T1. T2 usw. verwenden, bis Sie sich über die ursprüngliche Identität des Files im klaren sind. Zur Entscheidung, ob es sich um ein Basic-, Binär- oder Textfile handelt, sollten Sie sich den ersten in der TSL angeführten Sektor ansehen. Ein Textfile erkennt man sofort an der ASCII-Darstellung. Bei einem Basic-File

enthalten die beiden ersten Bytes die Länge des Programms, danach folgt das "tokenisierte" Programm. Hat das vierte Byte den Wert \$08, so handelt es sich vermutlich um Basic. Der Typ des Files (0 = Text, 2 = Basic, 4 = Binär) wird im Catalog-Eintrag durch das erste Byte vor dem Filenamen festgelegt. Die Filelänge sollten Sie mit \$FF angeben, das reicht garantiert noch für die längsten Files.

Haben Ihre Nerven diese Arbeit (die bei vielen Files durchaus Stunden dauern kann) überstanden, können Sie jetzt darangehen, die Files T1, T2 usw. in gut und böse zu scheiden; gut die, die tatsächlich einen Sinn ergeben, böse die, die alte, teilweise überschriebene Rudimente von irgend etwas sind. Bei Basic-Programmen und Textfiles ist das relativ leicht zu entscheiden, bei Binärfiles hilft etwas Fingerspitzengefühl. Vielleicht probieren Sie auch das Verfahren einmal mit einer Sicherungskopie aus, damit Sie es beherrschen, sollten Sie es einmal brauchen. Und vielleicht bewahrheitet sich dann Murphy's Law, daß alles gutgeht, wenn man auf das Schlimmste gefaßt ist.

```
140BELL$=CHR$(7)+CHR$(7)
150PRINTCHR$ (4) "BLOAD TRK.OBJ"
160HOME: VTAB5
170PRINT"DIESES PROGRAMM FORMATIERT"
171PRINT"TRACK 11 NEU. LEGEN SIE DIE"
172PRINT"ZU BEARBEITENDE DISKETTE EIN"
173PRINT"UND DRUECKEN SIE DIE LEER-
174PRINT"TASTE. A C H T U N G :"
174PRINT"TASTE. A C H T U N G :"
175PRINT"DER CATALOG DER DISK WIRD"
176PRINT"DABEI UEBERSCHRIEBEN!
220GETR$: POKE25,1: POKE27,0: POKE28,0
240POKE29,0:POKE26,17:CALL847
2901FPEEK(29)>0THEN330
320GOTO480
330PRINT:PRINTBELL$"SCHREIBGESCHUETZT!"
335FORI=1TO2000:NEXT:GOTO160
480POKE26,17:POKE27,0:POKE28,1:CALL768
500RESTORE
510FORI=4097TO4102
520READW: POKEI, W: NEXT
521FORI = 4144TO4151: READW: POKEI, W: NEXT
550POKE4148,40:POKE28,2:CALL768
580PRINT: PRINT "REPARATUR BEENDET."
620DATA 17,15,3,0,0,255
```

0,0,0,0,35,16,0,1

Bild 4. Zum gezielten
Formatieren von Track
\$11 dient dieses Programm
in Verbindung mit dem
Maschinenprogramm
TRK.OBJ aus Bild 5.
Vorsicht bei der Anwendung,
da ein heiler Catalog restlos
gelöscht wird

#### Literatur


- [1] Apple Computer Inc.: The DOS Manual.
- [2] Wiegandt, Dr. Ralf: Apple-DOS Arbeitsweise und Aufbau. mc 1983, Heft 6, Seite 53.
- [3] Worth/Lechner by QS: Beneath Apple DOS.
- [4] Schöpe, Wolfgang: Mehr Platz auf Apple-Disketten. mc 1984, Heft 4, Seite 72.


#### Nachträge

# Universal-Schnittstelle für Apple-II

mc 1983, Heft 4, Seite 102
Die Verzögerungsschaltung
für das Enable-Signal des VIABausteins 6522 verzögert
nicht, wie im Text beschrieben, die positive Flanke des ESignals gegenüber der negativen Flanke des Φ1-Signals, da

durch einen unglücklichen Zeichenfehler aus dem erforderlichen NOR-Gatter ein "¼ 74LS00" wurde. Die richtige Schaltung zeigt *Bild 1*. Eine weitere Modifikation, die sich als günstig erwiesen hat, zeigt *Bild 2*.





#### Apple-Kniffe

mc 1983, Heft 12, Seite 53

Die Änderung des Basic-Prompts kann zur Folge haben, daß ab und zu DOS-Befehle nicht ausgeführt werden. Die Ursache für den "Syntax Error" ist, daß DOS 3.3 das Prompt-Zeichen auf hex DD abfragt (Adresse hex A66C bei min. 48 KByte RAM). Abhilfe schafft der Befehl POKE 42604, PEEK (54336). Er installiert das eventuell geänderte Prompt-Zeichen auch im DOS. Sinnvollerweise schreibt man diese Anweisung an den HELLO-Pro-Anfang des gramms, das beim Booten immer zuerst ausgeführt wird.

Die von unserem Software-Service gelieferten EPROMs (D000...D7FF) enthalten eine weitere nützliche Änderung: Durch hex 3F statt 3C bei D50D entstehen bei der Eingabe von Basic-Programmen keine unnötigen Leerzeilen mehr. Der Franzis-Software-Service liefert auf der Apple-Sammeldiskette 3 (18,50 DM) auch ein Execute-File, das die geänderte Basic-Version in den RAM-Bereich ab D000 schreibt (64 KByte RAM bzw. 16-KByte-Language-Karte erforderlich). Außerdem enthält diese neue Diskette das an den Apple-II angepaßte Basicalc-Programm aus Heft 12/ 1983 und zahlreiche andere nützliche Routinen.

#### Apple-II lernt sprechen

mc 1983, Heft 6, Seite 81

Leider wurde ein Teil des Hex-Dumps nicht mit abgedruckt, was beim Vergleich mit dem (vollständigen) Assemblerlisting gleich auffällt. Das *Bild* zeigt das fehlende Stück. Bei Verwendung als Unterprogramm kann der Inhalt der Speicherzelle hex 0943 auf hex 60 geändert werden.

087E- A6 FF 0880- CA D0 FD 60 \* 900.945 0900- A9 01 85 F9 A2 00 A9 00 0908- 85 FB A5 FD 85 FC A1 FB 0918- 25 F9 C5 FA 85 FA F0 06 0918- 2C 30 C0 4C 23 09 EA EA 0928- 4C 23 09 20 7E 08 18 A5 0928- FB 69 01 85 FB A5 FC 69 0938- F9 C9 80 F0 06 0A 85 F9 0940- 4C 0A 09 4C 69 FF

87F 883

#### Modem-Programme für 6502-Computer

mc 1/1984, mc 3/1984 und mc-Modem-Sonderheft

Das Apple-Kommunikationsprogramm aus mc 1/1984, das MC-65-Modemprogramm (mc 3/1984 und Modem-Sonderheft) sowie das Apple-II-Modemprogramm aus dem Modem-Sonderheft empfangen die Zeichen mit einer Interrupt-Routine, die für zwei Stopbits ausgelegt ist. Für den Kontakt mit Datex-P20F (300 Bd) ist aber ein Stopbit nötig. Dazu muß man zunächst den Bitzähler der Interrupt-Routine von 09 auf 08 ändern. Seine Adresse ist: Apple-II-Komm. 0359

Apple-II-Komm. 0359
MC-65-Modempgm. 032A
Apple-Modempgm. 09B2
Apple-Modemp./FSS 85B2
(Der Zusatz FSS = Franzis-Software-Service bezieht sich auf das in den Adressenbereich ab 8400 verschobene Modem-Programm auf der Apple-Sammeldiskette 5.)

Die zweite Änderung ist am einfachsten, wenn man das Programm neu assemblieren kann. Es muß nämlich ein zusätzlicher LSR-Befehl vor (!) folgender Adresse eingefügt werden:

Apple-II-Komm. 036F Apple-Modempgm. 09C8 Apple-Modemp /FSS 85C8 Beim MC-65-Programm geht es einfacher: Hier muß nur der AND-Befehl bei 0340 (29 7F) durch die Befehlsfolge LSR, NOP (4A EA) ersetzt werden. Bei den anderen drei Programmversionen muß man. falls kein Assembler zur Verfügung steht, einen kleinen "Patch" an einer freien Adresse einbauen:

Apple-II-Kommunikationsprogramm:

036D: 4C 24 03

0324: A5 FD 4A 09 80 30 46 Apple-Modemprogramm:

09C6: 4C B4 0B

85C6: 4C B4 87

0BB3: 00 A5 FB 4A 84 F7 4C CA 09

Apple-Modemprogramm, FSS-Version:

87B3: 00 A5 FB 4A 84 F7 4C CA 85

Da sich bei keinem der Programme seine Länge ändert, ist das Abspeichern wie bisher möglich. Der Kontakt mit unserem Teledaten-Service TE-DAS wird übrigens durch die Umstellung auf ein Stopbit nicht beeinträchtigt.

#### Software-Service

Zahlreiche Programme aus diesem Sonderheft können Sie von unserem Software-Service auch auf Diskette beziehen, um sich ein zeitaufwendiges und fehlerträchtiges Eintippen zu ersparen. Bitte fordern Sie eine vollständige Liste unserer Apple-Disketten an bei: Franzis-Software-Service, Postfach 37 01 20, 8000 Tel. München 37, 0.89/51 17 3-31. Jede Diskette kostet nur 20 DM.

#### Shapemaker

Das in mc 1983. Heft 3, veröffentlichte Programm "Shapemaker" für den Apple-II beinhaltet ein Problem: In ein Byte können bis zu drei Vektoren "gepackt" werden. Wenn aber der zweite Vektor "Kein Punkt, nach oben" lautet (SU entspr. 000) und der dritte Vektor ein zu zeichnender Vektor ist (PL, PR, PU, PD) oder wieder SU, dann muß dieses Byte schon nach dem ersten Vektor beendet werden, und der zweite und dritte Vektor müssen in das nächste Byte gepackt werden. Nachfolgend eine Lösung des Problems. Da die neue Programmzeile zwischen die Zeilen 1096 und 1097 geschoben oder an die Zeile 1096 angehängt werden muß, habe ich sie 1096a genannt:

1096a IF J=0 AND IN\$
(J+1)=,,SU" AND
(IN\$(J+2)=,,PL" OR
IN\$(J+2)=,,PR" OR
IN\$(J+2)=,,PU" OR
IN\$(J+2)=,,PD" OR IN\$
(J+2)=,,SU") THEN
DX=0:J1=2

Der Spezialfall wurde vom Autor nicht beachtet, so daß es ohne diese Zeile zu unerklärlichen Verstümmelungen der Shapes kommt.

Michael Ritter, Pinneberg

Bei dem Programm Shapemaker für den Apple-II (mc 1983, Heft 3, Seite 74) zeigte sich leider, daß in einigen Fällen Shapes nicht richtig umgesetzt wurden. In einer neuen Programmversion sind diese Fehler behoben. Außerdem wurde es in den folgenden Punkten komfortabler:

- Die Eingabe der Shape-Länge entfällt.
- Es werden keine Bytes mehr verwendet, da die Shapes nun unmittelbar hintereinander abgespeichert werden.
- Die Anfangsadresse der

Shape-Tabelle kann allein in Zeile 1002 geändert werden.

- Die maximale Shape-Länge kann in Zeile 1003 geändert werden.
- Man kann in der Shapetabelle "blättern" und ab einem früheren Shape überschreiben.
- Die Shapetabelle kann auch dann abgespeichert werden, wenn nicht alle Shapes eingegeben wurden.
- Das Abspeichern auf Kassette wurde komfortabler Heinrich Neupert, Nürnberg

Das verbesserte Programm kann auf Diskette vom Franzis-Software-Service gegen eine Schutzgebühr bezogen werden. Die Red.

#### Step und Trace für Apple-II

Der Autor des Beitrags in mc 1/1984, Seite 91, hat leider drei Segmente des Apple-Monitors nicht mit in die Language-Karte übernommen. Punkt 2 der Eingabe muß also folgendermaßen geändert werden:

FA40...FB1D übertragen nach 8340...841D FB60...FBC0 übertragen nach 8460...84C0

Somit wird der Bereich FAD7...FAFC zusätzlich eingefügt. *Dirk Ottensmeyer, Hannover* 

#### Apple-Eigenheiten

Sie schrieben in Ihrem Beitrag "Apple-Eigenheiten" (mc 12/1983), daß eine Parameter-Übergabe mit dem CALL-Befehl nicht möglich sei. Mit einem Trick geht es doch: Es können beliebig viele Parameter übergeben werden, wenn man in die Adresse, zu der der CALL-Befehl springt, JSR

\$E6F5 schreibt. Das im Applesoft-Interpreter dort stehende Unterprogramm holt eine numerische Variable oder eine Zahl aus dem Basic-Programm, die allerdings nicht kleiner als Null, nicht größer als 255 und ganzzahlig sein muß. Die Variable oder Zahl wird mit einem Komma von der CALL-Adresse getrennt:

CALL adr, numvar1, numvar2...

Das Unterprogramm kehrt mit dem Wert der Variablen oder der Zahl im X-Register zurück. Man kann diesen Wert jetzt irgendwo im Speicher mit STX retten und die nächste Variable aus dem Basic-Programm holen. Thomas Schweikle, Schömberg-Schörzingen

#### Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite

Das in mc 2/1984 auf Seite 66 abgedruckte Assembler-Programm für den MX-82 ist zwar, wie im Beitrag erwähnt, auch mit dem Drucker MX-100 lauffähig, bringt das Apple-Schirmbild aber nur unvollständig auf Papier. Der MX-100 kann bei einfacher Druckdichte horizontal 816 Punkte pro Zeile drucken, der MX-82 aber nur 576. Damit die geraden Zeilennummern auch unter den ungeraden stehen und nicht teilweise rechts davon, muß nach 576 Punkten ein "Carriage Return" veranlaßt werden. Eine kleine Änderung im Assembler-Programm bewirkt das. Hinter Zeile 57 muß eingefügt werden: JSR CRLF.

Da sich das Programm von dort an um drei Bytes verschiebt, muß auch das Basic-Programm geändert werden:

350 IF Z=1 THEN POKE 829,6:POKE 920,76:PO-KE 925,128:POKE 930,4 370 IF Z=3 THEN POKE 883,64

> Hartmut E. Püchner, Frankfurt

#### Apple druckt Grafik

Ich freue mich jedesmal auf ihre ausgezeichnete Zeitschrift. In der Ausgabe vom Februar 1984 erschien der Artikel "Apple-Grafik füllt eine DIN-A4-Seite" von Wolfgang Ebner. Das Programm ist gut und läuft auf dem Apple-Ile. In Verbindung mit dem Epson-Drucker FX-80 werden aber von den 192 Punkten nur 160 ausgedruckt. Geht man dem Problem auf den Grund, wird ersichtlich, daß nur 480 Druckpunkte ausgegeben werden (wie beim MX-80), Erforderlich sind, wie im Artikel dargelegt, 576 Druckpunkte, Ein Blick in das FX-80-Handbuch auf Seite 102 zeigt, daß der FX-80 auch 576 Druckpunkte ausgeben kann, und zwar mit dem Befehl:

:CHR\$(27);"ö";CHR\$(5);CHR-\$(64);CHR\$(2);

Im Programm von Herrn Ebner wird in der PINIT-Routine der Befehl :CHR\$(27); "K";... aus der Seite 130 im FX-80-Handbuch verwendet. Man braucht also lediglich die PINIT-Routine entsprechend zu ändern, und die ganze Seite erscheint auf dem FX-80.

Im einzelnen sieht das so aus: Adresse 395 von 4B zu 2A ändern, Adressen 399 bis 3CD um fünf Bytes verschieben und in die Lücke bei Adresse 399 die Bytes A9 05 20 86 03 eingeben.

Durch die Verschiebung ändern sich die Anfangsadressen HSCRN von 3A4 auf 3A9, DECXL von 3B8 auf 3BD und CRLF von 3C3 auf 3CB. Diese sind entsprechend zu ändern. Im Basic-Programm lautet die Zeile 350 neu:

IF Z = 1 THEN POKE 829,5: POKE 922,1:POKE 927,192: POKE 932,3

In der doppelten Druckdichte werden fünf Druckpunkte für einen Bildpunkt gesetzt.

Heinrich Suter, Suhr/Schweiz



# Die Mikrocomputer-Zeitschrift, die ihre Leser zu Profis macht:

mc liefert Grundlagen für alle, die sich mehr als nur vordergründig mit der Mikrocomputerei befassen möchten...

MC informiert umfassend. Über Computer und Peripherie, über Programmiersprachen und Betriebssysteme...

MC regt an, auch mal etwas selbst zu bauen. Denn MC präsentiert Applikationen vom einfachen Interface bis zum kompletten Selbstbausystem. MC setzt allgemeines technisches Verständnis voraus, weil sie den ernsthaft Interessierten weiterbringen will...

> mc testet Hardware und prüft Programme. mc gibt so Entscheidungshilfe vor einer Anschaffung.

mc hat auf alle Fragen zur Computertechnik eine Antwort. Mit Hilfe Ihres Computers und eines Telefonmodems können Sie Programme und Literaturstellen direkt bei mc abrufen...

mc kann man ganz einfach kennenlernen. Die nebenstehende Kennenlernkarte ist dafür bestimmt.







# Berlin 3



# Hamburg

- Runow Büroelektronik Ihr Apple-Vertragshändler
- mit \* Service Level 1
  - ★ Fachberatung Level 1
  - \* großem Zubehörprogramm
  - \* Computererfahrung seit mehr als 10 Jahren
  - \* eigener Service- und Wartungswerkstatt



Die Mac Type-Typenradschreibmaschine ist eine ideale Ergänzung für Ihr Computersystem und direkt anschließbar:

- \* Brother CE 50 Mac
- \* Brother CF 60 Mac
- \* Brother CE 61 Mac

Andere Schnittstellen:

CBM-IEC · CBM-C64 · HP-IL · Centronics

Infos: PAC-Hardware GmbH Keithstraße 26 · 1000 Berlin 30 Telefon 0 30-26 111 26

### Runow Büroelektronik

1 Berlin 30 · Keithstr. 26 · 0 30-26 111 26 2 Hamburg 76 · Bachstr. 104 · 0 40-220 11 55





64 KByte RAM 14 KByte ROM 650 Z + Z 80 A (ZMHZ) Doppelprozessorsystem Voll Apple-Kompatibel

- 1/2 Jahr Garantie
- CP/M & PASCAL fähig
- 100% getestet: absolut problemlos trotzdem preiswert
- in verschiedenen Ausstattungen und Gehäusen erhältlich
- Floppies, Erweiterungsplatinen, Monitore, Disketten, Zubehör
- Beratung & Service
- Bitte fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an.

#### MiCom-Computer Olaf Mertens

Industriehof Lüttringhausen - Grünenplatzstr. 16-18 5630 Remscheid 11 Tel. 02191/590313 - Telex 8513924 indu d